# Inhaltsverzeichnis

VW POLO / SEAT IBIZA	Batterie prüfen
	Ruhestellung der Wischerblätter prüfen
Motordaten	Service-Intervallanzeige zurücksetzen 51
3-Zylinder-Benzinmotor	
4-Zylinder-Dieselmotor	Wagenpflege
	Fahrzeug waschen
	Lackierung pflegen
Wartung	Unterbodenschutz/Hohlraumkonservierung 53
Longlife-Service	Polsterbezüge pflegen/reinigen
Feste Wartungsintervalle	Steinschlagschäden ausbessern
Ölwechsel-Service	Otomoonagoonaach aaoboscom
Wartungsplan	
	Werkzeugausrüstung
Wartungsarbeiten	
Motor und Abgasanlage	Motorstarthilfe
Motor/Motorraum: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten 18	
Motorölstand prüfen/Motoröl auffüllen 19	Fahrzeug abschleppen
Motoröl wechseln/Ölfilter ersetzen 20	ramzeug abschieppen
Kühlmittelstand prüfen/auffüllen	
Frostschutz prüfen/korrigieren	Fahrzeug aufbocken
Kraftstofffilter entwässern	
Kraftstofffilter ersetzen	
Motor-Luftfilter: Filtereinsatz erneuern	Elektrische Anlage
Keilrippenriemen prüfen	Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen 59
Sichtprüfung der Abgasanlage	Fehlersuche in der elektrischen Anlage 60
Zahnriemenzustand prüfen	Elektrischen Schalter auf Durchgang prüfen 61
Zündkerzen erneuern	Relais prüfen 61
Zündkerzen für die POLO/IBIZA-Benzinmotoren 31	Heizbare Heckscheibe prüfen 62
Getriebe/Achsantrieb	Steckverbinder trennen
Getriebe-Sichtprüfung auf Dichtheit	Bremslicht prüfen 63
Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen	Bordnetz-Steuergerät aus- und einbauen (POLO) 63
Automatikgetriebe: ATF-Stand prüfen	Hupe aus- und einbauen 63
Vorderachse/Lenkung	Batterien für Schlüssel mit Funkfernbedienung
Spurstangenköpfe und Achsgelenke prüfen 35	aus- und einbauen 64
Gummimanschetten der Antriebswellen prüfen 36	Batterie/Glühlampe für Schlüssel mit Leuchte
Ölstand für Servolenkung prüfen	aus- und einbauen 65
Bremsen/Reifen/Räder	Sicherungen auswechseln 65
Bremsflüssigkeitsstand prüfen	Sicherungsträger aus- und einbauen (POLO)67
Bremsbelagdicke prüfen	Batterie/Batterieträger aus- und einbauen 67
Sichtprüfung der Bremsleitungen 40	Batteriepole reinigen
Bremsflüssigkeit wechseln	Batterie prüfen
Reifenprofil prüfen	Batterie entlädt sich selbstständig 70
Reifenfülldruck prüfen	Batterie laden
Reifenventil prüfen	Batterie lagern
Reifenpannen-Set ersetzen	Störungsdiagnose Batterie
Karosserie/Innenausstattung 44	Generator aus- und einbauen/
Sicherheitsgurte sichtprüfen	Generator-Ladespannung prüfen
Airbageinheiten sichtprüfen	Spannungsregler aus- und einbauen/
Staub-/Pollenfilter-Einsatz erneuern	Schleifkohlen ersetzen
Schiebedach: Führungsschienen reinigen/schmieren . 46	Störungsdiagnose Generator
Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren 46	Anlasser aus- und einbauen
Elektrische Anlage	Magnetschalter für Anlasser prüfen
Stromverbraucher prüfen	Störungsdiagnose Anlasser

Scheibenwischanlage	Achsgelenk prüfen/aus- und einbauen
Beleuchtungsanlage	Lenkung/Airbag131Airbag-Sicherheitshinweise132Airbageinheit aus- und einbauen (POLO)133Lenkrad aus- und einbauen134Spurstangenkopf aus- und einbauen134Lenkgetriebe /Spurstange/Faltenbälge/Montageübersicht135
aus- und einbauen	Räder und Reifen136Reifenfülldruck136Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/Herstellungsdatum137Auswuchten von Rädern137Austauschen der Räder/Laufrichtung beachten138Rad aus- und einbauen138
Armaturen/Schalter/Radioanlage	Schneeketten
Radio aus- und einbauen (POLO)	Bremsanlage141Technische Daten Bremsanlage142Vorderrad-Scheibenbremse FS-II143Vorderrad-Scheibenbremse FS-III144
Heizung/Klimatisierung	Scheibenbremsbeläge vorn aus- und einbauen (POLO)
Fahrwerk	Bremsanlage entlüften

Motor-Mechanik	168	Kraftstoffanlage
1,2-I-Benzinmotor		Kraftstoff sparen beim Fahren
Motorsteuerung		Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am
Zylinderkopf		Kraftstoffsystem
<b>1,4-I-Benzinmotor</b> 55/74 kW (75/100 PS)		Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei
Zahnriementrieb		Arbeiten an der Kraftstoffversorgung 214
Motor auf Zünd-OT für Zylinder 1 stellen		Kraftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter 215
Hinweise für den Zahnriemeneinbau		Kraftstoffpumpe/Tankgeber aus- und einbauen 216
Zylinderkopf		Tankgeber aus- und einbauen
1,4-I-Benzin-Direkteinspritzer AXU	176	Kraftstofffilter aus- und einbauen (Benzinmotor)218
1,4-I-Dieselmotor	177	Kraftstofffilter Dieselmotor
1,9-I-Dieselmotor	178	Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen
Zahnriementrieb	178	
Zahnriemen aus- und einbauen (SDI-Motor)	179	
Zylinderkopf (SDI-Motor)		Abgasaniage
Zahnriementrieb (PD-TDI-Motor)		Katalysatorschäden vermeiden
Zahnriemen aus- und einbauen (PD-TDI-Motor)		Funktion des Katalysators
Zylinderkopfdeckel/Zylinderkopf (PD-TDI-Motor)		Der Abgasturbolader
Keilrippenriemen aus- und einbauen		Abgasanlagen-Übersicht
Motor starten		Abgasanlage aus- und einbauen
Störungsdiagnose Motor	191	Vorschalldämpfer/Nachschalldämpfer ersetzen 226 Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen
		Abgasamage auf bichtigken prufer
Motor-Schmierung		
Öldruck und Öldruckschalter prüfen		Innenausstattung
Öldruck-Prüfwerte		Wichtige Arbeits- und Sicherheitshinweise 228
Ölpumpe/Ölwanne	195	Halteclips/Federklammern aus- und einbauen 228
		Innenspiegel aus- und einbauen
Motor-Kühlung	196	Haltegriff am Dach aus- und einbauen 230
Kühlmittelkreislauf	196	Sonnenblende aus- und einbauen 230
Kühler-Frostschutzmittel		Mittelkonsole aus- und einbauen (POLO) 231
Kühlmittel wechseln		Mittelkonsole aus- und einbauen (IBIZA) 232
Kühlmittelregler (Thermostat) aus- und einbauen		Blende der Radio-/Heizungskonsole
Kühlmittelregler prüfen		aus- und einbauen
Kühlmittelpumpe aus- und einbauen		Armaturentafel aus- und einbauen (POLO) 234  Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen 235
Kühler aus- und einbauen		Seitliche Klappen an der Armaturentafel
Storungsulagnose motor-rumang	204	aus- und einbauen
Mater Management	205	Ablagefächer aus- und einbauen (POLO) 236
Motor-Management	205	Obere Abdeckung im Fußraum
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am	205	aus- und einbauen (IBIZA)
Benzin-Einspritzsystem		Handschuhfachdeckel aus- und einbauen (IBIZA) 237
Benzin-Einspritzanlage		Handschuhfach aus- und einbauen (POLO) 237
Leerlaufdrehzahl/Zündzeitpunkt/CO-Gehalt	200	Verkleidung A-Säule aus- und einbauen (POLO) 238
prüfen und einstellen	207	Verkleidung B-Säule aus- und einbauen (POLO) 239
Allgemeine Prüfung der Benzin-Einspritzanlage		Obere Verkleidung C-Säule
Saugrohr, Kraftstoffverteiler Einspritzventile		aus- und einbauen (POLO) 240
Technische Daten Benzin-Einspritzung		Seitenverkleidung hinten
Störungsdiagnose Benzin-Einspritzanlage		aus- und einbauen (POLO) 241
		Untere Verkleidung C-Säule
Zündanlage	210	aus- und einbauen (POLO)
Zündsystem		Einstiegsleiste aus- und einbauen (POLO) 242
Zündspule/Zündkerze		Auflage für Kofferraumabdeckung
		aus- und einbauen (POLO)
Diesel-Einspritzanlage	211	aus- und einbauen (POLO)
Diesel-Einspritzverfahren		Verkleidung Heckabschluss
Diesel-Vorglühanlage		aus- und einbauen (POLO)
Glühkerzen aus- und einbauen		Innenverkleidungen aus- und einbauen (IBIZA) 244
Einspritzpumpe/Einspritzdüse/Pumpe-Düse-Einheit		Vordersitz aus- und einbauen
Vorglühanlage prüfen		Rücksitz aus- und einbauen 248
Störungsdiagnose Diesel-Einspritzanlage		Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen 250

	Sicherheitshinweise zum			
	elektrischen Gurtstraffersystem			251
	Gurtführungsbügel vorn aus- und einbauen			251
	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen			251
	Gurthöhenversteller vorn aus- und einbauen			252
	Gurtschloss vorn aus- und einbauen			252
	Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (POLO).			253
	Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (IBIZA) .			
	<b>3</b> ,			
4	(arosserie außen			OFF
	Sicherheitshinweise bei Karosseriearbeiten			
	Steinschlagschäden an der Frontscheibe			
	Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen			
	Windlaufgrill aus- und einbauen			
	Schlossträger in Servicestellung bringen	•	•	258
	Stoßfänger/Stoßfängerabdeckung vorn			
	aus- und einbauen (POLO)			259
	Stoßfänger/Stoßfängerabdeckung vorn			
	aus- und einbauen (IBIZA)			260
	Stoßfänger/Stoßfängerabdeckung hinten			
	aus- und einbauen (POLO)			261
	Stoßfänger/Stoßfängerabdeckung hinten			
	aus- und einbauen (IBIZA)			262
	Kotflügel vorn aus- und einbauen			262
	Innenkotflügel aus- und einbauen			263
	Kühlergrill aus- und einbauen			264
	Motorhaube aus- und einbauen/einstellen			265
	Motorhaubenschloss aus- und einbauen/			
	einstellen			266
	Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen			
	Heckklappe (POLO)			
	Heckklappe aus- und einbauen/einstellen			
	Heckklappenschloss aus- und einbauen (POLO)			
	Heckklappenverkleidung			
	aus- und einbauen (POLO)			273
	Heckklappenverkleidung		•	_,0
	aus- und einbauen (IBIZA)			274
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Tür aus- und einbauen			276
	Türgriff und Türschloss			
	Türgriff aus- und einbauen			
	Schließzylinder aus- und einbauen			
	Türschloss aus- und einbauen	•	•	2/9
	Tür-Aggregateträger vorn mit Fensterheber			
	aus- und einbauen		•	280
	Tür-Aggregateträger hinten mit Fensterheber			201
	aus- und einbauen			
	Fensterhebermotor aus- und einbauen (POLO) .			
	Türverkleidung aus- und einbauen (POLO)			
	Türverkleidung aus- und einbauen (IBIZA)			
	Fensterkurbel aus- und einbauen			
	Spiegelgehäuse aus- und einbauen (POLO)			286
	Außenspiegel (elektrisch)/Spiegelglas			
	aus- und einbauen (POLO)	•	•	287
	Außenspiegel (manuell)/Spiegelglas			
	aus- und einbauen (POLO)	•		288
	Außenspiegel aus- und einbauen (IBIZA)	•		289
	Seitenschutzleiste aus- und einbauen			290

	Stromlaufpläne
51	Der Umgang mit dem Stromlaufplan
51	Zuordnung der Stromlaufpläne
51	Gebrauchsanleitung für Stromlaufpläne
52	Einzelne Stromlaufpläne ab 294
52	

# Aus dem Inhalt:

- **Modelivarianten**
- Fahrzeugidentifizierung
- Motordaten

### **VW POLO**

Im November 2001 wurde die vierte Generation des VW POLO der Öffentlichkeit präsentiert. Den kompakten POLO gibt es in 2 Versionen: Steilheck und Stufenheck.

Wesentliche Komponenten des äußeren Erscheinungsbildes sind die runden Scheinwerfer mit den klaren Streuscheiben und die markanten Heckleuchten. Aufgrund der vollverzinkten Karosserie gibt es eine zwölfjährige Garantie gegen Durchrostung.

Der VW POLO verfügt über umfangreiche Sicherheitseinrichtungen. Dazu zählen Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopfairbags sowie die Gurtstraffer für die vorderen Sitze. Ein hydraulischer Bremsassistent (Zusatzausstattung) erhöht im Notfall bereits bei leichtem Antippen des Bremspedals blitzartig die Bremsleistung und verkurzt so in Gefahrensituationen den Bremsweg.

Zum gesteigerten Fahrkomfort trägt ein Fahrschemel bei, an dem die Vorderachse befestigt ist. Der Fahrschemel ist über Gummilager von der Karosserie entkoppelt und dämpft dadurch die Schwingungen, die sonst auf den Innenraum übertragen werden. Stoßdämpfer und Schraubenfeder sind bei der hinteren Radaufhängung getrennt voneinander positioniert, so dass sich eine große Durchladebreite im Gepäckraum ergibt.

Für den POLO stehen in Leistung, Hubraum und Bauart recht unterschiedliche Benzin- und Dieselmotoren zur Verfügung, so dass je nach persönlicher Anforderung zwischen sehr wirtschaftlicher und sportlicher Motorisierung ausgewählt werden kann. Die querliegenden Motoren sind in einer so genannten Pendellagerung aufgehängt, welche vor allem die Fahrzeug-Vibrationen im Leerlaufbetrieb vermindert.

### SEAT IBIZA/CORDOBA

Etwa ein halbes Jahr nach dem POLO, im April 2002, kam der technisch annähernd baugleiche SEAT IBIZA in seiner neuesten Version auf den Markt. Die Stufenheck-Version des IBIZA wird unter dem Namen CORDOBA angeboten.

POLO, Modelljahr 2002, Frontansicht




POLO, Modelljahr 2002, Heckansicht




IBIZA, Modelljahr 2002, Frontansicht



CORDOBA, Modelljahr 2003, Heckansicht




# Fahrzeug- und Motoridentifizierung



 Die Kennbuchstaben des Motors und die Motornummer befinden sich auf einem Aufkleber an der Zahnriemen-Abdeckung –Pfeil– oder auf dem Motorträger (rechtes Motorlager, in Fahrtrichtung gesehen).

Hinweis: Motorkennbuchstaben und Motornummer sind ebenfalls in den Motorblock eingeschlagen, und zwar auf der linken Seite unterhalb der Trennstelle Zylinderkopf/Motorblock. Die Motorkennbuchstaben stehen außerdem auf dem Fahrzeugdatenträger im Serviceplan beziehungsweise in der Reserveradmulde.




- Das Typschild -1- befindet sich im Motorraum am rechten Federbeindom; beim IBIZA am linken Federbeindom.
- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestellnummer) –2– befindet sich am linken (IBIZA: am rechten) Federbeindom und ist zusätzlich unterhalb vom linken Scheibenwischer von außen sichtbar.

### Aufschlüsselung der Fahrgestellnummer:


WVW	277	6Q	Z	X	D	000 279
1	2	3	4	(5)	6	7

- ② Füllzeichen.
- 3 2-stellige Typenkurzbezeichnung aus den ersten beiden Stellen der offiziellen Typenbezeichnung. 6Q = POLO;
   6L = SEAT IBIZA.
- Weiteres Füllzeichen.
- Angabe des Modelljahres: 2 2002; 3 2003 usw.
- @ Produktionsstätte.
- Laufende Nummerierung.



**POLO:** Der Fahrzeugdatenträger ist in der Reserveradmulde rechts eingeklebt. Er enthält folgende Fahrzeugdaten:

- 1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- 2 Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- 3 Motor-Kennbuchstaben, Getriebe-Kennbuchstaben, Lacknummer/Innenausstattungs-Kennnummer
- 4 Mehrausstattungs-Kennnummern, PR-Nummer
- 5 Verbrauchsspezifische Fahrzeugdaten



**IBIZA:** Der Fahrzeugdatenträger ist in der Reserveradmulde rechts aufgeklebt. Er enthält folgende Fahrzeugdaten:

- 1 Produktions-Steuerungsnummer
- 2 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- 3 Typ-Kennnummer
- 4 Typerklärung/Motorleistung
- 5 Motor- und Getriebekennbuchstaben
- 6 Lacknummer/Innenausstattungs-Kennnummer
- 7 Mehrausstattungs-Kennnummer

# 

Motor/Modell		1.2	1.2	1.4	1.4 FSI	1.4	
Fertigung	von bis	2/02 -	11/01	11/01 —	5/02 -	11/01	
Motorbezeich	nung	AWY	AZQ	AUA/BBY	AXU AUB/8B2		
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1198	1198	. 1390	1390	1390	
Leistung	kW bei 1/min PS bei 1/min	40/4750 55/4750	47/5400 64/5400	55/5000 75/5000	63/5000 86/5000	74/6000 100/6000	
Drehmoment	Nm bei 1/min	106/3000	112/3000	126/3800 130/3500		126/4400	
Bohrung	Ømm	76,5	76,5	76,5 76,		76,5	
Hub	ന്ന	86,9	86,9	75,6	75,6 75		
Verdichtung		10,8	10,4	10,5	12,0	10,5	
Ventile pro Zy	linder	3/2	3/4	4/4	4/4	4/4	
Motormanage	ement	Simos 3PD	Simos 3PE	4MV/4AV	MED 7	4MV/4LV	
Kraftstoff bleif	rei ROZ	95	95	95	98	98	
Wechselmenç Motoröl Kühlflüssigkei	Liter	3,0 5,6	3,0 5,6	3,2 5,6	3,5 5,6	3,2 5,6	

Motor/Modell		1.4 PD-TDI	1.9 SDI	1.9 PD-TDI	1.9 PD-TDI		
Fertigung	van - bis	11/01 -	11/01 —	11/01 -	4/02 -		
Motorbezeich	nung	AMF/BAY	ASY	ATD/AXR	ASZ 2)		
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1422	1896	1896	1896		
Leistung			47/4000 64/4000	74/4000 100/4000	96/4000 130/4000		
Drehmoment	Nm bei 1/min	195/2200	125/1600	240/1800	310/1900		
Bohrung	Ømm	Ø mm 79,5 79,		79,5	79,5		
Hub	നന	95,5	86.4	86,4	86,4		
Verdichtung		19,5	19,5	19,0	19,0		
Ventile pro Zy	linder	nder 3/2 4/2		4/2	4/2		
Motormanage	ment	EDC	EDC	EDC	EDC		
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel		
Wechselmeng							
Motoröl Kühlflüssigkei	Liter t Liter	4,2/3,8 5,0	4,3 5,0	4,3 5,0	4,3 5,0		

<sup>1)</sup> BBZ ab 5/02: Maximales Drehmoment = 128/4400.

Motormanagement MED = Motronic mit Elektrischer Gasbetätigung und Benzin-Direkteinspritzung.

Motormanagement 4AV/4MV/4LV = Zünd- und Einspritzanlage von MAGNETI MARELLI.

Motormanagement Simos 3PD/E = Simos – Siemens-Motorsteuergerät, 3 = Elektrische Gasbetätigung, P – Lasterfassung durch Saugrohrdruckgeber, D – 2 Sprung-Lambdasonden, E – 1 Breitband- und 1 Sprung-Lambdasonde.

<sup>2)</sup> Zunächst nur SEAT IBIZA, im POLO ab 12/03.

EDC = Electronic Diesel Control = Elektronische Dieseleinspritzung.

SDI = Saug-Diesel mit Direkt Injection (Direkteinspritzung).


TDI = Turbo-Diesel mit Direkt Injection (Direkteinspritzung).

PD = Pumpe-Düse-Einspritzung.

FSI = Fuel Stratified Injection = geschichtete Kraftstoffeinspritzung (Benzin-Direkteinspritzung).

# 3-Zylinder-Benzinmotor


1,2-I-Motor AZQ, 47 kW/64 PS



- 1 Oleinfülldeckel
- 2 Ölmessstab
- 3 Ólmessstab-Fuhrungsrohr
- 4 Steuerkette
- 5 Ölpumpe
- 6 Olfilter
- 7 Keilrippenriemen
- 8 Klimakompressor
- 9 Generator
- 10 Olwanne
- 11 Ausgleichwelle
- 12 Lambdasonde unten
- 13 Katalysator
- 14 Lambdasonde oben
- 15 Auslassventil
- 16 Auslassnockenwelle
- 17 Zündspule

# 4-Zylinder-Dieselmotor

1,9-I-TDI-PD mit 74/96 kW (100/130 PS)



- 1 Nockenwelle
- 2 Pumpe-Düse-Einheit
- 3 Zahnriemen
- 4 ~ Glühkerze
- 5 Keilrippenriemen
- 6 Kurbelwelle
- 7 Ólpumpe
- 8 Ölmessstab
- 9 Ölfilter
- 10 Schwungrad
- 11 Ölkühler
- 12 Ladeluftkühler

# Aus dem Inhalt:

Wartungsplan

Wagenpflege

■ Fahrzeug abschleppen

Wartungsarbeiten

Werkzeugausrüstung

Fahrzeug aufbocken

Serviceanzeige nach der Wartung zurückstellen Motorstarthilfe

# Longlife-Service

Der **POLO** wird nach dem so genannten »Longlife-Service«-System gewartet. Die Motoren sind ab Werk mit einem alterungsbeständigen Longlifeöl befüllt. Dadurch verlängern sich die Wartungsintervalle je nach Motorbelastung.

Der Zeitpunkt für die Wartung wird dem Fahrer über die »Flexible Service-Intervallanzeige« nach Einschalten der Zündung für ca. 5 Sekunden angezeigt. Je nach Ausstattung erfolgt die Anzeige im Tageskilometerzähler oder im Display des Kombiinstruments.

Steht eine Wartung an, wird der Falligkeitstermin nach dem Einschalten der Zündung beziehungsweise Starten des Motors folgendermaßen angezeigt:

Ausführung 1: In der Tageskilometeranzeige erscheint ein Schraubenschlüssel-Symbol und die Restlaufstrecke bis zur fälligen Wartung Nach 10 Sekunden wechselt die Anzeige, und es werden ein Uhrensymbol und die Restlaufzeit bis zur fälligen Wartung in Tagen angezeigt.

Ausführung 2: Im Display des Kombiinstruments erscheint beispielsweise die Anzeige: »SERVICE IN 2000 km oder 40 TAGEN«, Nach 20 Sekunden verlischt die Service-Meldung.

Bei Erreichen der vom Steuergerät berechneten Intervalldauer ertönt ein Gong und das Schraubenschlussel-Symbol blinkt beziehungsweise im Display erscheint die Meldung »SERVICE!« Die Wartung sollte dann bald durchgeführt werden.

Hinweis: Eine überfällige Wartung wird durch ein Minuszeichen vor der Kilometer- oder Tagesangabe angezeigt.

Nach durchgeführter Wartung wird die Service-Intervallanzeige mit dem Werksatt-Diagnosegerät zurückgesetzt.

Wird im Rahmen einer Wartung oder Reparatur kein Longtife-Motoröl nach VW-Norm eingefüllt, dann muss das System von »flexiblen« auf »feste« Service-Intervalle umgestellt
werden Die Wartung erfolgt dann alle 15.000 km oder 12
Monate. Umgestellt wird die Service-Intervallanzeige durch
Zurücksetzen mit den Einstelltasten im Kombiinstrument.

Achtung: Fur die Beibehaltung der flexiblen Service-Intervalle muss die Service-Intervallanzeige mit dem VW-Diagnosegerät zuruckgesetzt werden (Werkstattarbeit)

Hinweis: Die Fachwerkstätten fragen zusätzlich bei jeder Inspektion mit Hilfe des Fehlerauslesegerätes die Fehlerspeicher der elektronischen Steuergerate von Motor, ABS. Airbag und Wegfahrsicherung ab. Es kann daher sinnvoll sein, in regelmäßigen Abständen eine Fachwerkstatt aufzusuchen, auch wenn die Wartung in Eigenregie durchgefuhrt wird. Die Abfrage der Fehlerspeicher wird am Diagnoseanschluss vorgenommen. Bei dieser Gelegenheit kann auf Wunsch auch die Intervallanzeige zurückgestellt werden.

# **Feste Wartungsintervalle**

#### IBIZA

Die Wartungsintervalle beim SEAT IBIZA sind von der Zeitdauer seit der letzten Wartung und den gefahrenen Kilometern abhängig.

Einige Zeit bevor die Wartung fällig ist, wird automatisch die Service-Intervallanzeige aktiviert. Es erscheint dann anstelle der Tageskilometeranzeige ein Schraubenschlüssel-Symbol und ein Hinweis auf die bevorstehende Wartung.

Dabei weist die Anzeige »OIL« auf einen Motorolwechsel-Service und die Anzeige »INSP« auf eine erforderliche Wartung hin,

Nach dem Anlassen des Motors verlischt die Service-Meldung nach etwa 3 Minuten Durch Drücken des Rückstellknopfes (länger als 5 Sekunde) kann sie auch schon vorher auf die Tageskilometeranzeige zurückgeschaftet werden.

Als Maßstab für die Anzeige der Wartungszyklen in der Service-Intervallanzeige werden die Zeit, beziehungsweise die gefahrenen Kilometer seit dem letzten Zurücksetzen der Anzeige berechnet. Bei abgeklommter Fahrzeugbatterie bleiben die Werte der Service-Anzeige erhalten.

Wurde der anstehende Service durchgeführt, muss die Service-Intervallanzeige zurückgesetzt werden. Dabei immer nur die vorgenommene Service-Art zurücksetzen

### POLO

Die Service-Intervallanzeige kann, falls kein Longlife-Ol verwendet wird, von den »flexiblen« Service-Intervallen (Longlife-Service) auf »feste« Service-Intervalle umgestellt werden. Dazu muss die Service-Intervallanzeige nach durchgefuhrter Wartung mit den Einstelltasten im Kombinstrument zurückgesetzt werden. Die Service-Intervallanzeige arbeit dann nach dem gleichen Prinzip wie beim SEAT IBIZA. Lediglich die Hinweise im Kombinstrument weichen etwas ab: Einige Zeit bevor die Wartung fällig ist, erscheint dann anstelle der Tageskilometeranzeige die Anzeige »service OEL« beziehungsweise »service OIL« (Motorölwechsel-Scrvice) oder »service INSP« (Inspektions-Service).

# Ölwechsel-Service

Der Ölwechsel-Service ist in folgenden Abständen durchzuführen:

Mit Longlife-Service beziehungsweise bei flexiblen Service-Intervallen: Entsprechend der Service-Intervallanzeige

Bei festen Service-Intervallen oder wenn kein Longlife-Öllengefüllt ist: Entsprechend der Service-Intervallanzeige Auf jeden Fall aber alle 15.000 km oder alle 12 Monate.

Achtung: Bei erschwerten Betriebsbedingungen wie überwiegend Stadt- und Kurzstreckenverkehr, häufigen Gebirgsfahrten, Anhängerbetrieb und staubigen Straßenverhältnissen. Olwochsel-Service entsprechend ofter durchführen

- Motor: Öl wechseln, Ölfilter ersetzen.
- Scheibenbremsbelage vorn und hinten: Dicke pr
  ütert.
- Dieselmotor, bei Verwendung von Biodiesel: Kraftstofffilter entwässern
- Service-Intervallanzeige »service OEL«, »service OfL« beziehungsweise »OfL« zurücksetzen

# Wartungsplan

Die Wartung ist in folgenden Abständen durchzuführen:

Mit Longlife-Service beziehungsweise bei flexiblen Service-Intervallen: Entsprechend der Service-Intervallanzeige sind die mit • gekennzeichneten Wartungspunkte durchzuführen

Bei festen Service-Intervallen oder wenn kein Longlife-Öl eingefüllt ist: Entsprechend der Scrvice-Intervallanzeige. Auf jeden Fall aber alle 30.000 km oder alle 2 Jahre die mit ● gekennzeichneten Wartungspunkte durchführen.

Im Rahmen der Wartung sind ebenfalls die zusätzlichen, mit 

◆ gekennzeichneten Wartungspunkte entsprechend den angegebenen Intervallen durchzufuhren.

Achtung: Bei häufigen Fahrten in staubiger Umgebung Wechselintervall für Motor-Luftfilter und Pollenfilter halbieren.

### Motor

- Motor: Ol wechseln, Olfilter erneuern.
- Kuhl- und Heizsystem: Flussigkeitsstand pr
  üfen, Konzentration des Frostschutzmittels prufen Sichtpr
  üfung auf Undichtigkeiten und 
  äußere Verschmutzung des Kuhlers.
- Abgasanlage Auf Beschadigungen, Undichtigkeiten und lockere Befestigung sichtpruten

- Dieselmotor bei Verwendung von normalem Diesel.
   Kraftstofffilter entwässern.
- Dieselmotor, bei Verwendung von Biodiesel: Kraftstofffilter ersetzen.
- 1.4-i-Benzinmotor Zahnriemen auf Beschädigung sichtprüfen, gegebenenfalls ersetzen (erstmals nach 90.000 km, dann alle 30.000 km).

### Getriebe/Achsantrieb

- Getriebe/Achsantrieb: Auf Undichtigkeiten und Beschädigungen sichtprüfen,
- Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, gegebenenfalls auffüllen.

### Vorderachse/Lenkung

- Achsgelenke: Staubkappen pr

  üfen
- Manschetten der Antriebswellen: Auf Undichtigkeiten und Beschädigungen sichtprüfen.

#### Bremsen/Reifen/Räder

- Bremsanlage: Leitungen, Schlauche Bremszylinder und Anschlüsse auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen.
- Bremsflüssigkeitsstand: Prüfen, gegebenenfalls auffüllen.
- Bremsen: Belagstärke der vorderen und hinteren Bremsbeläge prüfen.
- Bereifung: Profiltiefe und Reifenfülldruck prüfen. Reifen auf Verschleiß und Beschädigungen (einschließlich Reserverad) prüfen.

### Karosserie/Innenausstattung

- Turfeststeller: Befestigungsbolzen schmieren.
- Sicherheitsgurte und Airbageinheiten: Auf Beschädigungen sichtprüfen
- Schiebedach: Führungsschienen reinigen und mit Spezialfett G00045002 fetten.
- Unterbodenschutz, Auf Beschädigungen sichtprüfen.
- Lüftung/Heizung: Staub-/Pollenfilter-Einsatz erneuern, Gehause reinigen
- Verbandskasten. Haltbarkeitsdatum überprufen, gegebenenfalls Verbandskasten ersetzen.

### Elektrische Anlage

- Front- und Heckbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage: Funktion prüfen.
- Scheibenwischerblätter: Wischergummis auf Verschleiß prüfen. Ruhestellung prüfen. Wenn Wischerblätter rubbeln Anstellwinkel prüfen.

- Scheibenwaschanlage: Funktion prufen, Düsenstellung kontrollieren, Flüssigkeit nachfüllen, Scheinwerfer-Waschanlage prüfen.
- Batterie: Prufen
- Service-Intervallanzeige: Zurücksetzen.
- Eigendiagnose: Fehlerspeicher auslesen (Werkstattarbeit)

# Folgende Arbeiten zusätzlich durchführen:

#### Alle 2 Jahre

- ♦ Bremsflüssigkeit Erneuern
- Abgasuntersuchung (AU) erstmalig nach 3 Jahren, dann alle 2 Jahre: Leerlaufdrehzahl. CO-Gehalt, Zündzeitpunkt prüfen: Fehlerspeicher abfragen (Werkstattarbeit).

### Alle 3 Jahre

◆ Reifenpannen-Set, falls vorhanden: Ersetzen

#### Alle 60.000 km oder 4 Jahre

- ◆ Zundkerzen: Erneuern.
- Motor-Luftfilter: Filtereinsatz erneuern, Filtergehäuse reinigen.
- Servolenkung IBIZA: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls Hydrauliköl auffüllen.

### Alle 60,000 km

- Keilrippenriemen: Zustand prüfen, bei Verschleißspuren wechseln.
- Dieselmotor, bei Verwendung von normalem Diesel.
   Kraftstofffilter erneuern
- Automatikgetriebe: Getriebeölstand prufen, gegebenenfalls auffüllen.

### Alie 90,000 km

PD-TDI-Dieselmotor AMF/BAY/ATD/AXR: Zahnriemen erneuern.

### Alle 120.000 km

 SDI-Dieselmotor ASY bis 9/02. Zahnriemen und Umlenkrolle (ET-Nr. 038 109 244 H) erneuern

#### Alle 150,000 km

◆ SDI-Dieselmotor ASY ab 10/02: Zahnriemen und Umlenkrolle (ET-Nr. 038 109 244 H) erneuern.

Hier sind, nach den verschiedenen Baugruppen des Fahrzeugs aufgeteilt alle Wartungsarbeiten aufgeführt, die gemäß dem Wartungsplan durchgeführt werden müssen. Auf die erforderlichen Verschleißteile sowie das moglicherweise benötigte Sonderwerkzeug wird jeweils hingewiesen

Es empfiehlt sich, Reifendruck, Motorölstand und Flüssigkeitsstande für Kühlung, Wisch-/Waschanlage etc mindestens alle 4 bis 6 Wochen zu prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen Achtung: Beim Einkauf von Ersatzteilen ist zur Identifizierung des Fahrzeuges unbedingt der KFZ-Schein mitzunehmen, denn nur durch die Fahrzeug-Identnummer ist eine eindeutige Zuordnung von Ersatzteil und Fahrzeugmodell möglich. Sinnvoll ist es auch, das Altteil zum Ersatzteilhändler mitzunehmen, um es dort mit dem Neuteil vergleichen zu konnen

# Motor und Abgasanlage

Folgende Wartungspunkte müssen nach dem Wartungsplan in unterschiedlichen Intervallen durchgeführt werden:

- Motor/Motorraum: Sichtprufung auf Undichtigkeiten.
- Motor: Ól wechseln, Olfilter erneuern.
- Kühl- und Heizsystem Flüssigkeitsstand prüfen, Konzentration des Frostschutzmittels prufen Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und außere Verschmutzung des Kühlers.
- Dieselmotor: Kraftstofffilter entwässern/ersetzen.
- Motor-Luftfilter: Filtereinsatz erneuern, Filtergehäuse reinigen.
- Abgasanlage: Auf Beschädigungen, Undichtigkeiten und lockere Befestigung sichtprüfen
- Zündkerzen Erneuern.
- 1,4-l-Benzinmotor Zahnriemen auf Beschädigung sichtprüfen Zahnriemen gegebenenfalls ersetzen, siehe Seite 172.
- Dieselmotor: Zahnriemen erneuern Dieselmotor ASY: zusätzlich Umlenkrolle (ET-Nr. 038 109 244) erneuern, siehe Seite 178.
- Abgasuntersuchung (AU) durchführen: Fehlerspeicher abfragen (Werkstattarbeit).

# Motor/Motorraum: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

- Obere Motorabdeckung auschipsen und abnehmen.
- Untere Motorraumabdeckung ausbauen, siehe Seite 256.
- Leitungen, Schlauche und Anschlüsse der
  - ◆ Kraftstoffanlage,
  - ◆ des Kühl- und Heizungssystems.
  - der Bremsanlage

auf Undichtigkeiten. Scheuerstellen, Porosität und Bruchigkeit sichtprüfen.

### Ölundichtigkeit suchen

Bei ölverschmiertem Motor und hohem Ölverbrauch überprüfen, wo das Öl austritt. Dazu folgende Stellen überprufen:

- Öleinfülldeckel öffnen und Dichtung auf Porosität oder Beschädigung prüfen.
- Kurbelgehäuse-Entlüftung: Zum Beispiel Belüftungsschlauch vom Zylinderkopfdeckel zum Luftansaugschlauch
- Zylinderkopfdeckel-Dichtung.
- Zylinderkopf-Dichtung.
- Ölablassschraube (Dichtring)
- Ölfilterdichtung: Ölfilter am Ölfilterflansch.
- Ölwannendichtung.
- Wellendichtringe vorn und hinten für Nockenwelle und Kurbelweile.

Da sich bei Undichtigkeiten das Öl meistens über eine größere Motorfläche verteilt, ist der Austritt des Ols nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Bei der Suche geht man zweckmäßigerweise wie folgt vor:

- Motorwäsche folgendermaßen durchführen: Generator mit Plastiktute abdecken. Motor mit handelsüblichem Kaltreiniger einspruhen und nach einer kurzen Einwirkungszeit an einer Autowaschanlage mit Wasser abspritzen.
- Trennstellen und Dichtungen am Motor von außen mit Kalk oder Tatkumpuder bestäuben.
- Olstand kontrollieren, gegebenenfalls auffüllen.
- Probefahrt durchführen. Da das Öl bei heißem Motor dünnflüssig wird und dadurch schneller an den Leckstellen austreten kann, sollte die Probefahrt über eine Strecke von ca. 30 km auf einer Schnellstraße durchgeführt werden.
- Anschließend Motor mit Lampe anstrahlen, undichte Stelle lokalisieren und Fehler beheben.

### Kühlsystem prüfen

- Kuhlmittelschläuche durch Zusammendrücken und Verbiegen auf porose Stellen untersuchen, hart gewordene und aufgequollene Schläuche erneuern
- Die Schläuche d
   ürfen nicht zu kurz auf den Anschlussstutzen sitzen.
- Festen Sitz der Schlauchschellen kontrollieren, gegebenenfalls Schellen erneuern
- Dichtung des Verschlussdeckels für den Ausgleichbehälter auf Beschädigungen überprüfen.

**Achtung:** Ein zu niedriger Kühlmittelstand kann auch von einem nicht richtig aufgeschraubten Verschlussdeckel herruhren.

 Deutlicher Kuhlmittelverlust und/oder Öl in der Kühlflüssigkeit sowie weiße Abgaswolken bei warmem Motor deuten auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hin.

Achtung: Mitunter ist es schwierig, die Leckstelle ausfindig zu machen. Dann empfiehlt sich eine Druckprufung durch die Werkstatt (Spezialgerat erforderlich) Hierbei kann ebenfalls das Überdruckventil des Verschlussdeckels geprüft werden

- Obere Motorabdeckung einbauen.
- Motorraumabdeckung unten einbauen, siehe Seite 256

# Motorölstand prüfen/Motoröl auffüllen

Der Motor soll auf einer Fahrstrecke von ca. 1.000 km nicht mehr als 1,0 Liter Öl verbrauchen. Mehrverbrauch ist ein Anzeichen für verschlissene Ventilschaftabdichtungen und/oder Kolbenringe beziehungsweise Öldichtungen


Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

### Erforderliche Betriebsmittel/Verschleißteile:


Nur ein von VW/SEAT freigegebenes Motorol verwenden, siehe Seite 192.

### Prüfen

- Motor warm fahren und auf einer ebenen, waagerechten Fläche abstellen.
- Nach Abstellen des Motors mindestens 3 Minuten lang warten, damit sich das Öl in der Ölwanne sammelt.



- Ölmessstab am Motor herausziehen und mit einem sauberen Lappen abwischen.
- Anschließend Messstab bis zum Anschlag einführen und wieder herausziehen.



Der Ölstand ist in Ordnung, wenn er im Bereich –B– liegt.
 Liegt er im Bereich –C–, muss Öl bis zum Bereich –B– nachgefüllt werden. Bei einem Ölstand im Bereich –A–, darf kein Motoròl nachgefüllt werden.

Achtung: Zu viel eingefülltes Motorol (oberhalb von Bereich –A–) muss wieder abgesaugt werden, da sonst die Motordichtungen beziehungsweise der Katalysator beschädigt werden können.

- Bei hoher Motorbeanspruchung wie zum Beispiel langeren Autobahnfahrten im Sommer, bei Anhängerbetrieb oder Gebirgsfahrten sollte der Ölstand im oberen Teil von Bereich –B– liegen.
- Nachgefüllt wird am Verschluss des Zylinderkopfdeckels.
   Beim Nachfüllen richtige Olsorte verwenden, keine Olzusatze verwenden, siehe auch Kapitel »Motor-Schmierung«.
- Ölmessstab einsetzen, Einfülldeckel aufschrauben.

# Motoröl wechseln/Ölfilter ersetzen

# Erforderliches Spezialwerkzeug:

- Ein Spezialwerkzeug zum Lösen des Ölfilters (Ölfilterzange, Spannbandschlüssel oder Maulschlüssel).
- Je nach Ausführung Stecknuss SW 36 oder HAZET 2169-36 zum Lösen des Ölfilterdeckels.

Wenn das Motoröl abgesaugt wird:

- Ólabsauggerát. Außendurchmesser der Sonde maximal 10 mm
- Ólauffangbehälter

Wenn das Motorol abgelassen wird:


- Grube oder hydraulischer Wagenheber mit Unterstellbocken.
- Ölauffangwanne, die je пасh Motor bis zu 6 Liter Öl fasst.

### Erforderliche Betriebsmittel/Verschleißteile:

- Je nach Motor 3 bis 5 Liter Motorol. Dabei nur ein von VW/SEAT treigegebenes Motorol vorwenden, siehe Seite 192.
- Je nach Motor Olfiltereinsatz oder Ölfilterpatrone Hinweis: Im Handel gibt es nachrüstbare Ölfilterpatronen mit austauschbaren Filtereinsätzen
- Nur wenn Öl abgelassen wird: Aluminium- oder Kupfer-Dichtring für die Ölablassschraube. Der Dichtring wird manchmal mit dem Ölfilter mitgeliefert.

Hinweis: Die Ol-Verkaufsstellen nehmen die entsprechende Menge Altöl kostenlos entgegen, daher beim Olkauf Quittung und Ölkanister für spätere Altölrückgabe aufbewahren! Um Umweltschäden zu vermeiden, keinesfalls Altöl einfach wegschütten oder dem Hausmüll mitgeben.

## Nachrüstbare Ölfilterpatrone mit Filtereinsatz



Im Handel gibt es Ölfilterpatronen mit austauschbaren Filtereinsätzen aus Papier. Diese haben den Vorteil, dass nicht mehr der komplette Ölfilter gewechselt werden muss. Beim Ölwechsel wird nur der Filtereinsatz entsorgt.

Der Ölfilter besteht aus dem Olfiltergehäuse –1–, dem Filterdeckel –2– und dem Filtereinsatz –3–. Das Ölfiltergehäuse wird anstelle der bisherigen Ölfilterpatrone am Motorblock angeschraubt. Je nach Fabrikat befindet sich am Filtergehäuse eine Ölablassschraube –4– Die Filtereinsätze der verschiedenen Hersteller sind unabhangig von der verwendeten Filterpatrone untereinander austauschbar.

Die Filterpatronen gibt es im Autozubehörhandel von den Firmen HENGST (Abbildung), MANN+HUMMEL sowie von MAHLE/KNECHT.

### Ölwechselmenge mit Filterwechsel

1,2-l-Motor					-	,	3,0	
1,4-I-Motor AUA/BBY/AUB/BBZ							3,2	1
1.4-I-FSI-Motor AXU							. 3.5	
1,4-I-Dreselmotor AMF/BAY		-	4			4,	2/3.81	
1.9-I-Dieselmotor					_		4.31	

Hinweis: Die angegebenen Olwechselmengen sind ungefahre Mengenangaben Auf jeden Fall nach dem Ölwechsel den Ölstand mit dem Ölmessstab prüfen und gegebenenfalls korngieren.

Das Motorol kann entweder durch das Ölmessstab-Fuhrungsrohr abgesaugt werden oder aus der Ölwanne abgelassen werden. Zum Absaugen ist eine geeignete Absaugpumpe erforderlich, dabei darauf achten, dass der Absaugschlauch in das Ölmessstab-Führungsrohr passt.

### Motoröl ablassen

- Dieselmotor: Deckel am Filtergehäuse abschrauben, damit das Öl aus dem Filtergehause in die Olwanne ablaufen kann.
- Motoról mit einem Olabsauggerät über das Ölmessstab-Führungsrohr absaugen.
- Steht das Ölabsauggerat nicht zur Verfügung, Motoröl ablassen Dazu Fahrzeug waagerecht aufbocken oder uber Montagegrube fahren.


### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

- Untere Motorraumabdeckung ausbauen, siehe Soite 256.
- Aitöl-Auffangwanne unter die Ölablassschraube stellen.

### Sicherheitshinweis

Darauf achten, dass beim Herausdrehen der Ölablassschraube das heiße Motoröl nicht über die Hand läuft. Deshalb beim Abschrauben mit den Fingern den Arm waagerecht halten.



 Ölablassschraube --Pfeil- aus der Ölwanne --herausdrehen und Altöl ganz ablassen

Achtung: Werden im Motoröl Metallspäne und Abrieb in größeren Mengen festgestellt, deutet dies auf Fressschäden hin, zum Beispiel Kurbelwellen- oder Pleuellagerschäden. Um Folgeschäden nach erfolgter Reparatur zu vermeiden, ist die sorgfältige Reinigung von Olkanälen und Ölschläuchen unerlasslich Zusätzlich muss der Ölkühler, falls vorhanden, erneuert werden.

 Anschließend Olablassschraube mit neuem Dichtring einschrauben. Achtung: Das zulässige Anzugsdrehmoment darf nicht überschritten werden, sonst kann es zu Undichtigkeiten oder Schäden kommen.


Anzugsdrehmoment: ....... 30 Nm

Fahrzeug ablassen.

## Ölfilter wechseln


Achtung: Benutzte Ölfilter oder Filtereinsätze müssen als Sondermüll entsorgt werden.

### 1.4-I-Benzinmotor AUA/AUB/BBY/BBZ



- Ölfilter von unten mit einem Gabelschlüssel SW-30 am Sechskant –Pfeil– l\u00f3sen
- Anschließend Ölfilter von Hand abschrauben Auslaufendes Motoröl mit Lappen auffangen.
- Ölfilterflansch am Motorblock mit Kaltreiniger reinigen Eventuell dort verbliebene Filterdichtung abnehmen
- Gummidichtring am neuen Ölfilter dunn mit sauberem Motoröl bestreichen.
- Neuen Ölfilter nur mit der Hand festschrauben. Wenn die Filterdichtung am Motorblock anliegt, Filter noch um ½ Umdrehung weiterdrehen. Hinweise auf dem Ölfilter beachten.
- Fahrzeug ablassen.


### 1,2-/1,4-I-Benzinmotor AWY/AZQ/AXU



Verschlussdeckel –5– von oben mit einem Steckschlüsseleinsatz SW 36 abschrauben, zum Beispiel mit HAZET 2169-36.


- Deckel mit Ölfiltereinsatz –1– herausnehmen. Ablaufendes Motorol mit Lappen auffangen.
- Alten Ölfiltereinsatz vom Deckel abziehen.
- ◆ O-Ringe –2/3/4– ersetzen.
- Neuen Filtereinsatz einsetzen.
- Dichtfläche am Motor mit Kaltreiniger und Lappen reinigen.
- Dichtring –4– am Filterdeckel mit neuem Motoröl leicht einölen
- Verschlussdeckel ansetzen und mit 25 Nm festschrauben.

### 1,9-I-SDI-Dieselmotor ASY



- Deckel –1– am Filtergehäuse abschrauben, zum Beispiel mit Spannbandschlüssel.
- Filtereinsatz –4- sowie O-Ringe –2- und –3- am Filterdeckel erneuern.
- Filterdeckel aufschrauben und mit 25 Nm festziehen.


## 1,4-/1,9-I-Pumpe-Düse-Motor AMF/BAY/ATD/AXR



- Verschlussdeckel -Pfeil- von oben mit einem Steckschlusseleinsatz SW 36 abschrauben, zum Beispiel mit HAZET 2169-36.
- Deckel mit Ölfiltereinsatz herausnehmen. Ablaufendes Motorol mit Lappen auffangen.
- Neuen Filtereinsatz einsetzen.
- Verschlussdeckel mit neuem O-Ring ansetzen und mit 25 Nm festschrauben.
- Fahrzeug ablassen

### Motoröl auffüllen


Achtung: Beim Dieselmotor muss beim 1. Motorstart nach dem Ölwechsel darauf geachtet werden, dass der Motor zunächst nur bei Leerlaufdrehzahl läuft, bis die Öldruckkontrolle erlischt. Erst dann ist der volle Öldruck erreicht, und es darf Gas gegeben werden. Durch Gasstöße bei leuchtender Ölkontrolle kann aufgrund mangelnder Schmierung der Turbolader beschädigt werden



 Verschlussdeckel –1– öffnen und neues Ol am Einfüllstutzen des Zylinderkopfdeckels einfullen.

Achtung: Grundsätzlich empfiehlt es sich, zunächst ½ Liter Motoröl weniger einzufullen, den Motor warm laufen zu lassen und nach einigen Minuten den Ölstand mit dem Messstab zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ergänzen. Zu

viel eingefulltes Motoról muss wieder abgesaugt werden, da sonst die Motordichtungen beziehungsweise der Katalysator beschädigt werden können.



Der Ölstand ist in Ordnung, wenn er im Bereich –B- liegt.
 Liegt er im Bereich –C-, muss OI bis zum Bereich –Bnachgefüllt werden. Bei einem Ölstand im Bereich –Adarf kein Motoröl nachgefüllt werden.

Achtung: Zu viel eingefülltes Motoröl (oberhalb von Bereich –A–) muss wieder abgesaugt werden, da sonst die Motordichtungen beziehungsweise der Katalysator beschädigt werden können.

- Nach Probefahrt Dichtigkeit der Ablassschraube und des Ölfilters überprüfen, gegebenenfalls vorsichtig nachziehen,
- Motorraumabdeckung unten einbauen, siehe Seite 256.

# Kühlmittelstand prüfen/auffüllen

Ein zu niedriger Kühlmittelstand wird im Display des Kombiinstruments angezeigt. Vor jeder größeren Fahrt sollte dennoch grundsatzlich der Kühlmittelstand gepruft werden

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

#### Erforderliche Betriebsmittel zum Nachfüllen:

naue Bezeichnung »G 012 A8F«) oder ein anderes Kühlkonzentrat mit dem Vermerk »gemäß VW/SEAT-TL-774-F«, zum Beispiel »Glysantin-Alu-Protect-Premium/G30«.

Falls VW/SEAT-Kühlkonzentrat »G12« (Farbe rot, genaue Bezeichnung »G 012 A8D«) eingefüllt ist, kann zum Nachfullen auch »G12 rot« oder ein anderes Kühlkonzentrat mit dem Vermerk »gemäß VW/SEAT-TL-774-D«, zum Beispiel »Glysantin-Alu-Protect/G30« verwendet werden. Hinweis: G12-lila darf mit G12-rot gemischt werden.


■ VW/SEAT-Kühlkonzentrat »G12 Plus« (Farbe lila, ge-

Kalkarmes, sauberes Wasser.

### Prüfen/Nachfüllen

#### Sicherheitshinweis

Verschlussdeckel bei heißem Motor vorsichtig öffnen Verbrühungsgefahr! Beim Öffnen Lappen über den Verschlussdeckel legen. Verschlussdeckel nur bei einer Kühlmitteltemperatur unter +90° C öffnen.



- Der Kuhlmittelstand soll bei kaltem Motor (Kühlmitteltemperatur ca. +20° C) zwischen der MAX- und der MIN-Markierung am Ausgleichbehälter liegen. Bei warmem Motor darf der Kühlmittelstand etwas über der MAX-Markierung stehen.
- Größere Mengen kaltes Kühlmittel nur bei kaltem Motor nachfüllen, um Motorschaden zu vermeiden.

Achtung: Wenn kein »G12 Plus« oder »G12 rot« beziehungsweise kein Kühlmittel nach VW/SEAT-Norm TL-774-F/D zur Verfügung steht, kein anderes Kühlkonzentrat einfüllen, sondern Kühlsystem mit reinem Wasser auffüllen. Anschließend so bald als möglich richtiges Mischungsverhältnis mit vorgeschriebenem Kühlkonzentrat herstellen.

- Verschlussdeckel beim Öffnen zuerst etwas aufdrehen und Überdruck entweichen lassen. Danach Deckel weiterdrehen und abnehmen.
- Sichtprüfung auf Dichtheit durchführen, wenn der Kühlmittelstand in kurzer Zeit absinkt.

# Frostschutz prüfen/korrigieren

Regelmäßig vor Winterbeginn sollte sicherheitshalber die Konzentration des Frostschutzmittels geprüft werden, insbesondere wenn zwischendurch reines Wasser nachgefüllt wurde.

## Erforderliches Spezialwerkzeug:

Prüfspindel zum Messen des Frostschutzanteils beziehungsweise HAZET Prüfgerät 4810-B für Säuredichte und Frostschutzanteil. Eine Frostschutz-Prüfspindel liegt auch oft an Tankstellen zur Benutzung aus.

### Erforderliche Betriebsmittel zum Nachfüllen:

VW/SEAT-Kühlkonzentrat »G12 Plus« (Farbe Iila, genaue Bezeichnung »G 012 A8F«) oder ein anderes Kühlkonzentrat mit dem Vermerk »gemaß VW/SEAT-TL-774-F«, zum Beispiel »Glysantin-Alu-Protect-Premium/G30«.
Falls VW/SEAT-Kühlkonzentrat »G12« (Farbe rot, genaue Bezeichnung »G 012 A8D«) eingefüllt ist, kann zum Nachfüllen auch »G12 rot« oder ein anderes Kühlkonzentrat mit dem Vermerk »gemäß VW/AUDI-TL-774-D«, zum Beispiel »Glysantin-Alu-Protect/G30« verwendet werden. Hinweis: G12-Iila darf mit G12-rot gemischt

Kalkarmes, sauberes Wasser

# Prüfen


werden.

 Motor kurz warm fahren bis der obere Kühlmittelschlauch zum Kühler etwa handwarm ist. Bei der Frostschutzmessung soll die Kühlflüssigkeitstemperatur ca. +20° C betragen.

#### Sicherheitshinweis

Verschlussdeckel bei heißem Motor vorsichtig öffnen. Verbrühungsgefahr! Beim Öffnen Lappen über den Verschlussdeckel legen. Verschlussdeckel nur bei einer Kühlmitteltemperatur unter +90° C öffnen.

Verschlussdeckel am Ausgleichbehälter vorsichtig öffnen.



- Mit der Messspindel Kühlflüssigkeit ansaugen und am Schwimmer die Kühlmitteldichte ablesen.
- Der Frostschutz soll in unseren Breiten bis -25° C reichen, bei extrem kaltem Klima bis -35° C.

### Kühlkonzentrat ergänzen

Bei einem Frostschutz bis –25° C muss der Anteil an Frostschutzmittel in der Kühlflussigkeit 40 % betragen. Soll der Frostschutz bis –35° C reichen, müssen Wasser und Kühlkonzentrat im Verhältnis 1:1 gemischt werden.

Achtung: Ist ein stärkerer Frostschutz erforderlich, kann bis auf maximal 60 % Frostschutzmittelanteil erhöht werden, dann reicht der Frostschutz bis –40° C. Wird mehr Frostschutzmittel (Kühlkonzentrat) zugegeben, verringert sich der Frostschutz wieder, außerdem verschlechtert sich die Kühlwirkung.

Achtung: Das in anderen VW/SEAT-Modellen verwendete. ältere VW-Kühlkonzentrat »G11« darf nicht verwendet werden. G11 ist an der grünen Farbe erkennbar, G12 hat eine rote Färbung. Die Kühlmittelzusätze G11-grün und G12-rot durfen nicht vermischt werden, sonst kommt es zu schwer wiegenden Motorschäden.

Hinweis: Falls braunes Kühlmittel (G11 und G12 vermischt) festgestellt wird, Kuhlsystem sofort entleeren. Kühlsystem mit reinem Wasser füllen und Motor 2 Minuten laufen lassen, damit das Kühlsystem gespült wird Anschließend Kühlsystem entleeren und vorgeschriebenes Kühlmittel einfüllen.

Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Frostschutzmittel zugegeben werden muss, damit die gewünschte Konzentration erreicht wird. Es handelt sich nur um Richtwerte, da die Füllmengen der Kühlflüssigkeit je nach Motor unterschiedlich sind.

Frostsch	utz bis °C	Differenzmenge
Istwert	Sollwert	in Liter
^	25	3,0
0	- 35	3,5
	- 25	2,5
<b>-</b> 5	- 35	3.5
40	-25	2.0
-10	-35	3,0
45	-25	1,5
– 15	- 35	2,5
	- 25	1,0
<i>–</i> 20	- 35	2,5
- 25	- 35	2,0
-30	- 35	1,0
-35	- 40	1,0

**Beispiel:** Die Frostschutz-Messung mit der Spindel ergibt einen Frostschutz bis –10° C. In diesem Fall aus dem Kühlsystem 2,0 I Kühlflüssigkeit ablassen und dafür 2,0 I reines VW/SEAT-Frostschutzkonzentrat auffüllen. Der Frostschutz reicht dann bis –25° C

 Verschlussdeckel am Kühler verschließen und nach Probefahrt Frostschutz erneut überprufen.

# Kraftstofffilter entwässern

### Dieselmotor

Achtung: Auslaufender Dieselkraftstoff muss besonders von Gummiteilen, wie beispielsweise Kühlmittelschläuchen, sofort abgewischt werden, sonst werden die Gummiteile im Lauf der Zeit zerstört.

Achtung: Dieselkraftstoff ist ein Problemstoff und darf auf keinen Fall einfach weggeschüttet oder dem Hausmüll mitgegeben werden. Gemeinde- und Stadtverwaltungen informieren darüber, wo sich die nächste Problemstoff-Sammelstelle befindet.


### Erforderliches Werkzeug:

- Geeignetes Auffanggefäß zum Auffangen des Wassersatzes.
- Kraftstoffresistenten Hilfsschlauch zum Ableiten des Wassersatzes.


### Erforderliche Verschleißteile:

O-Ring für Regelventil.

#### Entwässern



 Halteklammer –3– abziehen und Regelventil –4– mit angeschlossenen Kraftstoffleitungen abnehmen. 1/2 – Kraftstoffschläuche, Pfeile – Befestigungshaken.



- Hilfsschlauch auf den Anschlussstutzen der Entwässerungsschraube -- Pfeil- aufstecken.
- Entwässerungsschraube offnen und ca. 0,1 Liter Flüssigkeit ablaufen lassen. Diese Menge entspricht etwa dem Inhalt einer Kaffeetasse.
- Entwässerungsschraube festziehen und Schlauch abnehmen.
- Neuen O-Ring für die Abdichtung des Regelventils aufsetzen.
- Regelventil –4– einstecken und mit Halteklammer –3– sichern.
- Motor starten und im Leerlauf drehen lassen. Leitungen und Anschlüsse des Kraftstoffsystems auf Dichtheit sichtprufen.
- Mehrmals Gas geben, um die Kraftstoffanlage zu entlüften.

# Kraftstofffilter ersetzen

### Dieselmotor


Achtung: Auslaufender Dieselkraftstoff muss besonders von Gummiteilen wie beispielsweise Kühlmittelschläuchen, sofort abgewischt werden, sonst werden die Gummiteile im Lauf der Zeit zerstört.

Achtung: Dieselkraftstoff ist ein Problemstoff und darf auf keinen Fall einfach weggeschuttet oder dem Hausmüll mitgegeben werden Gemeinde- und Stadtverwaltungen informieren darüber, wo sich die nächste Problemstoff-Sammelstelle befindet

### Erforderliche Verschleißteile:

- O-Ring für Regelventil.
- Kraftstofffilter für den jeweiligen Moter.
- Etwa 0.2 I sauberen Dieselkraftstoff zum Fullen des Filters.

### Ausbau



- Halteklammer –3- abziehen und Regelventil –4- mit angeschlossenen Kraftstoffleitungen abnehmen.
- Kraftstoffschläuche –1– und –2– abziehen. Vorher Federbandschellen mit Spezialzange HAZET 798-5 öffnen und ganz zurückschieben
- Befestigungshaken -Pfeile- entsichern und Kraftstofffilter nach oben herausnehmen.

### Einbau

- Neuen Filter mit sauberem Dieselkraftstoff fullen. Dadurch kann der Motor schneller gestartet werden.
- Neuen O-Ring für die Abdichtung des Regelventils aufsetzen.
- Filter einsetzen und mit Befestigungshaken sichem.
- Regelventil mit angeschlossenen Schläuchen einstecken und mit Halteklammer sichern.
- Kraftstoffschläuche aufschieben und mit Schellen sichern. Achtung: Anschlüsse nicht vertauschen. Die Durchflussrichtung des Kraftstoffs ist mit Pfeilen oben auf dem Filter gekennzeichnet.
- Motor starten und im Leerlauf drehen lassen. Leitungen und Anschlüsse des Kraftstoffsystems auf Dichtheit sichtprufen.
- Mehrmals Gas geben um die Kraftstoffanlage zu entlüften

# Motor-Luftfilter: Filtereinsatz erneuern

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.


Erforderliche Betriebsmittel/Verschleißteile:

Luftfiltereinsatz


# 1,2-/1,4-I-Benzinmotor AUA/AUB/AXU/AZQ/ BBY/BBZ mit 47/55/63/74 kW (64/75/86/100 PS)

#### Ausbau

- Motorabdeckung an den 4 Ecken hochziehen und ausclipsen.
- Motorentfüftungsschlauch abziehen und Motorabdeckung mit Luftfilter abnehmen



 Schrauben –Pfeile– herausdrehen und Luftfiltergehäuse von der Motorabdeckung abnehmen.



- Filtereinsatz –1– herausnehmen
- Filtergehäuse –2- mit einem Lappen auswischen.


#### Einbau

- Neuen Filtereinsatz in das Gehäuse legen.
- Filtergehause an der Motorabdeckung ansetzen und von Hand festschrauben (3 Nm).
- Motorabdeckung ansetzen. Motorentlüftungsschlauch aufstecken und Motorabdeckung und einclipsen.


# 1,2-I-Benzinmotor AWY mit 40 kW (55 PS)

#### Ausbau

- Motorabdeckung an den 4 Ecken hochziehen und ausclipsen.
- Motorentlüftungsschlauch abziehen und Motorabdeckung mit Luftfilter abnehmen.



 Schrauben –Pfeile– herausdrehen und Luftfiltergehause von der Motorabdeckung abnehmen.



- Filtereinsatz –1– herausnehmen.
- Filtergehäuse –2– mit einem Lappen auswischen.


### Einbau

Neuen Filtereinsatz in das Gehäuse legen.

- Filtergehause an der Motorabdeckung ansetzen und von Hand festschrauben (3 Nm)
- Motorabdeckung ansetzen, Motorentl
  üftungsschlauch aufstecken und Motorabdeckung und einclipsen.

### Dieselmotor

### Ausbau



- Schrauben –Pfeile– herausdrehen und Filterdeckel hochheben.
- Filtereinsatz herausnehmen.
- Filtergehäuse mit einem Lappen auswischen.

### Einbau

- Neuen Filtereinsatz in das Gehäuse einsetzen.
- Filterdeckel aufsetzen und festschrauben.

# Keilrippenriemen prüfen

Der Keilrippenriemen muss nicht nachgespannt werden, da eine automatische Spannrolle die Riemenspannung konstant hält. Im Rahmen der Wartung muss der Keilrippenriemen auf Beschädigungen gepruft, gegebenenfalls erneuert werden.

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

# Erforderliche Betriebsmittel/Verschleißteile bei defektem Keilrippenriemen:

Keilrippennemen für die jeweilige Motorausführung


#### Prüfen

Getriebe in Leerlaufstellung bringen.

### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.


Fahrzeug aufbocken.




- ♣ Riemen -1- mit einem Kreidestrich quer zum Riemen markieren.
- Von der Fahrzeugunterseite her den Motor mit Stecknuss an der Kurbelweilen-Riemenscheibe —Pfeil— in Motordrehrichtung, also im Uhrzeigersinn, jeweils ein Stück weiterdrehen, bis die Kreidemarkierung wieder sichtbar wird.
   Dabei Keitrippenriemen Stück für Stuck sichtprüfen.

### Keilrippenriemen auf folgende Beschädigungen prüfen:


Ol- und Fettspuren



- Flankenverschleiß: Rippen laufen spitz zu -B-, neu sind sie trapezformig. Der Zugstrang ist im Rippengrund sichtbar, erkenntlich an den helleren Stellen -C-.
- Flankenverhärtungen, glasige Flanken.



- Querrisse –D– auf der Rückseite des Riemens.
- Einzelne Rippen losen sich ab –E–.



- Ausfransungen der äußeren Zugstränge –F–. Zugstrang seitlich herausgerissen –G–. Querrisse –H– in mehreren Rippen.
- Rippenbrüche, einzelne Rippenquerrisse. Einlagerung von Schmutz, Steinen zwischen den Rippen, Gummiknollen im Rippengrund.
- Wenn eine oder mehrere dieser Beschädigungen vorhanden sind, Keilrippenriemen unbedingt ersetzen, siehe Seite 186.

# Sichtprüfung der Abgasanlage

#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

- Fahrzeug aufbocken
- Abgasanlage mit Lampe anstrahlen und auf Locher, durchgerostete Teile sowie Scheuerstellen absuchen.
- Stark gequetschte Abgasrohre ersetzen.
- Gummihalterungen durch Drehen und Dehnen auf Porosität überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Fahrzeug ablassen

# Zahnriemenzustand prüfen

1,4-I-Benzinmotor


Spezialwerkzeug: nicht erforderlich

#### Erforderliches Verschleißteil:

Gegebenenfalls Zahnriemen.

#### Prüfen

 Spannverschlüsse der oberen Zahnnemenabdeckung öffnen und Abdeckung abnehmen.



- Zahnriemen sichtprüfen auf:
  - Anrisse –A– Querschnittbrüche in der Abdeckung.
  - Seitliches Anlaufen –B– des Zahnriemens.
  - Ausbrüche, Ausfransungen –C- der Zugstrange.
  - Risse –D– im Zahnriemengrund.
  - Lagentrennung von Zahnnemen/Zugsträngen
  - Ol- und Fettspuren.
- Beschadigten Zahnriemen unbedingt ersetzen, siehe Kapitel »Motor-Mechanik«
- Obere Zahnriemenabdeckung einbauen.

# Zündkerzen erneuern

### Erforderliches Spezialwerkzeug:


Zundkerzenschlüssel, zum Beispiel HAZET 4766-1.

#### Erforderliche Verschleißteile:


Je nach Motor 3 oder 4 Zündkerzen. Die richtige Zündkerze, siehe Seite 31.

#### Ausbau


Achtung: Zündkerzen nur bei kaltem oder handwarmem Motor wechseln. Wenn die Zündkerzen bei heißem Motor herausgedreht werden, kann das Zündkerzengewinde des Leichtmetall-Zylinderkopfes ausreißen.




Motorabdeckung ausclipsen und nach oben abziehen.



- 1,4-I-Motor AUA/AUB: Verschlussdeckel -1- abnehmen.
- 1,4-I-Motor AUA/AUB: Zündkabel –2– aus der Abdeckung –3– herausziehen und Abdeckung etwas nach oben ziehen. Zündkerzenstecker abziehen.



1,4-I-Motor BBY/BBZ/AXU sowie 1,2-I-Motor: Zündspulen mit Kerzenstecker -Pfeile- vorsichtig nach oben abziehen, bis die Stecker von den Zündspulen abgezogen werden k\u00f3nnen Stecker abziehen und Z\u00fcndspulen herausnehmen, Achtung: Die Z\u00fcndspulen sitzen sehr fest und sind ohne spezielles Ausbauwerkzeug praktisch nicht herauszuziehen Die Fachwerkstatt verwendet zum Ausbau der Z\u00fcndspulen den Abzieher VW/SEAT-T10094 und zum L\u00fcsen des Steckers den VW/SEAT-Haken T10118.



 Zundkerzen mit Zündkerzenschlüssel, zum Beispiel HA-ZET 4766-1, herausdrehen

#### Einbau

- Neue Zündkerzen vorsichtig einschrauben und mit 30 Nm festziehen.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

### Zündkerzengewinde erneuern

Hinweis: Falls festgestellt wird, dass das Zündkerzengewinde beschädigt ist, muss dieses erneuert werden. Dazu gibt es unter anderem von BERU einen entsprechenden Werkzeug- und Reparatursatz. Mit einem Spezialbohrer wird das alte Gewinde herausgeschält; der Zylinderkopf muss dazu nicht ausgebaut werden. Anschließend wird ein neues Gewinde in den Zylinderkopf geschnitten und die Zundkerze mit einem speziellen Gewindeeinsatz eingeschraubt. Nachträglich eingebaute Zundkerzen-Gewindeeinsätze sitzen sicher und sind kompressionsdicht.

# Zündkerzen für die POLO/IBIZA-Benzinmotoren

Achtung: Die technische Entwicklung geht ständig weiter. Es kann sein, dass inzwischen für einzelne Motoren andere Zündkerzenwerte gelten und daher die Tabelle moglicherweise nicht auf dem neuesten Stand ist. Um die aktuelle Zündkerze für Ihren Fahrzeugmotor zu ermitteln, benotigt der Fachhandel die Fahrzeug-Ident-Nummer (FIN) sowie die 3 Schlüsseinummern aus dem Kfz-Schein. Diese Nummern sollten beim Kauf von Zundkerzen angegeben werden.

Motor	Motor-Kenn-	/lotor-Kenn- Zündkerzen						
MOTOR	buchstaben	en BOSCH EA* BERU EA*		EA*	NGK	EA*	drehm.	
1,2-l/40 kW (55 PS)	AWY	-		***	-	PZFR 5J-11	0,9-1,1	30 Nm
1,2-l/47 kW (64 PS)	AZQ	F 7 HER2	0,8-0,9	_	_	_	_	30 Nm
1,4-1/55 kW (75 PS)	AUA	-		14 FGH 7 DTURX	0,9-1,1	BKUR 6 ET-10 PFR 6Q	0,9-1.1 0,7-0,8	30 Nm
1,4-l/55 kW (75 PS)	BBY	_	-	_	_	BKUR 6 ET-10 PZ FR 5D-11	0,9-1.1	30 Nm
1,4-1/63 kW (86 PS)	AXU	FGR 6 HQ E0	0,9-1,1	-	_	-		30 Nm
1.4-1/74 kW (100 PS)	AUB	-	_	_	_	BKUR 6 ET-10 PFR 6Q	0,9-1,1 0,7-0.8	30 Nm
1.4-1/74 kW (100 PS)	BBZ	244	-	_	_	BKUR 6 ET-10	0,9-1,1	30 Nm

# Getriebe/Achsantrieb

Folgende Wartungspunkte mussen nach dem Wartungsplan in unterschiedlichen Intervallen durchgeführt werden:

- Getriebe/Achsantrieb. Auf Undichtigkeiten und Beschädigungen sichtprüfen.
- Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prufen, gegebenenfalls auffüllen
- Automatikgetriebe: Getriebeölstand prüfen, gegebenenfalls auffüllen.

# Getriebe-Sichtprüfung auf Dichtheit

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

Folgende Leckstellen sind möglich:

- Trennstelle zwischen Motorblock und Getriebe (Schwungraddichtung/Wellendichtung-Getriebe).
- Antriebswelle an Getriebe.
- Óleinfüllschraube.
- Ölablassschraube

Bei olverschmiertem Getriebe und Olverlust überprufen, wo das Öl austritt. Bei der Suche nach der Lecksteile folgendermaßen vorgehen:

- Getriebegehäuse mit Kaltreiniger reinigen.
- Mögliche Leckstellen mit Kalk oder Talkumpuder bestäuben.
- Probefahrt durchführen. Damit das Öl besonders dunnflüssig wird, sollte die Probefahrt auf einer Schnellstraße über eine Entfernung von da. 30 km durchgeführt werden.

### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

- Fahrzeug aufbocken und Getriebe mit einer Lampe anstrahlen und nach der Leckstelle absuchen.
- Leckstelle umgehend beseitigen. Anschließend Getnebeöl auffüllen.

# Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen

Das Getriebeöl muss nicht gewechselt werden. Der Ölstand wird im Rahmen der Wartung kontrolliert.

### Erforderliches Spezialwerkzeug:

- Eine Grube oder ein Wagenheber mit Unterstellböcken.
- Geeigneten Schlüssel zum Lösen der Öleinfüllschraube Getriebe 02R: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz SW-17, HAZET 985-17
- Selbst anfertigen: Dünnen Draht als Peilstab zur Ölstandkontrolle verwenden, ca. 1 cm lange Spitze um 90° abwinkeln.

#### Erforderliche Betriebsmittel/Verschleißteile:

Synthetik-Getriebeöl »SAE 75 W 90« der VW/SEAT-Spezifikation »G 050«

#### Prüfen


Hinweis: Die Kennbuchstaben des eingebauten Getriebes sind auf dem Fahrzeugdatentrager und auch auf dem Getriebe vermerkt, siehe auch Seite 12.

### Sicherheitshinweis


Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

- Fahrzeug über Montagegrube fahren oder waagerecht aufbocken.
- Untere Motorraumabdeckung ausbauen, siehe Seite 256.

### 5-Gang-Schaltgetriebe 02R



# 5-Gang-Schaltgetriebe 02T



- Öleinfüllschraube –Pfeil– herausschrauben.
- Öleinfullschraube einschrauben und mit 25 Nm festziehen.
- Untere Motorraumabdeckung einbauen, siehe Seite 256.

Hinweis: Beim 6-Gang-Schaftgetriebe 02M des SEAT IBIZA erfolgt die Ölstandkontrolle auf die gleiche Weise.

# Automatikgetriebe: ATF-Stand prüfen

Der ATF-Stand im Automatikgetnebe (ATF = Automatic Transmission Fluid = Automatikgetnebeöl) ist von der Temperatur des Öls abhängig. Die Fachwerkstatt verwendet zur Messung der ATF-Temperatur ein VW/SEAT-Diagnosegerat. Es empfiehlt sich daher, diese Arbeit in der Werkstatt durchführen zu lassen. Das ATF muss nicht gewechselt werden. Der ATF-Stand wird lediglich im Rahmen der Wartung kontrolliert und gegebenenfalls ergänzt.

Der korrekte ATF-Stand ist Ausschlag gebend, für die ordnungsgemäße Funktion des Automatikgetriebes. Sowohl zu niedriger als auch zu hoher ATF-Stand wirkt sich nachteilig aus.

### Erforderliches Spezialwerkzeug

- Einfüllbogen oder Ölspritzkanne.
- Schutzbrille.
- Auffangwanne für ATF.
- Geeignetes Öltemperatur-Messgerät.

#### Erforderliche Betriebsmittel/Verschleißteile

- ATF von VW/SEAT, Spezifikation »G 052 990 A2«.
- Dichtring für Verschlussschraube.
- Sicherungskappe f
  ür Verschlussstopfen.

## Allgemeine Hinweise zum Automatikgetriebe und ATF

- Ohne ATF-Füllung darf der Motor nicht laufen gelassen werden. Auch darf das Fahrzeug ohne ATF-Füllung nicht abgeschleppt werden
- Bei allen Arbeiten auf peinliche Sauberkeit achten, da geringste Verunreinigungen zu Getriebestorungen führen


### Ölstand prüfen

Achtung: Die Getriebeöltemperatur muss zu Beginn der Prüfung unter +30° C liegen. Diese Temperatur wird schon nach kurzem Motorlauf erreicht. Die Fachwerkstatt schließt zur Temperaturüberwachung ein Diagnosegerät am Diagnosegerät kann die Temperatur nur abgeschätzt werden.

### Sicherheitshinweis


Augen schützen, ATF läuft aus. Schutzbrille tragen.

- Die ATF-Temperatur darf während der Prüfung nicht mehr als +30° C beträgen. Außerdem darf die Notlauffunktion nicht aktiv sein.
- Wählhebel steht in Stellung »P«, Klimaanlage und Heizung sind ausgeschaltet.



- Auffanggefäß für ATF unterstellen Verschlussschraube –Pfeil- herausdrehen. Das im Überlaufrohr vorhandene ATF tropft ab.
- Dichtring an der Verschlussschraube mit Seitenschneider durchschneiden und ersetzen.
- Sicherstellen, dass das Überlaufrohr bis zum Anschlag eingeschraubt ist.
- Motor laufen lassen, bis das ATF eine Temperatur von ca +35 C bis +45° C hat.
- Wenn bei einer ATF-Temperatur zwischen +35° C und +45° C, bedingt durch den Temperaturanstieg, ATF aus dem Überlaufrohr tropft, ist der Ölstand in Ordnung. In diesem Fall Motor abstellen, die Verschlussschraube mit dem neuen Dichtring einschrauben und mit 15 Nm anziehen.


### Falls bei +35°bis +45° C kein ATF ausläuft, ATF nachfüllen:




 Sicherungskappe für Verschlussstopfen –Pfeil– mit Schraubendreher abhebeln. Die Kappe wird dabei zerstört und muss ersetzt werden. Sie sichert den Sitz des Verschlussstopfens.

Hinweis: Je nach Getriebeausführung kann auch eine Kappe mit Spangenverriegelung eingebaut sein. Diese Kappe kann wieder verwendet werden.

Verschlussstopfen vom Einfullrohr abziehen.



Einfüllbogen einsetzen und ATF einfüllen, bis es an der Kontrollbohrung (Überlaufrohr) –Pfeil– austritt. Der ATF-Vorratsbehälter der Einfüllvorrichtung muss zuvor erhöht angebracht werden, beispielsweise durch Aufhängen an der Motorhaube. Alternativ kann ATF mit einer Ölspritzkanne nachgefüllt werden.



- Verschlussschraube mit neuem Dichtring -Pfeil 1- einschrauben und mit 15 Nm anziehen.
- Verschlussstopfen auf das Einfüllrohr stecken, bis der Sicherungsbugel einrastet beziehungsweise Verschlussstopfen aufstecken und mit neuer Sicherungskappe –Pfeil 2- sichern. Dazu Sicherungskappe verrasten

Hinweis: Bei Ausführung mit Sicherungskappe, diese immer ersetzen da sie den Verschlussstopfen sichert.

 Gegebenenfalls Zündung ausschalten und Öltemperatur-Messgerät abbauen.

# Vorderachse/Lenkung

Folgende Wartungspunkte mussen nach dem Wartungsplan in unterschiedlichen Intervallen durchgeführt werden:

- Spurstangenköpfer Spiel und Befestigung prüfen. Staubkappen prüfen.
- Achsgelenke: Staubkappen prüfen.
- Manschetten der Antriebswellen: Auf Undichtigkeiten und Beschädigungen sichtprufen.
- Servolenkung IBIZA: Flüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls Hydrauliköl auffüllen

# Spurstangenköpfe und Achsgelenke prüfen

## Erforderliches Spezialwerkzeug:


- Werkstattwagenheber.
- Lampe.

### Prüfen


### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

• Fahrzeug vorn aufbocken, die Räder müssen frei hängen



 Staubkappen f\u00fcr untere Achsgelenke links und rechts mit Lampe anstrahlen und auf Besch\u00e4digungen \u00fcberpr\u00fcfen.



- Staubkappe f
   ür Kugelgelenk der Spurstange --Pfeil
   links
   und rechts mit Lampe anstrahlen und auf Beschädigungen überpr
   üfen
- Ber beschädigter Staubkappe sicherheitshalber entsprechendes Gelenk mit Schutzkappe auswechseln Eingedrungener Schmutz zerstört das Gelenk.
- Spurstangen –Pfeil– links und rechts kräftig von Hand hin- und herbewegen. Das jeweilige Kugelgelenk darf kein Spiel aufweisen, andernfalls Spurstangengelenk ersetzen.
- Festsitz der Kontermutter am Spurstangenkopf und Befestigungsmutter des Kugelgelenks pr
  üfen, ohne sie dabei zu verdrehen.
- Faltenbälge am Lenkgetriebe auf Beschädigung prüfen, gegebenenfalls erneuern.

# Gummimanschetten der Antriebswellen prüfen

### Erforderliches Spezialwerkzeug:


- Werkstattwagenheber.
- Lampe.

#### Prüfen

### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

Fahrzeug aufbocken.



- Außere Manschetten mit Lampe anstrahlen und Gummi auf Porosität und Risse untersuchen. Eingerissene Manschetten umgehend erneuern.
- Sollte eine Manschette durch Unterdruck im Gelenk nach innen gezogen oder defekt sein, so ist sie umgehend auszutauschen.
- Auf sichtbare Fettspuren an den Manschetten und in deren Umgebung achten.
- Festen Sitz der Klemmschellen pr
  üfen.
- Fahrzeug ablassen.

# Ölstand für Servolenkung prüfen IBIZA/CORDOBA

Hinweis: Beim POLO ist diese Prüfung im Rahmen der Wartung nicht vorgesehen.

### Erforderliches Betriebsmittel:


»Hydrauliköl VW/SEAT-G 002 000«.

### Prüfen


Der Olstand kann in kaltem oder betriebswarmem Zustand (ab ca. +50° C) geprüft werden. Beschrieben wird die Prüfung in kaltem Zustand. Hinweise am Kapitelende beachten, wenn der Ölstand bei warmem Motor geprüft werden soll.

Der Vorratsbehälter befindet sich vorn, im vorderen linken Radkasten, hinter der Stoßfängerabdeckung. Der Deckel des Vorratsbehälters wird zugänglich nach Ausbau der Fahrzeugbatterie und des Batterieträgers.

- Das Fahrzeug darf nicht warm gefahren sein, der Motor darf nicht laufen. Die Vorderräder müssen geradeaus steil hen
- Dieselmotor: Batterie und Batterieträger ausbauen, sehe Seite 67.



 Verschlussdeckel –1– am Vorratsbehälter –2– der Servolenkung abschrauben.



- Messstab am Deckel mit sauberem, fusselfreiem Lappen abwischen.
- Deckel handfest ein- und wieder abschrauben. Der Ölstand muss zwischen der unteren -Pfeil A- und oberen Markierung -Pfeil B- des Ölmessstabes liegen. Hinweis: Für die Prüfung muss der Deckel eingeschraubt werden, es reicht nicht, den Deckel nur auf die Einfüllöffnung zu legen.

Achtung: Normalerweise darf der Ölstand nicht absinken. Wenn der Ölstand abgesunken ist, Undichtigkeit von einer Fachwerkstatt beseitigen lassen. Befindet sich der Ölstand über dem angegebenen Bereich, muss Öl abgesaugt werden

- Grundsätzlich nur neues Öl nachfüllen, da bereits kleinste Verunreinigungen zu Störungen an der hydraulischen Anlage führen können.
- Deckel mit der Hand festschrauben.
- Dieselmotor: Batterieträger und Batterie einbauen, siehe Seite 67.

### Hinwelse für die Prüfung bei Betriebstemperatur:

- Motor starten und mit Leerlaufdrehzahl ca. 2 Minuten laufen lassen. Die Lenkung und somit die R\u00e4der m\u00fcssen dabei gerade gestellt sein. Dadurch wird das Hydraulik\u00fcl auf ca. +50° C erw\u00e4rmt.
- Motor abstellen und Zündung ausschalten.
- Verschlussdeckel am Vorratsbehälter der Servolenkung abschrauben.
- Messstab am Deckel mit sauberem, fusselfreiem Lappen abwischen.
- Deckel handfest ein- und wieder abschrauben. Der Ölstand muss zwischen der unteren -Pfeil A- und oberen Markierung -Pfeil B- des Ölmessstabes liegen. Bei Betriebstemperatur ist auch ein Ölstand an der oberen Markierung -Pfeil B- zulässig, siehe Abbildung A48-0361.

Achtung: Wenn der Ölstand über der oberen Markierung –Pfeil B- liegt, darf kein Hydrauliköl abgesaugt werden.

# Bremsen/Reifen/Räder

Folgende Wartungspunkte müssen nach dem Wartungsplan in unterschiedlichen Intervallen durchgeführt werden:

- Bremsflüssigkeitsstand: Prüfen.
- Belagstärke der vorderen und hinteren Bremsbeläge prufen.
- Sichtprufung von Bremsleitungen, -schläuchen und Anschlussen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen.
- Bremsflüssigkeit: Erneuern
- Bereifung (einschließlich Reserverad): Profiltiefe und Reifenfülldruck prüfen; Reifen auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen.
- Reifenreparaturset, falls vorhanden: Ersetzen.

# Bremsflüssigkeitsstand prüfen


Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

Erforderliche Betriebsmittel/Verschleißteile zum Nachfüllen:

Bremsflüssigkeit der Spezifikation FMVSS 116 DOT 4.

Der Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit befindet sich im Metorraum.

Der Vorratsbehälter ist durchscheinend, so dass der Bremsflüssigkeitsstand von außen überprüft werden kann. Außerdem wird ein zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand durch eine Warnleuchte im Kombiinstrument signalisiert. Dennoch ist es ratsam, bei der regelmäßigen Motor-Ölstandkontrolle auch einen Blick auf den Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit zu werfen.



 Der Bremsflüssigkeitsstand soll zwischen der MAX- und der MIN-Marke liegen. 1 – Verschlussdeckel. Bei Bedarf nur neue Bremsflüssigkeit der Spezifikation
 FMVSS 116 DOT 4 einfüllen.

Achtung: Durch Abnutzung der Scheibenbremsbeläge entsteht ein geringfügiges Absinken der Bremsflüssigkeit. Das ist normal Es muss keine Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden. Beispielsweise kann die Bremsflussigkeit bis zur MIN-Marke absinken, wenn die Bremsbeläge annahernd die Verschleißgrenze erreicht haben. In diesem Fall keine Bremsflussigkeit nachfüllen.

- Sinkt die Bremsflüssigkeit jedoch innerhalb kurzer Zeit stark ab oder liegt der Flüssigkeitsspiegel unter der MIN-Marke, ist das ein Zeichen für Bremsflüssigkeitsverlust.
- Bei Bremsflüssigkeitsverlust muss die Leckstelle sofort ausfindig gemacht werden. Sicherheitshalber sollte die Überprufung und Reparatur der Anlage von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.

# Bremsbelagdicke prüfen

### Erforderliches Spezialwerkzeug:

- Taschenlampe und Spiegel
- Schreblehre.

### Prüfvoraussetzung


Hinweis: Durch Schmutzpartikel am Fahrbahnrand ist der Belagverschleiß auf der Beifahrerseite erfahrungsgemäß minmal größer als auf der Fahrerseite Daher ist es sinnvoll. das vordere Rad auf der Beifahrerseite abzunehmen.

#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

 Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren. Radschrauben lösen. Fahrzeug aufbocken und R\u00e4der abnehmen Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Radaus- und einbauen« beachten.


### Vorderrad-Scheibenbremse:



- Belagdicke –a–, einschließlich Metall-Trägerplatte, mit einer Schieblehre messen.
- Die Verschleißgrenze der vorderen Scheibenbremsbeläge ist erreicht, wenn ein Belag nur noch eine Dicke -avon 7 mm (mit Metall-Trägerplatte) aufweist. In diesem Fall Bremsbeläge an der Vorderachse wechseln, siehe Seite 145/148.
- Reifen-Laufrichtung beachten. R\u00e4der anschrauben, Fahrzeug ablassen, erst dann Radschrauben \u00fcber Kreuz mit 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.


Hinweis: Nach einer Faustregel entspricht 1 mm Bremsbelag einer Fahrleistung von mindestens 1000 km Diese Faustregel gilt unter ungünstigen Bedingungen. Im Normalfall halten die Beläge viel länger. Bei einer Belagdicke der Scheibenbremsbeläge von 10,0 mm (mit Metall-Trägerplatte) beträgt die Restnutzbarkeit der Bremsbeläge also noch mindestens 3000 km.

## Hinterrad-Scheibenbremse:




- Dicke der äußeren Bremsbeläge durch einen Durchbruch im Scheibenrad prüfen, falls erforderlich, Lampe verwenden. Das Rad muss nicht abgenommen werden. Falls vorhanden, Radvoliblende abziehen
- Inneren Belag mit Hilfe einer Lampe und eines Spiegels sichtprüfen.
- Die Verschleißgrenze der Scheibenbremsbelage ist erreicht, wenn ein Belag einschließlich der Metall-Trägerplatte nur noch eine Dicke von a = 7 mm aufweist

## Hinterrad-Trommelbremse:



 Am hinteren Bremstrager Verschlussstopfen abnehmen und mit Taschenlampe durch die Öffnung leuchten –Bildausschnitt–. Die Verschleißgrenze ist erreicht, wenn der Belag eine Stärke von a = 2,5 mm (ohne Metallträgerbacke) hat.



- Im Zweifelsfall Bremstrommel ausbauen und Belagstärke messen.
- Bei der Belagkontrolle gleichzeitig auf durch Bremsflüssigkeit oder Öl verschmierte Beläge achten. In diesem Fall Bremsbeläge umgehend erneuern.

# Sichtprüfung der Bremsleitungen

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

- Fahrzeug aufbocken.
- Verschmutzte Bremsleitungen reinigen.

Achtung: Die Bremsleitungen sind zum Schutz gegen Korrosion mit einer Kunststoffschicht überzogen. Wird diese Schutzschicht beschädigt, kann es zur Korrosion der Leitungen kommen. Daher dürfen Bremsleitungen nicht mit Drahtbürste oder Schmirgelleinen gereinigt werden.

- Bremsleitungen vom Hauptbremszylinder zur ABS-Hydraulikeinheit und den einzelnen Radbremsen mit Lampe anstrahlen und überprüfen. Der Hauptbremszylinder sitzt im Motorraum unter dem Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit.
- Bremsleitungen d\u00fcrfen weder geknickt noch gequetscht sein. Auch durfen sie keine Rostnarben oder Scheuerstellen aufweisen. Andernfalls Leitung bis zur n\u00e4chsten Trennstelle ersetzen.
- Bremsschläuche verbinden die Bremsleitungen mit den Radbremszylindern an den beweglichen Teilen des Fahrzeugs. Sie bestehen aus hochdruckfestem Material, können aber mit der Zeit porös werden, aufquellen oder durch scharfe Gegenstände angeschnitten werden. In einem solchen Fall sind die Bremsschlauche sofort zu ersetzen.



- Bremsschläuche mit der Hand hin- und herbiegen, um brüchige Stellen und Beschädigungen festzustellen. Die Schläuche dürfen nicht verdreht sein. Farbige Kennlinie beachten, falls vorhanden!
- Anschlussstellen von Bremsleitungen und -schläuchen dürfen nicht durch ausgetretene Flüssigkeit feucht sein.
- Lenkrad nach links und rechts bis zum Anschlag drehen.
   Die Bremsschläuche durfen dabei in keiner Stellung Fahrzeugteile berühren.
- Fahrzeug ablassen.
- Lenkrad nochmals nach links und rechts bis zum Anschlag drehen und sicherstellen, dass die Bremsschläuche in keiner Stellung Fahrzeugteile berühren.

# Bremsflüssigkeit wechseln

### Erforderliches Spezialwerkzeug:

- Ringschlüssel für Entlüftungsschrauben.
- Durchsichtiger Kunststoffschlauch und Auffangflasche.


### **Erforderliches Betriebsmittel:**

POLO. 1,1 | Bremsflüssigkeit der Spezifikation **DOT 4**. | IBIZA: 2,0 | Bremsflüssigkeit der Spezifikation **DOT 4** 

Die Bremsflüssigkeit nimmt durch die Poren der Bremsschläuche sowie durch die Entlüftungsoffnung des Vorratsbehälters Luftfeuchtigkeit auf. Dadurch sinkt im Laufe der Betriebszeit der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit. Bei starker Beanspruchung der Bremse kann es deshalb zu Dampfblasenbildung in den Bremsleitungen kommen, wodurch die Funktion der Bremsanlage stark beeinträchtigt wird.

Die Bremsflüssigkeit soll alle 2 Jahre, möglichst im Frühjahr, erneuert werden. Bei vielen Gebirgsfahrten. Bremsflüssigkeit in kürzeren Abständen wechseln

Achtung: Die Arbeitsschritte zum Wechseln der Bremsflüssigkeit sind weitgehend gleich wie beim Entlütten der Bremsanlage. In der folgenden Beschreibung wird nur auf die Unterschiede eingegangen, daher muss auf jeden Fall auch das Kapitel »Bremsanlage entlüften« durchgelesen werden, siehe Seite 158.




- Bremsflüssigkeitsstand auf dem Vorratsbehälter mit Filzstift markieren. Nach Erneuern der Bremsflüssigkeit ursprünglichen Flüssigkeitsstand wieder herstellen Dadurch wird ein Überlaufen des Bremsflüssigkeitsbehälters beim Wechsel der Bremsbeläge vermieden.
- Mit einer Absaugflasche -1- aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter so viel wie möglich Bremsflüssigkeit absaugen, maximal aber bis zu einem Stand von ca. 10 mm.
- Vorratsbehälter bis zur MAX-Marke mit neuer Bremsflüssigkeit füllen.
- Alte Bremsflussigkeit nacheinander aus den Bremssätteln herauspumpen. Die abfließende Bremsflussigkeit muss in jedem Fall klar und blasenfrei sein. An jedem Bremssattel sollen ca. 250 cm³ (¼ Liter) Bremsflüssigkeit herausgepumpt werden. Hinweis: Beim IBIZA ca. 400 bis 500 cm³ Bremsflüssigkeit aus jedem Bremssattel herauspumpen.

Achtung: Vorratsbehälter zwischendurch immer mit neuer Bremsflüssigkeit auffulten. Er darf nie ganz leer sein, sonst gelangt Luft in das Bremssystem. Falls der Bremsflüssigkeitsbehälter dennoch leer lauft, Bremsanlage in der Fachwerkstatt entlüften lassen, da für die Entlüftung der ABS-Hydraulik das Werkstatt-Diagnosegerät erforderlich ist

 Nach dem Bremsflussigkeitswechsel das Bremspedal betätigen und Leerweg prüfen. Der Leerweg darf maximal ½ des gesamten Pedalwegs betragen.

### Bremsflüssigkeit aus der Kupplungsbetätigung herausdrücken

Da die Kupplungsbetätigung ebenfalls mit Bremsflüssigkeit arbeitet, muss ebenfalls der Inhalt des Kupplungssystems ersetzt werden



- Staubkappe vom Entlüftungsventil am Kupplungs-Nehmerzylinder –1– abziehen Entlüftungsventil reinigen.
- Durchsichtigen, sauberen Schlauch –Pfeil– auf das Entlüftungsventil aufschieben.
- Freies Schlauchende in eine mit Bremsflüssigkeit halbvollgefüllte Flasche stecken. Einen geeigneten Schlauch und passendes Gefäß gibt es im Autozubehör-Handel.
- Entlüftungsschraube lösen und durch Helfer Kupplungspedal betätigen lassen. Dabei ca. 0,1 I Bremsflüssigkeit herausfließen lassen.
- Kupplungspedal in gedrückter Stellung halten lassen und Entlüftungsschraube festziehen.
- Entlüftungsschlauch abziehen und mit Auffanggefäß zur Seite stellen
- Kupplungspedal zurücknehmen.
- Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter bis zum markierten Stand vor dem Bremsflüssigkeitswechsel auffüllen.
- Verschlussdeckel am Behälter aufschrauben.

### Achtung, Sicherheitskontrolle durchführen:

- Sind die Entlüftungsschrauben angezogen?
- Ist genügend Bremsflüssigkeit eingefüllt?
- Bei laufendern Motor Dichtheitskontrolle durchführen. Hierzu Bremspedal mit 200 bis 300 N (entspricht 20 bis 30 kg) etwa 10 Sekunden betatigen. Das Bremspedal darf nicht nachgeben. Sämtliche Anschlüsse auf Dichtheit kontrollieren.
- Anschließend einige Bremsungen auf einer Straße mit geringem Verkehr durchführen. Dabei auch mindestens eine Vollbremsung vornehmen, bei der die ABS-Regelung einsetzt, beispielsweise auf losem Untergrund. Die ABS-Regelung ist am Pulsieren des Bremspedals spürbar. Achtung: Dabei besonders auf nachfolgenden Verkehr achten.

# Reifenprofil prüfen


### Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

Die Reifen ausgewuchteter Räder nutzen sich bei gewissenhaltem Einhalten des vorgeschriebenen Fülldrucks und bei fehlerfreier Radeinstellung und Stoßdämpferfunktion auf der gesamten Laufflache annähernd gleichmäßig ab Bei ungleichmäßiger Abnutzung können verschiedene Fehler vorliegen, siehe Kapitel »Räder und Reifen«. Im Übrigen lasst sich keine generelle Aussage über die Lebensdauer bestimmter Reifenfabrikate machen, denn die Lebensdauer hängt von unterschiedlichen Faktoren ab.

- Fahrbahnoberfläche
- Reifenfülldruck
- Fahrweise
- Witterung

Vor allem sportliche Fahrweise, scharfes Anfahren und starkes Bremsen fördern den schnellen Reifenverschleiß.

Achtung: Die Rechtsprechung verlangt, dass Reifen lediglich bis zu einer Profiltiefe von 1.6 mm abgefahren werden durfen, und zwar müssen die Profilrillen auf der gesamten Lauffläche noch mindestens 1,6 mm Tiefe aufweisen. Es empfiehlt sich jedoch, sicherheitshalber die Reifen bereits bei einer Mindestprofiltiefe von 2 mm auszutauschen



Nähert sich die Profiltiefe der gesetzlich zulässigen Mindestprofiltiefe, das heißt, weist der mehrmals am Reifenumfang angeordnete 1,6 mm hohe Verschleißanzeiger kein Profil mehr auf, müssen die Reifen gewechseit werden.

Hinweis: Es dürfen bei Allradfahrzeugen (quattro) nur Reifen gleicher Bauart und Profilausführung an allen 4 Rädern gefahren werden. Sonst kann es zu Schäden am Mitteldifferenzial kommen. Aus Gründen der Fahrsicherheit sollten auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb Reifen gleicher Bauart und Profilausführung verwendet werden

Achtung: »M+S«-Reifen haben auf Matsch und Schnee nur den gewünschten Grip, wenn ihr Profil noch mindestens 4 mm tief ist.

Achtung: Reifen auf Schnittstellen untersuchen und mit kleinem Schraubendreher Tiefe der Schnitte feststellen. Wenn die Schnitte bis zur Karkasse reichen, korrodiert durch eindringendes Wasser der Stahlgürtel. Dadurch löst sich unter Umstanden die Lauffläche von der Karkasse, der Reifen platzt. Deshalb: Bei tiefen Einschnitten im Profil aus Sicherheitsgründen Reifen austauschen


# Reifenfülldruck prüfen

### Erforderliches Spezialwerkzeug:


Reifenfüllgerät an der Tankstelle.

### Prüfen

- Ventilkappe abschrauben.



- Reifenfulldruck einmal im Monat sowie im Rahmen der Wartung (einschließlich Reserverad) prufen.
- Zusatzlich sollte der Fülldruck vor längeren Autobahnfahrten kontrolliert werden, da hierbei die Temperaturbelastung für den Reifen am größten ist.



 Der richtige Fülldruck für Sommerreifen steht auf einem Aufkleber an der Innenseite der Tankklappe. Achtung: Bei Verwendung von Winterreifen muss der Reifenfulldruck um 0,2 bar gegenüber den angegebenen Werten erhoht werden.

- Der richtige Fülldruck für das schmale Reserve-Notrad steht auf der Reifenflanke.
- Der richtige Fulldruck für das normale Reserverad entspricht dem Fülldruck der hinteren Reifen bei höchster Beladung.


## Reifenventil prüfen

#### Erforderliches Spezialwerkzeug:

■ Ventil-Metallschutzkappe oder HAZET 666-1.


#### Prüfen

Staubschutzkappe vom Ventil abschrauben.



Etwas Seifenwasser oder Speichel auf das Ventil geben.
 Wenn sich eine Blase bildet, Ventileinsatz –3– mit umgedrehter Metallschutzkappe –2– festdrehen.

Achtung: Zum Anziehen des Ventileinsatzes kann nur eine Metallschutzkappe –2- verwendet werden. Metallschutzkappen sind an der Tankstelle erhältlich. 1 – Gummischutzkappe, 4 – Ventil.




Hinweis: Anstelle der Metallschutzkappe kann auch das Werkzeug HAZET 666-1 - 5 - verwendet werden, 4 - Ventil.

- Grundsatzlich Staubschutzkappe wieder aufschrauben

## Reifenpannen-Set ersetzen

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.



- Das Reifenpannen-Set -Pfeil- befindet sich im Kofferraum in der Reserveradmulde.
- Haltbarkeitsdatum überprüfen. Bei Ablauf des Verfallsdatums Flasche erneuern. In der Regel ist das Reifenpannen-Set alle 3 Jahre zu erneuern. Das Haltbarkeitsdatum steht auf der Dichtmittelflasche.

## Karosserie/Innenausstattung


Folgende Wartungspunkte müssen nach dem Wartungsplan in unterschiedlichen Intervallen durchgeführt werden:

- Türfeststeller: Befestigungsbolzen schmieren.
- Sicherheitsgurte und Airbageinheiten: Auf Beschädigungen sichtprüfen.
- Schiebedach: Führungsschienen reinigen und mit VW-Spezialfett G00045002 fetten.
- Unterbodenschutz: Auf Beschädigungen sichtprüfen.
- Lüftung/Heizung: Staub-/Pollenfilter-Einsatz erneuern, Gehäuse reinigen.
- Verbandkasten: Haltbarkeitsdatum überprüfen, gegebenenfalls Verbandkasten ersetzen.

## Sicherheitsgurte sichtprüfen

Spezialwerkzeug und Verschleißteile/Betriebsmittel sind nicht erforderlich.

Achtung: Geräusche, die beim Aufrollen des Gurtbandes entstehen, sind funktionsbedingt. Auf keinen Fall darf zur Behebung von Geräuschen Öl oder Fett verwendet werden. Der Aufroll- und Gurtstrafferautomat darf aus Sicherheitsgründen nicht zerlegt werden.




- Sicherheitsgurt ganz herausziehen und Gurtband auf durchtrennte Fasern pr
  üfen
- Beschädigungen k\u00f6nnen zum Beispiel durch Einklemmen des Gurtes oder durch brennende Zigaretten entstehen In diesem Fall Gurt austauschen.
- Sind Scheuerstellen vorhanden, ohne dass Fasern durchtrennt sind, braucht der Gurt nicht ausgewechselt zu werden

- Wenn die Aufrollautomatik nicht mehr funktioniert, Gurt auswechseln (Werkstattarbeit).
- Gurtbänder nur mit Seife und Wasser reinigen, keinesfalls Lösungsmittel oder chemische Reinigungsmittel verwenden

## Airbageinheiten sichtprüfen

Spezialwerkzeug und Verschleißteile/Betriebsmittel sind nicht erforderlich.

Erkennungsmerkmal für den Airbag ist der Schriftzug "Alß-BAG« auf der Polsterplatte des Lenkrades beziehungsweise auf der Abdeckung an der rechten Seite der Armaturentafel.



 Sichtprüfung der Airbageinheiten –1– und –2– durchführen. Sie dürfen keine außeren Beschädigungen aufweisen.

#### Sicherheltshinweise

- Die Abdeckungen der Airbag-Einheiten d\u00fcrfen nicht beklebt, \u00e4berzogen oder anderweitig ver\u00e4ndert werden.
- Die Abdeckungen der Airbag-Einheiten d\u00fcrfen nur mit einem trockenen oder mit Wasser angefeuchteten Lappen gereinigt werden.

#### Zusätzliche Hinweise:

- Bei Ausstattung mit Seitenairbags durfen die Sitzlehnen nur mit speziellen, von VW oder SEAT freigegebenen Bezügen überzogen werden.
- Ein gegen die Fahrtrichtung angeordneter Babysitz au dem Beifahrersitz darf nur eingebaut werden, wenn zuwer der Beifahrer-Airbag bei einer VW/SEAT-Werkstatt deaktiviert wurde. Außerdem muss ein Warnschild »kein Babysitz vorn«, an Turholm, Sonnenblende oder Armaturenbrett auf der rechten Fahrzeugseite vorhanden sein sonst kann es bei einer polizeilichen Überprüfung zu einem Bußgeldverfahren kommen.

## Staub-/Pollenfilter-Einsatz erneuern


Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

#### Erforderliche Betriebsmittel/Verschleißteile:


■ Staub-/Pollenfilter.

Der Filter befindet sich unter dem Armaturenbrett.


#### Ausbau



 Filter lösen. Dazu im rechten Fußraum unter dem Armaturenbrett die beiden Schiebestücke –Bildausschnitt– bis zur Mitte zusammenschreben –Pfeile–.



• Staub- und Pollenfilter mit dem Filterrahmen nach unten aus dem Gehäuse herausziehen -Pfeil-,



Filtereinsatz aus dem Filterrahmen herausnehmen.

#### Einbau


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

# Schiebedach: Führungsschienen reinigen/schmieren

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

#### Erforderliches Betriebsmittel:

Spezialfett VW/SEAT-G 000 450 02



 Schlebedach öffnen und die sichtbar werdenden, blanken Führungsschienen abwischen.

Achtung: Angrenzende Karosserieteile mit Zeitungspapier abdecken. Schmiermittel nicht auf den Autolack bringen, andernfalls sofort wieder abwischen.


- Führungsschienen mit VW/SEAT-Spezialfett »G 000 450 02« schmieren.
- Dringt bei Regen oder der Fahrzeugwäsche Wasser über das Schiebedach in den Innenraum, Undichtigkeiten von einer Fachwerkstatt beheben lassen.

## Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

#### **Erforderliches Betriebsmittel:**

Spezialfett VW/SEAT-G 000 150



 Türfeststeller und Befestigungsbolzen an den mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen mit Schmierfett VW/SEAT-G 000 150 schmieren.


## Elektrische Anlage

Folgende Wartungspunkte müssen nach dem Wartungsplan in unterschiedlichen Intervallen durchgeführt werden:

- Alle Stromverbraucher: Funktion pr

  üfen
- Frontscheibenwischer und Heckscheibenwischer, Prüfen. Wenn Wischerblatter rubbeln, Anstellwinkel prüfen.
- Scheibenwaschanlage. Scheinwerfer-Waschanlage: Flüssigkeitsstand und Funktion prüfen, Düsenstellung kontrollieren, siehe Kapitel »Scheibenwischeranlage«.
- Batterie: Pr

  üfen.
- Service-Intervallanzeige zurücksetzen.
- Scheinwerfereinstellung pr
  üfen, gegebenenfalls einstellen lassen (Werkstattarbeit).



■ Eigendiagnose: Fehlerspeicher auslesen (Werkstattarbeit). Das Fehlerauslesegerät, zum Beispiel VAS-5051, wird bei ausgeschalteter Zündung im Fahrerfußraum an den Diagnoseanschluss unter der Armaturentafel mit dem Verbindungskabel VAS-5051/3 angeschlossen.

## Stromverbraucher prüfen

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

Folgende Funktionen prüfen, gegebenenfalls Fehler beheben. Je nach Ausstattung sind nicht alle Verbraucher vorhanden.

- Beleuchtung, Scheinwerfer, Nebellampen, Blinkleuchten, Warnblinkanlage, Schlussleuchten, Nebelschlussleuchten, Rückfahrleuchten. Bremsleuchten, Parklichtschaftung.
- Innen- und Leseleuchten (Abschaltautomatik für Innenleuchten vorn), beleuchtetes Handschuhfach, beleuchteter Ascher, Kofferraumbeleuchtung
- Warnsummer f\u00fcr nicht ausgeschaltetes Licht und/oder Radio.
- Aile Schalter in der Konsole.
- Kombiinstrument (Schalttafeleinsatz) mit allen Anzeigen, Zählern, Leuchten und Beleuchtung.
- Hupe.
- Scheibenwisch-/Scheibenwaschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage.
- Zigarettenanzünder
- Elektrische Außenspiegel (beheizbar, einstellbar, anklappbar).
- Elektrische Fensterheber.
- Elektrisches Schiebe-/Ausstelldach.
- Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, Komfortschließung.
- Elektrische Sitzverstellung, Gurthohenverstellung
- Beheizbare Sitze.
- Radio.

## Batterie prüfen

#### Erforderliches Spezialwerkzeug:

- Geeignete Einfüllflasche für destilliertes Wasser.
- Säureheber.

#### Erforderliche Betriebsmittel/Verschleißteile:

Bei zu niedrigem Säurestand. Destilliertes Wasser.


#### Batterie sichtprüfen

 Gehäuse der Batterie auf Beschadigungen sichtprüfen. Bei beschädigtem Gehäuse kann Batteriesaure auslaufen und die umliegenden Bauteile beschädigen. Bei beschädigtem Gehäuse Batterie schnellstmöglich ersetzen.

### Batterie auf festen Sitz prüfen

Eine lockere Batterie hat eine verkürzte Lebensdauer durch Rüttelschäden. Lockere Batterieanschlusse können einen Kabelbrand oder Funktionsstorungen in der elektrischen Anlage nach sich ziehen. Eine lockere Batterie vermindert außerdem die Crash-Sicherheit des Fahrzeuges

 Falls ein Batteriedeckel vorhanden ist, Lasche hinten am Deckel zusammendrücken und Deckel nach vorn klappen.




- Batterie kr\u00e4ftig hin- und herbewegen.
- Sitzt die Batterie lose, Batterie-Haltebügel –6- mit Batterie-Befestigungsschraube –5- und 25 Nm festziehen.

Achtung: Falls die Batterie-Plusklemme locker ist, muss vor dem Festziehen der Plusklemme wegen Kurzschlussgefahr die Masseklemme an der Batterie abgeklemmt werden. Nachdem die Plusklemme festgezogen ist, Massekabel wieder anklemmen. Batterie-Massekabel abklemmen, siehe Seite 67.

- Batterieklemmen –1– und –3– hin- und herbewegen und festen Sitz prüfen, gegebenenfalls Befestigungsmuttern –2– und –4– nachziehen. Anzugsdrehmoment: 5 Nm.
- Gegebenenfalls Batteriedeckel zurückklappen und einrasten.

#### Säurestand prüfen, gegebenenfalls destilliertes Wasser auffüllen.

Batterie mit magischem Auge und überklebten Zellverschlussstopfen (Serie):



Achtung: Das magische Auge -1- kann sich auf der Batterie an unterschiedlichen Positionen befinden. Damit der Flüssigkeitsstand über das magische Auge ablesbar ist, muss unter Umständen der Sicherungshalter abgedipst werden.

- ◆ Am magische Auge -1- kann der Säurestand und der Ladezustand der Batterie abgelesen werden. Magisches Auge mit einer Taschenlampe anleuchten, dabei sind 3 unterschiedliche Farbanzeigen möglich:
  - ◆ Grun die Batterie ist ausreichend geladen
  - Schwarz keine Ladung beziehungsweise zu geringe Ladung
  - Farblos oder gelb niedriger Säurestand, es muss unbedingt destilliertes Wasser nachgefüllt werden

Hinweis: Durch Luftblasen unter dem magischen Auge kann die Farbanzeige verfälscht werden. Daher bei der Prüfung mit einem Gegenstand, zum Beispiel Schraubendrehergriff, leicht auf das Batteriegehäuse klopfen.

Achtung: Wenn eine Batterie älter als 5 Jahre und die Farbanzeige des magischen Auges farblos ist, sollte die Batterie gegen eine neue ausgetauscht werden.


#### Sicherheitshinweis

Nur mit einer Taschenlampe ins Innere des Batteriegehäuses leuchten. Auf keinen Fall darf dazu eine offene Flamme (Feuerzeug, Streichholz) verwendet werden. Explosionsgefahr!


Nicht mit einer brennenden Zigarette in der Nähe des geöffneten Batteriegehäuses kommen.

### Destilliertes Wasser nachfüllen:


- Zündung ausschalten.
- Folie über den Verschlussstopfen abziehen.
- Verschlussstopfen –2– der Batterie abschrauben, bei spielsweise mit HAZET-4650-3.



Hinweis: Die Fachwerkstatt verwendet zum Nachfüllen die Batterie-Füllflasche VAS 5045. Die Bauart des Einfüllstutzens der VW/SEAT-Füllflasche verhindert ein Überfüllen der Batteriezelle und das Austreten von Batteriesäure. Bei Erreichen des maximalen Füllstandes wird der Zufluss von destillertem Wasser in die Batteriezelle automatisch unterbrochen.




Steht das Spezialwerkzeug nicht zur Verfügung, destilliertes Wasser bis zur äußeren MAX-Markierung --Pfeil-auffüllen.



- Falls der Säurestand von außen nicht gut erkennbar ist, destilliertes Wasser bis zur inneren Säurestandsmarkierung (Kunststoffsteg) –1– auffüllen.
- Verschlussstopfen der Batterie einschrauben.

Achtung: Auf keinen Fall zu viel destilliertes Wasser einfüllen, da sonst Batteriesaure aus der Batterie austreten und die umliegenden Bauteile beschädigen kann. Bei zu hohem Flüssigkeitsstand muss Batteriesäure mit dem Säureheber abgesaugt werden.

Batterie mit magischem Auge und ohne Zellverschlussstopfen:



Achtung: Bei einer Batterie ohne Zellverschlussstopfen wird der Ladezustand und Säurestand auf die gleiche Weise geprüft, wie bei einer Batterie mit Zellverschlussstopfen. Allerdings muss die Batterie bei zu niedrigem Säurestand, das magische Auge -1- ist dann gelb oder farblos, die Batterie ersetzt werden.

Hinweis: Die Abdeckung –2– dient nur zur Befüllung in der Produktion. Die Abdeckung darf auf keinen Fall abgenommen werden, sonst wird die Batterie unbrauchbar.

#### Batterie ohne magisches Auge:

Säurestand prüfen, gegebenenfalls destilliertes Wasser auffüllen.

 Säurestand am durchsichtigen Batteriegehäuse von außen sichtprüfen, siehe Abbildung N02-0492 Wenn der Säurestand in einer Zelle unter die MIN-Markierung abgesunken ist, destilliertes Wasser nachfüllen.

Achtung: Ist der Säurestand von außen nicht erkennbar. Battenestopfen ausschrauben und in die Zellen schauen, siehe Abbildung N02-0242. Nicht mit offener Flamme in die Batterie leuchten. Explosionsgefahr! Taschenlampe verwenden.

#### Destilliertes Wasser nachfüllen:

- Zündung ausschalten.
- Jede Zelle einzeln mit destilliertem Wasser bis zur MAX-Markierung oder bis zur inneren Säurestandmarkierung (Kunststoffsteg) –1– auffüllen, siehe Abbildung N27-0242.
- Stopfen einschrauben und festziehen.

Achtung: Auf keinen Fall zu viel destilliertes Wasser einfüllen. Bei zu hohem Flüssigkeitsstand muss die Batteriesäure mit dem Säureheber abgesaugt werden.

## Scheibenwischerblätter prüfen/ Anstellwinkel einstellen

Wischergummis auf Verschleiß prüfen, siehe Seite 79. Einstellung der Scheibenwaschdüsen prüfen, siehe Seite 80.

#### Anstellwinkel der Wischerblätter prüfen

Der Anstellwinkel der Wischerblätter muss eingestellt werden, wenn die Wischerblätter im Wischbetrieb rubbeln oder rattern.


Hinweis: Der POLO besitzt vorn und bei neueren Modellen auch hinten so genannte Aero-Wischer, bei denen der Anstellwinkel nicht eingestellt werden kann

#### Erforderliches Sonderwerkzeug:

Scheibenwischer-Einstellwerkzeug HAZET 4851-1.

#### Prüfen

- Wischerarme in Ruhestellung bringen. Dazu Scheibe mit Wasser benetzen, Scheibenwischer kurze Zeit laufen lassen und mit dem Wischerschalter ausschalten.
- Wischerblatt ausbauen, siehe Kapitel »Scheibenwischergummi ersetzen«.



- Wischerarm –2– hochklappen, Werkzeug HAZET 4851-1 aufschieben und mit Schraube –3– arretieren.
- Wischerarm vorsichtig zurückklappen. Das Werkzeig HAZET 4851-1 muss mit 3 Punkten auf der Scheibe aufliegen. Gegebenenfalls Schraube –3– nochmals lockem.
   Werkzeig ausrichten und Schraube wieder festziehen
- Anstellwinkel auf der Skala des Spezialwerkzeugs ablesen und mit Sollwert vergleichen
   IBIZA Frontwischer/Heckwischer . . . . . 4° ± 0.5°
   POLO Heckwischer (nur wenn kein Aero-Wischerblatt eingebaut ist): . . . . 6° ± 2,0°

#### Einstellen


- Wischerarm von der Scheibe abheben und mit Gabelschlüssel SW 24 –1–, wie in der Abbildung dargestellt, etwas verdrehen. Dabei aber den Wischerarm am Scharnier mit einer Zange gegenhalten, so dass das Scheiberwischerscharnier beim Einstellen nicht beschädigt wird.
- Anschließend Werkzeug abbauen, nochmals neu aufsetzen und arretieren. Anstellwinkel erneut prüfen, gegebenenfalls korrigieren.

## Ruhestellung der Wischerblätter prüfen

#### Frontscheibe

#### Prüfen

Wischerarme in Ruhestellung bringen. Dazu Scheibe mit Wasser benetzen, Scheibenwischer kurze Zeit laufen lassen und mit dem Wischerschalter ausschalten.




- Sichtprüfen, ob sich die Wischerblätter an den Markierungen gen –a- in der Scheibe befinden (b Markierungen für Rechtstenker).
- Gegebenenfalls Wischerarme ausbauen und so einbauen, dass sie sich an den Markierungen befinden. Wischerarme ausbauen, siehe Seite 82.

#### Heckscheibe

#### Prüfen

 Wischerarm in Ruhestellung bringen. Dazu Scheibe mit Wasser benetzen, Heckwischer kurze Zeit laufen lassen und mit dem Wischerschalter ausschalten.



- Der Abstand –a– zwischen Wischergummi und Scheibenunterkante muss 27 ± 5 mm betragen.
- Gegebenenfalls Heckwischerarm ausbauen und so einbauen und mit vorgeschriebenem Abstand zur Scheibenunterkante einbauen. Heckwischerarm ausbauen, siehe Seite 84


## Service-Intervallanzeige zurücksetzen

Die Service-Intervallanzeige kann auf zwei verschiedene Arten zurückgesetzt werden: In der Werkstatt wird dazu das Fehlerauslesegerät an den Diagnoseanschluss angeschlossen. Das Zurücksetzen kann aber auch mit der Rückstelltaste für den Tageskilometerzähler erfolgen. Dadurch wird allerdings beim POLO die »flexible« Service-Intervallanzeige auf »feste Service-Intervalle« umgeschaltet Hinweis: Beim SEAT IBIZA erfolgt keine Umschaltung, da für dieses Fahrzeug der Longlife-Service nicht angeboten wird.

Achtung: Bei Fahrzeugen mit Longlife-Service, bei denen die Longlife-Service-Intervalle beibehalten werden sollen, darf die Service-Intervallanzeige nicht mit den Einstelltasten im Kombiinstrument zuruckgesetzt werden. In diesem Fall Service-Intervallanzeige von der Werkstatt zurücksetzen lassen.

#### Umstellung beziehungsweise Zurücksetzen der Service-Intervallanzeige auf feste Service-Intervalle:

Zündung ausschalten, Zundschlüssel steht in Nulistellung.



- Rückstellknopf –3- neben dem Geschwindigkeitsmesser drücken und festhalten.
- Zündung einschalten. Je nach Fahrzeugausstattung erscheint jetzt in der Multifunktionsanzeige -1- »Service IN« oder »SERVICE SEIT«, oder in der Tageskilometeranzeige -2- ein Schraubenschlüssel-Symbol beziehungsweise ein Uhrensymbol.
- Knopf –3– loslassen.
- Ruckstellknopf –3– nach rechts drehen. Dadurch wird die Service-Intervallanzeige zurückgesetzt.

POLO: Es erscheint jetzt die Tageskilometeranzeige beziehungsweise die normale Multifunktionsanzeige.

**IBIZA:** In der Tageskilometeranzeige erscheint – – –.

Zündung ausschaften.

## Aus dem Inhalt:

Lack pflegen
Polster reinigen

Unterbodenschutz
Lackschäden ausbessern

## Fahrzeug waschen

Aus Umweltschutzgründen ist es in den meisten Gemeinden verboten, Fahrzeuge auf öffentlichen Plätzen zu waschen. Wird das Auto sehr oft in einer automatischen Waschanlage gewaschen, hinterlassen die rotierenden Waschbürsten Schleifspuren auf dem Lack Diese lassen sich verhindern, wenn man den Wagen von Hand in einer entsprechenden Waschanlage wäscht.

- Vogelkot, Insekten, Baumharze, Teer- und Fettflecken, Streusalz und andere aggressive Ablagerungen sofort abwaschen, da sie ätzende Bestandteile enthalten, die Lackschäden verursachen
- Bedienungshinweise für den Hochdruckreiniger bezüglich Druck und Düsenabstand des Sprühkopfes befolgen
- Beim Waschen reichlich Wasser verwenden. Mit einem Schwamm oder Waschhandschuh beziehungsweise einer weichen Bürste mit dem Reinigen des Fahrzeugdaches beginnen; Schwamm oft ausspülen.
- Waschmittel nur bei hartnäckiger Verschmutzung verwenden. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen, um die Reste des Waschmittels zu entfernen. Bei regelmäßiger Benutzung von Waschmitteln muss öfter konserviert werden. Dem Waschwasser kann ein Konservierungsmittel beigegeben werden.
- Darauf achten, dass kein Wasser in die Eintrittsöffnungen für die Innenraumbelüftung eindringt. Hochdruckdüse nicht gegen den Kühler oder schadhafte Lackflächen des Fahrzeugs richten.
- Zum Abtrocknen sauberes Leder verwenden. Verschiedene Reinigungsleder für Lack- und Fensterflächen verwenden, da Konservierungsmittelrückstände auf den Scheiben zu Sichtbehinderungen führen.
- Durch Streusalz besonders gefährdet sind alle innen liegenden Falze, Flansche und Fugen an Türen und Hauben Diese Stellen mussen deshalb bei jeder Wagenwäsche auch nach der Wäsche in automatischen Waschstraßen mit einem Schwamm gründlich gereinigt und anschließend abgespült und abgeledert werden.
- Wagen niemals in der Sonne waschen oder trocknen.
   Wasserflecken sind sonst unvermeidlich.

Achtung: Nach der Wagenwäsche Bremspedal während der Fahrt leicht antippen, um den Wasserfilm abzubremsen.

## Lackierung pflegen

Konservieren: Die gewaschene und getrocknete Lackierung möglichst oft mit einem Konservierungsmittel behandeln, um die Oberflache durch eine Poren schließende und Wasserabweisende Wachsschicht gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Auch wenn beim Waschen regelmäßig Waschkorservierer verwendet werden, empfiehlt es sich, den Lack mindestens zweimal im Jahr mit Hartwachs zu schützen.

Sofern Kraftstoff, Öl, Fett oder Bremsflüssigkeit auf den Lace gelangt, diese Flüssigkeiten sofort entfernen, sonst komml es zu Lackverfarbungen.

Spätestens dann, wenn Wasser nicht mehr deutlich vom Lack abperlt, muss konserviert werden. Der Lack trocknet sonst aus.

Polieren: Das Polieren des Lackes ist nur dann erforderlich, wenn dieser infolge mangelhafter Pflege beziehungsweist, unter der Einwirkung von Umwelteinflüssen unansehnlich geworden ist und sich durch eine Behandlung mit Konservierungsmitteln kein Glanz mehr erzielen lässt. Zu warnen sie vor stark schleifenden oder chemisch stark angreifenden Poliermitteln, auch wenn der erste Versuch damit noch so serr zu überzeugen scheint.

Vor jedem Polieren muss der Wagen sauber gewaschen und, sorgfältig abgetrocknet werden. Im Übrigen ist nach der Gegbrauchsanweisung für das Poliermittel zu verfahren.

Die Bearbeitung soll in nicht zu großen Flächen erfolgen, um, ein vorzeitiges Eintrocknen der Politur zu vermeiden. Bei manchen Poliermitteln muss anschließend noch konserviet, werden. Nicht in der prallen Sonne polieren!

Kunststoffteile und matt lackierte Teile dürfen nicht mit Konststerungs- oder Poliermitteln behandelt werden, da sich sonst Flecken bilden.

Teerflecke entfernen: Frische Teerflecke können mit einem in Waschbenzin getränkten werchen Lappen entfernt werder, oder mit speziellen Teerfleck-Entfernern. Notfalls kann auch Petroleum oder Terpentinöl verwendet werden. Sehr gut gegen Teerflecke eignet sich auch ein Lackkonservierer. Be Verwendung dieses Mittels kann auf ein Nachwaschen verzichtet werden.

Insekten entfernen: Insekten enthalten aggressive Stoffe, die den Lackfilm beschädigen können. Sie müssen deshab

umgehend mit lauwarmer Seifen- oder Waschmittellösung abgewaschen werden. Es gibt auch spezielle Insekten-Entfemer

Außenbeleuchtung: Leuchten- und Scheinwerferabdeckungen sind aus Kunststoff, Verunreinigungen nur mit einem leuchten, weichen Tuch entfernen. Scheinwerferabdeckungen auf keinen Fall mit einem trockenen oder scheuernden Tuch reinigen. Keine Eiskratzer verwenden und nicht mit Reinigungs- oder Lösungsmitteln säubern.

Kunststoffteile pflegen: Kunststoffteile. Kunstledersitze, Himmel, Leuchtengläser sowie mattschwarz gespritzte Teile mit Wasser und Flüssigseife säubern. Fahrzeughimmel nicht durchfeuchten. Kunststoffteile gegebenenfalls mit Kunststoffteile behandeln.

Scheiben reinigen: Schnee und Eis von Scheiben und Spiegeln nur mit einem Kunststoffschaber entfernen. Um Kratzer durch Schmutz zu vermeiden, sollte der Schaber nicht nach vorn und dann zurückbewegt, sondern nur geschoben werden. Fensterscheiben innen und außen mit sauberem, weichem Lappen abreiben. Bei starker Verschmutzung helfen Spiritus oder Salmiakgeist und lauwarmes Wasser oder auch ein spezieller Scheibenreiniger. Beim Reinigen der Windschutzscheibe Scheibenwischerarme nach vorn Mappen. Bei der Reinigung der Windschutzscheibe auch die Wischerblätter saubern.

Achtung: Bei Verwendung silikonhaltiger Mittel dürfen die zur Reinigung der Lackierung verwendeten Waschbursten, Schwämme, Lederlappen und Tücher nicht für die Scheiben verwendet werden Beim Einsprühen der Lackierung mit silikonhaltigen Pflegemitteln sollten die Scheiben mit Pappe oder anderem Material abgedeckt werden.

Gummidichtungen pflegen: Gummidichtungen durch Einpudern der Dicht- und Gleitflächen mit Talkum oder Bespruhen mit Silikonspray geschmeidig halten. So werden auch quietschende oder knarrende Geräusche beim Schließen der Türen vermieden. Auch das Einreiben der befreffenden Flächen mit Schmierseife beseitigt die Geräusche

Reifen reinigen: Reifen nicht mit einem Dampfstrahlgerät reinigen. Wird die Duse des Dampfstrahlers zu nahe an den Reifen gehalten, wird dessen Gummischicht innerhalb weniger Sekunden irreparabel zerstört, selbst bei Verwendung von kaltem Wasser. Ein auf diese Weise gereinigter Reifen sollte sicherheitshalber ersetzt werden.

Leichtmetall-Scheibenräder mit Feigenreiniger und Bürste renigen, jedoch keine aggressiven, säurehaltigen, stark al-kalischen und rauen Reinigungsmittel oder Dampfstrahler über +60° C verwenden.

Sicherheitsgurte nur mit milder Seifenlauge im eingebauten Zustand säubern, nicht chemisch reinigen, da dadurch das Gewebe zerstört werden kann. Automatikgurte nur in trockenam Zustand aufrollen.

## Unterbodenschutz/ Hohlraumkonservierung

Die Unterbodenverkleidung ist aus Kunststoff und schützt den hinteren Bereich des Fahrzeugunterbodens. Die besonders stark gefährdeten Bereiche in den Radlaufen sind zusätzlich mit Kunststoffschalen gegen Steinschlag geschützt. Vor der kalten Jahreszeit und nach einer Unterbodenwasche sollte der Unterbodenschutz kontrolliert und gegebenenfalls ausgebessert werden.

Im Schleuderbereich des Unterbaues können sich Staub, Lehm und Sand ablagern. Den angesammelten Schmutz entfernen, zumal er während der Winterzeit auch noch mit Streusalz angereichert sein kann.

## Polsterbezüge pflegen/reinigen

Textilbezüge: Polsterbezüge mit Staubsauger und Bürste reinigen. Flecken mit Flüssigseite, 25-prozentiger Ammoniaklösung oder Branntweinessig entfernen.

Fett- und Ölflecke mit Reinigungsbenzin oder Fleckenwasser behandeln. Das Reinigungsmittel darf aber nicht unmittelbar auf den Stoff gegossen werden, da sich sonst unweigerlich Ränder bilden. Fleck durch kreisförmiges Reiben von außen nach innen bearbeiten. Andere Verschmutzungen lassen sich meistens mit lauwarmem Seifenwasser entfernen.

Lederbezüge: Bei starker Sonneneinstrahlung und längerer Standzeit Sitze abdecken, damit sie nicht ausbleichen.


Trikot- oder Wolllappen mit Wasser leicht anfeuchten und Lederflächen säubern, ohne das Leder oder die Nahtstellen zu durchfeuchten. Anschließend das getrocknete Leder mit einem sauberen und weichen Tuch nachreiben.

Stärker verschmutzte Lederflächen mit einem milden Feinwaschmittel ohne Aufheller (2 Esslöffel auf 1 Liter Wasser) oder Flüssigseife reinigen. Fett- und Ölflecke ohne zu reiben vorsichtig mit Reinigungsbenzin abtupfen.

Lackierte Lederpolster sollten nach dem Reinigen mit einem handelsüblichen Pflegemittel für Lederflächen behandelt werden. Das Mittel vor Gebrauch gut schütteln und mit einem weichen Lappen dunn auftragen. Nach dem Eintrocknen mit einem sauberen und weichen Tuch nachreiben. Diese Behandlung empfiehlt sich bei normaler Beanspruchung alle 6 Monate.

## Steinschlagschäden ausbessern

Ausbeul- und Lackierarbeiten an der Autokarosserie setzen Erfahrung über den Werkstoff und dessen Bearbeitung voraus. Derartige Fertigkeiten werden in der Regel erst durch eine langjährige Praxis erreicht. Aus diesem Grund wird hier nur das Ausbessern von kleineren Lackschäden erläutert.



Zum Nachlackieren wird unbedingt dieselbe Lackfarbe benötigt, denn selbst kleinste Farbunterschiede fallen nach Abschluss der Arbeiten sofort ins Auge. Der jeweilige Fahrzeug-Farbton wird vom Hersteller durch die Lacknummer gekennzeichnet. Die Lacknummer –2– steht auf dem Fahrzeudatenträger –1–. Der Fahrzeugdatenträger ist sowohl in der Reserveradmulde links oder im Serviceheft eingeklebt.

Treten dennoch Differenzen zwischen dem Originallack und dem Reparaturlack auf, dann liegt das daran, dass sich Fahrzeug-Lackierungen durch Alterung, ultraviolette Sonnenbestrahlung, extreme Temperaturdifferenzen, Witterungsbedingungen und chemische Einflüsse wie beispielsweise Industrieabgase mit der Zeit verändern. Außerdem können Oberflächenschäden, Farbveränderungen und Ausbleichen des Lackes eintreten, wenn Reinigung und Lackpflege mit ungeeigneten Mitteln durchgeführt wurden.

Die Metallic-Lackierung besteht aus 2 Schichten, dem Metallic-Grundlack und der farblosen Decklackierung. Beim Lackieren wird der Klarlack über den feuchten Grundlack gespritzt. Die Gefahr von Farbditferenzen bei der nachträglichen Metallic-Lackierung ist besonders groß, da hier schon die unterschiedliche Viskosität des Reparaturlackes gegenüber dem Originallack zu Farbverschiebungen führt.

Es lohnt sich, auch kleinste Lackschäden regelmäßig zu beseitigen, da auf diese Weise Rostschäden und größere Reparaturen vermieden werden.

Für kleine Kratzer und Steinschläge, die lediglich den Decklack abgesplittert haben, also nicht bis aufs blanke Blech vorgedrungen sind, genugt im allgemeinen der Lackstift oder Tupflack. Dabei handelt es sich um eine kleine Lackdose, in deren Deckel ein Pinsel integriert ist. Der Lackstift wird im Auto-Zubehorhandel angeboten

- Tiefere Steinschlagschäden, die schon kleine Rostnarben gebildet haben, mit einem »Rostradierer« beziehungsweise einem Messer oder einem kleinen Schraubendreher auskratzen, bis das blanke Blech erscheint. Wichtig ist, dass keine auch noch so kleine Roststelle mehr sichbar ist. Bei »Rostradierern« handelt es sich um kleine Kunststoffhülsen, die zum Auskratzen des Rostes kurze Drahtborsten besitzen.
- Die blanken Stellen müssen einwandfrei trocken und fetfrei sein. Dazu Reparaturstelle sowie den umgebender Lack mit Sillkonentferner reinigen.
- Auf die blanke Metallfläche mit einem dünnen Pinsel eiwas Lackgrundierung (»Primer«) auftragen. Da das Grundiermittel meist in Sprühdosen erhältlich ist, etwas Grundiermittel in den Deckel der Dose sprühen.
- Nachdem die Grundlerung trocken ist. Stelle mit Tupflatt ausbessern. Bei den Tupflackdosen ist ein Pinsel bereits im Deckel integriert. Falls nur eine Spraydose mit der erwisprechenden Farbe zur Verfügung steht, etwas Farbeir den Deckel der Dose sprühen und Lack mit einem dürnen Wasserfarbenpinsel auftragen. Dabei in einem Arbeitsgang immer nur eine dünne Lackschicht anbringen damit der Lack nicht herunterlaufen kann Anschließen: Farbe gut trocknen lassen. Vorgang so oft wiederholm bis der Krater ausgefüllt ist und die ausgebesserte Stelkgegenüber der umgebenden Lackfläche keine Vertiefung mehr bildet.

Langfristig zahlt es sich immer aus, wenn man qualitativ hochwertiges Werkzeug kauft. Neben einer Grundausstattung mit Maul- und Ringschlüsseln in den gängigen Großen und verschiedenen Torxschraubendrehern sowie einem Satz Steckschlüssel empfiehlt sich auch der Kauf eines Drehmomentschlüssels. Darüber hinaus ist bei manchen Arbeitsgängen der Einsatz von Spezialwerkzeug zwingend erforderlich Gutes und stabiles Werkzeug wird von der Firma HAZET (42804 Remscheid, Postfach 100461) angeboten In den Tabellen sind die Werkzeuge mit der HAZET-Bestellnummer aufgeführt. Vertrieben wird das Werkzeug über den Fachhandel





Abb.	Werkzeug	Hazet-Nr.
1	Ventildreher für Reifenventile	666-1
2	Zange für Federbandscheilen der Kühlmittelschläuche	798-5
3	Innensechskantschlüssel für Getriebeöl-Kontrollschraube	985-17
4	Spannzange für Edelstahlklammern der Gelenkwellenmanschetten	1847
ó	Montagekeil	1965-20
6	Montagekeil	1965-21
7	Steckschlüssel für Ölfilterwechsel	2169-36
8	Gelenkschlüssel für Glühkerzen- ausbau	2530
g	Spannrollendreher zum Zahnriemen entspannen	2587-1
10	Kurbelwellenstop (Zahnnem, PD-TDI)	2588-1
11	Sperrplättchen (Zahnriemen PD-TDI)	2588-2
12	Absteckstift für Nockenwellenrad (Zahnriemen PD-TDI)	2588-3
13	Innensechskantschlüssel SW-7	2593-1
14	Offener Steckschlüssel für Federbeinmutter	2593-21
15	Offener Ringschlüssel für Einspritz- leitungen (Diesel)	4560

Abb,	Werkzeug	Hazet-Nr.
16	Abklemmzangen-Satz	4590/2
17	Ketten-Abgasrohrschneider	4682
18	Gluhkerzenstecker-Zange	4760-5
19	Zundkerzenschlussel	4766-1
20	Relais-Zange	4770-1
21	Messgerät für Säuredichte und Frostschutzanteil	4810 B
22	Winkeleinsteller für Scheiben- wischerarme (IBIZA u. POLO hinten)	4851-1
23	Spanngerat für Federbeine	4900-2A
24	Federspanner-Spannplatten-Paar vorn/hinten	4900-11/10
25	Bremsscheiben-Messschieber	4956-1
26	Bremssattelfeile	4968-1
27	Bremssatteldrahtburste	4968-3
28	Bremskolbendrehwerkzeug für hintere Scheibenbremsen	4970/6
29	Drehmomentschlüssel 1 – 6 Nm	6003 CT
30	Drehmomentschlüssel 4 – 40 Nm	6109-2 CT
31	Drehmomentschlüssel 40 – 200 Nm	6122-1CT
32	Winkelscheibe für drehwinkel- gesteuerten Schraubenanzug	6690

#### Sicherheitshinweise

Werden die vorgeschriebenen Anschlusshinweise nicht genau eingehalten, besteht die Gefahr der Verätzung durch austretende Batteriesäure. Außerdem können Verletzungen oder Schäden durch eine Batterieexplosion entstehen oder Defekte an der Fahrzeugelektrik auftreten.

- Batterieflüssigkeit von Augen, Haut, Gewebe und lackierten Flächen fern halten. Die Flüssigkeit ist ätzend. Säurespritzer sofort mit klarem Wasser gründlich abspülen. Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Keine Funken oder offenen Flammen in Batterienähe, da aus der Batterie brennbare Gase austreten können.
- Augenschutz tragen.
- Darauf achten, dass die Starthilfekabel nicht durch drehende Teile wie zum Beispiel den Kühlerventilator beschädigt werden.
- Der Leitungsquerschnitt der Starthilfekabel soll bei Ottomotoren bis ca 2,5 I Hubraum mindestens 16 mm²
  (Durchmesser ca. 5 mm) betragen. Bei Dieselmotoren
  oder Ottomotoren über ca. 2,5 I Hubraum soll der Leitungsquerschnitt mindestens 25 mm² betragen. Maßgebend ist dabei jeweils das Fahrzeug mit der entladenen
  Batterie. Der Leitungsquerschnitt ist in der Regel auf der
  Packung der Starthilfekabel angegeben.
- Bei beiden Batterien muss die Spannung 12 Volt betragen.
- Falls vorhanden, Deckel über der Fahrzeugbatterie öffnen
- Eine entladene Batterie kann bereits bei -10" C gefrieren. Vor Anschluss der Starthilfekabel muss eine gefrorene Batterie unbedingt aufgetaut werden.
- Die entladene Batterie muss ordnungsgemäß am Bordnetz angeklemmt sein
- Wenn möglich, Saurestand der entladenen Batterie prüfen, gegebenenfalls destilliertes Wasser auffüllen und Batterie verschließen.
- Fahrzeuge so weit auseinander stellen, dass kein metallischer Kontakt besteht. Andernfalls k\u00f3nnte bereits beim Verbinden der Pluspole ein Strom flie\u00dfen.
- Bei beiden Fahrzeugen Handbremse anziehen Schältgetriebe in Leerlaufstellung, automatisches Getriebe in Parkstellung »P« schalten.
- Alle Stromverbraucher, auch das Autotelefon, ausschaften.
- Grundsatzlich Motor des Spenderfahrzeuges während des Startvorganges mit Leerlaufdrehzahl drehen lassen.
   Dadurch wird eine Beschädigung des Generators durch Spannungsspitzen beim Startvorgang vermieden.



- Starthilfekabel in folgender Reihenfolge anschließen:
  - 1. Rotes Kabel -1- an den Pluspol (+) der entladerer Batterie -A- anklemmen.
  - 2. Das andere Ende des roten Kabels –2– an den Pluspil (+) der Strom gebenden Batterie –B– anklemmen.
  - 3. Schwarzes Kabel –3– an den Minuspol (–) der Stron gebenden Batterie anklemmen.
  - 4. Das andere Ende des schwarzen Kabels –4– an eine gute Massestelle –X– des Empfängerfahrzeuges anschließen. Achtung: Nicht an den Minuspol (–) der leeren Batterie. Am besten eignet sich ein mit dem Motorblock verschraubtes Metallteil. Unter ungunstigen Umständen konnte beim Anschließen des Kabels an den Minuspol der leeren Batterie, durch Funkenbildung um Knallgasentwicklung, die Batterie explodieren.

Achtung: Die Klemmen der Starthilfekabel dürfen bei angeschlossenen Kabeln nicht in Kontakt miteinander kommen, beziehungsweise die Plusklemmen dürfen keine Massestellen (Karosserie oder Rahmen) berühren – Kurzschlussgefahr!


- Motor des Empfängerfahrzeuges (leere Batterie) starter und laufen lassen. Beim Starten Anlasser nicht langerak-10 Sekunden ununterbrochen betätigen, da sich durd, die hohe Stromaufnahme Polzangen und Kabel envär, men. Deshalb zwischendurch eine »Abkühlpause« von mindestens ½ Minute einlegen
- Bei Startschwierigkeiten nicht unnötig lange den Anlasse betätigen. Während des Anlassens wird permanent Kraltstoff eingespritzt. Fehlerursache ermitteln und beseitigen.
- Nach erfolgreichem Start beide Fahrzeuge mit der »Strombrücke« noch 3 Minuten laufen lassen.
- Um Spannungsspitzen beim Trennen abzubauen, r Fahrzeug mit der leeren Batterie Gebläse und Heckschebenheizung einschalten. Nicht das Fahrlicht einschalter. Glühlampen brennen bei Überspannung durch.
- Nach der Starthilfe Kabel in umgekehrter Reihenfolgs abklemmen: Zuerst schwarzes Kabel −4− (−) am Emp fängerfahrzeug, dann am stromgebenden Fahrzeug ab klemmen. Rotes Kabel −2− zuerst am stromgebenden und dann am Empfängerfahrzeug abklemmen.

Das Fahrzeug darf nur an den dafür vorgesehenen Abschlepposen abgeschleppt werden.


#### Abschleppseil/Abschleppstange anbringen

#### Vordere Abschleppöse

 Abschleppöse aus dem Bordwerkzeug im Kofferraum entnehmen.



- ▶ POLO: Rechte Abdeckung -1- für Nebelscheinwerfer ausclipsen Dazu Abdeckung an den Rastnasen -Pfeilenach vorn ziehen, aus der gegenüberliegenden Halterung heraus schwenken und abnehmen.
- IBIZA: Rechte Abdeckung für Nebelscheinwerfer an der linken Seite abschrauben (1 Schraube) und abnehmen.



 Abschleppöse von Hand linksherum –Pfeilrichtung– in das Gewinde bis zum Anschlag einschrauben, dann Schraubendreher oder Radschlüssel seitlich in die Öse stecken und Abschleppöse festziehen.

Achtung: Nach Gebrauch Abschleppöse zum Bordwerkzeug legen. Abschleppöse immer im Fahrzeug mitführen. Abdeckung einhängen und einclipsen oder anschrauben.

#### Hintere Abschleppöse

 Die hintere Abschleppöse ist unter dem Stoßfänger hinten rechts angeschweißt

#### Regeln beim Abschleppen

- Zündung einschalten, damit das Lenkrad nicht blockiert ist und Blinkleuchten, Signalhorn, Scheibenwischer sowie Scheibenwischanlage betätigt werden können.
- Getriebe in Leerlaufstellung bringen, Automatikgetriebe in Wählhebelstellung »N« bringen,
- Warnblinkanlage bei beiden Fahrzeugen einschalten.
- Da der Bremskraftverstärker und die Servolenkung nur bei laufendem Motor arbeiten, müssen bei nicht laufendem Motor das Bremspedal und das Lenkrad entsprechend kräftiger betätigt werden!
- Ohne Öl im Schaltgetriebe beziehungsweise Automatikgetriebe darf der Wagen nur mit angehobenen Antriebsrädern abgeschleppt werden.
- Empfehlenswert ist die Verwendung einer Abschleppstange. Die Gefahr des Auffahrens ist bei Verwendung eines Abschleppseils groß. Ein Abschleppseil soll elastisch sein, damit das schleppende und das gezogene Fahrzeug geschont werden. Nur Kunstfaserseile oder Seile mit elastischen Zwischengliedern verwenden.
- Bei der Verwendung eines Abschleppseils muss der Fahrer des ziehenden Wagens beim Schalten weich einkuppeln Der Fahrer des gezogenen Wagens hat darauf zu achten, dass das Seil stets straff ist.
- Maximale Schleppgeschwindigkeit: 50 km/h!
- Automatikgetriebe: Maximale Schleppentfernung: 50 km.
- Fahrzeuge mit Automatikgetriebe und Allradantrieb:
   Das Fahrzeug darf nicht mit angehobener Vorder- oder Hinterachse abgeschleppt werden.

#### Fahrzeug anschleppen

(Starten des Motors durch das rollende Fahrzeug)

- Vorher versuchen, Starthilfe durch Batterie eines anderen Fahrzeugs geben. Hinweis: Fahrzeuge mit Automatikgetriebe können nicht angeschleppt werden
- Beim Benzinmotor darf nur über eine Strecke von maximal 50 Metern angeschleppt werden, da sonst die Gefahr von Katalysatorschaden besteht.
- Vor dem Anschleppen den 2 oder 3 Gang einlegen, Kupplungspedal treten und halten.
- Zündung einschalten.
- Langsam einkuppeln, wenn beide Fahrzeuge in Bewegung sind.
- Sobald der Motor angesprungen ist, Kupplung treten und Gang herausnehmen, um nicht auf das ziehende Fahrzeug aufzufahren.

Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug muss dieses, falls es nicht auf einer Hebebuhne steht, auf zwei oder vier stabilen Unterstellböcken stehen.


#### Sicherheltshinweis

Wenn unter dem Fahrzeug gearbeitet werden soll, muss es mit geeigneten Unterstellböcken sicher abgestützt werden. Abstützen nur mit dem Wagenheber ist unzureichend. Lebensgefahr!


- Das Fahrzeug nur in unbeladenem Zustand auf ebener, fester Fläche aufbocken.
- Fahrzeug mit Unterstellböcken so abstützen, dass jeweils ein Bein seitlich nach außen zeigt

#### Anheb- und Aufbockpunkte für Bordwagenheber

Achtung: Bei Fahrzeugen mit Kunststoffschweller vor dem Anheben die Abdeckung über dem Anhebepunkt abnehmen.



Die Aufnahmepunkte für den Bordwagenheber sind je nach Ausstattung am Unterholm durch Einpragungen —Pfeile— gekennzeichnet. POLO: Abstand zum vorderen Radlauf: 16 cm, zum hinteren Radlauf 21,5 cm; fBIZA: Abstand zum vorderen Radlauf: 17 cm, zum hinteren Radlauf 21 cm.




 Wagenheber am Unterholm so ansetzen, dass der Steg von der Klaue des Wagenhebers -Pfeil- umfasst wird.
 Wagenheberspindel drehen, bis der Fuß mit der ganzen Fläche sicher auf dem Boden steht.


- Wagenheber hochkurbeln, bis das Rad vom Boden abgehoben hat, Fahrzeug mit Unterstellböcken abstützen.
- Die R\u00e4der, die beim Anheben auf dem Boden stehen bleiben, mit Keilen gegen Vor- oder Zur\u00fcckrollen sichem, Nicht nur auf die Feststellbremse verlassen, diese muss bei einigen Reparaturen gelost werden

#### Aufnahmepunkte für Hebebühne und Werkstattwagenheber

Achtung: Um Beschädigungen am Unterbau zu vermeiden, geeignete Gummi- oder Holzzwischenlage verwenden. Der Wagen darf keinesfalls am Antriebsaggregat, der Motorölwanne, an Vorder- oder Hinterachse angehoben werden, da dadurch große Schäden entstehen können.



 Vorn an der senkrechten Versteifung des Unterholms in Höhe der Markierung für den Bordwagenheber. Die Versteifung des Unterholms muss mittig auf dem Aufnahmeteller der Hebebühne aufliegen



 Hinten an der senkrechten Versteifung des Unterholms im Bereich der eingepragten Markierung für den Bordwagenheber angesetzt wird. Die Versteifung des Unterholms muss mittig auf dem Aufnahmeteller der Hebebuhne aufliegen

## Aus dem Inhalt:

Relais/Schalter prüfen

Batterie ausbauen

Scheibenwischer

Elektromotoren prüfen

Generator prüfen

Beleuchtungsanlage

Sicherungen auswechseln

Anlasser prüfen

Armaturen/Schalter

#### cherheitshinweis

Fahrzeug wird Hochspannung erzeugt, zum Beispiel der Zündanlage und bei den Xenonlampen. Person mit Herzschrittmacher dürfen daher keine Arbeiten der elektrischen Anlage vornehmen.

der Überprüfung der elektrischen Anlage stößt der Heimker in den technischen Unterlagen immer wieder auf die riffe Spannung, Stromstärke und Widerstand.


Spannung wird in Volt (V) gemessen, die Stromstärke in ere (A) und der Widerstand in Ohm (Ω). Mit dem Begriff nung ist beim Auto in der Regel die Batteriespannung eint Es handelt sich dabei um eine Gleichspannung von 2 Volt. Die Höhe der Batteriespannung hängt vom Laderand der Batterie und von der Außentemperatur ab. Sie zwischen 10 und 13 Volt betragen Demgegenüber wird Bordspannung vom Generator (Lichtmaschine) erzeugt, ein mittleren Drehzahlen ca. 14 Volt beträgt.

Begriff Stromstärke taucht im Bereich der Automobiltrik relativ selten auf. Die Stromstärke ist beispielsweise ler Rückseite von Sicherungen angegeben und weist auf maximalen Strom hin, der fließen kann, ohne dass die erung durchbrennt und damit den Stromkreis unterbricht.

rall wo Strom (ließt muss er einen Widerstand überwinDer Widerstand ist unter anderem von folgenden Faktoibhängig Leitungsquerschnitt und -lange, LeitungsmateLeitfahigkeit, ist der Widerstand zu groß, treten Funktitorungen auf Beispielsweise darf beim Benzinmotor der
irstand in den Zündleitungen nicht zu hoch sein, sonst
ein ausreichend starker Zündfunke an den Zundkerzen,
las Kraftstoff-Luttgemisch entzündet und damit den Moim Laufen bringt

htung: Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage ndsätzlich das Batterie-Massekabel (–) abklemmen, zu Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« achten. Als Arbeit an der elektrischen Anlage ist daschon zu betrachten, wenn eine elektrischen Leitung n Anschluss abgezogen beziehungsweise abgemmt wird.

## Elektrisches Zubehör nachträglich einbauen



Kabel, die beim Einbau von Zubehor zusätzlich zu dem serienmäßig eingebauten Kabelsatz im Fahrzeug verlegt werden müssen, sind nach Möglichkeit immer entlang der einzelnen Kabelstränge unter Verwendung der vorhandenen Kabelschellen und Gummitüllen zu verlegen

Falls erforderlich, zum Beispiel um Geräuschen wahrend der Fahrt vorzubeugen und das Scheuern von Kabeln zu vermeiden, müssen die neu verlegten Kabel mit Isolierband, plastischer Masse, Kabelbändern und dergleichen zusätzlich befestigt werden Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass zwischen den Bremsleitungen und den festverlegten Kabeln ein Mindestabstand von 10 mm sowie zwischen den Bremsleitungen und den Kabeln, die mit dem Motor oder anderen Teilen des Fahrzeuges schwingen, ein Mindestabstand von 25 mm vorliegt.

Beim Bohren von Karosserie-Löchern müssen die Lochränder anschließend entgratet, grundiert und lackiert werden Die beim Bohren zwangsläufig anfallenden Späne sind restlos aus der Karosserie zu entfernen.

Bei allen Arbeiten, die das elektrische Leitungssystem betreffen, ist grundsätzlich das Massekabel (–) von der Fahrzeugbatterie bei ausgeschalteter Zundung abzuklemmen und zur Seite zu hängen. Damit wird der Gefahr von Kurzschlüssen und Überlastungsschäden im Leitungssystem vorgebeugt.

Achtung: Wird die Batterie abgeklemmt, werden unter Umstanden der Fehlerspeicher sowie elektrische Geräte wie zum Beispiel das Radio und die Zeituhr stillgelegt, beziehungsweise Speicherwerte gelöscht. Spezielle Hinweise zu diesem Thema stehen im Kapitel »Batterie aus- und einbauen«.

Sofern zusätzliche elektrische Verbraucher eingebaut werden, ist in jedem Fall zu überprüfen, ob die erhohte Belastung noch von dem vorhandenen Drehstromgenerator mit übernommen werden kann. Falls erforderlich, sollte ein Generator mit größerer Leistung vorgesehen werden.

## Fehlersuche in der elektrischen Anlage

Beim Aufspüren eines Fehlers in der elektrischen Anlage ist es wichtig, systematisch vorzugehen. Dies gilt sowohl beim Überprüfen von ausgefallenen Glühlampen als auch bei nicht laufenden Elektromotoren.

Der erste Schritt ist immer die Überprüfung der Sicherung, sofern das elektrische Bauteil abgesichert ist. Die aktuelle Sicherungsbelegung befindet sich auf Aufklebern in den beiden Sicherungskästen.

Defekte Sicherung gegebenenfalls auswechseln und nach Einschalten des elektrischen Verbrauchers kontrollieren, ob diese nicht unmittelbar danach wieder durchbrennt. In diesem Fall muss zuerst der Fehler aufgespürt und behoben werden. In der Regel handelt es sich um einen Kurzschluss Das bedeutet, an irgend einer Stelle, mitunter auch intern im elektrischen Gerät, sind Masse- und Plusanschluss überbrückt.

Zweiter Prüfschritt: Wenn bei intakter Sicherung die Glühlampe nicht leuchtet beziehungsweise der Elektromotor nicht anläuft, ist die Stromversorgung zu überprüfen.

#### 12-V-Glühlampe prüfen

- Glühlampe ausbauen und sichtprüfen. Ist der Glühfaden durchgebrannt oder sitzt der Glaskolben locker im Sockel, Lampe erneuern.
- Glühlampe auf Funktion prüfen: Glühlampe mit 2 Kabeln direkt an die Pole der Batterie anschließen. Wenn jetzt die Lampe nicht leuchtet, Glühlampe erneuern. Hinweis: Gegebenenfalls korrodierte oder verbogene Anschlüsse an der Glühlampe und in der Glühlampenfassung polieren und einwandfreien Kontakt herstellen.
- Ist die Glühlampe intakt, leuchtet aber immer noch nicht. Stromzufuhr überprüfen. Dazu Prüfspitze einer Prüflampe an eine gute Massestelle am Motor (blankes Metall) oder direkt am Batterie-Minuspol anschließen Die andere Prüfspitze (+) entweder an den Strom führenden Stecker halten oder in das Strom führende Kabel einstechen.

- Wenn die Pr
  üflampe jetzt aufleuchtet und die Lampe den noch nicht brennt, ist die Massezuf
  ührung zur Gl
  ühlampe unterbrochen. Dazu Massehilfsleitung an die Gl
  ühlampenfassung anlegen. Die Gl
  ühlampe muss jetzt leuchten.
- Wenn das Strom führende Kabel zur Glühlampe keine Spannung aufweist, die Prüflampe also nicht aufleuchtet, ist sehr wahrscheinlich der Schalter defekt. Schalter auf Durchgang prüfen, siehe dazu auch Kapitel »Elektrischen Schalter auf Durchgang prüfen«.

#### Elektromotoren prüfen

Im Auto werden immer mehr Funktionen von Elektromotoren ubernommen. Dazu gehören beispielsweise der Fensterheber, das Schiebedach oder die elektrische Zentralverriegelung. Jeder Motor wird bei Bedarf über einen Schafter zugeschaltel, meist von Hand.

Sicherung des betreffenden Elektromotors pr
üfen und gegebenenfalls ersetzen.

Hinweis: Elektromotoren beim Fensterheber und Schiebedach besitzen in der Regel Sicherungsautomaten, die sich bei Überlastung ausschalten und nach einiger Zeit wieder zuschalten Vor einer erneuten Betätigung sollte die Überlastungsursache beseitigt werden. Das können vereiste Scheben oder verschmutzte Fenster-Fuhrungsschienen sein

- Brennt die Sicherung gleich wieder durch, liegt ein Kurzschluss vor.
- Um eindeutig zu klären, ob der Defekt im Motor liegt, 2 Hilfskabel (Ø ca 2 mm) direkt von der Batterie an den Elektromotor anlegen. Pluskabel an den Plusanschluss, Massekabel an den Masseanschluss (-) des Motors. Die Anschluss-Belegung im Zweifel an Hand eines Stromlaufplans ermitteln. Dazu muss der Motor gegebenenfalls ausgebaut werden. Alle elektrischen Motoren im Fahrzeug werden mit Bordspannung (12 bis 14 Volt) versorgt. Funktioniert der Motor jetzt ordnungsgemäß, war die Stromversorgung defekt. Hinweis: Ein zu langsam laufender oder aussetzender Elektromotor kann auf abgenutzte Schleifkohlen hinweisen. In diesem Fall sind wenn möglich die Schleifkohlen (Bürsten) zu ersetzen.
- Läuft der Motor, feststellen welche Zuleitung am Elektromotor Spannung führt, wenn der Schalter betätigt wird.
- Spannungsführendes Kabel am Elektromotor mit Pruflampe prüfen. Da bei Elektromotoren ein großer Strom fließt, kann eine herkömmliche Prüflampe mit Glühlampe i genommen werden. Die Pruflampe hat in der Regel spitze Prüfnadeln, mit denen das Anschlusskabel durchstochen werden kann. So lässt sich auf einfache Weise die Spannung prüfen.
- Liegt keine Spannung am Elektromotor an, ist die Stromversorgung defekt. Fehler in der Zuleitung suchen um beheben. Elektromotoren haben in der Regel aufgrund des hohen Strombedarfs zusätzliche Schaltrelais.
- Ist ein Kabel defekt, ist es oft sinnvoller, man legt einneues Kabel, da es schwierig ist, einen Defekt im Kabel; zu lokalisieren.

# Elektrischen Schalter auf Durchgang prüfen

Die meisten elektrischen Verbraucher werden über einen von Hand betätigten Schalter ein- und ausgeschaltet. Darüber hinaus gibt es auch Schalter, die automatisch betätigt werden. Zu diesen Schaltern zählen zum Beispiel der Ölstandgeber und der Geber für Bremsflüssigkeitsstand

Grundsätzlich hat ein Schalter die Aufgabe, den Stromkreis zu schließen und zu unterbrechen Es gibt Schalter, die die Masseleitung (~) unterbrechen, und Schalter, die die Strom führende Leitung (+) unterbrechen.

#### Schalter für Lampen und Elektromotoren prüfen

- Betreffenden Schalter ausbauen.
- Einfache Schalter haben nur 2 Anschlüsse In diesem Fall muss an einem Anschluss immer Spannung (+) anliegen und nach dem Einschalten an der anderen Kiemme auch Es gibt auch Schalter mit mehreren Klemmen. Bei diesen Schaltern anhand des Stromlaufplans feststellen, an welcher Klemme Spannung anliegen muss.
- Mit Prüfiampe prüfen, ob am Schalter Spannung anliegt, gegebenenfalls vorher Zündung einschalten. Leuchtet die Prüflampe auf, Schalter betätigen und an der Ausgangsklemme prüfen, ob dort auch Spannung anliegt. Ist das der Fall, dann ist sichergestellt, dass der Schalter funktioniert.
- Wenn an der Eingangsklemme keine Spannung anliegt, liegt eine Unterbrechung in der Leitungs-Zuführung vor. Anhand des Stromlaufplans die Spannungszuführung kontrollieren und gegebenenfalls eine neue Leitung einbauen.

#### Geberschalter prüfen

Geberschafter sind beispielsweise: Geber für Bremsflüssigkeits-, Motoröl- und Kuhlmittelstand.

- Durchgangsprüfer (Pruflampe oder Ohmmeter) an der Zu- und Ableitung des Schalters anschließen, dazu Kabel am Schalter abziehen. Achtung: Schalter, die im Motorblock eingeschraubt sind, haben in der Regel kein Massekabel, da das Schaltergehäuse über die Verbindung zum Motorblock als Massepol dient.
- Am besten eignet sich als Durchgangsprüfer ein Ohmmeter, das auf einen entsprechenden Messbereich eingestellt wird Bei geschlossenem Schalter muss das Ohmmeter 0 Ω, bei geoffnetem Schalter ∞ Ω (unendlich) anzeigen
- Zusätzlich sollte die Funktionsfähigkeit der Warnlampe im Kombinstrument überprüft werden: Bei eingeschalteter Zundung die Zuleitung am Schalter abziehen und an eine Massestelle halten. Die Lampe muss nun aufleuchten.

## Relais prüfen

In vielen Stromkreisen ist ein Relais integriert. Ein Schaltrelais arbeitet wie ein Schalter. Wenn der Verbraucher über
den Handschalter eingeschaltet wird, bekommt das Relais
den Befehl den Strom zum Verbraucher durchzuschalten.
Man könnte natürlich den Strom auch direkt über den Schalter von der Batterie zum Verbraucher legen Bei allen Verbrauchern mit hoher Stromaufnahme schaltet man jedoch
ein Relais dazwischen, um den Schalter nicht zu überlasten
beziehungsweise um kurze Stromwege sicherzustellen.

#### Schaltrelais prüfen

Beim Einschalten des betreffenden Verbrauchers wird das Relais angesteuert, das heißt durch den Schaltstrom zieht eine Magnetspule im Relaisinnern einen Kontakt an und schließt so den Stromkreis für den »Arbeitsstrom«. Der Arbeitsstrom lauft über das Relais zum Stromverbraucher weiter.

Am einfachsten lässt sich die Funktionsfähigkeit eines Relais prüfen, wenn man es gegen ein intaktes auswechselt. So macht man es auch in der Werkstatt. Da dem Heimwerker jedoch in den seltensten Fällen ein neues Relais sofort zur Verfügung steht, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:


- Relais aus der Halterung herausziehen.
- Zündung und entsprechenden Schalter einschalten
- Zuerst mit Spannungsprufer feststellen, ob an der entsprechenden Plus-Klemme (+) im Relaishalter Spannung anliegt. Dazu Spannungsprüfer an Masse (-) anschließen und die andere Kontaktspitze vorsichtig in die Klemme einführen. Wenn die Leuchtdiode des Spannungsprüfers aufleuchtet, ist Spannung vorhanden. Zeigt der Spannungsprüfer keine Spannung an, Unterbrechung vom Batterie-Pluspol (+) zur Klemme anhand des Schaltplanes aufspuren.
- Leitungsbrücke aus einem Stück isoliertem Draht herstellen, die Enden müssen blank sein.
- Mit dieser Brücke im Relaishalter die Plus-Klemme (+), die immer Spannung führt, mit dem Ausgang des Relais-Schließers verbinden. Mit diesem Arbeitsschrift wird das getan, was ein intaktes Relais auch vornimmt.
- Wenn bei eingesetzter Brucke zum Beispiel das Fernlicht aufleuchtet, ist in der Regel das Relais defekt
- Wenn das Fernlicht nicht aufleuchtet, klären, ob die Masseverbindung (–) zum Scheinwerfer intakt ist. Dann Unterbrechung in der Leitungsführung von der Relaisklemme zum Hauptscheinwerfer anhand des Schaltplanes aufspüren und beheben
- Falls erforderlich, neues Relais einsetzen.

Achtung: Falls ein Relais nur zeitweise nicht funktioniert, dann liegt der Defekt in der Regel im Relais. Es bleibt dann ein Kontakt im Relais ab und zu kleben, während das Relais ansonsten einwandfrei funktioniert. Bei Auftreten des Fehlers leicht gegen das Relaisgehäuse klopfen. Wenn das Relais daraufhin durchschaltet, Relais ersetzen.


## Heizbare Heckscheibe prüfen

Bei eingeschalteter Heckscheibenheizung muss das Feld mit den sichtbaren Leiterbahnen nach einiger Zeit frei von Beschlag oder Eis sein.

- Bei Storungen zuerst Sicherung im Sicherungskasten überprüfen.
- Ist die Sicherung in Ordnung, anschließend festen Sitz der Kabelstecker an der Heckscheibe überprufen, gegebenenfalls von Korrosion reinigen.



- Heizdraht überprüßen. Spannung zwischen Heizdraht und Anschlussstelle der elektrischen Zuleitung messen. Dazu Prüfspitze des Messgerätes mit einem breiten Stück Aluminiumfolie umwickeln und dieses während der Messung auf den Heizdraht drücken -Pfeil -.
- Motor starten und Scheibenheizung einschalten.
- Spannung in der Mitte jedes Heizdrahtes messen. Beträgt sie ca. 6 Volt ist der Draht in Ordnung. Beträgt sie ca. 10 Volt oder 0 Volt ist der Draht unterbrochen.
- Durch Schieben der Prüfspitze entlang des Heizdrahtes kann die Bruchstelle ermittelt werden: Dort tritt ein abrupter Spannungswechsel zwischen Null und mehreren Volt auf.




 Sind Heizfaden unterbrochen, hilft handelsüblicher Leitsilberlack zur Wiederherstellung der Verbindung. Dazu beschädigten Bereich –A- reinigen.

- Unterbrochene Stelle –A- von beiden Seiten mit Klebeband –B- abkleben und mit einem kleinen Pinsel Leitsilberlack –C- auftragen.
- Leitsilberlack bei ca. +25' C ca. 24 Stunden trocknen lassen. Es kann auch ein Heißluftfön verwendet werden. Bei +150° C trocknet der Lack in ca. 30 Minuten.

Achtung: Heckscheibenheizung nicht einschalten, bevor der Lack ganz trocken ist. Kein Benzin oder andere Lösungsmittel zum Reinigen des beschädigten Teils verwenden.

### Steckverbinder trennen



- -A-: Lasche mit einem Schraubendreher herunterdrucken -Pfeil-, Stecker dabei ziehen und Verbindung treinen. Stecker beim Aufschlieben h\u00f6rbar einrasten lassen.
- -B-. 2 Laschen nach außen spreizen -Pfeile- und Steckverbindung trennen.

#### Lichtwellenleiter

Es kommen vermehrt Lichtwellenleiter als Steuerleitunger zum Einsatz, die sich durch verlustarme Datenubertragung sowie eine hohe Bandbreite auszeichnen.

## Sicherheitshinweise im Umgang mit Lichtwellenleiten beachten:

- Steckverbindungen für den Lichtwellenleiter vorsichtig trennen.
- Die Übergangsstellen des Lichtweitenleiters durfen nicht verschmutzt oder verkratzt werden.
- Kontaktstellen mit Abdeckkappen und Stopfen schützen.
- Lichtwellenleiter nicht knicken, strecken oder quetschen.

## Bremslicht prüfen

#### Glühlampen und Sicherung prüfen

 Brems-Glühlampen und entsprechende Sicherung überprüfen, gegebenenfalls erneuern.

Sind die Brems-Glühlampen und die Sicherung in Ordnung, anschließend Bremslichtschalter prufen. Beim Niedertreten des Bremspedals wird der Schalterkontakt geschlossen und die Bremslichter touchten auf

#### Bremslichtschalter prüfen

Der Schalter befindet sich im Fußraum am Pedalbock des Bremspedals, siehe Seite 164.

- Zundung einschalten
- Stecker vom Bremslichtschalter abziehen und Steckerkontakte mit kurzer Hilfsleitung überbrücken. Wenn die Bremslichter jetzt aufleuchten, ist der Bremslichtschalter defekt.


## Bordnetz-Steuergerät aus- und einbauen

#### POLO

Hinweis: Das Bordnetz-Steuergerat befindet sich in der Armaturentafet über dem Fahrer-Fußraum

#### Ausbau

 Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.



 Stecker –1– abziehen, Lasche -2– etwas nach oben drücken und Bordnetz-Steuergerät nach unten aus der Armaturentafel herausziehen.

#### Einbau


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge

## Hupe aus- und einbauen

Hinweis: Die Hupe befindet sich im Stoßfanger hinter dem linken Luftungsgitter.

#### Ausbau

- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Lüftungsgitter links aus der Stoßtangerabdeckung ausclipsen. Hinweis: Beim IBIZA vorher eine Schraube herausdrehen.



- Schraube –1– an der Hupe herausdrehen und die Hupe ein Stück aus dem Stoßfänger herausziehen.
- Mit einem schmalen Schraubendreher Lasche –2– in Pfeilrichtung –A– herausdrücken und Stecker an der Hupe abziehen –Pfeil B–.
- Hupe aus dem Stoßfänger herausziehen

Hinweis: Doppelsignalton-Hupe komplett mit Halterung abschrauben, 2 Stecker abziehen und einzelne Signalhörner von der Halterung abschrauben.

#### Einbau


 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Hupe nirgendwo an der Fahrzeugkarosserie anliegt.

# Batterien für Schlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen


Achtung: Beim Ausbau der Batterien prüfen, ob die Polarität auf den Batterien eingeprägt ist, andernfalls Einbaulage notieren.

### Klappschlüssel/POLO

#### Ausbau



 Sendeeinheit -1- vom Schlüssel -2- trennen. Dazu Schraubendreher in den Schlitz einsetzen und in Pfeilnchtung drehen.




- Sendeeinheit -1- mit dem Schlüsselbart des Schlüssels
   -2 auseinander drücken.
- Batterie mit kleinem Schraubendreher nach oben aus der Halterung ausclipsen.

#### Einbau


- Batterie mit dem Pluspol nach unten in die Sendeeinheit einlegen und mit leichtem Druck einrasten lassen.
- Deckel auflegen und zusammen mit der Sendeeinheit am Schlüssel einrasten. Dabei darauf achten, dass die Dichtung nicht beschädigt wird.

#### Schlüssel/IBIZA


#### Ausbau




- Schraubendreher in den Schlitz zwischen Sendeenheit
   –1– und Schlüssel –2– einsetzen.
- Schraubendreher in Pfeilrichtung bewegen und dadurch die Sendeeinheit vom Schlussel abelipsen



 Sendeeinheit an beiden Rastnasen –Pfeile- auseinander hebeln Sendeeinheit vom Gehäuse abnehmen.




 Obere Batterie – 1– mit einem Schraubendreher in Pfeilrichtung aus den Halterungen –2– herausclipsen



- ◆ Kontaktblech -1- herausnehmen. Dazu Kontaktblech drehen, so dass die 2 geraden Kanten an den beiden Rastnasen liegen, oder Kontaktblech ausclipsen.
- Untere Batterie mit einem Schraubendreher aus der Halterung herausclipsen.

#### Einbau

Achtung: Beim Einbau der Batterien auf richtige Polarität achten. Die Polarität (+/-) steht auf Batterien und Gehäuse




- Untere Batterie -4- mit dem Pluspol (+) nach unten in das Gehäuse -5- einlegen. Der Pluspol (+) ist ebenfalls am Gehäuse markiert.
- ♣ Kontaktblech –3-- auf die Batterie --4- legen und hinter die Rastnasen drehen
- ♣ Batterie –2- mit dem Pluspol (+) nach unten auf das Kontaktblech auflegen und einrasten.
- Sendeeinheit -1- auf das Gehäuse -5- auflegen und einrasten. Hinweis: Die Sendeeinheit ist in der Abbildung umgeklappt dargestellt
- Komplette Sendeeinheit in den Schlüssel –6- schieben und einrasten

Hinweis: Der Schlüssel ist mit einem Wechselcode-Transponder ausgestattet, erkennbar am eingestanzten »W«, siehe Bildausschnitt.

## Batterie/Glühlampe für Schlüssel mit Leuchte aus- und einbauen

#### Ausbau

Achtung: Beim Ausbau der Batterien prüfen, ob die Polarität auf den Batterien eingeprägt ist, andernfalls Einbaulage notieren.



- Münze in den Schlitz seitlich am Griff stecken –Pfeil 2–.
- Münze drehen und dadurch Oberteil des Schlüsselgriffs abhebeln.

Achtung: Darauf achten, dass beim Abnehmen des Oberteils die Feder für den Druckknopf -Pfeil 1- nicht wegspringt.

#### Einbau

- Batterie beziehungsweise Gluhlampe ersetzen.
- Deckel des Schlusselgehäuses aufdrücken und einrasten. Dabei darauf achten, dass der Druckknopf nicht eingeklemmt wird.

## Sicherungen auswechseln

Um Kurzschluss- und Überlastungsschaden an den Leitungen und Verbrauchern der elektrischen Anlage zu verhindern, sind die einzelnen Stromkreise durch Schmelzsicherungen geschutzt.


- Vor dem Auswechseln einer Sicherung immer alle Stromverbraucher und die Zundung ausschalten
- Es empfiehlt sich, stets einige Ersatzsicherungen im Wagen mitzuführen und diese nach Gebrauch zu ersetzen.
- Brennt eine neu eingesetzte Sicherung nach kurzer Zeit wieder durch, muss der entsprechende Stromkreis überprüft werden.

Achtung: Auf keinen Fall Sicherung durch Draht oder ähnliche Hilfsmittel ersetzen, weil dadurch ernste Schäden an der elektrischen Anlage auftreten können.

Die Sicherungen befinden sich in 2 Sicherungskästen.
 Der Zentrale Sicherungskasten befindet sich im Fahrzeuginnenraum, der Zusatz-Sicherungskasten im Motorraum.

#### Zentraler Sicherungskasten


Hinweis: Der zentrale Sicherungskasten befindet sich hinter der linken seitlichen Klappe in der Armaturentafel.




 Mit einem Schraubendreher oder einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HAZET 1965-20, seitliche Klappe links aus der Armaturentafel heraushebeln - Pfeil-, auch siehe Seite 236.

Hinweis: In der Abbildung ist der Sicherungskasten des POLO dargestellt

Eine Übersicht der aktuellen Sicherungsbelegung befindet sich auf der Innenseite der Klappe. Hinweis: Die Sicherungsbelegung ist abhängig von der Ausstattung und vom Baujahr des Fahrzeuges.



Eine durchgebrannte Sicherung erkennt man am durchgeschmolzenen Metallstreifen. A – Sicherung in Ordnung, B – Sicherung durchgebrannt.



Defekte Sicherung herausziehen. Eine Kunststoffklammer befindet sich an der Innenseite der Klappe des zentralen Sicherungskastens.

Nennstromstärke in Ampere	Kennfarbe
5	beige/hellbraun
7.5	braun
10	rot
15	blau
20	gelb
25	weiß
30	grün


 Neue Sicherung gleicher Sicherungsstärke einsetzer, Die Nennstromstärke der Sicherung ist auf der Rückseite aufgedruckt. Außerdem ist die Sicherung durch eine Farbe gekennzeichnet, an der ebenfalls die Nennstromstarke zu erkennen ist

#### Zusatz-Sicherungskasten

Hinweis: Der Zusatz-Sicherungskasten befindet sich im Motorraum über der Batterie Die Sicherungsbelegung ist abhängig von der Ausstattung und vom Baujahr des Fahrzeiges.

Deckel über der Batterie ausrasten und abnehmen.

Hinweis: Je nach Modelljahr andere Ausführung des Sicherungskastens. Dabei Deckel mit Sicherungsträger entriegelr und hochklappen. Seitliche Laschen ziehen und Deckel vom Sicherungsträger lösen. Sicherungsträger nach unten auf die Batterie herunterdrücken.




- 1 Streifensicherung Muttern –Pfeile– abschrauben um?
   Sicherung herausnehmen.
- 2 Stecksicherung: Abdeckung –3– abnehmen und Sicherung herausziehen.

# Sicherungsträger aus- und einbauen

### Ausbau

- Seitliche Klappe links aus der Armaturentafel heraushebeln, siehe Seite 236.
- Unteres Ablagefach unter der Armaturentafel auf der Fahrerseite ausbauen, siehe Seite 236.



2 Schrauben --Pfeile- herausdrehen, Sicherungsträger
 -1- von der Armaturentafel lösen und nach innen drücken.

#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Batterie/Batterieträger aus- und einbauen

Die Batterie befindet sich im Motorraum vorne links unter einem Sicherungsträger. Um die Batterie auszubauen, muss zuvor der Sicherungsträger abgenommen und zur Seite gelegt werden.

Achtung: Durch das Abklemmen der Batterie werden einige elektronische Speicher gelöscht:

■ Je nach Ausführung des Radios Radiocode vor Abklemmen der Batterie oder Ausbau des Radios feststellen Ansonsten kann das Radio nur durch die VW/SEAT-Werkstatt oder den Hersteller wieder in Betrieb genommen werden Die Code-Nummer ist in der Radio-Bedienungsanleitung angegeben. Sie sollte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Hinweis: Die VW-Radioanlagen »betawund »gamma« sind auf das Kombiinstrument codiert. Daher ist bei diesen Geräten keine Codeeingabe erforderlich.


- Je пасh Ausstattung muss nach dem Anklemmen der Batterie die Hoch-/Tieflaufautomatik der elektrischen Fensterheber neu aktiviert werden:
  - Fahrzeug von außen mit dem Schlüssel verschließen Dabei darauf achten, dass alle Turen und Fenster vollständig geschlossen sind.
  - ◆ Fahrzeug entriegeln und erneut verriegeln. Dabei Schlüssel mindestens 1 Sekunde lang in Schließstellung halten.
  - ◆ Falls eine Störung der elektrischen Fensterheber vorliegt, blinken die Schalterbeleuchtungen in den Türen.

Hinweis: Damit die gespeicherten Daten nicht verloren gehen, kann ein so genanntes Ruhestrom-Erhaltungsgerat verwendet werden. Das Gerät wird vor Abklemmen der Batterie nach Herstelleranweisung am Zigarettenanzunder angeschlossen.

Hinweis: Wird die Autobatterie ersetzt, unbedingt die Altbatterie zum Händler mitnehmen und zurückgeben. Sonst muss Pfand für die neue Batterie bezahlt werden.


#### Ausbau

- Alle elektrischen Verbraucher ausschalten Zundung ausschalten. Dadurch werden Schäden an elektronischen Steuergeräten vermieden.
- Motorhaube öffnen.



- Griff -Pfeil- an der Seite der Batterie nach außen ziehen und Deckel mit Sicherungsträger -2- an den Verriegelungslaschen -1- ausrasten
- Sicherungsträger nach oben schwenken und an der Gegenseite der Batterie aushängen.
- Sicherungsträger abnehmen, mit angeschlossenen Leitungen zur Seite drücken und ablegen.

Hinweis: Je nach Modelljahr gibt es eine andere Ausführung des Sicherungskastens Dabei Deckel zusammen mit Sicherungsträger entriegeln, hochklappen und einrasten.



 Zuerst Massekabel von der Batterie abklemmen. Dazu Mutter –4– abschrauben, Klemme –3– vom Minuspol (–) abziehen und Massekabel zur Seite legen.

Hinweis: Wird die Batterie lediglich abgeklemmt und nicht ausgebaut, muss in den meisten Fallen nur das Massekabel abgezogen werden.

- Mutter -2- abschrauben, Klemme -1- vom Pluspol (+) abziehen und Pluskabel zur Seite legen.
- Schraube –5– herausdrehen und Halteplättchen –6– am Batteriefuß abnehmen
- Batterie unter den hinteren Haltenasen hervorziehen und nach oben aus dem Batterieträger herausheben
- Leitungsstränge vom Batteriekasten lösen. Dazu Rasthaken der Kunststoffscheile abdrücken. Schelle offnen und Leitung aus der Schelle herausziehen.
- Je nach Ausführung des Batteriekastens Laschen an den Seiten ziehen und obere Kastenhälfte abnehmen.
- Schrauben und Muttern am Boden des Batteriekastens herausdrehen und Batterieträger mit Batteriekasten herausnehmen.


#### Einbau

- Batterieträger einsetzen und mit 20 Nm festschrauben.
- Gegebenenfalls obere Kastenhälfte auf Batterieträger aufsetzen und einrasten.
- Leitungsstränge am Batteriekasten befestigen.
- Vor dem Einbau Batterie-Pole blank kratzen, geeignet ist dazu eine Messingdrahtbürste.
- Batterie einsetzen und Batteriefuß hinten unter die Haltenasen schieben. Hinweis: Die Batterie ist vorne richtig eingesetzt, wenn die mittlere Aussparung der Batteriefußleiste der Gewindebohrung im Batterieträger gegenübersteht.
- Batterie mit Schlauch für die Zentralentgasung: Darauf achten, dass der Schlauch nicht abgeklemmt wird.
- Halteplättchen einsetzen und über den Batteriefuß legen,
   Schraube eindrehen und mit 25 Nm festziehen.
- Vor dem Anklemmen der Batterie sicherstellen, dass die Zündung und alle Stromverbraucher ausgeschaltet sind.

 Zuerst Pluskabel am Pluspol (+) anklemmen, danach Massekabel am Minuspol (-). Muttern mit 5 Nm festziehen.

Hinweis: Durch eine falsch angeschlossene Batterie konner erhebliche Schäden am Generator und an der elektrischen Anlage entstehen.

Achtung: Batteriepole nicht einfetten.



Sicherungsträger über die Batterie legen und seitliche Laschen in die Aussparungen –Pfeile– am Batterieträger einstecken. Sicherungsträger nach unten schwenken und an den Verriegelungslaschen einrasten.

Hinweis: Je nach Modelljahr gibt es eine andere Ausführung des Sicherungsträgers. Dabei Rastnasen an den Seiter nach innen drücken, Deckel mit Sicherungsträger ausraster auf die Batterie herunterklappen und einrasten

- Wenn notig, Radiocode eingeben.
- Radioprogramme, falls erforderlich, neu eingeben.
- Zeituhr einstellen.
- Falls vorhanden, Automatiklauf der elektrischen Fensteheber aktivieren.

## Batteriepole reinigen

Batteriepole auf Korrosion überprüfen. Korrosion an den Batteriepolen zeigt sich in Form von weißen oder gelblichen putverartigen Ablagerungen an den Polen.

- Batterie ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Zur Entfernung von Korrosion Batteriepole mit einer Lisung aus Wasser und Soda bestreichen. Es kommt zu ener chemischen Reaktion mit Blasenbildung und eine braunen Verfärbung an den Polen.
- Gegebenenfalls Batteriepole mit einem Polireiniger ode einer Drahtburste von Korrosionsrückständen reinigen.
- Nach Abklingen dieser Reaktion Batteriepole und Batteriem mit klarem Wasser abwaschen und Batterie abtrocknen.
- Batterie einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

## Batterie prüfen

Vor Beginn des Winters sollte die Batterie unbedingt überprüft werden. Bei großer Kälte sinkt die Batteriespannung einer nur mäßig geladenen Batterie wahrend des Anlassvorgangs stark ab.

## Wartungsarme Batterie

Bei einer wartungsarmen Batterie fehlen die Verschlussstoplen auf der Batterieoberseite. Kontrollmessungen des Säureslandes oder der Säuredichte entfallen, da keine Flüssigkeit entweicht oder entgast.

In Fahrzeugen, in denen eine wartungsarme Batterie eingebaut ist, ist an der Batterie oftmals ein »magisches Auge« angebracht. Durch diese optische Anzeige werden der Säuresland und der Ladezustand der Batterie angegeben, und zwar durch unterschiedliche Farbkennung. Dazu magisches Auge mit einer Taschenlampe von oben anleuchten.

- Anzeige grün: Batterie ist in gutem Zustand.
- Anzeige schwarz: Batterie muss geladen werden.
- Andere Farbanzeige: Kritischer Saurezustand. Die wartungsarme Batterie muss ausgetauscht werden.

Hinweis: Batterien neuester Generation sind mit einem Rückzündungsschutz, einer so genannten »Fritte«, ausgestattet. Das bei der Ladung entstehende Gas tritt durch eine Ölfnung an der oberen Deckelseite aus, in die die Fritte eingesstzt ist. Die Fritte besteht aus einer kleinen runden Glasfasermatte und arbeitet ähnlich wie ein Ventil.

#### Herkömmliche Batterie

Eine herkömmliche Batterie ist an abnehmbaren Verschlussstopten beziehungsweise einer Verschluss-Leiste auf der Batterieoberseite erkennbar. Eine regelmäßige Kontrolle des Säurestands ist erforderlich.

#### Säurestand prüfen


Der Säurestand muss in den Battenezellen etwa 5 mm über den Zellen-Elementen liegen. Ist bei manchen Batterien der Säurestand von außen erkennbar, muss dieser zwischen der oberen (MAX) und der unteren (MIN) Marke liegen. Bei Batterien mit einem Kunststoffsteg in den Einfülloffnungen muss der Flüssigkeitsstand in dessen Höhe liegen. Einfüllöffnungen mit einer Taschenlampe von oben anleuchten.

- Verschluss-Stopfen mit breitem Schraubendreher herausdrehen beziehungsweise Verschluss-Leiste mit Schraubendreher vorsichtig aufhebeln.
- Wenn nötig, destilliertes Wasser mit einem Trichter in die Einfülloffnungen bis zur Markierung nachfüllen. Wiederholen, bis alle Batteriezellen korrekt gefüllt sind
- Verschluss-Stopfen wieder eindrehen beziehungsweise Verschluss-Leiste aufdrücken
- Batterie anschließend laden und unter Belastung prufen, siehe entsprechende Kapitel.

#### Säuredichte prüfen

Die Säuredichte ergibt in Verbindung mit einer Spannungsmessung genauen Aufschluss über den Ladezustand der Batterie. Zur Prüfung der Säuredichte dient ein Säureheber, z. B. HAZET 4650-1. Die Temperatur der Batteriesäure muss für die Prufung mindestens +10" C betragen.

- Zündung ausschalten.
- Verschluss-Stopfen herausdrehen beziehungsweise Verschluss-Leiste mit Schraubendreher vorsichtig aufhebeln.



- Säureheber in eine der Batteriezellen eintauchen und soviel Säure ansaugen, bis der Schwimmer frei in der Säure schwimmt.
- Je größer das spezifische Gewicht (Säuredichte) der angesaugten Batteriesäure ist, desto mehr taucht der Schwimmer auf.
- An der Skala kann man die Säuredichte in spezifischem Gewicht (g/ml) oder Baumégrad (+\*Bé) ablesen. Die Säuredichte muss mindestens 1,24 g/ml betragen, ist die Säuredichte zu gering, Batterie laden.

Ladezustand	+°Bé	g/ml	
entladen	16	1,12	
halb entladen	24	1,20	
gut geladen	30	1,28	


- Verschluss-Stopfen wieder eindrehen beziehungsweise Verschluss-Leiste aufdrücken.

### Herkömmliche und wartungsarme Batterie

#### Batterie unter Belastung prüfen

- Voltmeter an die Batteriepole anschließen. Anschlusskabel nicht abklemmen.
- Motor starten und Spannung ablesen.
- Während des Startvorganges darf bei einer vollen Batterie die Spannung nicht unter 10 Volt (bei einer Säuretemperatur von ca. +20° C) abfallen
- Bricht die Spannung sogar zusammen und wurde in den Zeilen eine unterschiedliche Säuredichte festgestellt, ist die Batterie defekt.

#### Ruhespannung prüfen



Der Batterie-Zustand wird durch Messen der Spannung mit einem Voltmeter zwischen den Batteriepolen überpruft.

- Batteriepole abklemmen, siehe Kapitel »Batterie aus- und einbauen«.
- Voltmeter an die Batteriepole anschließen und Spannung messen.
- Beurteilung des Spannungsmesswertes:

12,7 Volt oder darüber: Batterie in gutem Zustand. unter 12,7 Volt: Batterie in schlechtem Zustand.


Batterie laden oder ersetzen.

- Batterie anklemmen.
- Battene-Pluskabel (+) und Batterie-Massekabel (-) bei ausgeschalteter Zündung anklemmen.

## Batterie entlädt sich selbstständig

Je nach Fahrzeugausstattung addiert sich zur natürlicher Selbstentladung der Batterie auch die Stromaufnahme der verschiedenen Stromverbraucher im Ruhezustand. Daher sollte die Batterie in einem abgestellten Fahrzeug alle 6 Wochen nachgeladen werden. Wenn der Verdacht auf Kriechströme besteht, Bordnetz nach folgender Anleitung prüfen:

Zur Prüfung eine geladene Batterie verwenden



- Am Amperemeter den h\u00f6chsten Messbereich einstellen
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Amperemeter zwischen Batterie-Minuspol (–) und Masse kabel schalten: Amperemeter-Plus-Anschluss (+) an Massekabel und Minus-Anschluss (–) an Batterie-Minuspol (–)

Achtung: Die Prüfung kann auch mit einer Prüflampe durch geführt werden. Leuchtet die Lampe zwischen Massekabe und Minuspol der Batterie jedoch nicht auf, ist auf jeden Fall ein Amperemeter zu verwenden.

- Alle Verbraucher ausschalten, vorhandene Zeituhr (will andere Dauerverbraucher) abklemmen, Turen schließen.
- Vom Amperebereich solange auf den Milliamperebereid zurückschalten bis eine ablesbare Anzeige erfolgt (14 mA sind zulässig)
- Durch Herausnehmen der Sicherungen nacheinanderde verschiedenen Stromkreise unterbrechen. Geht bei ih nem unterbrochenen Stromkreis die Anzeige auf Nullzurück, ist hier die Fehlerquelle zu suchen.
- Fehler k\u00f6nnen sein: korrodierte und verschmutzte Kortakte, durchgescheuerte Leitungen, interner Kurzschlusin Aggregaten.
- Wird in den abgesicherten Stromkreisen kein Fehler gefunden, so sind die Leitungen an den nicht abgesicherten Aggregaten, wie Generator und Anlasser, abzuziehen.
- Geht beim Abklemmen von einem der ungesicherten Ap gregate die Anzeige auf Null zuruck, betreffendes Baute überholen oder austauschen. Bei Stromverlust in der Anlasser- oder Zündanlage immer auch den Zünd-Anlassschalter nach Schaltplan prüfen.
- Batterie-Massekabel (–) anklemmen. Achtung: Hinweist im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.

#### Batterie laden

#### Sicherheitshinweise

- Batterie nicht bei laufendem Motor abklemmen.
- Batterie niemals kurzschließen, das heißt Plus- (+) und Minuspol (-) dürfen nicht verbunden werden. Bei Kurzschluss erhitzt sich die Batterie und kann platzen.
- Nicht mit offener Flamme in die Batterie feuchten. Batteriesäure ist ätzend und darf nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen, gegebenenfalls mit viel Wasser abspülen.
- Die Verschluss-Stopfen bleiben bei einer Batterie mit Zentralentgasung beim Laden fest eingeschraubt. Sicherstellen, dass der Entgasungsschlauch nicht abgeklemmt ist.
- Gefrorene Batterie vor dem Laden auftauen. Eine geladene Batterie gefriert bei ca. -65° C, eine halbentladene bei ca. -30° C und eine entladene bei ca. -12° C. Aufgetaute Batterie vor dem Laden auf Gehäuserisse prüfen, gegebenenfalls ersetzen.
- Batterie nur in gut belüftetem Raum oder im Freien laden. Beim Laden der eingebauten Batterie Motorhaube geöffnet lassen.

Zum Laden der Batterie mit einem Normal- oder Schnellladegerät Batterie ausbauen. Zumindest aber Massekabel (-) sowie Pluskabel (+) abklemmen Achtung: Erfolgt das Laden der Batterie bei angeklemmten Batteriekabeln konnen Teile der Fahrzeugelektronik beschädigt werden.

Beim Laden muss die Batterie eine Temperatur von mindestens +10° C aufweisen.

#### Laden

- Batterie ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel
- Herkommliche Batterie. Säurestand prüfen, gegebenenfalls destilliertes Wasser nachfüllen, siehe entsprechendes Kapitel.
- ▶ Falls am Ladegerät der Ladestrom eingestellt werden kann. Ladestrom für Normaliadung auf ca. 10 % der Batteriekapazität einstellen. Bei einer 50-Ah-Batterie also etwa 5,0 A. Als Richtwert für die Ladezeit können dann 10 Stunden genommen werden.
- Bei ausgeschaftetem Ladegerät Pluskabel (+) des Ladegerätes an den Pluspol (+) der Batterie anschließen. Minuskabel (-) des Ladegerates mit dem Minuspol (-) der Batterie verbinden.
- Netzstecker des Ladegerätes in die Steckdose stecken Falls erforderlich, Ladegerät einschalten,
- Wird die Batterie mit einem konstanten Ladestrom geladen. Temperatur der Batterie durch Auflegen der Hand prufen Die Säuretemperatur darf während des Ladens ca. +55° C nicht überschreiten, gegebenenfalls Ladung unterbrechen oder Ladestrom herabsetzen.

- Nach dem Laden der Batterie Ladegerät ausschaften (wehrt möglich) und Netzstecker des Ladegerates ziehen.
- Anschlusskabel des Ladegerätes von der Batterie abklemmen.
- Battorie einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

#### Hinweise für Batterien ohne Zentralentgasung

- Vor dem Laden Verschluss-Stopfen abnehmen und leicht auf die Öffnungen legen Dadurch werden Säurespritzer aus den Einfullöffnungen heraus vermieden, während die beim Laden entstehenden Gase entweichen können
- So lange laden, bis alle Zellen lebhaft gasen und bei drei im Abstand von je einer Stunde aufeinander folgenden Messungen das spezifische Gewicht der Säure und die Spannung nicht mehr angestiegen sind
- Nach dem Laden Batterie ca. 20 Minuten ausgasen lassen. Dann Verschlussstopfen einsetzen

#### Tiefentladene und sulfatierte Batterie laden

Eine Batterie, die längere Zeit unbenutzt war (zum Beispiel Fahrzeug stillgelegt), entlädt sich allmählich selbst und sulfatiert.

Wenn die Ruhespannung der Batterie unter 11,6 Volt liegt, bezeichnet man sie als tiefentladen. Ruhespannung prufen siehe unter »Batterie prüfen«.

Bei einer tiefentladenen Batterie besteht die Batteriesaure (Schwefelsäure-Wassergemisch) fast nur noch aus Wasser Achtung: Bei Minustemperaturen kann diese Batterie einfrieren und das Gehäuse kann dann platzen.

Eine tiefentladene Batterie suifatiert, das heißt die gesamte Plattenoberfläche der Batterie verhärtet. Die Batteriesaure ist dann nicht klar, sie hat eine schwach weißliche Einfärbung.

Wenn die tiefentladene Batterie unmittelbar nach der Entladung wieder geladen wird, bildet sich die Sulfatierung wieder zurück. Andernfalls verhärten die Batterieplatten welter und die Ladungsaufnahme bleibt dauerhaft eingeschrankt.

- Eine tiefentladene und sulfatierte Batterie muss mit einem geringen Ladestrom von ca 5 % der Batteriekapazität geladen werden. Der Ladestrom beträgt dann beispielsweise bei einer 60 Ah-Batterie ca, 3 A.
- Die Ladespannung darf maximal 14,4 Volt betragen.

Achtung: Eine tiefentladene Batterie darf keinesfalls mit einem Schnellladegerät geladen werden.

#### Schnellladen/Starthilfe

Mit einem Schnellladegerät darf die Batterie nur ausnahmsweise geladen beziehungsweise durch Starthilfe belastet werden. Beim Schnellladen beträgt die Stromstärke des Ladestroms 20 bis 50% der Batteriekapazität. Durch Schnellladen wird die Batterie geschadigt, da sie kurzfristig einer sehr hohen Stromstärke ausgesetzt wird Länger gelagerte und tiefentladene Batterien sollten nicht mit einem Schnellladegerät aufgeladen werden, da es sonst zur so genannten Oberflächenladung kommt.

## Batterie lagern

Wird das Fahrzeug länger als 2 Monate stillgelegt, Batterie ausbauen und im aufgeladenen Zustand lagern. Die günstigste Lagertemperatur liegt zwischen 0° C und +27° C. Bei diesen Temperaturen hat die Batterie die günstigste Selbstentladungsrate. Spätestens nach 2 Monaten Batterie erneut aufladen, da sie sonst unbrauchbar wird

Wenn eine über längere Zeit gelagerte Batterie mit einem Schneltladegerät geladen wird, nimmt sie unter Umständen keinen Ladestrom auf oder wird durch so genannte Oberflächenladung zu früh als »voll« ausgewiesen. Sie ist anscheinend defekt

Bevor solch eine Batterie als defekt angesehen wird, ist sie folgendermaßen zu prüfen:

- Batterie nach der Ladung durch eine Belastungsprüfung testen, siehe entsprechendes Kapitel. Bei einem Spannungswert unter ca. 9,6 Volt ist die Batterie defekt.
- Weicht die Säuredichte in einer oder in zwei benachbarten Zellen merklich nach unten ab, hat die Batterie einen Kurzschluss und ist defekt.
- Tiefentladene und sulfatierte Batterie laden, siehe entsprechendes Kapitel.

## Störungsdiagnose Batterie

Störung	Ursache	Abhilfe
Abgegebene Leistung ist zu	Batterie entladen.	Batterie nachladen
gering, Spannung fällt stark ab.	Ladespannung zu niedrig.	<ul> <li>Spannungsregler pr üfen, gegebenenfalls austauschen.</li> </ul>
	Anschlussklemmen lose oder oxydiert.	<ul> <li>Anschlussklemmen reinigen, Klemmenschrauben anziehen.</li> </ul>
	Masseverbindungen Batterie/Motor/ Karosserie sind schlecht	Masseverbindung überprüfen, gegebenenfalls metallische Verbindungen herstellen oder Schraubverbindungen festziehen Korrodierte Schrauben durch verzinnte ersetzen.
	Zu große Selbstentladung der Batterie	Batterie austauschen.
	Batterie sulfatiert.	Batterie mit geringer Stromstärke laden, Falls die abgegebene Leistung immer noch zu ge- ring ist, Batterie austauschen.
	Batterie verbraucht, aktive Masse der Platten ausgefallen.	Batterie austauschen.
Nicht ausreichende Ladung der Batterie.	Fehler an Generator, Spannungsregler oder Leitungsanschlüssen.	Generator und Spannungsregler überprüfen. gegebenenfalls Generator austauschen.
	Keilrippenriemen locker, Spannvorrichtung defekt.	Spannvorrichtung pr
	Zu viele Verbraucher angeschlossen.	Stärkere Batterie einbauen; eventuell auch leistungsstärkeren Generator verwenden.
Saurestand zu niedrig.**	Überladung oder Verdunstung, besonders im Sommer.	Bei geladener Batterie destilliertes Wasserbis zur vorgeschriebenen Höhe nachfüllen.
Säuredichte zu niedrig.* <sup>J</sup>	Batterie entladen.	Batterie laden
	Kurzschluss im Leitungsnetz.	Elektrische Anlage uberprüfen.
Säuredichte in einer Zelle deutlich niedriger als in den ubrigen Zellen.*)	Kurzschluss in einer Zelle.	Batterie austauschen.
Säuredichte in zwei benach- barten Zellen deutlich niedri- ger als in den übrigen Zellen.*1	Zellen-Trennwand undicht, so dass eine leitende Verbindung zwischen den Zellen entsteht und sich die Zellen entladen.	Batterie austauschen

<sup>\*</sup> Diese Punkte gelten nur für die herkömmliche Batterie.

## Generator aus- und einbauen/ Generator-Ladespannung prüfen

Das Fahrzeug ist mit einem Drehstromgenerator ausgerüstet Je nach Modell und Ausstattung können Generatoren mit unterschiedlichen Leistungen eingebaut sein. Achtung: Wenn nachträglich elektrisches Zubehör mit hohem Stromverbrauch in das Fahrzeug eingebaut wird, sollte überprüft werden, ob die bisherige Generatorleistung noch ausreicht; gegebenenfalls starkeren Generator einbauen

#### Ladespannung prüfen

Wenn die Batterie nicht ausreichend geladen wird, Generatorspannung prüfen:

- Voltmeter zwischen Plus- und Minuspol der Batterie anschließen
- Motor starten. Die Spannung darf beim Startvorgang bis etwa 8 Volt (bei + 20° C Außentemperatur) absinken.
- Motordrehzahl auf 3.000/min erhöhen Die Spannung soll dann 13 bis 14,5 Volt betragen. Dies ist ein Beweis, dass Generator und Regler arbeiten. Die Generatorspannung (Bordspannung) muss höher als die Batteriespannung sein, damit die Batterie im Fahrbetrieb wieder aufgeladen wird.
- Liegen die gemessenen Werte außerhalb der Sollwerte, Generator und Regler von Fachwerkstatt überprüfen lassen.

#### Sicherheitshinweise

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage im Motorraum grundsätzlich das Batterie-Massekabel (--) abklemmen. Achtung: Dadurch werden elektronische Speicher gelöscht, wie zum Beispiel die Daten im Motor-Fehlerspeicher. Vor dem Abklemmen der Batterie bitte Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.


- Batterie oder Spannungsregler nicht bei laufendem Motor abklemmen.
- Generator nicht bei angeschlossener Batterie ausbauen.
- Beim Elektroschweißen Batterie grundsätzlich abklemmen.

#### Ausbau


 Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Battene aus- und einbauen« beachten.

**Hinweis:** Je nach Modell werden unterschiedliche Generatoren eingebaut.

#### Generator 1



#### Generator 2



- 1 Kreuzschlitzschrauben
- 2 Schutzabdeckung
- 3 Mutter
- 4 Mutter
- 5 Kreuzschlitzschrauben
- 6 Spannungsregler
- 7 Generator
- 8 Schrauben, 25 Nm
- 9 Keilrippenriemen
- Keilrippenriemen –9– entspannen und abnehmen, siehe Seite 186.
- Stecker an der Rückseite des Generators abziehen und dünne (D+) Leitung abnehmen
- Kappe abziehen. Mutter abschrauben und dicke (B+) Leitung abnehmen.
- Schrauben –8- herausdrehen und Generator –7- vom Motorblock abnehmen.

- Generator einsetzen und am Halter anschrauben.
- Keilrippenriemen auflegen und spannen, siehe Seite 186.
- Dicke Leitung (B+) am Generator mit 15 Nm festschrauben. Achtung: Wenn die Leitung nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen wird, können folgende Fehler auftreten
  - Batterie wird nicht vollständig geladen.
  - ◆ Komplettausfall der Fahrzeugelektrik/-elektronik.
  - Brandgefahr aufgrund von Funkenbildung.
  - Schäden durch Überspannungen an elektronischen Bauteilen/Steuergeräten.
- Dunne Leitung (D+) am Generator anschließen.
- Batterie-Massekabel (–) anklemmen Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten
- Nach dem Einbau Motor starten und Lauf des Keilrippenriemens kontrollieren.

## Spannungsregler aus- und einbauen/ Schleifkohlen ersetzen

#### Ausbau


Generator ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

Hinweis: Je nach Modell ist der Ausbau des Spannungsreglers auch bei eingebautem Generator moglich.


Muttern –3/4– abschrauben

Hinweis: Je nach Fahrzeugmodell werden unterschiedliche Generatoren eingebaut.

Generator 1: Schutzabdeckung –2– an der Ruckseite des Generators abschrauben, siehe Abbildung N27-0195.




 Schrauben –Pfeile– herausdrehen und Spannungsregler nach hinten herausnehmen



- Schleifkohlen des Spannungsreglers ersetzen, wenn die Länge 5 mm oder weniger beträgt beziehungsweise wenn die Schleifkohlen um mehr als 1 mm unterschiedlich lang sind. Dazu Anschlusslitze auslöten.
- Schleifringe auf Verschleiß prüfen, gegebenenfalls feinstüberdrehen und polieren (Werkstattarbeit).

#### Einbau



- Neue Kohlebursten –A- und Federn --B- in den Bürsterhalter –C- einsetzen und Anschlüsse verlöten.
- Damit beim Anlöten der neuen Bürsten kein Lötzinnin der Litze hochsteigen kann, Anschlusslitze der Bürsten i mit einer Flachzange fassen. Achtung: Durch hochstegendes Lötzinn wurden die Litzen steif und die Kohlebürsten unbrauchbar werden.
- Spannungsregler einsetzen und festschrauben.
- Gegebenenfalls Schutzabdeckung am Generator and schrauben.
- Muttern aufschrauben.
- Generator einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

Störung	Ursache	Abhilfe
Ladekontrolllampe brennt	Batterie leer.	■ Laden.
nicht bei eingeschalteter Zündung.	Anschlusskabel an der Batterie locker oder korrodiert.	Kabel auf festen Sitz prufen, Anschlusse reinigen.
	Kabel am Generator locker oder korrodiert.	Kabel auf einwandfreien Kontakt prufen, Mutter festziehen.
	Kontrolllampe durchgebrannt.	Ersetzen.
	Regler defekt.	Regler prüfen, gegebenenfalls austauschen
	Unterbrechung in der Leitungsführung zwischen Generator, Zündschloss und Kontrolllampe.	Mit Ohmmeter nach Schaltplan untersuchen. Leitung gegebenenfalls reparieren beziehungsweise ersetzen.
	Kohlebürsten liegen nicht auf dem Schleifring auf	Freigängigkeit der Kohlebürsten und Mindest- lange prüfen. Anpresskraft der Bürstenfedern prüfen lassen.
Ladekontrolllampe erlischt nicht bei Drehzahlsteigerung.	Keilrippennemen locker, Riemen rutscht durch	Keilrippenriemen pr
	Kohlebürsten im Spannungsregler abgenutzt.	Kohlebürsten pr üfen, gegebenenfalls austauschen.
	Verkabelung schadhaft oder locker.	Verkabelung überprufen, gegebenenfalls in- stand setzen.

### Anlasser aus- und einbauen

Zum Starten des Verbrennungsmotors ist ein elektrischer Motor, der Anlasser, erforderlich Damit der Motor überhaupt anspringen kann, muss der Anlasser den Verbrennungsmotor auf eine Drehzahl von mindestens 300 Umdrehungen in der Minute beschleunigen. Das funktioniert aber nur, wenn der Anlasser einwandfrei arbeitet und die Batterie hinreichend geladen ist


Da zum Starten eine hohe Stromaufnahme erforderlich ist, ist im Rahmen der Wartung auf eine einwandfreie Kabelverbindung zu achten. Korrodierte Anschlüsse säubern und mit Polschutzfett einstreichen.

Hinweis: Je nach Modell werden bei Fahrzeugen mit Benzinmotor unterschiedliche Anlasser eingebaut.


#### Benzinmotor/Anlasser 1

#### Ausbau

- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Untere Motorraumabdeckung ausbauen, siehe Seite 256.



- Mutter -3- am Anlasser unten abschrauben und Steckerhalter -1- abnehmen
- Gewindebolzen –2– herausdrehen.



- Stecker –1– von Klemme 50 entriegeln und abziehen.
- Kappe –2– abziehen und Leitung –3– für Magnetschalter von Klemme 30 abschrauben.
- Mutter –5– abschrauben, Masseleitung –4– abnehmen und dahinter liegenden Gewindebolzen herausdrehen.
- Anlasser nach unten aus dem Motorraum herausziehen.


#### Einbau

- Anlasser von unten einsetzen, oberen und unteren Gewindebolzen mit 60 Nm festziehen.
- Leitungen mit 15 Nm am Anlasser festschrauben, Stecker an Klemme 50 aufschieben und einrasten.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureiherfolge.

#### Benzinmotor/Anlasser 2

#### Ausbau

- Batterie-Massekabel (--) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Untere Motorraumabdeckung ausbauen, siehe Seite 256



- Stecker –3- von Klemme 50 entriegeln und abziehen.
- Kappe –2– abziehen und Leitung –1– f

  ür Magnetschalte von Klemme 30 abschrauben.
- Mutter –5- abschrauben, Masseleitung –7- abnehmer und dahinter liegenden Gewindebolzen –6- herausdie hen.
- Schraube –8– herausdrehen und Anlasser –4– nach unten aus dem Motorraum herausziehen.


#### Einbau

- Anlasser von unten einsetzen und mit 60 Nm festschraben.
- Leitungen mit 15 Nm am Anlasser festschraube,
   Stecker an Kiemme 50 aufschieben und einrasten.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureiherfolge.


#### Dieselmotor

#### Ausbau

- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Untere Motorraumabdeckung ausbauen, siehe Seite 256



- Stecker –1– von Klemme 50 entriegeln und abziehen.
- Kappe –2- abziehen und Leitung für Magnetschalter von Klemme 30 abschrauben.




- Gegebenenfalls Halter -1- f
   ür K
   ühlmittelschlauch abschrauben.
- Gewindebolzen -Pfeile- herausdrehen und Anlasser nach unten aus dem Motorraum herausziehen.

## Einbau

- Anlasser von unten einsetzen und mit 60 Nm festschrauben.
- Leitung mit 15 Nm am Anlasser festschrauben, Stecker an Klemme 50 aufschieben und einrasten.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge

## Magnetschalter für Anlasser prüfen

#### Schaltschema Anlasser/Magnetschalter



Bei einem Defekt des Magnetschalters –1– wird das Ritzel im Anlasser –2– nicht gegen den Zahnkranz des Schwungrades gezogen. Dadurch kann der Anlasser den Motor nicht durchdrehen.

#### Prüfen in eingebautem Zustand

- Prufvoraussetzung: Batterie voll geladen.
- Zündung ausschalten.
- Gang herausnehmen, Schalthebel in Leerlaufstellung, bei Automatikgetriebe Wählhebel auf Stellung P.
- Fahrzeug aufbocken und untere Motorabdeckung ausbauen, siehe Seite 256.
- Das andere Ende des Hilfskabels kurz an Klemme 30 (= dickes Pluskabel, führt zur Batterie) halten.
- Das Anlasserritzel muss jetzt nach vorne schnellen. Falls nicht, Magnetschalter austauschen.

#### Prüfen in ausgebautem Zustand

- Anlasser ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Anlasser-Gehäuse mit einem Starthilfekabel an Batterie-Minuspol (–) anschließen.
- 2. Starthilfekabel an Batterie-Pluspol (+) anschließen.
- Das andere Ende des 2. Starthilfekabels kurz an die kleine Klemme 50 des Magnetschalters halten.
- Das Anlasserritzel muss jetzt nach vorne schneilen. Falls nicht, Magnetschalter austauschen.

## Störungsdiagnose Anlasser

Störung	Ursache	Abhilfe
Anlasser dreht sich nicht	Batterie entladen.	■ Batterie laden.
beim Betatigen des Zündanlassschalters.	Anlasser läuft an nach Überbrücken der Klemmen 30 und 50; dann ist die Leitung vom Zündanlassschalter unterbrochen, oder der Anlassschalter ist defekt.	<ul> <li>Unterbrechung beseitigen. defekte Teile ersetzen.</li> </ul>
	Kabel oder Masseanschluss ist unter- brochen,oder die Batterie ist entladen.	Batteriekabel und Anschlüsse prüfen. Batteriespannung messen, ggf laden.
	Ungenügender Stromdurchgang infolge lockerer oder oxydierter Anschlüsse.	Batteriepole und -klemmen reinigen. Stromsichere Verbindungen zwischen Batterie, Anlasser und Masse herstellen.
	Keine Spannung an Klemme 50.	Leitung unterbrochen, Zündanlassschalter defekt.
Anlasserwelle dreht sich	Batterie teilentladen	■ Batterie laden.
zu langsam und zieht den Motor nicht durch.	Ungenügender Stromdurchgang infolge lockerer oder oxydierter Anschlusse.	Batteriepole und -klemmen und Anschlüsse am Anlasser reinigen. Anschlüsse festziehe
	Kohlebürsten liegen nicht auf dem Kollektor auf, klemmen in ihren Führungen, sind abge- nutzt, gebrochen, verölt oder verschmutzt.	Kohlebürsten überprüfen, reinigen bezie- hungsweise auswechseln. Führungen prüfe
	Ungenügender Abstand zwischen Kohlebürsten und Kollektor	Kohlebürsten ersetzen und Führungen für Kohlebürsten reinigen.
	Kollektor riefig oder verbrannt und verschmutzt.	■ Aniasser ersetzen.
	Spannung an Klemme 50 zu niedrig (weniger als 10 Volt).	Zündanlassschalter oder Magnetschalter überprüfen.
	Lager ausgeschlagen.	Lager prüfen, gegebenenfalls auswechsein
	Magnetschalter defekt.	Magnetschalter auswechseln
Anlasserritzel spurt ein und	Ritzelgetriebe defekt.	Anlasser ersetzen.
zieht an Motor dreht nicht oder nur ruckweise.	Ritzel verschmutzt.	Ritzel reinigen.
oder Har Tuckweise.	Zahnkranz am Schwungrad defekt	Schwungrad erneuern.
Ritzelgetriebe spurt nicht aus.	Ritzelgetriebe oder Steilgewinde ver- schmutzt beziehungsweise beschädigt.	Anlasser ersetzen.
	Magnetschalter defekt.	Magnetschalter ersetzeп.
	Rückzugfeder schwach oder gebrochen.	■ Magnetschalter ersetzen.
Anlasserwelle läuft weiter. nachdem der Zundschlüssel	Magnetschalter hängt, schaltet nicht ab.	Zündung sofort ausschalten, Magnetschalter ersetzen.
losgelassen wurde.	Zundanlassschalter schaltet nicht ab.	Sofort Batterie abklemmen. Zündanlassschalter ersetzen

## Scheibenwischergummi ersetzen

### Sicherheitshinweis


Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Scheibenwischanlage besteht Verletzungsgefahr der Hände durch Klemmen oder Quetschen. Im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Scheibenwischermechanik Vor jeglichen Reparaturarbeiten ist stets der Zündschlüssel abzuziehen.

## Aero-Wischer/Frontscheibe POLO

Das Wischerblatt besteht aus dem Wischergummi, in das eine Metallversteifung eingearbeitet ist.

#### Ausbau

Wischerarm hochklappen,



 Wischergummi ~1- rechtwinklig zum Wischerarm ~2stellen und von der Achse abziehen –Pfeil-.


### Einbau

 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass das längere Wischergummi an der Fahrerseite eingesetzt wird

## Aero-Wischer/Heckscheibe POLO

## Ausbau

- Wischerarm hochklappen
- Wischergummi rechtwinklig zum Wischerarm stellen.



- Wischergummi gegen den Anschlag drücken –Pfeil A–.
   Hinweis: Dadurch rastet der Schieber –2– aus.
- Schieber 2- in Pfeitrichtung -B- ziehen und entriegeln.
- Wischergummi in Pfeitrichtung –C- vom Wischerarm –1abziehen.

#### Einbau


 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass der Schieber einrastet.

## Standardwischer

Achtung: Wenn die Scheibenwischerblätter rattern, genugt es in der Regel nicht, Wischerblätter oder Wischergummis zu ersetzen. Dann Anstellwinkel der Scheibenwischerblätter überprüfen und gegebenenfalls einstellen, siehe 50


### Ausbau

Wischerarm hochklappen.




- Wischerblatt rechtwinklig zum Wischerarm stellen.
- Federklammer niederdrücken –Pfeil A und Wischerblatt nach unten –Pfeil B– aus dem Haken am Wischerarm schieben. Wischerblatt vom Haken des Wischerarmes abnehmen.

Achtung: Im Handel werden sowohl komplette Scheibenwischerblätter (Wischergummi mit Träger) als auch einzelne Wischergummis angeboten. Wird nur das Wischergummi ersetzt, darauf achten, dass der Trager nicht verbogen wird.



 An der geschlossenen Seite des Wischergummis beide Stahlschienen mit Kombizange zusammendrücken und diese seitlich aus der oberen Klammer herausnehmen. Anschließend Gummi komplett mit Schienen aus den restlichen Klammern des Wischerblattes herausziehen.

## Einbau




- Neues Wischergummi ohne Halteschienen in die unteren Klammern des Wischerblattes lose einlegen.
- Beide Schienen so in die erste Rille des Wischergummis einführen, dass die Aussparungen zum Gummi zeigen und in die Gumminasen der Rille einrasten.
- Wischergummi an der geschlossenen Seite mit Seifenwasser einstreichen, damit es besser in die Haltebügel gleitet.
- Beide Stahlschienen und das Gummi mit Kombizange zusammendrücken und so in die obere Klammer einsetzen, dass die Klammernasen beidseitig in die Haltenuten -Pfeil- des Wischergummis einrasten.
- Wischerblatt über den Wischerarm schieben und Federklammer in den Haken des Wischerarms einclipsen.
- Wischerarm zurückklappen. Darauf achten, dass das Wischergummi überall an der Scheibe anliegt, gegebenenfalls Träger vorsichtig nachbiegen.

# Scheibenwaschdüse für Frontscheibe aus- und einbauen

### Ausbau

Motorhaube öffnen




- Scheibenwaschduse –1– in Pfeilrichtung aus der Öffnung in der Motorhaube herauslösen
- Waschdüse herausziehen und Schlauch abziehen.
- Gegebenenfalls Stecker f
  ür Dusenbeheizung abziehen.

### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

### Scheibenwaschdüse einstellen




 Spritzrichtung am Einsteller –1– durch Schwenken nach oben und unten von Hand einstellen.

# Scheibenwaschdüse für Heckscheibe aus- und einbauen

### Ausbau

 Heckwischer in Endstellung laufen lassen. Dazu Heckscheibe mit Wasser benetzen, Heckwischer kurze Zeit laufen lassen und mit dem Wischerschalter ausschalten.




- Abdeckkappe am Wischerarm abklappen
- Spritzdûse mit Spitzzange vorsichtig in Pfeilrichtung herausziehen.

## Einbau

- Spritzduse bis zum Anschlag so in die Wischerwelle einschieben, dass die Spritzdusenoffnung senkrecht nach oben zeigt.
- Spritzduse einstellen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Abdeckkappe zurückklappen.

### Scheibenwaschdüse einstellen




 Spritzrichtung der Spritzdüse mit einem Dorn. Ø 0,8 mm, zum Beispiel HAZET 4850-1, einstellen. Dazu Dorn in die Düse einführen und Zielpunkt in der Mitte des Wischfelds auf der Scheibe anpeilen

# Scheibenwaschpumpe aus- und einbauen

#### Ausbau

Innenkotflügel links ausbauen, siehe Seite 263.



- Stecker und Schläuche von der Pumpe --Pfeil- abziehen, zuvor einen Auffangbehälter für ausfließende Flüssigkeit unterstellen.
- Scheibenwaschpumpe aus der Halterung am Scheibenwaschbehälter herausziehen.

## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

# Scheibenwaschbehälter aus- und einbauen

### Ausbau

- Stoßfängerabdeckung vorn ausbauen, siehe Seite 259/260.
- Stecker von der Scheibenwaschpumpe abziehen.
- Stecker f
   ür Fl
   üssigkeitsstandgeber am Scheibenwaschbeh
   älter abziehen.
- Alle Schläuche am Scheibenwaschbehälter abziehen, zuvor einen Auffangbehälter für ausfließende Flussigkeit unterstellen.
- 4 Muttern herausdrehen und Scheibenwaschbehalter nach unten aus dem Motorraum herausziehen.


## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

# Wischerarm an der Frontscheibe aus- und einbauen

### Ausbau

- Frontscheibe mit Wasser benetzen, Scheibenwischer kurze Zeit laufen lassen und über den Scheibenwischerschalter abschalten Dadurch läuft der Wischer in die Endstellung.
- Stellung der Wischergummis auf der Frontscheibe markieren Dazu Klebeband neben den Wischergummis auf die Scheibe kleben



- Motorhaube öffnen. Mit einem Schraubendreher Abdeckkappe abhebein und Mutter –Pfeile- um ca. 2 Umdrehungen lockern, noch nicht ganz abschrauben.
- Wischerarm leicht hin und her bewegen, bis er sich von der Wischerwelle löst. Mutter ganz abschrauben und Wischerarm von der Welle abziehen. Es kann auch ein geeignetes Abziehwerkzeug, zum Beispiel HAZET 1966-05, verwendet werden.


### Einbau

- Sicherstellen, dass der Scheibenwischermotor in Endstellung steht. Gegebenenfalls Motor kurz laufen tassen und mit Wischerschalter abschalten.
- Wischerarm auf die Wischerwelle aufsetzen und anhand der beim Ausbau angebrachten Klebeband-Markierung ausrichten.
- Mutter aufschrauben und handfest anziehen.
- Endstellung der Wischerarme überprüfen. Dazu Motorhaube schließen, Scheibe mit Wasser benetzen und Scheibenwischer kurz laufen lassen. Die Wischerarme müssen in die eingestellte Endstellung zurückkehren und durfen sich beim Wischen nicht über den Scheibenrand hinausbewegen. Gegebenenfalls Mutter lösen und Einstellung erneut vornehmen.
- Mutter mit 20 Nm festziehen.
- Abdeckkappe aufdrucken


# Wischermotor an der Frontscheibe aus- und einbauen

#### Ausbau


- Wischermotor kurze Zeit laufen lassen und sicherstellen, dass sich der Scheibenwischer in Endstellung befindet.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Wischerarme ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Windlaufgrill ausbauen, siehe Seite 257




- Motorsteuergerät links am Stirnblech des Wasserkasters aus der Halterung ausclipsen –Pfeil– und zur Seite leger Wenn nötig, vorher Luftfilter ausbauen, siehe Seite 220.
- Halterung für Motorsteuergerat vom Stirnblech abschrauben und herausnehmen.
- Clips und Leitungsklammern am Stirnblech entfernen.
- Halteklammern am Stirnblech abschrauben und Lamschutzverkleidung vom Stirnblech abnehmen



 Alle Schrauben –Pfeile– am Stirnblech herausdrehen und Stirnblech des Wasserkastens herausnehmen.



- Schrauben –Pfeile– am Wischerrahmen herausdrehen und mit Unterlegscheiben abnehmen
- Stecker vom Wischermotor abziehen und Wischerrahmen komplett mit Wischergestänge und Wischermotor herausnehmen.




- Stangen –1– mit einem großen Schraubendreher von der Kurbel –3- abhebeln
- Mutter -4- abschrauben und Kurbel -3- vom Motor abnehmen.
- ♣ 3 Schrauben –2— herausdrehen und Scheibenwischermotor vom Wischerrahmen abnehmen.

## Einbau


Achtung: Vor dem Einbau prüfen, ob sich der Wischermotor in Endstellung befindet. Dazu kurzzeitig Anschlussstecker aufschlieben und Batterie-Massekabel anschließen. Motor kurz laufen lassen und anschließend mit Wischerschalter ausschalten, damit der Motor in Endstellung stehen bleibt.

- Wischermotor am Wischerrahmen mit 5 Nm anschrauben.
- Stangen –1– auf den Kugelkopf der Kurbel –3– aufdrücken und einrasten. Kurbel so auf die Motorwelle aufsetzen, dass die Kurbel mit den Stangen eine Gerade bildet In dieser Stellung Mutter –4– mit 20 Nm anziehen, siehe Abbildung N92-0103.



- Wischerrahmen mit Motor und Gestange einsetzen, dabei darauf achten, dass das Gummistück der Aufnahme auf den Zapfen gesteckt wird -Pfeil-.
- Stecker am Wischermotor aufschieben.
- Schrauben mit Unterlegscheiben eindrehen und Wischerrahmen mit 5 Nm an der Karosserie festschrauben.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.


## Wischerarm/Wischermotor an der Heckscheibe aus- und einbauen



- 1 Abdeckkappe
- 2 Mutter, 15 Nm
- 3 Wischerarm
- 4 Abdichtung
- 5 Spritzdüse
- 6 Dichtring
- 7 Wischermotor
- 8 Mutter, 8 Nm
- 9 Gummiring
- 10 Distanzstück
- 11 Wischerblatt


### Ausbau

- Heckscheibe mit Wasser benetzen.
- Heckscheibenwischer kurze Zeit laufen lassen und über den Scheibenwischerschalter abschalten. Dadurch läuft der Wischer in die Endstellung.
- Stellung des Wischergummis auf der Heckscheibe markieren. Dazu Klebeband neben dem Wischergummi auf die Scheibe kleben.
- Abdeckkappe -1- hochklappen.
- ◆ Mutter –2– um ca. 2 Umdrehungen lockern.
- Wischerarm –3- hochklappen und seitlich hin- und herbewegen. Dadurch wird der Wischerarm vom Konus der Wischerwelle gelöst.
- Mutter abschrauben und Wischerarm abnehmen.
- Untere Heckklappenverkleidung ausbauen, siehe Seite 273/274.



- Stecker –1– und Schlauch –2– für Waschdüse abziehen.
- Wischermotor abschrauben –Pfeile–.

### Einbau



- Wischermotor vorsichtig durch die Öffnung in der Heckscheibe einsetzen. Dabei auf richtigen Sitz der Dichtung
   -Pfeil- achten.
- Wischermotor mit 8 Nm anschrauben.
- Stecker und Schlauch für Waschdüse aufstecken.
- Untere Heckklappenverkleidung einbauen, siehe Seite 273/274

- Sicherstellen, dass der Scheibenwischermotor in Endstellung steht. Gegebenenfalls Motor kurz laufen lassen und mit Wischerschalter abschalten.
- Wischerarm auf die Wischerwelle aufsetzen und anhand der beim Ausbau angebrachten Klebeband-Markierung ausrichten.
- Mutter aufschrauben und mit 15 Nm festziehen.
- Abdeckkappe zurückklappen.
- Heckscheibe mit Wasser benetzen.
- Heckscheibenwischer kurze Zeit laufen lassen und über den Scheibenwischerschalter abschalten. Stellung des Wischerarms kontrollieren, gegebenenfalls korrigieren.

## Störungsdiagnose Scheibenwischergummi

Wischbild	Ursache	Abhilfe
Schlieren.	Wischergummi verschmutzt.	Wischergummi mit harter Nylonbürste und einer Waschmittellösung oder Spiritus reinigen
	Ausgefranste Wischlippe, Gummi ausgerissen oder abgenutzt.	■ Wischergummi erneuern.
	Wischergummi gealtert, rissige Oberfläche.	Wischergummi erneuern.
Im Wischfeld verbleibende Wasserreste ziehen sich sofort zu Perlen zusammen	Frontscheibe durch Lackpolitur oder Öl verschmutzt.	Frontscheibe mit sauberem Putzlappen und einem Fett-Öl-Silikonentferner reinigen.
Wischerblatt wischt einseitig gut, einseitig schlecht, rattert.	Wischergummi einseitig verformt, »kippt nicht mehr«	Neues Wischergummi einbauen.
	Wischerarm verdreht, Blatt steht schief auf der Scheibe.	Wischerarm vorsichtig verdrehen, bis richtige Stellung erreicht ist, siehe »Scheibenwischerarme einstellen« im Kapitel »Wartung«
Ncht gewischte Flächen.	Wischergummi aus den Klammern herausgerissen.	Wischergummi vorsichtig in die Klammern einsetzen.
	Wischerblatt liegt nicht mehr gleichmäßig an der Scheibe an, da Federschienen oder Bleche verbogen	Wischerblatt ersetzen Dieser Fehler tritt vor allem bei unsachgemäßem Montieren eines Ersatzblattes auf.
	Anpressdruck durch Wischerarm zu gering.	Wischerarmgelenke und Feder leicht einölen oder neuen Wischerarm einbauen.

## Lampentabelle

12-V-Glühlampe für	Тур	Leistung
Fernlicht	H1/H3 <sup>3)</sup>	55 W
Abblendlicht	H7	55 W
Fern-/Abblendlicht 1)	H4	60/55 W
Nebelleuchten	H7/H3 <sup>31</sup>	55 W
Standlicht	W	5 W
Vordere Blinkleuchten	PY	21 W
Seitliche Blinkleuchten	WY	5 W
Hintere Blinkleuchten	PY/P <sup>31</sup>	21 W
Schlussleuchten	P/W <sup>3)</sup>	5 W
Bremsleuchten	P	21 W
Brems-/Schlussleuchten 2) 3)	P	21/5 W
Nebelschluss-/Schlussleuchten	Р	21/5 W
Nebelschlussleuchte 2) 3)	P	21 W
Rückfahrleuchten	Р	21 W
Kennzeichenteuchten	С	5 W
Leseleuchten	W	5 W
Deckenieuchte	С	10 W
Kosmetikleuchte	С	5 W
Kofferraumieuchte	С	3 W

H1/H7: Halogenlampe; P/R: Bajonett-Sockel; W: Glassockel; C: Soffitte; Y: Leuchtenfarbe orange.

Hinweis: Glühlampen grundsätzlich nur durch solche gleicher Ausführung ersetzen. Vor einem Lampenwechsel sicherstellen, dass der betreffende Schalter ausgeschaltet ist.

Achtung: Den Glaskolben einer leistungsstarken Glühlampe nicht mit bloßen Fingern berühren. Am besten ein sauberes Stofftuch dazwischen legen oder Baumwollhandschuhe anziehen. Der durch die Berührung verursachte Fingerabdruck verdampft aufgrund der Hitzeentwicklung. Rückstände setzen sich auf dem Reflektor ab und lassen den Scheinwerfer matt werden. Dies gilt insbesondere für die Haupt- und Nebelscheinwerfer. Versehentlich entstandene Berührungsflecken auf dem Glaskolben mit einem sauberen, nicht fasernden Tuch und etwas Spiritus abwischen.

Achtung: Die mit einem Schutzlack beschichteten Kunststoffscheiben der Hauptscheinwerfer dürfen auf keinen Fall mit einem trockenen oder gar scheuernden Lappen gesäubert werden. Es dürfen auch keine Reinigungs- oder Lösungsmittel benutzt werden. Die Scheiben nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.


# Glühlampen am Scheinwerfer auswechseln

### POLO

Achtung: Halogen-Lampen stehen unter Druck und könner platzen. Deshalb beim Lampenwechsel Schutzbrille und Handschuhe tragen

Hinweis: Je nach Fahrzeugmodell sind die Versorgungsölfnungen am Scheinwerfer nur schwer oder gar nicht zuganglich. In diesem Fall muss der Scheinwerfer ausgebaut werden, siehe entsprechendes Kapitel.

- Zündung und Schalter des Scheinwerfers ausschalten
- Motorhaube öffnen.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten
- Nach dem Einbau neue Glühlampe auf Funktion überprüfen Gegebenenfalls Scheinwerfer-Einstellung von einer Werkstatt kontrolkeren und, wenn nötig, einstellen lassen.



- 1 Scheinwerfergehäuse
- 2 Lampe für Abblendlicht
- 3 Gummideckel
- 4 Lampe für Blinklicht
- 5 Fassung für Blinklicht-Lampe mit Griffstück
- 6 Gummideckel
- 7 Lampe für Fernlicht
- 8 Lampe für Standlicht
- 9 Stellmotor für Leuchtweitenregelung

<sup>1)</sup> IBIZA mit nur einem Reflektor für Fern- und Abblendlicht.


<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> POLO Limousine.

<sup>&</sup>quot; IBIZA.

## Abbiendlicht

#### Ausbau

 Gummideckel außen –3– an der Rückseite des Scheinwerfers abziehen, siehe Abbildung N94-0637.



- Sicherungsring –1– gegen den Uhrzeigersinn –Pfeiledrehen und Glühlampe am Stecker –2– aus dem Reflektor herausziehen. Dabei nicht am Sicherungsring ziehen, dieser ist mit dem Scheinwerfergehäuse verbunden.
- Stecker –2– von der Glühlampe abziehen.


### Einbau

- Stecker an der neuen Glühlampe aufschieben.
- Neue Glühlampe so einsetzen, dass die Nase –3– nach oben zeigt und in die Aussparung am Reflektor einrastet.
- Sicherungsring –1– im Uhrzeigersinn drehen und verriegeln.
- Gummideckel an der Scheinwerferrückseite aufstecken.

## **Fernlicht**

## Ausbau

 Gummideckel innen –6- an der Rückseite des Scheinwerfers abziehen, siehe Abbildung N94-0637.



Stecker – 1 – von der Glühlampe abziehen.

- Drahtbügel –2– zum Entriegeln nach vorne und gleichzeitig nach innen drücken.
- Drahtbügel aufklappen und Glühlampe aus dem Reflektor herausziehen.

#### Einbau

- Neue Glühlampe so einsetzen, dass die Rastnasen in die entsprechenden Aussparungen passen.
- Drahtbugel zurückklappen und einhängen.
- Stecker an der Glühlampe aufschleben.
- Gummideckel an der Scheinwerferrückseite aufstecken.

## Standlicht

#### Ausbau


- Gummideckel innen –6– an der Rückseite des Scheinwerfers abziehen, siehe Abbildung N94-0637.
- Fassung –3– mit Glühlampe am Stecker aus dem Reflektor herausziehen, siehe Abbildung V-5627.
- Gluhlampe aus der Fassung herausziehen

### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Blinklicht vorn

#### Ausbau



- Griffstück –3– gegen den Uhrzeigersinn –Pfeil– drehen und Glühlampe mit Fassung aus dem Reflektor herausziehen
- Glühlampe eindrücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus der Fassung herausziehen.

### Einbau

 Neue Gluhlampe in die Fassung einsetzen, Glühlampe mit Fassung in den Reflektor einsetzen und Griffstück im Uhrzeigersinn drehen, bis die Fassung einrastet.

# Glühlampen am Scheinwerfer auswechseln

## BIZA

**Achtung:** Die Hinweise aus dem Kapitel für den POLO sind zu beachten.

Hinweis: Je nach Fahrzeugmodell muss zum Austausch der Glühlampen auch der Scheinwerfer ausgebaut werden, siehe entsprechendes Kapitel.

### Sicherheitshinweis/Xenon-Scheinwerfer


Vorsicht beim Lampenwechsel an Xenon-Scheinwerfern. Verletzungsgefahr durch Hochspannung! Auf jeden Fall Scheinwerfer ausschalten und Batterie abklemmen. Anschließend Scheinwerferschalter kurz ein- und wieder ausschalten, um Restspannungen abzubauen. Sicherheitshalber Schuhe mit Gummischlen tragen.

- Zündung und Schalter des Scheinwerfers ausschalten.
- Motorhaube öffnen.
- Batterie-Massekabel ( ) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Nach dem Einbau neue Gluhlampe auf Funktion überprufen. Gegebenenfalls Scheinwerfer-Einstellung von einer Werkstatt kontrollieren und, wenn notig, einstellen lassen.

## Abblendlicht (Halogen)/Fernlicht

### Ausbau

 An der Scheinwerferrückseite beide Haltebügel nach außen drücken und großen Deckel abnehmen.



- Stecker von der Glühlampe abziehen. Glühlampe für Abblendlicht -1 - und Fernlicht -2-.
- Drahtbügel zum Entriegeln nach vorne und gleichzeitig nach innen drücken.
- Drahtbügel aufklappen und Glühlampe aus dem Reflektor herausziehen.


### Einbau

- Neue Glühlampe so einsetzen, dass die Rastnasen in die entsprechenden Aussparungen passen
- Drahtbügel zurückklappen und einhängen.
- Stecker an der Glühlampe aufschieben.
- Deckel an der Scheinwerferrückseite aufsetzen und mit Haltebügeln sichern.

## Standlicht

### Ausbau

 An der Scheinwerferrückseite Haltebügel zur Seile drücken und kleinen Deckel abnehmen.



- Fassung –1 mit Glühlampe am Stecker aus dem Reflektor herausziehen.
- Glühlampe aus der Fassung herausziehen.

## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Blinklicht vorn

## Ausbau

- An der Scheinwerferrückseite Haltebügel zur Seite drücken und kleinen Deckel abnehmen.
- Lampenfassung –2– gegen den Uhrzeigersinn dreher und mit Glühlampe für Blinklicht aus dem Reflektorhe rausziehen, siehe Abbildung V-5638
- Glühlampe eindrücken, gegen den Uhrzeigersinn dreheit und aus der Fassung herausziehen.

### Einbau


- Neue Glühlampe in die Fassung einsetzen, Fassung mit Glühlampe in den Reflektor einsetzen und im Uhrzeiger sinn drehen, bis die Fassung einrastet.
- Deckel an der Scheinwerferruckseite aufsetzen und m. Haltebügel sichern.

## Scheinwerfer aus- und einbauen


### Ausbau

- Motorhaube offnen.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten
- POLO: Kuhlergrill ausbauen, siehe Seite 264.
- Stoßfängerabdeckung vorn ausbauen, siehe Seite 259/260.

### POLO



## IBIZA



- 4 Schrauben --Pfeile- herausdrehen und Scheinwerfer nach vome herausziehen
- Stecker an der Rückseite des Scheinwerfers abziehen.

## Einbau


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

 Scheinwerfer-Einstellung so bald wie möglich von einer Werkstatt kontrollieren und gegebenenfalls einstellen lassen. Achtung: Für die Verkehrssicherheit ist die exakte Einstellung der Scheinwerfer von großer Bedeutung.

# Seitliche Blinkleuchte aus- und einbauen

#### Ausbau

- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.



Achtung: In eingebautem Zustand ist nicht erkennbar, auf welcher Seite der Blinkleuchte sich die Lagerstelle –1– und die Kunststofffeder –2– befinden. Daher Blinkleuchte möglichst nicht mit einem Schraubendreher heraushebeln. Beim Versuch, die Leuchte an der Federklammerseite herauszuhebeln, können Leuchte und/oder Lack beschädigt werden.

- Blinkleuchte mit einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HA-ZET 1965-20, in Pfeilrichtung drücken und an der Lagerstelle –1– aus der Öffnung im Kotflügel herausheben. Dabei wird die Leuchte gegen die Kraft der Kunststofffeder –2– nach vorn geschoben.
- Lampenfassung mit Glühlampe aus dem Gehäuse herausziehen.
- Glühlampe aus der Fassung herausziehen.

## Einbau


- Glühlampe in die Fassung einsetzen und Fassung mit Lampe in das Gehäuse stecken.
- Leuchte mit der Lagerstelle -1- in die Öffnung des Kotflügels einhängen, auf der anderen Seite eindrücken und einrasten.
- Neue Glühlampe auf Funktion überprüfen.

## Nebelscheinwerfer aus- und einbauen


## **POLO**

## Ausbau

- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.



Rasthaken –Pfeile-- nach vorne ziehen und entriegeln.
 Lüftungsgitter aus der Stoßfängerabdeckung ausclipsen




 3 Schrauben –Pfeile– herausdrehen. Nebelscheinwerfer nach vorne aus der Stoßfängerabdeckung herausziehen und Stecker abziehen.

## Einbau

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
   Dabei auf korrekten Sitz des Lüftungsgitters und der Rasthaken achten
- Scheinwerfer-Einstellung von einer Werkstatt kontrollieren und, wenn nötig, einstellen lassen.

- Nebelscheinwerfer ausbauen.
- Sicherungsbügel an der Rückseite des Nebelscheinwerfers entriegeln und Abdeckkappe abnehmen.



- Stecker –1 von der Glühlampe abziehen.
- Drahtbügel –2– zum Entriegeln über die Rastnasen –3drücken.
- Drahtbügel aufklappen und Gluhlampe aus dem Reflektig herausziehen
- Neue Glühlampe so einsetzen, dass die Aussparung der Lampenfassung am Führungssteg des Gehäuses liegt
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureiherfolge.
- Neue Glühlampe auf Funktion überprüfen

# Nebelscheinwerfer aus- und einbauen

### Ausbau


- Zundung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (-) abklemmen Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Schraube herausdrehen und Lüftungsgitter aus der Stoßfängerabdeckung ausclipsen, siehe in Kapitel »Stoßfänger aus- und einbauen«, Seite 260.
- 2 Schrauben herausdrehen, Nebelscheinwerfer nach vorne aus der Stoßfängerabdeckung herausziehen und Stecker abziehen.

### Elnbau

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge Daber auf korrekten Sitz des Lüftungsgitters und der Rasthaken achten.
- Scheinwerfer-Einstellung von einer Werkstatt kontrollieren und, wenn nötig, einstellen lassen.

## Glühlampe wechsein

- Nebelscheinwerfer ausbauen.
- Deckel an der Rückseite des Nebelscheinwerfers gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.



- Stecker –1 f
   ür Gl
   ühlampe am Deckel –2 abziehen.
- Drahtbügel –3– entriegeln, aufklappen und Glühlampe aus dem Reflektor herausziehen.
- Neue Gluhlampe so einsetzen, dass die Rastnase in die entsprechende Aussparung passt.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- Neue Glühlampe auf Funktion überprüfen

# Zusatzbremsleuchte aus- und einbauen

### POLO

#### Ausbau


- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten
- Heckklappe öffnen und Heckklappenverkleidung unten und oben ausbauen, siehe Seite 273.
- Schrauben herausdrehen und Zusatzbremsleuchte nach oben aus der Heckklappe herausziehen.
- Stecker an der Zusatzbremsleuchte abziehen.

## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Glühlampe wechseln

Zusatzbremsleuchte ausbauen.



- 3 Laschen –Pfeil– ausrasten und Lampenträger von der Leuchte abnehmen.
- Defekte Glühlampe mit einer Spitzzange aus dem Lampenträger herausziehen und ersetzen.

## Speziell IBIZA


- Heckklappe öffnen und Gummikappe oben in der Mitte der Heckklappe herausziehen.
- Steckverbindung für Zusatzbremsleuchte aus der Öffnung herausziehen und trennen.
- 4 Schrauben f
   ür Spoiler herausdrehen und Spoiler vorsichtig von der Heckklappe ablösen.
- An der Spoiler-Rückseite Schrauben herausdrehen und Zusatzbremsleuchte vom Spoiler abnehmen.
- Beim Einbau darauf achten, dass der Stift der Kabelführung in die Aufnahme der Heckklappe eingreift.

# Glühlampe für Kennzeichenleuchte aus- und einbauen

## Kennzeichenleuchte/POLO

#### Ausbau


- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.



- Kennzeichenleuchte abschrauben -Pfeile-, aus der Heckklappe herausziehen und Stecker abziehen.
- Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen.

## Einbau

Neue Soffittenlampe in Halterung einsetzen.




Stecker aufschieben, Kennzeichenleuchte einsetzen und anschrauben. Dabei darauf achten, dass der silberfarbene Blendschutzstreifen -Pfeil- in Fahrtrichtung gesehen nach vorne zeigt. Siehe auch benachbarte Leuchte.

## Kennzeichenleuchte/IBIZA

### Ausbau

- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.



- Mit erstem Schraubendreher –1- Nase der Haltefeder zur Leuchte drucken, zweiten Schraubendreher –2- unter die Zunge der Haltefeder schieben und Haltefeder –3- ausrasten.
- Leuchtenglas aus der Stoßfängerabdeckung herausziehen, dabei Leuchtenglas, wenn nötig, an der gegenuberliegende Leuchtenseite heraushebeln.
- Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen.

## Einbau


- Neue Soffittenlampe in Halterung einsetzen.
- Kennzeichenleuchte einsetzen und horbar einrasten.

## Heckleuchte aus- und einbauen

### POLO

### Ausbau


- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Heckklappe öffnen und Verkleidung im Bereich der Heckleuchte zur Seite klappen.
- Stecker an der Rückseite der Heckleuchte entriegeln und abziehen.
- Flügelmutter in der Aussparung abschrauben.




 Heckleuchte nach oben drücken und Rasthaken –Pfeileaus den Aufnahmen herausziehen.

## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.



- Heckleuchte ausbauen und Stecker –1– an der Rückseite der Heckleuchte –2- abziehen.
- Haltelaschen –Pfeile- entriegeln und Lampenträger von der Leuchte abnehmen.




- 1 Heckleuchtengehäuse
- 2 Lampe für Blinklicht
- 3 Lampe für Bremslicht
- 4 Lampe für Ruckfahrlicht
- 5 Lampe für Schlusslicht
- 6 Lampe für Schlusslicht und Nebelschlusslicht
- 7 Lampenträger
- 8 Dichtung
- Glühlampe eindrücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Lampentrager herausziehen.
- Neue Gluhlampe in den Lampentrager einsetzen, im Uhrzeigersinn drehen und einrasten.
- Neue Glühlampe auf Funktion überprüfen.

## Speziell Heckleuchte Limousine

Hinweis: Die Heckleuchte ist geteilt. Ein Leuchtensegment ist im hinteren Seitenteil des Fahrzeugs eingesetzt, das andere ist im Kofferraumdeckel integriert.

### Ausbau/Leuchte im hinteren Seitenteil

- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten




- Kolferraum öffnen und Klappe –1– in der Verkleidung im Bereich der Heckleuchte nach unten ziehen.
- Stecker -3- entriegeln und abziehen.
- 3 Muttern –2– abschrauben und Heckleuchte nach hinten abnehmen Hinweis: Die 3. Mutter ist verdeckt

### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Glühlampe wechseln

- Klappe -1- nach unten ziehen, siehe Abbildung V-5629.
- Lasche –4– nach unten drücken und Lampenträger von der Leuchte abnehmen



 1 – Lampe für Schlusslicht und Bremslicht


2 – Lampe für Blinklicht

3 - Lampe für Schlusslicht

- Glühlampe eindrucken, gegen den Uhrzeigersinn dreher und aus dem Lampenträger herausziehen.
- Neue Glühlampe in den Lampenträger einsetzen, im Uhrzeigersinn drehen und einrasten.
- Neue Glühlampe auf Funktion überprüfen.

### Ausbau/Leuchte im Kofferraumdeckel

 Kofferraum öffnen und mit einem Kunststoffkeil, zum Bespiel HAZET 1965-20, Klappe an der Seite aus der Verkleidung heraushebeln.



- Stecker -1- abziehen. Die Abbildung zeigt die linke Heckleuchte bei geschlossenem Kofferraum. 3 – Nebelschlusslicht. 4 – Ruckfahrlicht
- 3 Muttern –2– abschrauben und Heckleuchte nach hinten abnehmen. Hinweis: Die 3. Mutter ist verdeckt.

### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge

- Fassung –3/4– gegen den Uhrzeigersinn drehen und mit Glühlampe aus der Heckleuchte herausziehen, siehe Ab bildung V-5631
- Glühlampe eindrücken, gegen den Uhrzeigersinn drehm und aus dem Lampenträger herausziehen.
- Neue Glühlampe in den Lampenträger einsetzen, im Uhrzeigersinn drehen und einrasten.
- Neue Glühlampe auf Funktion überprufen.

## Heckleuchte aus- und einbauen


BIZA

Hinweis: Die Heckleuchte ist geteilt Ein Leuchtensegment ist im hinteren Seitenteil des Fahrzeugs eingesetzt, das andereist in der Heckklappe integriert.

## Leuchte im hinteren Seitenteil

## Ausbau

- 1 Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.



- Heckklappe öffnen und 2 Schrauben aus dem Heckklappen-Rahmen herausdrehen. Die Abbildung zeigt die Rückseite der ausgebauten Heckfeuchte. 1 – Bohrungen für Schrauben, 2 – Schraube für Lampenträger.
- Heckleuchte etwas nach außen drucken und mit der Handuntergreifen.
- Heckleuchte kräftig nach hinten ziehen, dabei Leuchte ständig nach oben und unten bewegen. Achtung: Die Heckleuchte ist mit 2 starken Metallfedern -Pfeile-, die sich nur sehr schwer herausziehen lassen, im Seitenteil fixiert.

## Elnbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.


## Glühlampe wechseln

- Heckleuchte ausbauen.
- Schraube 2- herausdrehen und Lampenträger von der Leuchte abnehmen, siehe Abbildung V-5643.
- Glühlampe eindrücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Lampenträger herausziehen.
- Neue Glühlampe in den Lampenträger einsetzen, im Uhrzeigersinn drehen und einrasten
- Neue Gluhlampe auf Funktion überprüfen.

## Leuchte in der Heckklappe

### Ausbau

 Heckklappe öffnen und Klappe an der Seite aus der Verkleidung herausziehen.



- 2 Stopfen aus der Heckklappe herausziehen und dahinter liegende Schrauben - Pfeile- herausdrehen.
- Schraube –2– herausdrehen, Heckleuchte nach hinten abnehmen und Stecker – 1– abziehen.

### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

- Heckleuchte ausbauen.
- Schlussleuchte: Fassung an der Ruckseite der Heckleuchte gegen den Uhrzeigersinn drehen und mit Glühlampe herausnehmen. Glühlampe aus der Fassung herausziehen und durch neue ersetzen.
- Nebelschluss- und Rückfahrleuchte: 2 Schrauben –3herausdrehen und Lampenträger von der Leuchte abnehmen, siehe Abbildung V-5644. Glühlampe eindrücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Lampenträger herausziehen. Neue Glühlampe in den Lampenträger einsetzen im Uhrzeigersinn drehen und einrasten.
- Neue Glühlampe auf Funktion überprüfen.

# Glühlampen für Innenleuchten auswechseln


## POLO

- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten


Hinweis: Nach dem Einbau neue Glühlampe auf Funktion überprüfen.

## Deckenleuchte vorn

### Ausbau




- Abdeckung 1 für Raumüberwachung aus dem Dachhimmel heraushebeln Dazu einen Kunststoffkeil, zum Beispiel HAZET 1965-20, hinten unter die Abdeckung schieben und Abdeckung nach unten drücken. 2 2 hintere Haltefedern.
- Abdeckung etwas nach hinten ziehen, mit dem Kunststoffkeit an der Seite der Abdeckung entlangfahren und linke Haltefeder –3 ausrasten.
- Abdeckung nach rechts drücken und rechte Haltefeder ausrasten.
- Abdeckung aus dem Dachhimmel herausziehen und Stecker an der Rückseite abziehen.




Mit einem Kunststoffkeil an der Seite der Deckenleuchte
 –1 entlangfahren und hintere Einrasthaken –2– links und rechts entriegeln

- Deckenleuchte etwas nach hinten ziehen und vordere Einrasthaken entriegeln.
- Deckenleuchte aus dem Dachhimmel herausziehen und Stecker an der Rückseite abziehen.



Mittlere Deckenleuchte: Leuchtenglas -1- mit einen Kunststoffkeil vorsichtig aus der Deckenleuchte heraushebeln. Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen und durch neue ersetzen.



 Seitliche Leseleuchte: Fassung -Pfeite- an der Rückseite der Deckenleuchte gegen den Uhrzeigersinn dehen und mit Glühlampe herausnehmen. Glühlampe --aus der Fassung herausziehen und durch neue ersetzen.


### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Leuchte für Kosmetikspiegel/ Kofferraumieuchte

### Ausbau

Kosmetikleuchte im Dachhimmel. Sonnenblende nach vorne klappen.



- Leuchte mit flachem Schraubendreher heraushebein
- Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen.


## Einbau

Neue Soffittenlampe in die Halterung einsetzen. Leuchte an der Steckerseite einsetzen und einrasten.

## Deckenleuchte hinten

### Ausbau

teuchte mit flachem Schraubendreher aus dem Dachhimmel heraushebeln.



- Leuchtenglas -1- an den Rasthaken -Pfeile- vorne und hinten entriegeln und abnehmen.
- Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen und durch neue ersetzen.

## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge

# Glühlampen für Innenleuchten auswechseln


## BIZA

- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.

Hinweis: Nach dem Einbau neue Glühlampe auf Funktion überprüfen.

## Deckenleuchte vorn

### Ausbau



- Kunststoffkeil vorne am Leuchtenglas ansetzen -Pfeilund Leuchtenglas aus der Deckenleuchte heraushebeln.
- Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen.

## Einbau

Neue Soffittenlampe in die Halterung einsetzen, Leuchtenglas in der Deckenleuchte einsetzen und einrasten.

## Deckenleuchte hinten

## Ausbau

- Leuchte mit flachem Schraubendreher aus dem Dachhimmel heraushebeln und herausziehen.
- Kunststoffabdeckung an der Rückseite der Leuchte zur Seite schieben und Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen.

## Einbau

 Neue Soffittentampe in die Halterung einsetzen, Leuchte an der Steckerseite in den Dachhimmel einsetzen und einrasten.

## Glühlampen für Innenleuchten auswechseln


### POLO

- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.


Hinweis: Nach dem Einbau neue Glühlampe auf Funktion überprüfen.

## Deckenleuchte vorn

## Ausbau




- ◆ Abdeckung -1- für Raumüberwachung aus dem Dachhimmel heraushebeln. Dazu einen Kunststoffkeil, zum Beispiel HAZET 1965-20, hinten unter die Abdeckung schieben und Abdeckung nach unten drücken. 2 2 hintere Haltefedern.
- Abdeckung etwas nach hinten ziehen, mit dem Kunststoffkeil an der Seite der Abdeckung entlangfahren und linke Haltefeder –3– ausrasten.
- Abdeckung nach rechts drücken und rechte Haltefeder ausrasten.
- Abdeckung aus dem Dachhimmel herausziehen und Stecker an der Rückseite abziehen.




 Mit einem Kunststoffkeil an der Seite der Deckenleuchte -1- entlangfahren und hintere Einrasthaken -2- links und rechts entriegeln.

- Deckenleuchte etwas nach hinten ziehen und vordere Einrasthaken entriegeln.
- Deckenleuchte aus dem Dachhimmel herausziehen und Stecker an der Rückseite abziehen.



Mittlere Deckenleuchte: Leuchtenglas -1- mit einem Kunststoffkeil vorsichtig aus der Deckenleuchte heraushebeln, Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen und durch neue ersetzen.



Seitliche Leseleuchte: Fassung -Pfeile- an der Rückseite der Deckenleuchte gegen den Uhrzeigersinn drehen und mit Glühlampe herausnehmen. Glühlampe -1aus der Fassung herausziehen und durch neue ersetzen.


## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## euchte für Kosmetikspiegel/ offerraumleuchte

### usbau

Kosmetikleuchte im Dachhimmel: Sonnenblende nach vorne klappen.



Leuchte mit flachem Schraubendreher heraushebeln.

Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen.


## bau

Neue Soffittenlampe in die Halterung einsetzen, Leuchte ander Steckerseite einsetzen und einrasten.

## ckenleuchte hinten

## sbau

Leuchte mit flachem Schraubendreher aus dem Dachhimmel heraushebeln.



euchtenglas -1- an den Rasthaken -Pfeile- vorne und inten entriegeln und abnehmen.

offittenlampe aus der Halterung herausnehmen und urch neue ersetzen.

## au

er Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

# Glühlampen für Innenleuchten auswechseln


### **IBIZA**

- Zündung und Schalter der Leuchte ausschalten.
- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.

Hinweis: Nach dem Einbau neue Glühlampe auf Funktion überprüfen.

## Deckenleuchte vorn

### Ausbau



- Kunststoffkeil vorne am Leuchtenglas ansetzen –Pfeilund Leuchtenglas aus der Deckenleuchte heraushebeln.
- Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen.

## Einbau

Neue Soffittenlampe in die Halterung einsetzen, Leuchtenglas in der Deckenleuchte einsetzen und einrasten.

## Deckenleuchte hinten

## Ausbau

- Leuchte mit flachem Schraubendreher aus dem Dachhimmel heraushebeln und herausziehen.
- Kunststoffabdeckung an der Rückseite der Leuchte zur Seite schieben und Soffittenlampe aus der Halterung herausnehmen.

## Einbau

 Neue Soffittenlampe in die Halterung einsetzen, Leuchte an der Steckerseite in den Dachhimmel einsetzen und einrasten.

# Anna Union Schaller/Madionnlege


In diesem Kapitel wird der Ausbau des Kombiinstrumentes sowie diverser Schalter und die Demontage einzelner Komponenten der Audioanlage beschrieben.

## Kombiinstrument aus- und einbauen


## POLO

#### Ausbau

- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten
- Lenkrad nach unten verstellen und ganz herausziehen.



Abdeckung -1- ausclipsen und auf der oberen Abdeckung des Lenkstockschalters -2- ablegen. Hinweis:
 Das Lenkrad muss dazu nicht ausgebaut werden.



2 Schrauben –Pfeile– herausdrehen.

- Kombiinstrument etwas nach hinten, in Richtung Sitz. he rausziehen.
- Falls vorhanden, Kabelbinder auf der Rückseite vor Kombiinstrument auftrennen.
- Sicherungslaschen der Stecker entriegeln, Steckverbindungen an der Rückseite des Kombiinstruments abziehen und Kombiinstrument herausziehen.


### Einbau

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge
- Wurde das Kombinstrument erneuert, Service-Interva anzeige und Wegstreckenzähler anpassen lassen (Werestattarbeit).
- Zündung einschalten und Kontrollleuchten sowie Anzeigeinstrumente im Kombiinstrument auf Funktion prüfen.


## IBIZA

#### Ausbau

- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinwest im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Lenkrad nach unten verstellen und ganz herauszieher
   Hinweis: Das Lenkrad muss nicht ausgebaut werden.
- Obere Lenksäulen-Verkleidung an den Aussparunger greifen und nach oben aus den Einraststellen herausze hen. Verkleidung nach vorne umklappen.



- Schrauben –1/2– herausdrehen und obere Lenksäuler
   Verkleidung abnehmen.
- Halteclips –3– vorsichtig mit einem Kunststoffkeil, zu Beispiel HAZET 1965-20, lösen und Rahmen des Komt instruments herausnehmen.
- Ränder der Armaturentafel zum Schutz mit Klebebar abdecken.



- Schrauben –Pfeile— herausdrehen und Kombiinstrument etwas nach hinten, in Richtung Sitz, herausziehen. Dazu einen Kunststoffkeil verwenden.
- Stecker an der Rückseite abziehen und Kombiinstrument vorsichtig aus der Armaturentafel herausziehen.

### Einbau

Dabei darauf achten, dass die Haken der oberen Lenksäulen-Verkleidung richtig in der unteren Verkleidung eingreifen.

## Lenkstockschalter aus- und einbauen

As Lenkstockschalter bezeichnet man die beiden Schalter ander Lenksäule für Blinker/Fernlicht und Scheibenwischer.

### Ausbau


 Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.

## Sicherheitshinweis


Unbedingt Airbag-Sicherheitshinweise durchlesen, siehe Seite 132.

- 1 Airbageinheit am Lenkrad ausbauen, siehe Seite 133.
- 1 Lerkrad ausbauen, siehe Seite 134.


- Obere Lenksäulen-Verkleidung an den Aussparungen greifen und nach oben aus den Einraststellen herausziehen. Verkleidung nach vorne umklappen.
- Lenkrad-Verstellhebel nach vorne umlegen und Schraube unten an der Verkleidung herausdrehen.




 Mit einem Schraubendreher 2 obere Schrauben herausdrehen und untere Lenksäulen-Verkleidung abnehmen.



 Mit einem Schraubendreher Rasthaken –Pfeile- entriegeln und Rückstellring mit Kontaktspirale vom Lenkstock abziehen.



 POLO: Schraube –Pfeil– am Lenkstockschalter herausdrehen. Lenkstockschalter aus dem Kontaktanschlussgehäuse herausziehen und abnehmen.



 IBIZA: Schraube -1- der Schelle so weit lockern, dass sich der Lenkstockschalter leicht bewegen lässt. Riegel des Steckers nach oben ziehen -Pfeil- und Stecker an der Lenksäule abziehen. Lenkstockschalter herausnehmen.

## Einbau


- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
   Dabei die Einrastlaschen der Verkleidung nicht beschädigen.
- IBIZA: Darauf achten, dass der Stecker für Lenkstockschalter nicht falsch oder schräg sitzt.

# Schalter in der Armaturentafel aus- und einbauen

## Lichtschalter

### Ausbau


 Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.



- Drehgriff des Lichtschalters in Stellung »0« drehen.
- Drehgriff des Lichtschalters fest hineindrücken −1- um gleichzeitig etwas nach rechts drehen −2-.
- Drehgriff in dieser Stellung halten und Lichtschalter an Drehgriff aus der Armaturentafel herausziehen -3-.
- Steckverbindung am Schalter abziehen.

## Einbau

Stecker am Schalter aufschieben.




- Zum Einbau Lichtschalter festhalten, Drehgriff für Læschalter fest hineindrücken -1- und gleichzeitig norechts drehen -2-. Dadurch werden die beiden Verrieglungshaken des Schalters versenkt.
- Drehgriff in dieser Stellung halten und Lichtschalter in: Öffnung der Armaturentafel eindrücken –3–.
- Drehgriff in Stellung »0« drehen und Schalter einraster.
- Sämtliche Positionen des Schalters durchschalten v festen Sitz des Schalters prüfen.

Hinweis: Der Lichtschalter wird beim IBIZA in ähnlicher Weise aus- und eingebaut. Dabei wird die Einheit Lichtschalter/Leuchtweitenregler komplett aus der Armaturentafel herausgezogen.

## POLO: Leuchtweitenregler

#### Ausbau

- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Unteres Ablagefach unter der Armaturentafel auf der Fahrerseite ausbauen, siehe Seite 236.



- Stecker an der Rückseite des Leuchtweitenreglers -1abziehen.
- Rasthaken an der Rückseite des Leuchtweitenreglers zusammendrücken –Pfeile- und Regler nach hinten aus der Armaturentafel herausdrücken.


### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## POLO: Schalter in Radio-/Heizungskonsole

### Ausbau

- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Radio mit darunter eingesetztem Ablagefach ausbauen beziehungsweise Navigationsgerät ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Durch Radio-Einbauschacht hinter die Blende der Radio-/ Heizungskonsole greifen.



- Je nach Ausstattung Schalter –1– und Regler –2– von innen aus der Radio-/Heizungskonsole herausdrücken.
- Schalter herausziehen und Stecker abziehen.


## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## IBIZA: Schalter in Radio-/Heizungskonsole

### Ausbau

- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Radio mit darunter eingesetztem Ablagefach ausbauen beziehungsweise Navigationsgerät ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Blende der Radio-/Heizungskonsole ausbauen«, siehe Seite 232.



- Schrauben –1– herausdrehen und Schalterrahmen –2– von der Blende abnehmen.
- Schalter aus dem Rahmen herausziehen –Pfeil–.


### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Schalter für Fensterheber in der Fahrertür

### Ausbau

- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Griffschale aus der Türverkleidung heraushebeln, siehe Kapitel »Türverkleidung ein- und ausbauen«, Seite 284/285.
- Stecker an der Rückseite der Griffschale abziehen.



 Rasthaken –Pfeile A/B/C– eindrücken und Schalter aus der Halterung herausziehen. 1 – Blockierschalter für hintere Fensterheber, 2 – Fensterheberschalter hinten, 3 – Fensterheberschalter vorn.

## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

Hinweis: Der Schalter wird beim IBIZA in ähnlicher Weise aus- und eingebaut. Allerdings muss zuvor die Türverkleidung ausgebaut werden und die Griffschale von der Türverkleidung abgeschraubt werden.

## IBIZA: Schalter in der Beifahrertür/Tür hinten

## Ausbau

- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Schalter mit einem Kunststoffkeil vorsichtig aus der Blende für Türöffner heraushebeln.
- Schalter aus der Tür herausziehen und Stecker abziehen.

## Einbau


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## POLO: Schalter in der Beifahrertür/Tür hinten

## Ausbau

 Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.

- Türverkleidung ausbauen, siehe Seite 284.
- An der Rückseite der Verkleidung Stecker vom Fensterheberschalter abziehen.



 Rasthaken –Pfeile– eindrücken und Schalter –1– aus der Halterung herausziehen.


### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Spiegelverstellschalter in der Fahrertür

### Ausbau

- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Türverkleidung ausbauen, siehe Seite 284/285.



 An der Rückseite der Verkleidung Rasthaken –Pfeileeindrücken und Schalter –1– aus der Halterung herausziehen.

### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.


## Radio aus- und einbauen

POLO

Serienmäßig ist ein Radio mit Anti-Diebstahl-Codierung engebaut. Diese verhindert die unbefugte Inbetriebnahme des Gerätes, wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde. Die Stromversorgung ist beispielsweise unterbrochen beim Abklemmen der Batterie, beim Ausbau des Radios oder wenn die Radiosicherung durchgebrannt ist.


Achtung: Je nach Ausführung des Radios Radiocode vor Abk'emmen der Batterie oder Ausbau des Radios feststellen. Ansonsten kann das Radio nur durch die VW-Werkstatt oder den Hersteller wieder in Betrieb genommen werden. Die Code-Nummer ist in der Radio-Bedienungsanleitung angegeben. Sie sollte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden.

Die VW-Radioanlagen »beta« und »gamma« sind auf das Komblinstrument codiert. Daher ist bei Trennen und Wiederanschließen der Stromversorgung, beziehungsweise bei Aus- und Einbau desselben Radios keine Codeeingabe erforgerlich.



Cas vom Werk eingebaute Radiogerät ist mit einer Einschubfalterung ausgestattet, die den schnellen Aus- und Einbau des Radios ermöglicht. Allerdings werden dazu 2 Entriegelungsschlüssel 3316 von VW benötigt.

## Ausbau



Hinweis: Die Abbildung zeigt die Armaturentafel zur Verdeutlichung mit ausgebautem Lenkrad. 1 – Ablagefach, 2 – Blende der Radio-/Heizungskonsole.

- Entriegelungsschlüssel –A– in die Schlitze rechts und links am Radio einschieben, bis sie einrasten. Achtung: Entriegelungsschlüssel nicht zur Seite drücken oder verkanten.
- Radio an den Griffösen der Entriegelungsschlüssel aus dem Einbauschacht herausziehen und Stecker sowie Antennenkabel an der Rückseite abziehen.
- Seitliche Rastnasen am Radio nach innen drücken und Entriegelungsschlüssel aus den Schlitzen herausziehen.
- Ablagefach –1– zum Ausbau herausziehen.

### Einbau

- Stecker sowie Antennenkabel an der Rückseite des Radios anschließen und Radio in den Einbauschacht schieben, bis es einrastet.
- Batterie-Massekabel (–) anklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Wenn nötig, Radiocode eingeben, Radio einschalten und auf Funktion überprüfen.


## Radiocode eingeben/VW-Radioanlage »alpha«

- Radio einschalten.
- Tasten »TP« und »TA« gleichzeitig so lange drücken, bis in der Radioanzeige »1000« erscheint. Tasten loslassen.
- Mit den Stationstasten 1 bis 4 die geheime Code-Nummer eingeben. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw. Taste so oft drücken, bis die entsprechende Code-Ziffer eingegeben ist.
- Nach Eingabe der vollständigen Code-Nummer Tasten »TP« und »TA« gleichzeitig so lange drücken, bis in der Radioanzeige »SRFE« erscheint. Tasten loslassen. Das Gerät ist jetzt wieder betriebsbereit, die Leuchtdiode neben dem Gerätenamen muss bei abgezogenem Zündschlüssel blinken.


Achtung: Wird versehentlich eine falsche Code-Nummer eingegeben, erscheint in der Anzeige »58FE« zunächst blinkend und dann dauernd. Jetzt kann der gesamte Vorgang einmal wiederholt werden. Wird erneut eine falsche Code-Nummer eingegeben, ist das Radio für ca. 1 Stunde gesperrt, es kann nicht in Betrieb genommen werden. Nach Ablauf von 1 Stunde – das Gerät muss dabei eingeschaltet bleiben – kann die elektronische Sperre wieder aufgehoben werden. Dieser Zyklus gilt für alle weiteren Versuche.

## Speziell Navigationsgerät

#### Ausbau



Für den Ausbau des ab Werk eingebauten Navigationsgerätes werden 4 VW-Entriegelungsschlüssel T10057 benötigt. Schlüssel so einsetzen, dass die eingeprägte Bezeichnung nach oben zeigt. Schlüssel mit »Top L« auf der linken Seite, mit »Top R« auf der rechten Seite einsetzen.



- VW-Entriegelungsschlüssel T10057 in die Entriegelungsschlitze stecken, bis sie einrasten.
- Navigationsgerät an den Griffösen der Entriegelungsschlüssel aus dem Einbauschacht herausziehen, Stecker und Antennenkabel an der Rückseite abziehen.
- Verriegelungslaschen am Gerät drücken und Entriegelungsschlüssel aus den Schlitzen herausziehen.


## Einbau

- Elektrische Anschlüsse an der Rückseite anbringen, Navigationsgerät in den Einbauschacht schieben und eindrücken, bis die Haltefedern einrasten.
- Batterie-Massekabel (–) anklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Navigationsgerät einschalten und auf Funktion überprüfen.

# Lautsprecher aus- und einbauen Tieftonlautsprecher/POLO

#### Ausbau

- Türverkleidung ausbauen, siehe Seite 284.
- Steckverbindung f
  ür Lautsprecher abziehen.



- 4 Nieten mit einem geeigneten Bohrer aufbohren und defekten Lautsprecher herausnehmen.
- Sämtliche Bohrspäne aus der Tür entfernen. Eventuell entstandene Lackschäden reparieren.


### Einbau

- Neuen Lautsprecher mit handelsüblichen Blindnieten oder mit Blechschrauben befestigen.
- Stecker f
  ür Lautsprecher aufschieben.
- Türverkleidung einbauen, dabei Gummiring zwischen Verkleidung und Lautsprecher nicht vergessen, siehe Seite 284.

Hinweis: Die Hochtonlautsprecher vorn und hinten sind ir den Verkleidungen der A-Säule beziehungsweise der hinteren Tür fest eingesetzt und können nicht separat ausgebauf werden.

## Dachantenne aus- und einbauen

POLO



Hinweis: Für den Radioempfang wird serienmäßig eine elektronisch verstärkte Dachantenne verwendet. Der Antennenverstärker sitzt im Antennenfuß.

#### 1 - Antennenstab

### 2 - Antennenfuß für Radio

Mit eingebautem Verstärker. Zum Ausbau Dachhimmel hinten absenken.

## 3 - Antennenleitung

Von der Dachantenne zur Mittelkonsole vorn.

## 4 - Antennenleitung

Von der Mittelkonsole zum Radio.

### 5 - Sechskantmutter

Mit Zahnscheibe durch Kunststoffring verbunden. Im Bereich der Zahnscheibe Kontaktfett auf der Dachinnenseite auftragen (Masseverbindung).

### 6 - Dichtung

# Antennenfuß der Kombi-Antenne für Radio-, Telefon- und Navigationsbetrieb:

### 7 - Kombi-Antennenfuß

Für Radio und Navigation sind 2 Verstärker eingebaut.

### 8 - Mutter M14 mit Zahnscheibe

Mit Zahnscheibe durch Kunststoffring verbunden. Im Bereich der Zahnscheibe Kontaktfett auf der Dachinnenseite auftragen (Masseverbindung).

## 9 – Schraubanschluss für Navigationsgerät

## 10 - Steckanschluss für Radio

11 - Steckanschluss für Telefon

## Entstörmaßnahmen

Der überwiegende Teil der elektrischen Verbraucher im Fahrzeug ist serienmäßig für den Radiobetrieb nahentstört.

Bei Fahrzeugen mit Radio beziehungsweise Radiovorbereitung sind zusätzlich folgende Bauteile entstört:

- ♦ Lütter für Kühlmittel
- Scheibenwischermotor
- Heckscheibenwischermotor

Zusätzliche Masseverbindungen bei Fahrzeugen mit Radio beziehungsweise Radiovorbereitung:

Masseband vom linken Radhaus zur Motorhaube

# HEIZUNG/MINBUSIENUNG

## Aus dem Inhalt:

Klimaanlage

Frischluft-/Heizgebläse

Außentemperaturfühler

Heizungsbedieneinheit

Vorwiderstand

Stellmotor


Luftaustrittsdüsen

Beim POLO/IBIZA wird die Frischluft für die Heizungs- und Belüftungsanlage von einem elektrischen Gebläse angesaugt. Bevor die Luft in den Innenraum gelangt, wird sie von einem Staub- und Pollenfilter gereinigt.

Erwärmt wird die Luft für den Fahrzeuginnenraum über den Wärmetauscher oder sie wird, sofern vorhanden, im Verdampfer der Klimaanlage abgekühlt und dann auf die Luftaustrittsdüsen im Fahrzeuginnenraum verteilt.

Der Wärmetauscher wird standig von der heißen Motorkühflüssigkeit durchstromt, so dass er die Wärme für den Fanzeuginnenraum schnell an die vorbeiströmende Frischluft abgibt. Um den Luftdurchsatz im Fahrzeuginnenraum zu erhöhen, kann das integrierte Frischluftgebläse in mehreren
Leistungsstufen betrieben werden.

Soll keine Frischluft von außen angesaugt werden, zum Bespiel bei schlechter Außenluft, kann auf Umluftbetrieb umge-



### POLO

- 1 Luftführung oben
- 2 Heizungbedieneinheit
- 3 Luftaustrittsdüse rechts
- 4 Luftaustrittsdüsen Mitte
- 5 Querträger für Armaturentafel
- 6 Heizgerät
- 7 Vorwiderstand für Gebläsemotor Mit Überhitzungssicherung.
- 8 Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe
- 9 Gebläsemotor
- 10 Luftaustrittsdüse Fußraum rechts
- 11 Biegsame Welle für Stelleinheit Luftverteilerklappen
- 12 Staub- und Pollenfilter Mit Aktivkohlefilter.
- 13 Blende der Heizungsbedieneinheit
- 14 Verbindungsstück Luftführung
- 15 Luftführungskanal für Fahrzeugfond
- 16 Luftaustrittsdüse hinten
- 17 Biegsame Welle für Stelleinheit Temperaturklappe
- 18 Luftaustrittsdüse Fußraum links
- 19 Dichtung Zwischen Wärmetauscher und Querwand.
- 20 Armaturentafel

schaltet werden. In dieser Betriebsart wird nur die im Fahrzeug befindliche Luft umgewälzt. Geschieht das über einen längeren Zeitraum, können die Scheiben innen beschlagen.

Achtung: Wenn im Rahmen von Arbeiten an der Heizung auch Arbeiten an der elektrischen Anlage durchgeführt werden, grundsätzlich das Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Dazu unbedingt Hinweise im Kapitel \*Batterie aus- und einbauen« beachten.

Wird der POLO/IBIZA von einem Dieselmotor angetrieben, ist zusätzlich ein PTC-Zuheizelement (Positive Temperature Coefficient) vorhanden, um bei tiefen Außentemperaturen das Heizungsdefizit zu verbessern. Die Zusatzheizung ist im Heizgerät unter dem Wärmetauscher eingebaut. Nach dem Start des Motors erwärmt sich der elektrische PTC-Zuheizer in Abhängigkeit von der Außentemperatur und gibt innerhalb von Sekunden die Wärme an die vorbeiströmende kalte Luft ab

Tritt ein Fehler in der Heizungs- oder Klimaanlage auf, wird er in einem elektronischen Speicher abgelegt. Über ein Fehlerauslesegerät kann der entsprechende Speicher ausgelesen werden. Eine exakte Fehlerdiagnose ohne Auslesegerät st nicht möglich.

## Klimaanlage

Auf Wunsch ist der POLO/IBIZA mit einer Klimaanlage ausgestattet. Die Klimaanlage ist eine kombinierte Kühl- und Heizanlage. Im Kühlbetrieb arbeitet die Klimaanlage im Prinzip wie ein Kühlschrank. Der Kompressor verdichtet das dampfförmige FCKW-freie Kältemittel R 134 A. Dieses erhitzt sich dabei und wird in den Kondensator geleitet. Dort wird das Kältemittel abgekühlt und verflüssigt sich. Über das Expansionsventil wird das Kältemittel entspannt und in den Verdampfer eingespritzt, wo es auf Grund seines niedrigen Druckes verdampft. Es kühlt dabei stark ab.

Durch diesen Verdampfungs- und Abkühlungsprozess wird der von außen vorbeistreichenden Luft Wärme entzogen. Die Luft kühlt sich ab und mitgeführte Luftfeuchtigkeit wird zu Kondenswasser, das ins Freie geleitet wird. Die Intensität der Kühlung ist abhängig von der eingestellten Temperatur und von der Gebläseschalterstellung.

### Sicherheitshinweis

Der Kältemittelkreislauf der Klimaanlage darf nicht geöffnet werden, da das Kältemittel bei Hautberührung Erfrierungen hervorrufen kann.

Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle sofort mindestens 15 Minuten lang mit kaltem Wasser spülen. Kältemittel ist farb- und geruchlos sowie schwerer als Luft. Bei austretendem Kältemittel besteht am Boden beziehungsweise in unteren Räumen Erstickungsgefahr. Das Kältemittelgas ist nicht wahrnehmbar.

Durch das Abschalten der Kühlanlage läuft der Klimakompressor nicht mit, so dass Kraftstoff eingespart wird. Bei Dieselfahrzeugen wird außerdem die Zusatzheizung abgeschaltet. Auch diese Maßnahme dient der Kraftstoffeinsparung.

Hinweis: Die Klimaanlage sollte, vor allem in der kalten Jahreszeit, einmal im Monat für einige Zeit bei höchster Gebläsestufe eingeschaltet werden, und zwar bei normaler und gleichmäßiger Fahrzeuggeschwindigkeit und bei betriebswarmem Motor. Dadurch wird sichergestellt, dass das im Kältemittel enthaltene Schmieröl in Umlauf gebracht wird, die beweglichen Teile der Klimaanlage regelmäßig geschmiert werden und die Dichtungen nicht porös werden.

Achtung: Arbeiten an der Klimaanlage dürfen nur von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Deshalb werden Reparaturen an der Klimaanlage nicht beschrieben.


Optional gibt es für den POLO/IBIZA auch eine elektronisch gesteuerte Klimaanlage. Der Automatikmodus sorgt für konstante Temperaturen im Innenraum und entfeuchtet die Luft im Fahrzeuginnern, so dass die Scheiben nicht beschlagen. Außerdem werden Lufttemperatur, Luftmenge und Luftverteilung automatisch geregelt und Schwankungen der Außentemperatur ausgeglichen. Im Econ-Betrieb wird die Kühlanlage ausgeschaltet; dennoch wird die Heizungs- und Belüftungsanlage automatisch geregelt.

# Heizungs-/Klimabedieneinheit aus- und einbauen


POLO

### Ausbau


 Radio mit darunter eingesetztem Ablagefach ausbauen beziehungsweise Navigationsgerät ausbauen, siehe Seite 103.




 Mit einem Schraubendreher Blende –1– der Heizungsbedieneinheit vorsichtig abhebeln. Dabei müssen die Drehregler nicht abgezogen werden. Hinweis: Zum Schutz vor Beschädigung unter den Schraubendreher eine Unterlage legen.



 2 Schrauben –Pfeile– herausdrehen und Heizungsbedieneinheit etwas herausziehen.



- An der Rückseite der Bedieneinheit biegsame Wellen
   -1- für Luftverteiler- und Temperaturklappe an den Reglern -2- für Heiz- und Frischluftzufuhr abziehen.
- Stecker von der Bedieneinheit abziehen und Heizungsbedieneinheit aus dem Einbauschacht herausnehmen.



 An der Stelleinheit –1– für die Lüftungsklappe mit einen Schraubendreher Rastnase –Pfeil– eindrücken und biegsame Welle –2– von der Stelleinheit abziehen.

Achtung: Die Drehregler der Bedieneinheit und die Lültungsklappen müssen in definierter Lage zueinander stehen Daher vor Ausbau der biegsamen Wellen die Regler auf eine bestimmte Position stellen und diese nicht mehr verändern.

## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Lüftungsklappen auf Funktion prüfen


- Luftverteilerklappen: Gebläse auf höchster Stufe laufer lassen. Bei der Stellung »Defrost« muss die Luft auch aus der Entfrosterdüse ausströmen, darf aber nicht aus den Düsen im Fußraum strömen. Andernfalls biegsame Welle vom Drehregler abbauen, Drehregler um ½ Undrehung drehen und Welle wieder aufstecken.

# Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe aus- und einbauen


POLO

## Ausbau

- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Gebläsemotor ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.




- Kabelbinder —4— vorsichtig zerschneiden und Stecker —2— abziehen.
- ◆ Schrauben -3/5- herausdrehen, Verrastungen des Halters nach unten drücken -Pfeile A- und Stellmotor -1- mit Halter in Pfeilrichtung -B- abnehmen.



 Rastnasen –Pfeile– nach außen drücken und Stellmotor aus dem Halter herausnehmen.

## Einbau

Hinweis: Ein neuer Stellmotor wird in Endstellung »Umluftbetrieb« geliefert.




- Frischluftklappe schließen –Pfeil A– und geschlossen halten.
- Stellmotor so am Heizgerät einsetzen, dass der 1. Zahn
   -4- des Stellmotor-Zahnrades -2- in die 1. Lücke des Frischluftklappen-Zahnrades -1- greift.
- Gleichzeitig Umluftklappen-Zahnrad –3– so ausrichten, dass die Markierungen –Pfeile B– ineinander greifen können.
- In dieser Position Stellmotor am Heizgerät andrücken, Halter einrasten und festschrauben.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Gebläsemotor für Heizung und Klimaanlage aus- und einbauen


### POLO

## Ausbau

- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Handschuhfach ausbauen, siehe Seite 237.



- Stecker –2– vom Gebläsemotor –5– abziehen.
- Kabelbinder –1/3– vorsichtig zerschneiden, Steckverbindung –4– trennen und Stecker vom Gehäuse lösen.
- Schrauben –Pfeile– herausdrehen und Gebläsemotor
   –5– vom Heizgerät abnehmen.



- Mit einem Schraubendreher Laschen -Pfeile- nach außen drücken und Stecker -1- nach unten aus der Verrastung herausschieben.
- Mit einem Schraubendreher Gumminasen –3– nach innen und gleichzeitig nach unten drücken und Lüftermotor mit Lüfterrad aus dem Gehäuse herausziehen.

### Einbau


- Neuen Lüftermotor auf Funktion prüfen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge. dabei darauf achten, dass die Gumminasen des Motorhalters vollständig aus dem Gehäuse herausragen.

## Vorwiderstand aus- und einbauen


### POLO

### Ausbau

Gebläsemotor ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



Stecker -- 1 - am Vorwiderstand -2 - abziehen.



 In das Heizgerät greifen, Vorwiderstand gegen den Umzeigersinn drehen und nach oben herausziehen -Pfeile-.

## Einbau


 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge dabei Vorwiderstand im Uhrzeigersinn festdrehen.

## Luftaustrittsdüsen aus- und einbauen

## Seitliche Luftaustrittsdüse/POLO

### Ausbau

 Seitliche Klappe an der Armaturentafel abhebeln, siehe Seite 236.



 Luftaustrittsdüse aus dem Lüftungskanal herausziehen und aus der Armaturentafel herausdrücken. Pfeile – Einraststellen.

## Einbau


• Luftaustrittsdüse in den Lüftungskanal einsetzen und einrasten. Lüftungskanal dabei gegenhalten.

Hinweis: Die mittlere Luftaustrittsdüse beim POLO ist in der Radio-/Heizungsblende integriert, siehe Seite 232.

## Seitliche Luftaustrittsdüse/IBIZA

### Ausbau

 Seitliche Klappe an der Armaturentalel abhebeln, siehe Seite 236.



 Luftaustrittsdüse aus dem Lüftungskanal –1– herausziehen und aus der Armaturentafel herausdrücken.

## Einbau

- Luftaustrittsdüse so einsetzen, dass die Nase –2– nach oben zeigt und in die Aussparung der Armaturentafel greift.
- Luftaustrittsdüse in den Lüftungskanal einsetzen und einrasten. Lüftungskanal dabei gegenhalten.

# Außentemperaturfühler aus- und einbauen

## Ausbau

Hinweis: Der Temperaturfühler sitzt in der Stoßfängerabdeckung hinter dem linken Lüftungsgitter.

- Lüftungsgitter links aus der Stoßfängerabdeckung ausclipsen. Hinweis: Beim IBIZA vorher eine Schraube herausdrehen.
- Rastnasen zusammendrücken und Temperaturfühler nach hinten aus der Halterung ziehen.
- Temperaturfühler aus der Stoßfängerabdeckung herausziehen und Stecker abziehen.

## Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Störungsdiagnose Heizung

Störung	Ursache	Abhilfe
Heizgebläse läuft nicht.	Sicherung für Gebläsemotor defekt.	Sicherung für Gebläse prüfen, gegebenenfalls ersetzen.
	Gebläseschalter defekt.	Gebläseschalter ausbauen und prüfen, gegebenenfalls ersetzen.
	Gebläsewiderstand defekt.	Gebläsewiderstand ausbauen und Spannung am Kontakt des Gebläsemotors bei einge- schalteter Zündung und betätigtem Gebläse- schalter messen. Falls keine oder zu geringe Spannung anliegt, Gebläsewiderstand erset- zen.
	Gebläsemotor defekt.	Prüfen, ob bei eingeschalteter Zündung und betätigtem Gebläseschalter am Kontakt des Gebläsemotors Spannung anliegt. Dazu müssen der Motor sowie der Gebläsewiderstand ausgebaut werden. Wenn ja, Gebläsemotor auswechseln.
Heizleistung zu gering.	Kühlmittelstand zu niedrig.	Kühlmittelstand prüfen, gegebenenfalls Kühlmittel auffüllen.
	Staubfilter verstopft.	Staubfilter ersetzen.
	Wärmetauscher undicht oder verstopft.	■ Wärmetauscher ersetzen (Werkstattarbeit).
Heizgebläse läuft nur mit einer Geschwindigkeit.	Gebläsewiderstand defekt.	Gebläsewiderstand ersetzen.
Geräusche im Bereich des Heizgebläses.	Eingedrungener Schmutz, Laub.	Gebläse ausbauen, reinigen, Luftkanal säubern.
	Lüfterrad hat Unwucht, Lager defekt.	Gebläsemotor ausbauen und auf leichten Lauf prüfen.
Heizluft riecht süßlich, Schei- ben beschlagen, wenn Hei- zung eingeschaltet wird.	Wärmetauscher undicht.	Kühlsystem abdrücken (Werkstattarbeit). Wenn Kühlflüssigkeit aus dem Heizungskasten austritt, Wärmetauscher erneuern lassen.

## Aus dem Inhalt:

SINIAWELL

■ Vorderachse

Stoßdämpfer

■ Lenkung/Airbag

**■** Hinterachse

Schraubenfeder

Spurstange

**■** Federbein

■ Vorderachswelle

Räder und Reifen

Tagerdes Element der Vorderachse ist der Aggregateträger, der mit der Karosserie verschraubt ist. An dem Aggregatinger sind die beiden Querlenker befestigt, die wiederum hit den Radlagergehausen verschraubt sind. Über die Radlagergehäuse sind die Achslenker mit den Federbeinen vertunden. Der Antrieb der beiden Vorderräder erfolgt über zwei Gelenkweilen.

Optmale Fahreigenschaften und geringster Reifenverschleiß und zu erzielen, wenn die Stellung der Räder einwandrei ist. Bei unnormaler Reifenabnutzung sowie mangeltalter Straßenlage sollte die Werkstatt aufgesucht werden,

um den Wagen optisch vermessen zu lassen. Die Fahrwerkvermessung kann ohne eine entsprechende Messanlage nicht durchgeführt werden. Der Achseinstellwert für die Gesamtspur vorn beträgt beim POLO/IBIZA: 0 ± 10'

## Sicherheitshinweis


Schweiß- und Richtarbeiten an tragenden und radführenden Bauteilen der Vorderradaufhängung sind nicht zulässig. Selbstsichernde Muttern sowie korrodierte Schrauben/Muttern im Reparaturfall immer ersetzen.



V-3626

## Vendermehas

## Radaufhängung vorn



- 1 Federbein
- 2 Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenk
- 3 Unterlegplatte Unterschiedliche Größen, Zuordnung nach Ersatzteilkatalog.
- 4 Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf Nach jeder Demontage ersetzen. Alle Schrauben mit 10 Nm voranziehen, anschließend über Kreuz mit 40 Nm festziehen. M10x52 Schrauben mit 10 Nm Voran-

ziehen und dann über Kreuz mit 70 Nm

5 - Gelenkwelle mit Tripodegelenk

6 - Unterlegplatte

Nur in Verbindung mit Innenvielzahnschraube M8x28 verbauen.

7 - Zylinderschraube

Nach jeder Demontage ersetzen, Schrauben mit 10 Nm voranziehen und anschließend über Kreuz mit dem vorgeschriebenem Anzugsdrehmoment festziehen.

M8x18, M8x28: 40 Nm; M10x23: 70 Nm.

- 8 Bremsscheibe
- 9 Radschraube, 120 Nm

10 - Blechmutter, silbern, 30 Nm

Nach jeder Demontage ersetzer. Bei Ersatz der Blechmutter durch Zwölfkantmutter Mutter beidseitig ersetzen. Vor dem Einbau Gewinde vom Außengelenk der Antriebswelle mit Polyharnstoff-Fett G052142 A2 fetten.

11 – Zwölfkantmutter, silbern, 50 Nm und 45° weiterdrehen

Nach jeder Demontage ersetzer Gewinde vom Außengelenk der Antriebswelle nicht fetten.

- 12 Schraube, 4 Nm
- 13 Bremsbeläge
- 14 Haltefedern der Beläge
- 15 Bremsträger
- 16 Warmeschutzblech
- 17 Gehäuse des Bremssattels
- 18 Sechskantschraube, 30 Nm
- 19 Spurstange und Spurstangenkopf
- 20 Radnabe mit Radlager

Sensorring für ABS nach jeder Demontage ersetzen. Radnabe und Radlager sind eine wartungsfreitenheit. Einstell- und Instance zungsarbeiten sind nicht möglich Verzahnung der Radnabe vor der Einbau mit Polyharnstoff-Fin G052142A2 fetten.

- 21 Schraube, 10 Nm
- 22 Abdeckblech
- 23 Mutter, 20 Nm und 90° (¼ Umdrehung) weiterdrehen
  Nach jeder Demontage ersetzen.
- 24 Mutter, 125 Nm Nach jeder Demontage Verrpur auf der Unterseite reinigen.
- 25 Mutter, 60 Nm und 90° (1/4 Umdrehung) weiterdrehen
  Nach jeder Demontage ersetzen.
- 26 Radlagergehäuse
- 27 Schraube


Nach jeder Demontage creek: Spitze der Schraube muss in Fahl richtung zeigen.

- 28 Drehzahlfühler ABS
- 29 Innensechskantschraube, 8 Nm Für Drehzahlfühler ABS.
- 30 Mutter, 40 Nm
- 31 Koppelstange


## Federbein aus- und einbauen

#### Ausbau


- Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren. Radschrauben lösen. Fahrzeug so weit anheben, dass die Vorderachse entlastet ist.
- Blechmutter -10- für Gelenkwelle mit Innensechskantschlüssel SW-19 abschrauben; beziehungsweise Zwölfkantmutter -11- mit einem Zwölfkant-Steckschlüsseleinsatz SW-36 abschrauben, siehe Abbildung S40-0204.
- Rad abbauen.



- Obere Mutter Pfeil B der Koppelstange vom Federbein abschrauben. Pfeil A – Untere Mutter für Koppelstange.
- Diehzahlfühlerleitung am Federbein aushängen.
- Sourstangenkopf ausbauen, siehe Seite 134.
- Spurstange am Aufbau hochbinden.




- Fei3nadel kennzeichnen und Schrauben herausdrehen.
- Radiagergehäuse mit Achsgelenk aus dem Achslenker nerausziehen




- Federbein nach außen schwenken und zum Beispiel mit einem Holzklotz –1 – abstützen.
- Gelenkwelle aus Radlagergehäuse herausnehmen und am Aufbau hochbinden, siehe in Kapitel »Gelenkwelle ein- und ausbauen«.

Achtung: Die Gelenkwelle darf nicht nach unten durchhängen.


- Achsgelenk wieder mit dem Achslenker verschrauben.
   Dazu die ausgebauten Schrauben und das ausgebaute Sicherungsblech verwenden.
- Geeigneten Montageheber unter das Radlagergehäuse stellen.



 Schraubverbindung Radlagergehäuse/Federbein –Pfeillösen und Schraube herausnehmen. Hinweis: Beim Einbau Schraube durch neue ersetzen.



- Geeigneten Spreizer, zum Beispiel VW 3424, am Radlagergehäuse einsetzen. Knarre um 90° drehen. Spreizer eingesetzt lassen und Knarre abnehmen.
- Bremsscheibe in Richtung Federbein drücken; das Stoßdämpferrohr kann sich sonst in der Bohrung des Radlagergehäuses verkanten.
- Radlagergehäuse nach unten vom Dämpferrohr abziehen und Hydraulikheber so weit absenken, bis das Dämpferrohr frei hängt.
- Radlagergehäuse an der Konsole/Aggregateträger festbinden.
- Montageheber entfernen.



- Muttern für die obere Dämpferbefestigung –Pfeile– am Federbeindom abschrauben.
- Federbein herausnehmen.

## Einbau

- Federbein einsetzen und mit neuen Schrauben am Federbeindom befestigen. Achtung: Dabei Schrauben zuerst auf der Fahrzeuginnenseite montieren. Schrauben mit 15 Nm festziehen und anschließend mit starrem Schlüssel um 90° weiterdrehen.
- Montageheber unter das Radlagergehäuse stellen.


- Federbein in das Radlagergehäuse einsetzen.
- Radlagergehäuse an der Konsole/Aggregateträger la binden.
- Radlagergehäuse mit Montageheber so weit anheber bis die neue Schraube für Federbein/Radlagergehäus eingesetzt werden kann.

Achtung: Keinesfalls mit dem Getriebeheber auf das Acht gelenk drücken.

- Während des Anhebens Bremsscheibe in Richtung Federbein drücken. Dabei darauf achten, dass sich das Dämpferrohr in der Bohrung des Radlagergehäuses nicht verkantet.
- Spreizer herausnehmen.
- Neue Mutter für neue Schraube Federbein/Radlagegehäuse verwenden und festziehen. Anzugsdrehme ment: 60 Nm, anschließend um 90° weiterdrehen.
- 3 Schrauben für Achsgelenk herausschrauben und Ratigergehäuse mit Achsgelenk aus dem Achslenker herausziehen.
- Gelenkwelle in Radlager einsetzen. Dabei auf beschädgungsfreien und nicht verdrillten Dichtbalg achten.
- Achsgelenk mit Achslenker verschrauben. Neue Schrauben und neues Sicherungsblech verwenden. Achsgelenk so ausrichten, dass die Schrauben entsprechend der Markierungen ausgerichtet werden. Anzugsdrehmoment 20 Nm. anschließend um 90° weiterdrehen.
- Spurstangenkopf einbauen, siehe Seite 134.
- Drehzahlfühlerleitung am Federbein einhängen.
- Koppelstange an Federbein mit 40 Nm anschrauben.

Hinweis: Vorhandene Korrosion, Fett beziehungsweise Kebedichtmassenreste im Gewinde und in der Verzahnung des Außengelenkes sowie der Verzahnung der Radnabe entlehnen.

- Verzahnung der Gelenkwelle mit Klebedichtmasse Loctite 601 schmieren.
- Gewinde der Gelenkwelle mit Polyharnstoff-Fett G 052
   142 A2 fetten.
- Fahrzeuge mit Blechmutter für Gelenkwelle: Grund sätzlich neue Blechmutter verwenden und mit 30 Nm anziehen.
- Fahrzeuge mit Zwölfkantmutter für Gelenkweile: Gewinde am Außengelenk der Antriebswelle nicht fetter. Grundsätzlich neue Zwölfkantmutter verwenden und mit 50 Nm festziehen. Anschließend Mutter um 45° weiter anziehen.
- Reifen-Laufrichtung beachten, R\u00e4der anschrauben, F\u00e4hreitenzung zeug ablassen. Erst dann Radschrauben \u00fcber Kreuz m\u00e4 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.



- 1 Radlagergehäuse
- 2 Mutter, 60 Nm + 90° Nach jeder Demontage ersetzen.
- 3 Schraube Nach jeder Demontage ersetzen.
- 4 Stoßdämpfer Einzeln austauschbar.
- 5 Anschlagpuffer
- 6 Schutzhülle 7 – Schraubenfeder

Auf Farbkennzeichnung achten und nur achsweise ersetzen. Pro Achse nur Schraubenfedern eines Herstellers verwenden. Oberfläche der Federwindung darf nicht beschädigt sein.

- 8 Axialrillenkugellager
- 9 Federbeinlagerung
- 10 Mutter, 60 Nm + 90° Selbstsichernd, nach jeder Demontage ersetzen.
- 11 Federbeindom
- 12 Schraube, 15 Nm + 90°
  Nach jeder Demontage ersetzen.
  Bei der Montage des Federbeins
  Schrauben auf der Fahrzeuginnenseite zuerst montieren.
- 13 Kappe In Federbeindom eingeclipst.


## Federbein zerlegen/Stoßdämpfer/ Schraubenfeder aus- und einbauen

## Ausbau

• Federbein ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

Achtung: Um den Stoßdämpfer ausbauen zu können, muss die Schraubenfeder mit einem geeigneten Federspanner sicher vorgespannt werden.

Achtung: Auf keinen Fall Stoßdämpfer lösen, wenn die Feder nicht vorschriftsmäßig gespannt ist.




 Schraubenfeder mit geeigneter Vorrichtung spannen. In der Abbildung ist der VW-Federspanner dargestellt, es kann aber auch der HAZET-Federspanner 4900-2A mit den Spannplatten 4900-11 verwendet werden.

Achtung: Sicherstellen, dass der Federspanner die Federwindungen sicher umfasst und der Federspanner nicht abrutschen kann. Die Schraubenfeder steht unter großer Vorspannung, deshalb nur stabiles Werkzeug verwenden. Keinesfalls Feder mit Draht zusammenbinden. Unfallgefahr!

Achtung: Die obere Mutter darf nur dann gelöst werden, wenn die Feder sicher gespannt ist.

Mutter am Federbein mit dem Steckschlüsseleinsatz HA-ZET 2593-21 abschrauben, dabei mit einem Innensechskantschlüssel SW-7 –2–, zum Beispiel HAZET 2593-1, gegenhalten. 1 – Knarre, beziehungsweise Drehmomentschlüssel. 3 – Federbeinlagerung.



Auf richtigen Sitz der Schraubenfeder in den Spannplatten, zum Beispiel V.A.G 1752/4, achten, -Pfeil-.

Achtung: Soll die Schraubenfeder ersetzt werden, Feder langsam entspannen. Soll der Stoßdämpfer ausgewechselt werden, Schraubenfeder gespannt lassen und mit Spannvorrichtung und Einzelteilen abnehmen.


- Stoßdämpfer prüfen, siehe Seite 127.
- Gegebenenfalls Stoßdämpfer verschrotten, siehe Seite 127.

#### Einbau

Achtung: Es stehen Schraubenfedern in verschiedenen Tolleranzgruppen zur Verfügung. Nur Federn mit gleicher Kernung (Farbkennzeichnung) und vom gleichen Hersteller verwenden. Schraubenfedern achsweise ersetzen.

Hinweis: Eine neue Schraubenfeder ist gegen Korrosion mt einem Schutzlack versehen. Die Oberfläche darf nicht beschädigt sein.

- Stoßdämpfer prüfen, siehe Seite 127.
- Anschlagpuffer und Schutzhülle auf Stoßdämpfer aufselzen



 Vorgespannte Schraubenfeder mit Federspanngerät auf die Federlagerung des Stoßdämpfers unten aufsetzen.

- Das Ende der Federwindung muss am Anschlag –Pfeil– anliegen.
- Axialrillenkugellager und Federbeinlagerung auf Feder aufsetzen.
- Neue selbstsichernde Mutter auf Stoßdämpfer aufschrauben und mit 60 Nm anziehen.
- Feder langsam entspannen.
- Federbein einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.


## Achsgelenk prüfen/ aus- und einbauen

Prûfen

## Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« eurchlesen.

• Fahrzeug vorn aufbocken.




- Achslenker kräftig nach oben drücken und nach unten ziehen, dabei das Achsgelenk beobachten.
- Rad unten kräftig nach außen und innen drücken, dabei das Achsgelenk beobachten.
- Bei beiden Prüfungen darf kein fühlbares und sichtbares Spiel im Achsgelenk vorhanden sein. Eventuell vorhandenes Radlagerspiel oder Spiel im Federbeinlager oben berücksichtigen.
- Gummibalg auf Beschädigung prüfen, bei Beschädigung Achsgelenk erneuern.

## Ausbau

Achtung: Bei gelöster Gelenkwellenmutter darf das Fahrzeug nicht mit vollem Gewicht auf den Rädern stehen, da bei fehlender axialer Vorspannung die Wälzkörper des Radlagers beschädigt werden.

- Mutter f
  ür Gelenkwelle vorn abschrauben, siehe Kapitel
   »Federbein aus- und einbauen«.
- Einbaulage der Schrauben vom Achsgelenk an Achslenker kennzeichnen und Schrauben herausdrehen, siehe Kapitel »Federbein aus- und einbauen«.



 Federbein nach außen schwenken und mit Holzklotz -Pfeil- abstützen. Gleichzeitig die Gelenkwelle aus dem Radlager herausziehen.

Hinweis: Lässt sich die Gelenkwelle nicht aus dem Radlager herausziehen, Gelenkwelle mit Ausdrücker aus dem Radlager herausdrücken, siehe in Kapitel »Gelenkwelle ein- und ausbauen«.

- Gelenkwelle mit Bindedraht am Aufbau befestigen. Die Gelenkwelle darf nicht herunterhängen.
- Geeigneten Montageheber unter das Radlagergehäuse stellen.



Achsgelenk mit Kugelgelenkabzieher abdrücken.

Hinweis: Beim Abdrücken Mutter zum Schutz des Gewindes einige Gewindegänge auf dem Achsgelenk belassen.

## Einbau

Achtung: Einbaulage des Achsgelenkes beachten. Bei falscher Einbaulage ändert sich der Nachlauf.

**Einbaulage:** L – bedeutet links, R – bedeutet rechts, 3 – bedeutet 13-Zoll-Fahrwerk, 4 – bedeutet 14-Zoll-Fahrwerk. Beim 14-Zoll-Fahrwerk zeigt der Pfeil in Fahrtrichtung.


- Achsgelenk in Radlagergehäuse einsetzen und mit neuer, selbstsichernder Mutter verschrauben. Anzugsdrehmoment: 20 Nm, anschließend Mutter um 90° weiterdrehen.
- Gelenkwelle in Radlager einsetzen.
- Achsgelenk mit Achslenker verschrauben. Neue Schrauben verwenden, siehe Kapitel »Federbein aus- und einbauen«.
- Vorderrad montieren, dabei auf Laufrichtung achten.
   Fahrzeug ablassen, bis die R\u00e4der den Boden ber\u00fchren.
   Radschrauben \u00fcber Kreuz mit 120 Nm festziehen.
- Gelenkwelle mit neuer Mutter und vorgeschriebenem Anzugsdrehmoment anziehen, siehe Kapitel »Federbein aus- und einbauen«.

## Gelenkwelle aus- und einbauen

Achtung: Bei demontierter Gelenkwelle darf das Fahrzeug nicht mit vollem Gewicht auf den Rädern stehen und nicht geschoben werden, da bei fehlender axialer Vorspannung die Wälzkörper des Radlagers beschädigt werden. Da die Gelenkwelle in die Radnabe eingepresst ist, wird zum Ausbau ein geeignetes Ausdrückwerkzeug benötigt.

## Ausbau

- Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren. Radschrauben lösen. Fahrzeug so weit anheben, dass die Vorderachse entlastet ist, die R\u00e4der aber noch den Boden ber\u00fchren.
- Mutter für Radnabe an Gelenkwelle abschrauben, siehe Kapitel »Federbein aus- und einbauen«.
- Untere Motorabdeckung ausbauen, siehe Seite 256.
- Gelenkwelle an der Getriebe-Flanschwelle abschrauben. Hierzu wird ein Innenvielzahn-Steckschlüsseleinsatz benötigt, zum Beispiel HAZET990 Lg-10 oder HAZET-2751. Gegebenenfalls Wärmeabschirmblech unterhalb des Innengelenkes abbauen.
- Vorderrad abbauen.
- Einbaulage der 3 Schrauben am Achstenker mit Reißnadel kennzeichnen und Schrauben herausdrehen, siehe Kapitel »Federbein aus- und einbauen«.



- Gelenkwelle mit geeignetem Ausdrücker, zum Beispiel VW-3283, und Stahlzylinder ausdrücken.
- Gelenkwelle herausnehmen.

#### Einbau

Hinweis: Vorhandene Korrosion, Fett beziehungsweise Klebedichtmassenreste im Gewinde und in der Verzahnung des Außengelenkes sowie der Verzahnung der Radnabe enternen.


Achtung: Je nach Fahrwerk Verzahnung vom Außengelen schmieren, siehe Kapitel »Federbein aus- und einbauen«.

- Gelenkwelle in die Verzahnung der Radnabe einführen.
- Gelenkwelle mit neuen Schrauben und 10 Nm voranziehen.
- Außengelenk der Gelenkwelle mit neuer Blechmutter beziehungsweise Zwölfkantmutter und vorgeschrieberen Anzugsdrehmoment anziehen, siehe Kapitel »Federbeir aus- und einbauen«.

Achtung: Bei Ersatz der Blechmutter durch Zwölfkantmutter Mutter auf beiden Seiten ersetzen.

- Schrauben an Flanschwelle/Getriebe festziehen. Anzugsdrehmoment: Schrauben M8 = 40 Nm, M10 = 70 Nm.
- Achslenker mit Achsgelenk, neuen Schrauben und neuem Sicherungsblech verschrauben, siehe Kapitel »Federbein aus- und einbauen«.
- Gegebenenfalls Wärmeabschirmblech unterhalb des lenengelenkes anbauen.
- Untere Motorabdeckung einbauen, siehe Seite 256.
- Reifen-Laufrichtung beachten, Räder anschrauben, Fahrzeug ablassen. Erst dann Radschrauben über Kreuz m.
   120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise T
   Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.

## Gelenkwelle/Gelenkschutzhülle/Gleichlaufgelenke



## 1 - Gelenkwelle rechts (Rohrwelle)

## 2 – Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf

Nach jeder Demontage ersetzen. Mit 10 Nm voranziehen. Anschlie-Bend über Kreuz endgültig anziehen: M8 = 40 Nm; M10 = 70 Nm.

### 3 - Unterlegplatte

## 4 - Klemmschelle immer ersetzen.

## 5 - Manschette

Auf Risse und Scheuerstellen prüfen.

## 6 - Tellerfeder

Einbaulage beachten, der große Durchmesser (Konkavseite) liegt am Gleichlaufgelenk an.

## 7 – Gleichlaufgelenk innen

Nur komplett ersetzen.

## 8 - Dichtung

Klebefläche am Gleichlaufgelenk muss sauber und frei von Fett sein. Schutzfolie abziehen und in das Gehäuse kleben.

#### 9 - Sicherungsring

Immer ersetzen, in die Nut der Welle einsetzen.

#### 10 - Gelenkwelle links (Vollwelle)

## 11 - Klemmschelle

Immer ersetzen.

## 12 - Manschette außen

13 - Klemmschelle Immer ersetzen.

### 14 - Tellerfeder

Einbaulage beachten, der große Durchmesser (Konkavseite) liegt am Anlaufring an.

## 15 - Anlaufring

## 16 - Sicherungsring

Immer ersetzen; in die Nut der Welle einsetzen.

## 17 - Gleichlaufgelenk außen

Nur komplett ersetzen.

### 18 - Schleuderring

13"-Fahrwerk: schwarz; 14"- und 15"-Fahrwerk: weiß.

## 19 - Blech- oder Zwölfkantmutter

Selbstsichernd, immer erneuern. Anzugsmethode, siehe Kapitel »Federbein aus- und einbauert«, 13"-Fahrwerk: schwarz:

14"- und 15"-Fahrwerk: silbern.


## Gelenkwelle zerlegen

Defekte Manschetten sofort erneuern. Zum Erneuern der Schutzhüllen muss die Gelenkwelle zerlegt werden. Defekte Kugeln im Lager machen sich durch Lastwechselschlagen und Knackgeräusche bemerkbar. In diesem Fall Gelenk komplett erneuern.


Achtung: Bei demontierter Gelenkwelle darf das Fahrzeug nicht mit vollem Gewicht auf den Rädern stehen, da bei fehlender axialer Vorspannung die Wälzkörper des Radlagers beschädigt werden. Gegebenenfalls statt der Gelenkwelle ein Außengelenk einbauen und mit 50 Nm anziehen.

## Zerlegen

- Gelenkwelle ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Schlauchbinder an beiden Gelenkschutzhüllen mit Seitenschneider aufschneiden und abnehmen. Manschette zurückschieben.
- Gelenkwelle in Schraubstock spannen. Dabei die Welle mit Aluminiumblechen schützen.



- Äußeres Gelenk: Gelenk durch kräftigen Schlag mit einem Plastikhammer von der Gelenkwelle abtreiben.
- Sicherungsring –16– aus dem Gelenk entfernen siehe Abbildung S40-0255.
- Inneres Gelenk: Schutzkappe mit geeignetem Dorn vom Gelenk abtreiben.
- Inneres Gelenk: Sicherungsring mit geeigneter Zange, zum Beispiel VW-161a oder HAZET 2525K, ausfedern.




Inneres Gelenk mit geeigneter Presse abpressen, dabe die innere Kugelnabe abstützen. Manschette und Tellerfeder sowie Dichtung von der Welle abnehmen.

#### Zusammenbau


- Spröde oder defekte Gelenkschutzhüllen erneuern.
- Manschette mit Schlauchbinder für inneres Gelenk auf die Welle schieben.
- Inneres und äußeres Gelenk: Neues Gelenk mit Hochtemperaturfett, zum Beispiel VW G 000 603, füllen. Bei einem neuen Gelenk die halbe Fettmenge in der Manschette verteilen, die andere Hälfte in das Gelenk eindrücken. Wenn nur die Manschette erneuert wird, gegebenenfalls Gelenk nur nachfetten.

Außengelenk	Gesamtfettmenge	Gelenk	Schutzhülle
O mm	Gramm	Gramm	Gramm
85	80	40	40
90	90	45	45
100	100	50	50

Innengelenk	Gesamtfettmenge	Gelenk	Schutzhülle
O mm	Gramm	Gramm	Gramm
90	90	45	45
100	110	55	55




Inneres Gelenk: Tellerfeder -1- auf die Welle schieben. Dabei Tellerfeder lagerichtig aufsetzen. Der große Durchmesser der Tellerfeder stützt sich am Gelenk ab.



- Inneres Gelenk mit geeigneter Presse bis zum Anschlag aufpressen. Achtung: Die abgeschrägte Kante am Innendurchmesser der Kugelnabe (Verzahnung) muss zum Anlagebund der Gelenkwelle zeigen. Neuen Sicherungsring mit VW 161a oder Sprengringzange HAZET 2525K in die Nut der Welle einfedern.
- Manschette für äußeres Gelenk mit Schlauchbinder auf die Welle schieben.
- Äußeres Gleichtaufgelenk mit Kunststoff- oder Leichtmetallhammer auf die Welle auftreiben, bis der Sicherungsring einrastet.
- Gelenkschutzhüllen in Einbaulage bringen.

Achtung: Die Manschette wird beim Aufsetzen auf den Geenkkörper häufig eingedrückt. Dadurch entsteht in der Manschette ein Unterdruck, der im Fahrbetrieb eine Falte nach
innen zieht. Deshalb nach der Montage Schutzhülle am kleiren Durchmesser kurz mit einem Schraubendreher anlüften
und so für einen Druckausgleich sorgen.



Die Zum Spannen der Schlauchbinder (Edelstahl) muss eine spezielle Zange verwendet werden, beispielsweise HAZET 1847, sonst wird die erforderliche Spannkraft nicht erreicht. Zange, wie in der Abbildung gezeigt, ansetzen, die Schneiden der Zange müssen in den Ecken –B– anliegen. In dieser Stellung Schraube –A– mit Drehmomentschlüssel und 20 Nm anziehen und dadurch Schlauchbinder spannen. Das Spannen des Schlauchbinders am kleinen Durchmesser der Manschette erfolgt in gleicher Weise.


Achtung: Das Gewinde der Zange muss leichtgängig sein, gegebenenfalls vorher mit MoS<sub>2</sub>-Fett schmieren.

- Inneres Gelenk: Neue Dichtung in das Gelenk einkleben, vorher Schutzfolie von der Dichtung abziehen.
- Gelenkwelle einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

## Radaufhängung hinten

Die Abfederung der Hinterachse erfolgt über einzeln auswechselbare Schraubenfedern und Stoßdämpfer, die am Achskörper und mit dem Aufbau verschraubt sind.

Achtung: Schweiß- und Richtarbeiten an tragenden und radführenden Bauteilen der Hinterradaufhangung sind nicht zulässig. Selbstsichernde Muttern und Schrauben im Reparaturfall immer ersetzen.



- 1 Achskörper
- 2 Unterlage
- 3 Schraubenfeder
  Oberfläche der Federwindung dar nicht beschädigt werden.
- 4 Federauflage
- 5 Sechskantschraube, 30 Nm + 90'
- 6 Stoßdämpfer
- 7 Schraube, 40 Nm + 90° \*
  Einbauwinkel (ca. 95°) von Hinterachse zum Dämpfer beachten.
- 8 Mutter, selbstsichernd \*
- 9 Drehzahlfühler ABS
  Innenfläche der Bohrung reinigen
  und mit Festschmierstoffpaste
  G 000 650 bestreichen.
- 10 Innensechskantschraube, 8 Nm
- 11 Achszapfen
  Ein Nachschneiden des Gewindes
  ist nicht zulässig.
- 12 Bremsscheibe
- 13 Kreuzschlitzschraube, 4 Nm\*
- 14 Kappe \*
- 15 Zwölfkant-Nabenmutter, 175 Nm<sup>4</sup> Selbstsichernd, immer ersetzen.
- 16 Radnabe mit Radlager Wartungsfrei, Einstellarbeiten nicht möglich.
- 17 Schrauben 30 Nm + 90° °
- 18 Abdeckblech
- 19 Halter für Handbremsseil \*
- 20 -- Handbremsseil
- 21 Halter für Handbremsseil
- 22 Schraube \*
  Von außen einsetzen.
- 23 Gummimetalllager
- 24 Mutter, 45 Nm + 90° \*
  Selbstsichernd, immer ersetzen

- 1 Radschrauben, 120 Nm
- 2 Schraube, 4 Nm
- 3 Bremstrommel
- 4 Kappe
- 5 Zwölfkant-Nabenmutter, 175 Nm¹ Selbstsichernd, immer ersetzen
- 6 Radnabe mit Radlager
  Eine Einheit, wartungsfrei. Bei ASS
  Sensorring eingebaut.
- 7 Schraube, 30 Nm + 90° \*
- 8 Bremsträger mit Bremsbacken
- 9 Halter für Handbremsseil \*
- 10 Handbremsseil


<sup>\*)</sup> Immer ersetzen.

<sup>\*)</sup> Immer ersetzen.

## Schraubenfeder an der Hinterachse aus- und einbauen

#### Ausbau

Achtung: Wenn die Hinterachse komplett ausgebaut wird ihrer nicht beschrieben), muss das Fahrzeug auf der Hebezühne festgezurrt werden, sonst kann das Fahrzeug von der Hebebühne rutschen. Zum Festzurren stabile Zurrgurte verwerden.




Stopfen aus dem Längsträger herausnehmen, Zurrgurt
 -2- einziehen und am Tragarm -1- der Hebebühne befestigen.

## Sicherheitshinweis


Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen

- Fahrzeug hinten aufbocken, siehe Seite 58.
- Jum Ausbau der linken Schraubenfeder Nachschalldämpfer ausbauen, siehe Seite 226.



Geeigneten Federspanner ansetzen und diesen möglichst nah an den Federwindungen anlegen. In der Abbildung ist der VW-Federspanner dargestellt, es kann aber auch der HAZET-Federspanner 4900-2A mit den Spannplatten 4900-10 verwendet werden.

Achtung: Während des Spannvorganges auf korrekten Sitz der Federhalter an den Federwindungen achten -Pfeil-.




- Schraubenfeder so weit spannen, bis diese herausnehmbar ist.
- Schraubenfeder, Unterlagen und Aufnahme -2- für Unterlage oben -1- herausnehmen.

## Einbau

Hinweis: Schraubenfedern nur achsweise erneuern und auf Farbkennzeichnung achten. An einer Achse nur Schraubenfedern gleicher Hersteller verwenden.

 Pr
üfen, ob die untere Zinkunterlage besch
ädigt ist, gegebenenfalls auswechseln.




- Gespannte Schraubenfeder zusammen mit den Unterlagen einbauen. Der Federanfang –Pfeil– muss am Anschlag der Unterlage oben anliegen.
- Schraubenfeder entspannen und Federspanner herausnehmen. Dabei darauf achten, dass der Oberflächenschutz der Schraubenfeder nicht beschädigt wird.
- Gegebenenfalls Nachschalldämpfer einbauen, siehe Seite 226.
- Fahrzeug ablassen.

## Stoßdämpfer an der Hinterachse aus- und einbauen

## Ausbau

Fahrzeug aufbocken und Rad abbauen, siehe Seite 58.




 Geeigneten Montageheber an der Dämpferaufnahme ansetzen und Achse abstützen.

- Fahrzeuge mit Xenon-Scheinwerfern: Zugstange des Gebers für die Leuchtweitenregelung hinten vom Aggregateträger trennen.
- Schrauben –1– herausdrehen und Mutter –2– abschrauben. Untere Schraube für Dämpfer herausziehen.
- Stoßdämpfer herausnehmen.
- Defekten Stoßdämpfer sachgerecht entsorgen, siehe entsorgen,


#### Einbau

- Stoßdämpfer vor dem Einbau prüfen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Stoßdämpfer einsetzen und neue Schrauben –1- einsetzen. Schrauben mit 30 Nm anziehen und anschließerd um ¼ Umdrehung (90°) weiterdrehen.
- ► Fahrzeuge mit Xenon-Scheinwerfern: Vor dem Anziehen die obere Position der Zugstange für Geber hinten so einstellen, dass der Geberhebel beim Durchfedern der Hinterachse nach hinten zeigt und sich nach oben dreht.
- Neue untere Schraube von innen einsetzen, neue Mutter
   -2- außen aufdrehen und handfest anziehen; siehe Abbildung S42-0040.
- Reifen-Laufrichtung beachten, Hinterrad anschrauber, Fahrzeug ablassen, erst dann Radschrauben über Kre.z mit 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise un Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.
- Im Kofferraum unmittelbar hinter dem Rücksitz ein Gewicht von 90 kg positionieren.



- Vor dem Anziehen der Stoßdämpferschraube den Stoßdämpfer –1 so ausrichten, dass er in einem Winkel von etwa α = 95° zur Hinterachse steht.
- Untere Schraube mit 40 Nm anziehen und anschließent um ¼ Umdrehung (90°) weiterdrehen.

## Stoßdämpfer zerlegen und zusammenbauen



- 1-Gasdruck-Stoßdämpfer Einzeln austauschbar.
- 2-Schutzkappe
- 3-Schutzrohr
- 4-Anschlaugputfer
- 5-Dämpferlager
- 6 Mutter, 25 Nm

Nach jeder Demontage ersetzen. Zum Lösen und Festziehen der Mutter Kolbenstange des Dämpfers an der Spitze gegenhalten.

7 - Abdeckung

## Stoßdämpfer prüfen


Folgende Fahreigenschaften weisen auf defekte Stoßdämpferhin:

- Langes Nachschwingen der Karosserie bei Bodenunebenheiten.
- Aufschaukeln der Karosserie bei aufeinander folgenden Bodenunebenheiten.
- Springen der Räder auch auf normaler Fahrbahn.
- Ausbrechen des Fahrzeuges beim Bremsen (kann auch andere Ursachen haben).
- Kurvenunsicherheit durch mangelnde Spurhaltung, Schleudern des Fahrzeuges.
- Abnorme Reifenabnutzung mit Abflachungen (Auswaschungen) am Reifenprofil.
- Polter- und Knackgeräusche während der Fahrt. Allerdings haben diese Geräusche häutig auch andere Ursachen, zum Beispiel defektes Radlager und Gleichlaufgelenk, lockere Fahrwerksschrauben und -muttern. Daher Dämpfer vor dem Ersetzen immer prüfen, gegebenenfalls auf Stoßdämpferprüfstand prüfen lassen.

Der Stoßdämpfer kann von Hand geprüft werden. Eine genaue Überprüfung der Stoßdämpferleistung ist jedoch nur mit einem Shock-Tester (Stoßdämpfer eingebaut) oder einer Stoßdämpfer-Prüfmaschine möglich.

## Prüfung von Hand

Stoßdämpfer ausbauen.



- Stoßdämpfer in Einbaulage halten, Stoßdämpfer auseinander ziehen und zusammendrücken. Der Stoßdämpfer muss sich über den gesamten Hub gleichmäßig schwer und ruckfrei bewegen lassen.
- Kolbenstange auf Oberflächen-Beschädigung, Verbiegung und auf klemmfreien Lauf in der Führungsbuchse prüfen.
- Gummilager im Gehäuseauge sichtprüfen. Die Gummilager müssen fest im Gehäuse sitzen und dürfen nicht gerissen oder beschädigt sein. Defekte Gummilager können im Fahrbetrieb Poltergeräusche verursachen.
- Bei Gasdruck-Stoßdämpfern geht die Kolbenstange bei ausreichendem Gasfülldruck von selbst wieder in die Ausgangslage zurück. Ist dies nicht der Fall, braucht der Dämpfer nicht unbedingt ersetzt werden. Die Wirkungsweise entspricht, solange kein größerer Ölverlust eingetreten ist, der Wirkungsweise eines konventionellen Dämpfers. Die dämpfende Funktion ist auch ohne Gasdruck vollständig vorhanden. Allerdings kann sich das Geräuschverhalten verschlechtern.
- Bei einwandfreier Funktion sind geringe Spuren von Stoßdämpferöl kein Grund zum Austausch. Als Faustregel gilt: Wenn ein Ölfleck sichtbar ist und sich nicht weiter ausbreitet als vom oberen Stoßdämpferverschluss (Kolbenstangendichtring) bis zum unteren Federteller, gilt der Dämpfer als in Ordnung. Voraussetzung ist, dass der Ölfleck stumpf, matt beziehungsweise durch Staub getrocknet ist. Ein geringfügiger Ölaustritt ist sogar von Vorteil, weil dadurch der Dichtring geschmiert wird und sich somit die Lebensdauer erhöht.
- Bei starkem Ölverlust Stoßdämpfer austauschen.

## Stoßdämpfer verschrotten

Damit ein defekter Stoßdämpfer entsorgt werden kann, muss das Hydrauliköl aus dem Stoßdämpfer abgelassen werden. Der entleerte Stoßdämpfer kann dann wie normaler Eisenschrott behandelt werden.

Achtung: Hydrauliköl ist ein Problemstoff und darf auf keinen Fall einfach weggeschüttet oder dem Hausmüll mitgegeben werden. Gemeinde- und Stadtverwaltungen informieren darüber, wo sich die nächste Problemstoff-Sammelstelle befindet.


#### Sicherheitshinweis

Der Gasdruck eines neuen Stoßdämpfer beträgt bis zu 25 bar. Deshalb beim Öffnen des Dämpfers Arbeitsstelle abdecken und unbedingt Schutzbrille tragen.

Stoßdämpfer können auf 2 Arten entleert werden, entweder durch Anbohren oder durch Aufsägen der Außenwand.

## Stoßdämpfer anbohren

 Ausgebauten Stoßdämpfer senkrecht, mit der Kolbenstange nach unten, in den Schraubstock einspannen.




 An der Stelle -A- ein Loch mit 3 mm Ø in das Außenrohr bohren.

Achtung: Bei Gasdruckstoßdämpfern entweicht nach dem Durchbohren der ersten Rohrwandung Gas. Öffnung während des Entgasens mit Lappen abdecken. Anschließend weiterbohren bis das innenliegende Rohr (ca. 25 mm) durchbohrt ist.


- An der Stelle –B– eine zweite Bohrung mit 6 mm-Bohrer bis durch das innenliegende Rohr bohren.
- Dämpfer über eine Ölauffangwanne halten und Hydrauliköl durch hin- und herbewegen der Kolbenstange über den gesamten Hub herausdrücken.
- Dämpfer abtropfen lassen, bis kein Hydraufiköl mehr austritt.
- Hydrauliköl bei einer Problemstoff-Sammelstelle entsorgen.
- Entleerten Stoßdämpfer als Eisenschrott entsorgen.

## Stoßdämpfer aufsägen



- Federbein in Schraubstock spannen.
- Rohrschneider, zum Beispiel Stahlwille Express 150/3, ansetzen und Außenrohr durchtrennen. Achtung: Bei Gasdruck-Stoßdämpfern entweicht dabei das Gas Schutzbrille tragen.
- Kolbenstange hochziehen, dabei das Innenrohr mit einer Wasserrohrzange festhalten und nach unten drücken, so dass dieses beim langsamen Hochziehen der Kolbenstange im Außenrohr verbleibt.
- Kolbenstange vom Innenrohr abziehen.
- Dämpfer über eine Ölauffangwanne halten und Hydrauliköl ablaufen lassen, bis kein Hydrauliköl mehr austritt.
- Hydrauliköl bei einer Problemstoff-Sammelstelle entsorgen.
- Entleerten Stoßdämpfer als Eisenschrott entsorgen.

## Radlagerung an der Hinterachse



- 1 Kreuzschlitzschraube , 4 Nm
- 2 Bremstrommel
- 3 Kappe Nach jeder Demontage ersetzen.
- 4 Zwölfkant-Nabenmutter, 175 Nm Selbstsichernd. Nach jeder Demontage ersetzen.
- 5 Radnabe mit Radlager
  Die Radnabe mit Radlager ist eine wartungsfreie Einheit. Einstell- und Instandsetzungsarbeiten sind nicht möglich.
- 6 Achskörper
- 7 Bremsträger mit Bremsbacken
- 8 Kombi-Sechskantschraube, 30 Nm und 90° weiterdrehen Nach jeder Demontage ersetzen.
- 9 Achszapfen Richtarbeiten nicht zulässig. Das Gewinde darf nachgeschnitten werden.

## Hinterradlagerung aus- und einbauen


#### Ausbau

Achtung: Hohes Löse- und Anzugsmoment der Nabenmutter! Darauf achten, dass das Fahrzeugs sicher aufgebockt ist. Gegebenenfalls vor Lösen und Anziehen der Nabenmutter den Reifen montieren und das Fahrzeug auf die Räder stellen.


#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

- Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren. Radschrauben lösen. Fahrzeug hinten aufbocken und Rad abnehmen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.
- Trommelbremse: Bremsbacken zurückstellen und Bremstrommel abnehmen, siehe Seite 150.
- Scheibenbremse: Bremssattel abbauen und am Aufbau befestigen. Bremsscheibe ausbauen, siehe Seite 156.



 Kappe durch leichte Schläge auf die Klaue des Nabendeckelabziehers –A– vom Sitz lösen.



- Kappe mit der anderen Seite des Nabendeckelabziehers
   -A- abziehen. Dabei bei Fahrzeugen mit ABS den Sersorring nicht beschädigen.
- Zwölfkant-Nabenmutter abschrauben.


## Achtung: Hohes Lösemoment der Nabenmutter!

• Radnabe mit Radlager vom Achszapfen abziehen.

#### Einbau

- Radnabe mit Radlager vorsichtig bis zum Anschlag auf den Achszapfen schieben. Dabei darf die Radnabe mit dem Radlager nicht verkanten.
- Neue Nabenmutter aufschrauben und mit 175 Nm festziehen.

## Achtung: Hohes Anzugsmoment der Nabenmutter!



- Neue Kappe ansetzen und mit geeignetem Rohr –B- entreiben. Hinweis: Beschädigte Kappen ermöglichen er Eintritt von Feuchtigkeit, das Lager wird beschädigt.
- Trommelbremse: Bremstrommel einbauen, siehe Se-150.
- Scheibenbremse: Bremsscheibe und Bremssattel & bauen, siehe Seite 156.
- Reifen-Laufrichtung beachten, Hinterrad anschrauber Fahrzeug ablassen, erst dann Radschrauben über Kraumit 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinwese Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.

## ankung/Airbag

De Lenkung besteht im Wesentlichen aus dem Lenkrad mit der Lenksäule, dem Zahnstangen-Lenkgetriebe und den Spurstangen. Die Lenksäule überträgt die Lenkbewegungen auf das Lenkgetriebe. Über eine Verzahnung im Lenkgetriebe wird die Zahnstange entsprechend dem Lenkradeinschlag nach links oder rechts bewegt. Spurstangen übertragen die Lenkkräfte über Spurstangengelenke und Achsschenkel auf die Räder.

Die Zahnstangenlenkung ist spielfrei von Anschlag zu Anschlag sowie wartungsfrei, nur die Lenkmanschetten und Slaubkappen der Spurstangenköpfe müssen im Rahmen der Wartung auf einwandfreien Zustand geprüft werden.


Der Kraftaufwand beim Einschlagen der Räder, insbesondere bei stehendem Fahrzeug, wird durch eine hydraulische wichtilfe (Servolenkung) verringert. Die Lenkhilfe besteht aus der elektrischen Ölpumpe, dem darüberliegenden Vortstehälter und den Öldruckleitungen. Pumpe und Vorratstehälter befinden sich links hinter dem vorderen Stoßfänger und sind nach Ausbau des Innenkotflügels zugänglich. Die Pumpe saugt das Hydrauliköl aus dem Vorratsbehälter an und fördert es mit hohem Druck zum Ventilkörper. Der Ventilwiper sitzt im Lenkgetriebe. Er ist mit der Lenksäule mechanisch verbunden und leitet das Öl je nach Lenkeinschlag in die entsprechende Seite des Arbeitszylinders. Dort drückt das Öl gegen den Zahnstangenkolben und unterstützt datuch die Lenkbewegungen. Ölstand der Servolenkung prüfin siehe Kapitel »Wartungsarbeiten« auf Seite 36.

## Sicherheitshinweis

Schweiß- und Richtarbeiten an Bauteilen der Lenkung sind nicht zulässig. Selbstsichernde Schrauben/Muttern sowie korrodierte Schrauben/Muttern im Reparaturfall immer ersetzen.

Achtung: Die angegebenen Anzugsdrehmomente sind unbedingt einzuhalten. Bei mangelnder Erlahrung sollten Arbeiten an der Lenkung von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Im Lenkrad ist der Fahrer-Airbag untergebracht. Der Airbag ist ein zusammengefalteter Luftsack, der im Fall einer Frontalkollision aufgeblasen wird und dadurch Oberkörper und Kopf des Fahrers vor einem Aufprall auf das Lenkrad schützt. Bei einer entsprechend starken Frontalkollision wird über ein Steuergerät eine kleine Sprengladung im Gasgenerator der Airbag-Einheit gezündet. Es entstehen Explosionsgase, die den Luftsack innerhalb weniger Millisekunden aufblasen. Diese Zeit reicht aus, um den Aufprall des nach vorn schnellenden Fahrer-Oberkörpers zu dämpfen. Der Airbag fällt anschließend innerhalb weniger Sekunden wieder in sich zusammen, da die Gase durch Austrittsöffnungen entweichen.



- 1 Lenkrad
- 2 Stecker
- 3 Airbag

## Airbag-Sicherheitshinweise

Das Airbag-System besteht aus dem Aufprallsensor, dem Gasgenerator und dem Airbag. Das Aufblasen des Airbags wird elektrisch ausgelöst.

Je nach Ausstattung ist das Fahrzeug mit Front- sowie Seiten-Airbags einschließlich Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern ausgestattet.

Auf dem Beifahrersitz darf kein gegen die Fahrtrichtung angeordneter Babysitz montiert werden; ausgenommen ein spezieller Kindersitz in Zusammenhang mit der automatischen Kindersitzerkennung.

Achtung: Aus Sicherheitsgründen keine Arbeiten an Teilen des Airbag- oder Gurtstraffer-Systems durchführen.

## Vor Aus- und Einbau der Fahrer-Airbag-Einheit folgende Hinweise unbedingt befolgen:

- Zuerst Batterie-Massekabel (-) und anschließend Batterie-Pluskabel (+) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« durchlesen.
- Batteriepole isolieren, um einen versehentlichen Kontakt zu vermeiden.
- Räder in Geradeausstellung, Lenkrad in Mittelstellung bringen.
- Vor dem Abnehmen (Berühren) der Airbag-Einheit elektrostatische Aufladung abbauen. Dazu kurz den Schließkeil der Tür oder die Karosserie anfassen.

Achtung: Beim Anklemmen der Batterie darf sich keine Person im Innenraum des Fahrzeuges aufhalten.

## Allgemeine Hinweise:

- Niemals Airbag-Komponenten eines anderen Fahrzeugs oder ein anderes Lenkrad einbauen. Beim Austausch stets neue Teile verwenden.
- Selbst nach einem leichten Unfall, der nicht zum Auslösen des Airbags führte, Airbag- und Gurtstraffer-System von einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Das Airbag-System darf nur in der Fachwerkstatt geprüft werden. Keinesfalls mit Prüflampe, Voltmeter oder Ohmmeter prüfen.
- Airbag-Komponenten, die aus einer Höhe von mehr als 0,5 m fallengelassen wurden, müssen grundsätzlich ersetzt werden.
- Airbag-Komponenten vor großer Hitze und direkter Flammeneinwirkung schützen und keinen Temperaturen über +100° C aussetzen, auch nicht kurzfristig.
- Airbag-Komponenten vor Kontakt mit Wasser, Fett oder Öl schützen. Sofort mit einem trockenem Lappen abwischen.
- Die Airbag-Einheit ist im ausgebauten Zustand immer so abzulegen, dass das Lenkradpolster nach oben zeigt. Bei umgekehrter Lagerung besteht die Gefahr, dass bei eventueller Zündung der Gasgenerator nach oben geschleudert wird. Dadurch erhöht sich die Verletzungsgefahr.

- Bei Arbeitsunterbrechung die Airbag-Einheit nicht unbe aufsichtigt liegen lassen.
- Die Airbag-Einheit darf nicht zerlegt werden, bei einem Defekt ist sie immer komplett zu ersetzen. Da die Airbag-Einheit Explosivstoffe enthält, ist sie unter Verschlust oder geeigneter Aufsicht aufzubewahren.
- Vor Verschrotten des Fahrzeugs müssen die Airbag-Einheiten entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt nur dur eine Fachwerkstatt.
- Die Airbag-Einheiten haben ein Verfalldatum. Falls Arbag-Einheiten erneuert werden, Airbag-Wechsel in der Service-Plan eintragen. Nach 14 Jahren müssen der Airbag-Einheiten grundsätzlich erneuert werden.

## Speziell für die Seitenairbags folgendes befolgen:


- Es dürfen nur original Sitzbezüge und Rücksitzbezüge verbaut werden, die für Seitenairbags freigegeben sirc (erkennbar am Airbag-Annäher auf dem Bezug).
- Die Rückenlehnen dürfen nicht mit Schonbezügen über zogen werden, da dadurch die Funktion des Seitenals bags beeinflusst wird.
- Sitzplatzauflagen, -matten oder ähnliches, die die Funktion der Sitzbelegungserkennung und der Airbags beerträchtigen, sind nicht zulässig.
- Bei Beschädigung des Bezuges (durch Risse, Brantlöcher usw.) im Bereich des Seitenairbags ist aus Sicher heitsgründen immer der Bezug zu wechseln, da sich sonst der Seitenairbag nicht richtig entfaltet.
- Nicht mit der Polsternadel oder ähnlich spitzen Gegeständen im Bereich Airbag und Sensormatte in den Bezug stechen.

## Airbageinheit aus- und einbauen


POLO

#### Ausbau

- 1 Airbag-Sicherheitshinweise durchlesen und befolgen.
- ◆ Zuerst Batterie-Massekabel (--) und anschließend Battene-Pluskabel (+) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kaptel »Batterie aus- und einbauen« durchlesen.
- Batteriepole isolieren.
- Lenkrad drehen, bis die Lenkradspeichen senkrecht stehen.
- Lenksäulenverstellung entriegeln.
- Lenksäule ganz herausziehen und in unterer Position verriegeln.




- 1 Einen etwa 5 mm breiten Schraubendreher von der Rückseite in die Bohrung des Lenkradtopfes stecken.
- Schraubendreher in Pfeilrichtung drücken. Dadurch wird de Airbageinheit entriegelt und springt ein Stück aus dem Lenkradtopf.
- Lenkrad um 180° zurückdrehen und zweite Verrastung ander gegenüberliegenden Seite entriegeln.
- Airbageinheit vorsichtig ein Stück vom Lenkrad abnehmen.



- Mit einem Schraubendreher die Verriegelung -1- des Steckers -2- vorsichtig heraushebeln. Achtung: Vor dem Trennen der Zünd- und Masseleitung muss sich der Monteur elektrostatisch entladen. Dazu Schließkeil für Tür oder Karosserie kurz anfassen.
- Stecker –1– von der Airbageinheit trennen und Airbageinheit abnehmen.
- Airbageinheit so ablegen, dass das Prallpolster nach oben zeigt.

#### Einbau




- Steckverbindung -2- an der Airbageinheit -3- aufstecken und verriegeln.
- Airbageinheit ins Lenkrad einsetzen. Airbageinheit rechts und links eindrücken, bis das Einrasten hörbar ist.
- Überprüfen, ob die Airbageinheit rechts und links im Lenkrad verrastet ist.
- Zündung einschalten.
- Batterie-Plus- und Massekabel anklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.

Achtung: Beim Anklemmen der Batterie darf sich keine Person im Fahrzeug-Innenraum befinden!

## Lenkrad aus- und einbauen

#### Ausbau

Räder in Geradeausstellung bringen.



- Airbageinheit –4– ausbauen, dabei Sicherheitshinweise befolgen, siehe entsprechende Kapitel.
- Stecker –2– vom Rückstellring trennen. 3 Steckverbindung für Airbageinheit.
- Schraube –5– herausdrehen.
- Lenkrad –1– abnehmen.

### Einbau

- Räder in Geradeausstellung bringen.
- Stecker f
  ür R
  ückstellring verbinden.
- Lenkrad so aufsetzen, dass die Strichmarkierungen auf der Nabe des Lenkrades und der K\u00f6rnerpunkt auf der Lenks\u00e4ule fluchten. Hinweis: Ersatzteil-Lenks\u00e4ulen haben keinen K\u00f6rnerpunkt.
- Schraube –5– säubern, mit Sicherungsmittel, zum Beispiel LOCTITE 243, bestreichen und mit 55 Nm festziehen.

Hinweis: Die Schraube kann bis zu 5-mal verwendet werden. Nach jeder Demontage zur Kennzeichnung einen Körnerpunkt einschlagen.

- Auf ebener Straße kontrollieren, ob das Lenkrad in Mittelstellung steht, gegebenenfalls Lenkrad umsetzen.
- Airbageinheit einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

## Spurstangenkopf aus- und einbauen

### Ausbau

Hinweis: Ein Ausbau der kompletten Spurstange ist nur nach dem Ausbau des Lenkgetriebes möglich (Werkstattarbeit).

 Spurstangenspiel pr

üfen: Fahrzeug vorn aufbocken, die R


äder m

üssen frei h


ängen. R

äder und Spurstangen bewegen. Dabei darf kein Spiel auftreten.

- Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren. Radschrauben lösen. Fahrzeug vorn aufbocken und Vorderrad abnehmen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapite »Rad aus- und einbauen« beachten.
- Befestigung pr
  üfen. Dichtungsb
  älge auf Besch
  ädigungen, Risse und richtigen Sitz pr
  üfen, gegebenenfalls Gelenk austauschen.



- Sechskantmutter –1– so weit abschrauben, dass sich der Abzieher auf der Sechskantmutter abstützt.
- Spurstangenkopf –2 mit Abzieher, zum Beispiel HAZET 779-1, vom Lenkspurhebel abdrücken.
- Mutter vom Spurstangenkopf abschrauben und Spurstangenkopf aus dem Lenkspurhebel herausziehen.
- Markierung über Spurstange und Spurstangenkopf anbringen, damit die Kontermutter beim späteren Einbau an derselben Position festgezogen werden kann.



- Kontermutter –2– lösen. Dabei Spurstange mit Maulschlüssel gegenhalten.
- Spurstangenkopf –3- von der Spurstange –1- abschrauben. Dabei die Anzahl der Umdrehungen für den späteren Einbau notieren.

## Einbau


- Kennzeichnung auf dem Schaft des Spurstangenkopfes beachten: C – Spurstangenkopf rechts, D – Spurstangenkopf links.
- I Kegelschaft des Spurstangenkopfes entfetten.
- Spurstangenkopf mit der gleichen Anzahl an Umdrehungen wie beim Ausbau auf die Spurstange aufschrauben.
- Spurstange so ausrichten, dass der Zapfen des Spurstangenkopfes in Einbaulage steht.
- Spurstange bis zum Anschlag in den Lenkspurhebel einselzen.

Neue Mutter −1− auf Spurstangenkopf aufschrauben und mit 20 Nm anziehen und anschließend um ¼ Umdrehung (90°) weiterdrehen, siehe Abbildung S48-0114.

Hinweis: Damit sich der Gelenkzapfen beim Festziehen nicht mitdreht, diesen mit einem Innensechskantschlüssel SW6 gegenhalten.

- Kontermutter mit 50 Nm festziehen. Beim Festziehen am Sechskant der Spurstange gegenhalten.
- Reifen-Laufrichtung beachten, Vorderrad anschrauben, Fahrzeug ablassen, erst dann Radschrauben über Kreuz mit 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.
- Fahrzeugvermessung durchführen lassen (Werkstattarbeit).

## Lenkgetriebe/Spurstange/Faltenbälge/Montageübersicht



## Elektrohydraulische Servolenkung

- 1 Spurstangenkopf rechts
   Vor dem Einbau Kegelzapfen entfetten.
- 2 Kontermutter, 50 Nm
- 3 Federbandschelle Aus- und einbauen mit Montagezange.
- 4 Faltenbalg Ersetzen nur bei ausgebautem Lenkgetriebe möglich. Auf Schlitze und Risse prüfen.
- 5 KlemmschelleNach jeder Demontage ersetzen.
- 6 Dichtung
- 7 Schrauben, 8 Nm Selbstschneidende Schrauben zur Befestigung des Wärmeabschirmbleches.
- 8 Wärmeabschirmblech
- 9 Spurstange Anzugsdrehmoment an Zahnstange: 80 Nm.
- 10 Schelle
  Einbaulage: Schrift muss in Fahrtrichtung zeigen.
- 11 Gummieinsatz Einbaulage: Der größere Innendurchmesser zeigt zur Fahrzeugaußenseite.
- 12 Servolenkgetriebe
- 13 Dichtung
- 14 Sensor für Lenkhilfe
- 15 Schrauben, 6 Nm
- 16 Spurstangenkopf links
  Vor dem Einbau Kegelzapfen entfetten.
- 17 Sensor für Lenkhilfe
- 18 Dichtung
  Nach jeder Demontage ersetzen.


## Baller und Seifen

VW POLO/SEAT IBIZA sind je nach Modell und Ausstattung mit Rädern unterschiedlicher Größe ausgerüstet. Sofern Reifen und/oder Felgen montiert werden, die nicht in den Fahrzeugpapieren vermerkt sind, ist eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Dazu wird in der Regel eine Freigabebescheinigung vom Fahrzeughersteller benötigt.

Neben der Felgenbreite und dem Felgendurchmesser sind bei einem Wechsel der Felge auch die Einpresstiefe und der Lochkreisdurchmesser zu beachten. Die Einpresstiefe ist das Maß von der Felgenmitte bis zur Anlagefläche der Radschüssel an die Bremsscheibe beziehungsweise Bremstrommel. Der Lochkreisdurchmesser gibt den Durchmesser an, an dem die Radschrauben befestigt sind.

Alle Scheibenräder sind als Hump-Felgen ausgelegt. Der Hump ist ein in die Felgenschulter eingepresster Wulst, der auch bei extrem scharfer Kurvenfahrt nicht zulässt, dass der schlauchlose Reifen von der Felge gedrückt wird. Achtung: In schlauchlose Reifen darf kein Schlauch eingezogen werden.

#### Profiltiefe messen



Reifen dürfen aufgrund gesetzlicher Vorschriften bis zu einer Profiltiefe von 1,6 mm abgefahren werden, und zwar an der gesamten Reifenlauffläche gemessen. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, die Sommerreifen bereits bei einer Profiltiefe von 2 mm und die Winterreifen bei einer Profiltiefe von 4 mm auszutauschen.

Die Tiefe des Reifenprofils an den Hauptprofilrillen mit dem stärksten Verschleiß messen. Im Profilgrund der Originalbereifung sind Abnutzungsindikatoren vorhanden. An den Reifenflanken kennzeichnen Buchstaben (TWI = Tread Wear Indicator) oder Dreiecksymbole die Lage der Verschleißanzeiger. Die Flächen der Abnutzungsindikatoren haben eine Höhe von 1,6 mm. Sie dürfen nicht in die Messung mit einbezogen werden. Für die Messwerte entscheidend ist das Maß an der Stelle mit der geringsten Profiltiefe –P–.

## Reifenfülldruck

Der Reifenfülldruck wird vom Automobilhersteller in Abhängigkeit verschiedener Parameter festgelegt. Dazu zählen unter anderem die Fahrzeugbeladung und die Fahrzeug-Höchstgeschwindigkeit. Vom Werk sind für den VW POLO/SEAT IBIZA unterschiedliche Reifendimensionen und Felgengrößen zugelassen. Die vorliegende Reifentabelle listet nur einen Querschnitt möglicher Reifen-/Felgenkombinationen auf. Eine komplette Liste aller zugelassenen Reifen und Felgen hat jede Fachwerkstatt.

Es ist wichtig, dass der für den jeweiligen Reifen festgelegte Reifenfülldruck eingehalten wird. Die Reifenfülldruckwerte stehen auf einem Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe. Für die Lebensdauer der Reifen und die Fahrzeugsicherheit ist das Einhalten des Reifenfülldrucks von großer Wichtigkeit. Reifenfülldruck deshalb alle 4 Wochen und vor jeder längeren Fahrt prüfen (auch Reserverad).

Peifenfülldruckangaben beziehen sich auf kalte Reifen. Der sich bei längerer Fahrt einstellende und um ca. 0,2 bis 0,4 bar höhere Überdruck darf nicht reduziert werden. Winterreifen können mit einem um 0,2 bar höheren Überdruck als Sommerreifen gefahren werden. Auf jeden Fall müssen die Reifenfülldrücke bei Winterreifen entsprechend den Vorgaben des Reifenherstellers eingehalten werden. Unterliegen die Winterreifen einer Geschwindigkeitsbeschränkung, muss ein Hinweis im Blickfeld des Fahrers angebracht werden (§ 36, Absatz 1 StV-ZO).

## Eine Auswahl von Reifen-/Felgenkombinationen


Motor	Reifengröße	Scheibenrad	Einpresstiefe	Reifenfülldruck (Überdruck) in bar					
		(Felge)	in mm	halbe Zuladung volle		volle Z	uladung		
				vorn	hinten	vorn	hinten		
1,2-/1,4-I (40/47 kW)	155/80 R13 79T 1)	5J x 13 H2	35	2,3	2,1	2,3	2,8		
	165/70 R 14 81T	5J x 14 H2	35	2,0	1,9	2,2	2,6		
	205/45 R16 83W, V	61/2J x 16 H2	42	2,0	1,9	2,2	2,6		
1,4-l (55 kW)	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	2,2	2,0	2,4	2,8		
	195/50 R15 82V, T	6J x 15 H2	43	2,2	2,0	2,4	2,8		

<sup>1)</sup> ohne Servolenkung

- Bei Anhängerbetrieb Reifenfülldruck auf den unter »volle Zuladung« angegebenen Wert erhöhen. Reifenfülldruck der Anhängerbereifung ebenfalls kontrollieren.
- Der Reifenfülldruck für das Reserverad entspricht dem höchsten für das Fahrzeug vorgesehenen Fülldruck.

## Reifen- und Scheibenrad-Bezeichnungen/Herstellungsdatum

Reifen-Bezeichnungen



195 = Reifenbreite in mm.

170 = Verhältnis Höhe zu Breite (die Höhe des Reifenquerschnitts beträgt 70 % von der Breite).

Fehlt eine Angabe des Querschnittverhältnisses (zum Beispiel 155 R 13), so handelt es sich um das »normale« Höhen-Breiten-Verhältnis. Es beträgt bei Gürtelreifen 82 %.

- R = Radial-Bauart (= Gürtelreifen).
- 14 = Felgendurchmesser in Zoll.
- 89 = Tragfähigkeits-Kennzahl.

Achtung: Steht zwischen den Angaben 14 und 89 die Bezeichnung M+S, dann handelt es sich um einen Reifen mit Winterprofil.

H = Kennbuchstabe für zulässige Höchstgeschwindigkeit,H: bis 210 km/h.

Der Geschwindigkeitsbuchstabe steht hinter der Reifengröße. Die Geschwindigkeitsbuchstaben gelten sowohl für Sommer- als auch für Winterreifen.

## Geschwindigkeits-Kennbuchstabe

Kennb	ennbuchstabe										Zulässige Höchst- geschwindigkeit							
Q	4		,				4										160	km/h
S	4	٠													ø	h	180	km/h
T	+			4			ï	4					4	ı			190	km/h
Н	4	v	4								w						210	km/h
V				h					,	,		b					240	km/h
Z.		4								٠				i	ib	er	240	km/h

Achtung: Steht hinter der Reifenbezeichnung das Wort »reinforced«, handelt es sich um einen Reifen in verstärkter Ausführung, beispielsweise für Vans und Transporter.

## Reifen-Herstellungsdatum

Das Herstellungsdatum steht auf dem Reifen im Hersteller-Code.

Beispiel: DOT CUL2 UM8 4803 TUBELESS

DOT = Department of Transportation (US-Verkehrsministerium)

CU = Kürzel für Reifenhersteller

L2 = Reifengröße

UM8 = Reifenausführung

4803 = Herstellungsdatum = 48. Produktionswoche 2003 Hinweis: Falls anstelle der 4-stelligen Ziffer eine 3-stellige Ziffer gefolgt von einem ⊲-Symbol aufgeführt ist, dann wurde der Reifen im vergangenen Jahrzehnt produziert. Die Bezeichnung 509⊲ bedeutet beispielsweise: 50. Produktionswoche 1999.

TUBELESS = schlauchlos (TUBETYPE = Schlauchreifen)

Achtung: Neureifen müssen seit 10/98 zusätzlich mit einer ECE-Prüfnummer an der Reifenflanke versehen sein. Diese Prüfnummer weist nach, dass der Reifen dem ECE-Standard entspricht. Reifen seit 10/98 ohne ECE-Prüfnummer haben keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE).

Beispiel: 51/2J x 15 H2, ET 38, LK 4/100

51/2 = Maulweite (Innenbreite) der Felge in Zoll.

 J = Kennbuchstabe f
 ür H
 öhe und Kontur des Felgenhorns (B = niedrigere Hornform).

x = Kennzeichen für einteilige Tiefbettfelge.

15 = Felgen-Durchmesser in Zoll.

H2 = Felgenprofil an Außen- und Innenseite mit Hump-Schulter (Hump = Sicherheitswulst, damit der Reifen nicht von der Felge rutscht).

ET38 = Einpresstiefe: 38 mm. Das Maß gibt in mm an, wie weit die Felgenanschraubfläche von der Felgenmitte entfernt ist.

LK 4/100 = In diesem Beispiel ist die Felge mit 4 Schrauben befestigt, und der Lochkreisdurchmesser auf dem die Schrauben angebracht sind beträgt 100 mm.

## Auswuchten von Rädern

Die serienmäßigen Räder werden im Werk ausgewuchtet. Das Auswuchten ist notwendig, um unterschiedliche Gewichtsverteilung und Materialungenauigkeiten auszugleichen. Im Fahrbetrieb macht sich die Unwucht durch Trampel- und Flattererscheinungen bernerkbar. Das Lenkrad beginnt dann bei höherem Tempo zu zittern.


In der Regel tritt dieses Zittern nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich auf und verschwindet wieder bei niedrigerer oder höherer Geschwindigkeit.

Solche Unwuchterscheinungen können mit der Zeit zu Schäden an Achsgelenken, Lenkgetriebe und Stoßdämpfern sowie am Reifenprofil führen.

Räder nach jeder Reifenreparatur und nach jeder Montage eines neuen Reifens auswuchten lassen, da sich durch Abnutzung und Reparatur die Gewichts- und Materialverteilung am Reifen ändert.

## Austauschen der Räder/ Laufrichtung beachten

Es ist nicht zweckmäßig, bei einem Austausch der Räder die Drehrichtung der Reifen zu ändern, da sich die Reifen nur unter vorübergehend stärkerem Verschleiß der veränderten Drehrichtung anpassen. Bei einigen Reifen ist die Laufrichtung durch einen Pfeil auf der Reifenflanke vorgegeben, die Laufrichtung ist dann unbedingt einzuhalten.



Bei größerem Verschleiß der vorderen Reifen empfiehlt es sich, die Vorderräder gegen die Hinterräder zu tauschen. Dadurch haben alle 4 Reifen etwa die gleiche Lebensdauer.

## Sicherheitshinweise

Reifen nicht einzeln, sondern mindestens achsweise ersetzen. Reifen mit der größeren Profiltiefe vorn montieren. Am Fahrzeug dürfen nur Reifen gleicher Bauart verwendet werden. An einer Achse dürfen nur Reifen desselben Herstellers und mit der selben Profilausführung eingebaut werden. Reifen, die älter als 6 Jahre sind, nur im Notfall und bei vorsichtiger Fahrweise verwenden. Keine gebrauchten Reifen verwenden, deren Ursprung nicht bekannt ist. Beim Erneuern von Felge oder Reifen grundsätzlich das Gummiventil ersetzen.




- Bei Reifen mit laufrichtungsgebundenem Profil, erkennbar an Pfeilen auf der Reifenflanke in Laufrichtung, muss die Laufrichtung des Reifens unbedingt eingehalten werden. Dadurch werden optimale Laufeigenschaften bezüglich Aquaplaning, Haftvermögen, Geräusch und Abrieb sichergestellt.
- Falls ein laufrichtungsgebundenes Reserverad bei einer Reifenpanne einmal entgegen der Laufrichtung montien werden muss, sollte dieser Einsatz nur vorübergehend sein. Insbesondere bei Nässe empfiehlt es sich, die Geschwindigkeit den Fahrbahnverhältnissen anzupassen.

## Rad aus- und einbauen


#### Ausbau

Hinweis: Leichtmetallfelgen sind durch einen Klarlacküberzug gegen Korrosion geschützt. Beim Radwechsel darauf achten, dass die Schutzschicht nicht beschädigt wird, andernfalls mit Klarlack ausbessern.


- Reifen-Laufrichtung mit Kreide durch einen Pfeil am Reifen markieren.
- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. Dazu Handbremse anziehen, Rückwärtsgang oder 1. Gang einlegen. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Wählhebel in Stellung »P« legen. Außerdem einen Keil hinter das diagonal gegenüberliegende Rad legen. Dabei Keil immer an der von der Aufbockstelle weg zeigenden Seite unterlegen.



 Räder mit Radvollblende: Drahtbügel aus dem Bordwerkzeug in eine Aussparung der Radvollblende einhängen, Radschüssel durchschieben und Blende abziehen.



 Räder mit Mittenabdeckung: Mittenabdeckung mit dem Drahtbügel abziehen.



- Räder mit Abdeckkappen: Abdeckkappen für Radschrauben mit Drahtbügel abziehen.
- ♣ Radschrauben ½ Umdrehung lösen, nicht abschrauben. Achtung: Dabei muss das Fahrzeug auf dem Boden stehen, ein Gang eingelegt und die Handbremse angezogen sein. Zum Lösen keinen Drehmomentschlüssel verwenden.

## Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

- Fahrzeug mit dem Wagenheber so weit anheben, bis das Rad vom Boden abgehoben hat, siehe Seite 58.
- Radschrauben herausdrehen und Rad abnehmen.

Hinweis: Zum Lösen diebstahlhemmender Radschrauben ist ein Adapter für die Radschrauben erforderlich, der in der Regel dem Bordwerkzeug beigelegt ist. Vor dem Lösen der diebstahlhemmenden Radschrauben die Kappe abnehmen. Adapter in Radschraube einsetzen und Radschraube mit Radschlüssel lösen. An der Stirnseite des Adapters ist eine Code-Nummer eingeschlagen. Nummer notieren und sicher außewahren, damit ein verloren gegangener Adapter wiederbeschafft werden kann.

#### Einbau

- Zum Schutz gegen das Festrosten des Rades Zentriersitz der Felge an der Radnabe vorn und hinten vor jeder Montage des jeweiligen Rades dünn mit Wälzlagerfett einfetten.
- Verschmutzte Schrauben und Gewinde reinigen. Gewinde der Radschrauben nicht fetten oder ölen.

Achtung: Korrodierte oder schwergängige Schrauben umgehend erneuern. Bis dahin vorsichtshalber nur mit mäßiger Geschwindigkeit fahren.

- Rad entsprechend der beim Ausbau angebrachten Laufrichtungs-Markierung ansetzen.
- Radschrauben anschrauben und leicht mit etwa 50 Nm über Kreuz anziehen.
- Fahrzeug absenken und Wagenheber entfernen.
- Radschrauben über Kreuz in mehreren Durchgängen anziehen. Zum Festziehen der Radschrauben sollte stets ein Drehmomentschlüssel verwendet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Radschrauben gleichmäßig und fest angezogen sind. Das Anzugsdrehmoment für die Radschrauben beträgt für Stahl- und Leichtmetalifelgen 120 Nm.

Achtung: Wurden die Radschrauben nicht mit einem Drehmomentschlüssel festgezogen, ist es zwingend erforderlich, umgehend das Anzugsdrehmoment in einer Werkstatt kontrollieren zu lassen. Durch einseitiges oder unterschiedlich starkes Anziehen der Radschrauben können das Rad und/oder die Radnabe verspannt werden.

- Fahrzeuge mit Radvollblenden: Radvollblende im Bereich des Ventilausschnittes zuerst aufdrücken und anschließend gesamte Blende vollständig einrasten lassen. Blenden gegebenenfalls mit dem Handballen aufschlagen.
- Fahrzeuge mit Mittenabdeckung: Mittenabdeckung einsetzen und einrasten lassen. Dabei darauf achten, dass die Nase an der Abdeckung in die Aussparung in der Felge eingreift, siehe Abbildung V-4603.
- Radschrauben mit Abdeckkappen: Kappen auf die Schraubenköpfe schieben.

Achtung: Felgen und Radschrauben sind aufeinander abgestimmt. Bei der Umrüstung von Leichtmetallfelgen auf Stahlfelgen, zum Beispiel beim Wechsel auf Winterbereifung mit Stahlfelgen, müssen deshalb die dazugehörigen Radschrauben mit der richtigen Länge und Kalottenform verwendet werden. Der Festsitz der Räder und die Funktion der Bremsanlage hängen davon ab.

 Nach dem Reifenwechsel unbedingt Reifenfülldruck prüfen und gegebenenfalls korrigieren.

## Schneeketten

Schneeketten sind nur an den Vorderrädern zulässig. Um Beschädigungen an den Radvollblenden zu vermeiden, sollten diese bei Schneekettenbetrieb abgenommen werden. Nach Entfernen der Schneeketten, Radvollblenden wieder montieren.

Aus technischen Gründen ist die Verwendung von Schneeketten nur mit bestimmten Reifen-/Felgenkombinationen zulässig, siehe Bedienungsanleitung.

Mit Schneeketten darf in Deutschland nicht schneller als 50 km/h gefahren werden. Auf schnee- und eisfreien Straßen Schneeketten abnehmen. Nur feingliedrige Schneeketten verwenden.

## Reifenpflegetipps

Reifen haben ein »Gedächtnis«. Unsachgemäße Behandlung – und dazu zählt beispielsweise auch schon schnelles oder häufiges Überfahren von Bordstein- oder Schienenkanten – führt deshalb zu Reifenpannen, mitunter sogar erst nach längerer Laufleistung.

## Reifen reinigen

- Reifen generell nicht mit einem Dampfstrahlgerät reinigen. Wird die Düse des Dampfstrahlers zu nahe an den Reifen gehalten, dann wird die Gummischicht innerhalb weniger Sekunden irreparabel zerstört, selbst bei Verwendung von kaltern Wasser. Ein auf diese Weise gereinigter Reifen sollte sicherheitshalber ersetzt werden.
- Ersetzt werden sollte auch ein Reifen, der über längere Zeit mit Öl, Fett oder Kraftstoff in Berührung kam. Der Reifen quillt an den betreffenden Stellen zunächst auf, nimmt jedoch später wieder seine normale Form an und sieht äußerlich unbeschädigt aus. Die Belastungsfähigkeit des Reifens nimmt aber ab.

## Reifen lagern

- Reifen sollten kühl, dunkel und trocken aufbewahrt werden. Sie dürfen nicht mit Fett, Öl oder Kraftstoff in Berührung kommen.
- Räder liegend oder an den Felgen aufgehängt in der Garage oder im Keller lagern. Reifen, die nicht auf einer Felge montiert sind, sollten stehend aufbewahrt werden.
- Bevor die R\u00e4der abmontiert werden, Reifenf\u00fclldruck etwas erh\u00f6hen (ca. 0,3 – 0,5 bar).
- Für Winterreifen eigene Felgen verwenden, denn das Ummontieren der Reifen lohnt sich aus Kostengründen nicht.


## Reifen einfahren

Neue Reifen haben vom Produktionsprozess her eine besonders glatte Oberfläche. Deshalb müssen neue Reifen – das gilt auch für das neue Ersatzrad – etwa 300 Kilometer mit mäßiger Geschwindigkeit und vorsichtiger Fahrweise eingefahren werden. Bei diesem Einfahren raut sich durch die beginnende Abnutzung die glatte Oberfläche auf, das Haftvermögen des Reifens verbessert sich.


Während der ersten 300 km sollte man mit neuen Reifen speziell auf Nässe besonders vorsichtig fahren.

## Fehlerhafte Reifenabnutzung

- In erster Linie ist auf vorschriftsmäßigen Reifenfülldruck zu achten, wobei alle 4 Wochen und vor jeder längerer Fahrt sowie bei hoher Zuladung eine Prüfung vorgenommen werden sollte.
- Reifenfülldruck nur bei kühlen Reifen prüfen. Der Reifenfülldruck steigt nämlich mit zunehmender Erhitzung be schneller Fahrt an. Dennoch ist es völlig falsch, aus erhitzten Reifen Luft abzulassen.



- An den Vorderrädern ist eine etwas größere Abnutzung der Reifenschultern gegenüber der Laufflächenmitte normal, wobei aufgrund der Straßenneigung die Abnutzung der zur Straßenmitte zeigenden Reifenschulter (linkes Rad: außen, rechtes Rad: innen) deutlicher ausgeprägt sein kann.
- Ungleichmäßiger Reifenverschleiß ist zumeist die Folge zu geringen oder zu hohen Reifenfülldrucks. Er kann auch auf Fehler in der Radeinstellung oder der Radauswuchtung sowie auf mangelhafte Stoßdämpfer oder Felgen zurückzuführen sein.
- Bei zu hohem Reifenfülldruck wird die Laufflächenmitte mehr abgenutzt, da der Reifen an der Lauffläche durch den hohen Innendruck mehr gewölbt ist.
- Bei zu niedrigem Reifenfülldruck liegt die Lauffläche an den Reifenschultern stärker auf, und die Laufflächenmitte wölbt sich nach innen durch. Dadurch ergibt sich ein stärkerer Reifenverschleiß der Reifenschultern.



Sägezahnförmige Abnutzung des Profils ist in der Regel auf eine Überbelastung des Fahrzeugs zurückzuführen.

# Bremsanlage

## Aus dem Inhalt:

■ Bremsbeläge wechseln

**■** Handbremse einstellen

Bremskraftverstärker

**■** Bremsscheibe prüfen

ABS/EBV/EDS

Bremslichtschalter

■ Bremsscheibe wechseln

Bremse entlüften

Das Arbeiten an der Bremsanlage erfordert peinliche Sauberkeit und exakte Arbeitsweise. Falls die nötige Arbeitserfahrung fehlt, sollten Reparaturarbeiten an der Bremsanlage von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Das Bremssystem besteht aus dem Hauptbremszylinder, dem Bremskraftverstärker und den Scheibenbremsen für die Vorderräder. Je nach Modell können die Hinterräder über Trommel- oder Scheibenbremsen verzögert werden. Das hydraulische Bremssystem ist in zwei Kreise aufgeteilt, die diagonal wirken. Ein Bremskreis ist mit den Bremssätteln vorn rechts/hinten links verbunden, der zweite mit den Bremssätteln vorn links/hinten rechts. Dadurch kann bei Ausfall eines Bremskreises, zum Beispiel durch ein Leck, das Fahrzeug über den anderen Bremskreis zum Stehen gebracht werden. Der Druck für beide Bremskreise wird im Tandem-Hauptbremszylinder über das Bremspedal aufgebaut.

Der Bremsflüssigkeitsbehälter befindet sich im Motorraum über dem Hauptbremszylinder. Er versorgt das Bremssystem wie auch das hydraulische Kupplungssystem mit Bremsflüssigkeit.

Der Bremskraftverstärker speichert beim Benzinmotor einen Teil des vom Motor erzeugten Ansaugunterdruckes. Beim Betätigen des Bremspedals wird dann die Pedalkraft durch den Unterdruck verstärkt. Da beim Dieselmotor der Ansaugunterdruck nicht vorhanden ist, erzeugt eine Vakuumpumpe den Unterdruck für den Bremskraftverstärker. Die Vakuumpumpe ist am Zylinderkopf angeflanscht und wird über die Nockenwelle angetrieben.

Die Bremsbeläge sind Bestandteil der Allgemeinen Behiebserlaubnis (ABE), außerdem sind sie vom Werk auf das eweilige Fahrzeugmodell abgestimmt. Es dürfen deshalb nur die vom Automobilhersteller beziehungsweise vom Kraftlahrtbundesamt freigegebenen Bremsbeläge verwendet werden. Diese Bremsbeläge haben eine KBA-Freigabenummer.

Hinweis: Während des Fahrens auf stark regennassen Fahrbahnen die Fußbremse von Zeit zu Zeit betätigen, um die Bremsscheiben von Rückständen zu befreien. Während der Fahrt wird zwar durch die Zentrifugalkraft das Wasser von den Bremsscheiben geschleudert, doch bleibt teilweise ein dünner Film von Fett und Verschmutzungen zurück, der das Ansprechen der Bremse vermindert.

Eingebrannter Schmutz auf den Bremsbelägen und zugesetzte Regennuten in den Bremsbelägen führen zur Riefenbildung auf den Bremsscheiben. Dadurch kann eine verminderte Bremswirkung eintreten.

## Sicherheitshinweis

Beim Reinigen der Bremsanlage fällt Bremsstaub an, der zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Beim Reinigen der Bremsanlage Bremsstaub nicht einatmen.

## ABS/HBA/EBV/EDS

Grundsätzlich dürfen Arbeiten an den elektronisch gesteuerten Brems- und Fahrwerkskomponenten nur von Fachkräften ausgeführt werden, die dafür ausgebildet wurden.

ABS: Das Anti-Blockier-System verhindert bei scharfem Abbremsen das Blockieren der Räder, dadurch bleibt das Fahrzeug lenkbar.

HBA: Der hydraulische Bremsassistent erkennt aufgrund von Bremspedal-Geschwindigkeit und Pedaldruck ob eine Notbremssituation gegeben ist. In einem solchen Fall erhöht der Bremsassistent innerhalb von Millisekunden automatisch den Druck über den vom Fahrer vorgegebenen Bremsdruck. Dadurch lässt sich die maximale Verzögerung an der Blockiergrenze für einen kurzen Bremsweg nutzen, auch wenn der Fahrer den nötigen Bremsdruck nicht aufgebracht hat.

EBV: Die Elektronische Bremskraftverteilung verteilt mittels ABS-Hydraulik die Bremskraft an die Hinterräder. Da die elektronische EBV-Steuerung wesentlich sensibler arbeitet als ein mechanisch wirkender Bremskraftregler, wird ein deutlich größerer Regelbereich ausgenutzt. Fahrzeuge mit ABS-System Mark 60 sind mit einer EBV ausgestattet.

Bei Geradeausfahrt wird die Hinterradbremse voll an der Bremsleistung beteiligt. Um auch bei Kurvenbremsungen die Fahrstabilität zu gewährleisten, muss der Bremskraftanteil der Hinterachse reduziert werden. Über die ABS-Drehzahlsensoren erkennt die EBV, ob das Fahrzeug geradeaus oder durch eine Kurve fährt. Bei Kurvenfahrt wird der Bremsdruck für die Hinterräder reduziert. Dadurch können die Hinterräder die maximale Seitenführungskraft aufbringen.

EDS: Mit der Elektronischen Differenzialsperre werden beim Anfahren durchdrehende Räder abgebremst. Dadurch

wird das Antriebsdrehmoment auf »greifende« Räder umgelenkt.

Die elektronische Differenzialsperre wird beim Anfahren wirksam und schaltet sich bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h automatisch ab. Besonders vorteilhaft an dieser Traktionshilfe: Sie beeinflusst weder das Fahrverhalten negativ noch beeinträchtigt sie den Lenkkomfort beim Anfahren.

#### Hinweise zum ABS/EBV/EDS

Eine Sicherheitsschaltung im elektronischen Steuergerät sorgt dafür, dass sich die Anlage bei einem Defekt (zum Beispiel Kabelbruch) oder bei zu niedriger Betriebsspannung (Batteriespannung unter 10 Volt) selbst abschaltet. Angezeigt wird dies durch das Aufleuchten der Kontrolllampen im Kombiinstrument. Die herkömmliche Bremsanlage bleibt dabei in Betrieb. Das Fahrzeug verhält sich dann beispielsweise beim Bremsen so, als ob keine ABS-Anlage eingebaut wäre.

#### Sicherheitshinweis

Wenn während der Fahrt die Kontrollleuchten für das ABS und für die Bremsanlage leuchten, können bei starkem Abbremsen die Hinterräder blockieren, da die Bremskraftverteilung ausgefallen ist. Leuchten eine oder mehrere Kontrolllampen im Kombiinstrument während der Fahrt auf, folgende Punkte beachten:

- Fahrzeug kurz anhalten, Motor abstellen und wieder starten.

Achtung: Wenn die Kontrolllampen am Anfang einer Fahrt aufleuchten und nach einiger Zeit wieder erlöschen, deutet das darauf hin, dass die Batteriespannung zunächst zu gering war, bis sie sich während der Fahrt durch Ladung über den Generator wieder erhöht hat.

- Fahrzeug aufbocken, Räder abnehmen, elektrische Leitungen zu den Drehzahlfühlern auf äußere Beschädigungen (Scheuerstellen) prüfen. Weitere Prüfungen der ABS/EBV/EDS-Anlage sollten von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.


Achtung: Vor Schweißarbeiten mit einem elektrischen. Schweißgerät muss der Stecker von der ABS-Steuereinheit im Motorraum abgezogen werden. Stecker nur bei ausgeschalteter Zündung abziehen. Bei Lackierarbeiten darf das Steuergerät kurzzeitig mit max. +95° C, langzeitig (max. 2 Std.) mit +85° C belastet werden.

## **Technische Daten Bremsanlage**

Scheibenbremse				hinten		
Bremssattel-Bezeichnung		FS-II	FS-III	C54-II	Lucas/IBIZA	C34
Bremsbelagdicke neu (ohne Rückenplatte)	mm	12	14	13	14	12
Verschleißgrenze (ohne Rückenplatte)	mm	2	2	2	2	2
Bremsscheibendurchmesser	mm	239	256	288	288	232
Bremsscheibendicke neu	mm	18	22	25	25	9
Bremsscheibendicke Verschleißgrenze	mm	16	19	22	22	7

Trommelbremse		hinten
Bremsbelagdicke neu (ohne Stützbacke)	mm	5,4
Bremsbelag-Verschleißgrenze (ohne Stützbacke)	mm	2,5
Bremstrommeldurchmesser neu	mm	200
Bremstrommeldurchmesser Verschleißgrenze	mm	201,5
Bremsbelag-Breite	mm	40

## orderrad-Scheibenbremse FS-II



#### 1 - Bremsscheibe

Grundsätzlich achsweise ersetzen. Zum Ausbau nur den Bremssattel abschrauben. Bremsscheibe ohne Gewaltanwendung von der Radnabe trennen, gegebenenfalls Rostlöser anwenden.

## 2 - Kreuzschlitzschraube, 4 Nm

## 3 - Bremsbeläge

Mit Verschleißanzeige. Bremsbeläge grundsätzlich nur achsweise ersetzen.

- 4 Bremssattel
- 5 Hülse unten
- 6 Buchse unten
- 7 Abstandhülse unten
- 8 Innensechskantschraube unten, 25 Nm
- 9 Luftführung
- 10 Sechskantschraube, 10 Nm
- 11 Innensechskantschraube oben, 25 Nm
- 12 Abstandhülse oben
- 13 Buchse oben
- 14 Hülse oben
- 15 Spannhülse
- 16 Bremsschlauch

  Mit Ringstutzen und Hohlschraube,
  35 Nm.

#### 17 - Radnabe

Kann ausgepresst werden.


- 18 Sechskantschraube, 10 Nm
- 19 Abdeckblech
- 20 Radlagergehäuse

## 21 - Drehzahlfühler ABS

Vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste G000650 bestreichen.

22 - Innensechskantschraube, 8 Nm

## Vorderrad-Scheibenbremse FS-III



#### 1 - Bremsscheibe

Grundsätzlich achsweise ersetzen. Zum Ausbau vorher Bremssate abschrauben. Bremsscheiben nicht durch Gewaltanwendung von der Radnabe trennen, gegebenenfalls Rostlöser anwenden.

#### 2 - Kreuzschlitzschraube, 4 Nm

## 3 - Bremsbeläge

Mit Verschleißanzeige. Grundsätzlich achsweise ersetzen.

- 4 Bremssattel
- 5 Führungsbolzen, 30 Nm
- 6 Abdeckkappe
- 7 Spannhülse
- 8 -- BremsschlauchMit Ringstutzen und Hohlschraube,35 Nm.
- 9 Radnabe
- 10 Sechskantschraube, 10 Nm
- 11 Abdeckblech
- 12 Radlagergehäuse

#### 13 - Drehzahlfühler ABS

Vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit VW-Feststoffschmierpaste G000650 bestreichen.

14 - Innensechskantschraube, 8 Nm

## Scheibenbremsbeläge vorn aus- und einbauen

18-II/FS-III-Bremssattel

whrungen an der Vorderradbremse verwendet. Deshalb zuest anhand der Abbildungen klären, welche Ausführung im
egenen Fahrzeug eingebaut ist.

#### Ausbau

Achtung: Bremsbeläge sind Bestandteil der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) und vom Werk auf das jeweilige Mo-2 abgestimmt. Es dürfen deshalb nur die vom Automobilresteller freigegebenen Bremsbeläge verwendet werden.

Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren, Radschrauben lösen. Fahrzeug vorn aufbocken und Räder abnehmen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel "Rad aus- und einbauen" beachten.


#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr!


Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken«

surchlesen.


Athtung: Sollen die Bremsbeläge wieder verwendet werden, so müssen sie beim Ausbau gekennzeichnet werden. En Wechsel der Beläge von der Außen- zur Innenseite und ungekehrt oder auch vom rechten zum linken Rad ist nicht mässig. Grundsätzlich alle Scheibenbremsbeläge vorn gleichzeitig ersetzen, auch wenn nur ein Belag die Verschleißgrenze erreicht hat.



▶ Bei Fahrzeugen mit Bremsbelagverschleißanzeige Steckverbindung -1- trennen.



 Abdeckkappen –Pfeile– von beiden Führungsbolzen abnehmen.



- Beide Führungsbolzen aus Bremssattel herausschrauben.
- Bremssattelgehäuse abnehmen und mit Draht am Aufbau aufhängen. Achtung: Bremssattel nicht einfach nach unten hängen lassen; der Bremsschlauch darf nicht auf Zug beansprucht oder verdreht werden.
- Beide Bremsbeläge herausnehmen.

## Einbau

Achtung: Bei ausgebauten Bremsbelägen nicht auf das Bremspedal treten, sonst wird der Kolben aus dem Gehäuse herausgedrückt. In diesem Fall Bremssattel komplett ausbauen und Kolben in der Werkstatt einsetzen lassen.

- Vor Einbau der Beläge ist die Bremsscheibe durch Abtasten mit den Fingern auf Riefen zu untersuchen. Riefige Bremsscheiben können abgedreht werden (Werkstattarbeit), sofern sie noch eine ausreichende Dicke aufweisen. Grundsätzlich beide Bremsscheiben einer Achse auf gleiches Maß abdrehen lassen.
- Bremsscheibendicke messen, siehe entsprechendes Kapitel.

Achtung: Zum Reinigen der Bremse ausschließlich Spiritus verwenden. Führungsfläche beziehungsweise Sitz der Beläge im Gehäuseschacht mit einem Lappen reinigen. Keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden. Besonders auf das Entfernen eventueller Klebefolienreste an den Anlageflächen der äußeren Bremsbeläge achten.


 Staubkappe für Bremskolben auf Anrisse prüfen. Eine beschädigte Staubkappe umgehend ersetzen lassen, da eingedrungener Schmutz schnell zu Undichtigkeiten des Bremssattels führt. Der Bremssattel muss hierzu zerlegt werden (Werkstattarbeit).

Achtung: Bei hohem Bremsbelagverschleiß Leichtgängigkeit des Kolbens prüfen. Dazu einen Holzklotz in den Bremssattel einsetzen und durch Helfer langsam auf das Bremspedal treten lassen. Der Bremskolben muss sich leicht herausund hineindrücken lassen. Zur Prüfung muss der andere Bremssattel eingebaut sein. Darauf achten, dass der Bremskolben nicht ganz herausgedrückt wird. Bei schwergängigem Kolben Bremssattel instand setzen (Werkstattarbeit).


Achtung: Beim Zurückdrücken des Kolbens wird Bremsflüssigkeit aus dem Bremszylinder in den Ausgleichbehälter gedrückt. Flüssigkeit im Behälter beobachten, eventuell Bremsflüssigkeit mit einem Saugheber absaugen.

#### Sicherheitshinweis


Zum Absaugen eine Entlüfter- oder Plastikflasche verwenden, die nur mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt. Keine Trinkflaschen verwenden! Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf gar keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden. Saugheber verwenden. Auch nach dem Belagwechsel darf die MAX-Marke am Bremsflüssigkeitsbehälter nicht überschritten werden, da sich die Flüssigkeit bei Erwärmung ausdehnt. Ausgelaufene Bremsflüssigkeit läuft am Hauptbremszylinder herunter, zerstört den Lack und führt zur Rostbildung.




Bremskolben mit Rücksetzwerkzeug zurückdrücken. Hinweis: Der Bremskolben kann auch mit einem Hartholzstab (Hammerstiel) zurückgedrückt werden, dabei darauf achten, dass der Kolben nicht verkantet wird und Kolbenfläche sowie Staubkappe nicht beschädigt werden. Bremsbeläge in Bremssattelgehäuse und Kolben einsetzen.



Bremssattel FS-II: Bremsbeläge einsetzen. Der Bremsbelag mit der größeren Belagfläche sitzt außen.



 Bremssattel FS-III: Bremsbeläge in Bremssattelgehäuse einsetzen. Bremsbelag mit der Beschriftung auf der Rückenplatte –Kolbenseite– in den Bremskolben einsetzen.



- Bremssattel FS-II/FS-III: Bremssattelgehäuse mit Bremsbelägen an Radlagergehäuse montieren. Bremssattelgehäuse zuerst unten -Pfeil- ansetzen. Bremssattelgehäuse mit beiden Führungsbolzen an Bremsträger mit 30 Nm anschrauben.
- Beide Abdeckkappen einsetzen.
- Steckverbindung der Bremsbelagverschleißanzeige, wo vorhanden, einclipsen.
- Reifen-Laufrichtung beachten, Räder anschrauben, Fahrzeug ablassen. Erst dann Radschrauben über Kreuz mit 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.

Achtung: Bremspedal im Stand mehrmals kräftig niedertretm, bis fester Widerstand spürbar ist. Dadurch legen sich die Bremsbeläge an die Bremsscheiben an und nehmen einen tem Betriebszustand entsprechenden Sitz ein.

- Bremsflüssigkeit im Ausgleichbehälter prüfen, gegebenenfalls bis zur MAX-Marke auffüllen.
- Neue Bremsbeläge vorsichtig einbremsen, dazu Fahrzeug mehrmals von ca. 80 km/h auf 40 km/h mit geringem Pedaldruck abbremsen. Dazwischen Bremse etwas abkühlen lassen.

Achtung: Nach dem Einbau neue Bremsbeläge müssen diese eingebremst werden. Während einer Fahrtstrecke von und 200 km sollten unnötige Vollbremsungen unterbleiben.

sinweis: Bremsbeläge müssen in einigen Kommunen als Sondermüll entsorgt werden. Die örtlichen Behörden geben züber Auskunft, ob auch eine Entsorgung über den hausmilähnlichen Gewerbemüll zulässig ist.

### Achtung, Sicherheitskontrolle durchführen:

- ♦ Sind die Bremsschläuche festgezogen?
- Befindet sich der Bremsschlauch in der Halterung?
- Sind die Entlüftungsschrauben angezogen?
- Ist genügend Bremsflüssigkeit eingefüllt?
- ▶ Bei laufendem Motor Dichtheitskontrolle durchführen. Hierzu Bremspedal mit 200 bis 300 N (entspricht 20 bis 30 kg) etwa 10 Sekunden betätigen. Das Bremspedal darf nicht nachgeben. Sämtliche Anschlüsse auf Dichtheit kontrollieren.

## Speziell C54-II-Bremssattel/POLO

Hinweis: Die C54-II-Bremse ist im Prinzip wie die LUCAS-Bremse beim IBIZA aufgebaut.

Achtung: Sicherheitshinweise beachten, siehe im Kapitel für die FS-II/FS-III-Scheibenbremse.

#### Ausbau


- Bei Fahrzeugen mit Bremsbelagverschleißanzeige Steckverbindung trennen.
- Obere und untere Sechskantschraube aus dem Bremssattel herausdrehen, Bremssattelgehäuse abnehmen und mit Draht am Aufbau aufhängen. Achtung: Bremssattel nicht nach unten hängen lassen; der Bremsschlauch darf nicht auf Zug beansprucht oder verdreht werden.
- Wärmeschutzblech aus dem Bremssattelgehäuse herausnehmen.
- Inneren Bremsbelag aus dem Bremsträger herausnehmen.
- Äußeren Bremsbelag seitlich aus den Haltefedern herausziehen und nach vorne aus dem Bremsträger herausnehmen.
- Obere und untere Haltefeder aus dem Bremsträger herausnehmen.

#### Einbau

- Neues Wärmeschutzblech in den Kolben einsetzen.
- Neue Belaghaltefedern einsetzen.
- Bremsbeläge in die Haltefedern einsetzen.
- Bremssattelgehäuse mit neuen Schrauben und 30 Nm am Bremsträger festschrauben.
- Steckverbindung der Verschleißanzeige verbinden.

## Scheibenbremsbeläge vorn aus- und einbauen


## LUCAS-Bremssattel/IBIZA



- 3 Bremsbeläge
- 4 Haltefedern der Beläge
- 5 Bremsträger
- 6 Rippschraube, 125 Nm
- 7 Wärmeschutzblech
- 8 Gehäuse des Bremssattels
- 9 Sechskantschraube, 30 Nm
- 10 Haltestift
- 11 Bremsschlauch
  Mit Ringstutzen und Hohlschraus,
  35 Nm.

Achtung: Es gibt unterschiedliche Bremssattel-Ausführungen. Deshalb zuerst anhand der Abbildungen klären, welche Ausführung im eigenen Fahrzeug eingebaut ist. In diesem Kapitel werden nur die Unterschiede zur FS-II/FS-III-Scheibenbremse beschrieben. Sämtliche Montage- und Sicherheitshinweise gelten auch für die LUCAS-Bremsanlage.


#### Ausbau




- Untere Schraube –9– vom Bremssattelgehäuse abschrauben, dabei mit Maulschlüssel am Führungsbolzen gegenhalten, siehe auch Abbildung V-4429.
- Bremssattelgehäuse nach oben schwenken.
- Bei Fahrzeugen mit Verschleißanzeige für die Bremsbeläge Steckverbindung trennen, siehe FS-II-Bremssattel.
- Bremsbeläge aus dem Gehäuse herausnehmen und Wärmeschutzblech aus dem Druckkolben entfernen.
- Belaghaltefedern entnehmen.

## Einbau

 Wärmeschutzblech so in den Kolben einsetzen, dass de Bremsbeläge in die Öffnung des Bremssattelgehäuses passen.



Neue Belaghaltefedern einsetzen.




 Bremsbeläge einsetzen. Darauf achten, dass die Bremsbeläge in den Belaghalteflächen sitzen.

- Bremssattelgehäuse nach unten schwenken und neue, selbstsichernde Schraube –9– mit 30 Nm anziehen, dabei am Führungsbolzen gegenhalten, siehe auch Abbildung V-4429.
- Wo vorhanden, Steckverbindung der Verschleißanzeige für Bremsbeläge verbinden und an der Halterung des Federbeines befestigen.

Achtung: Alle weiteren Montagehinweise beachten, siehe FS-"-Bremsanlage.

## Hinterrad-Trommelbremse



- 1 Federteiler
  Zum Ausbau um 90° verdrehen.
- 2 Druckfeder
- 3 Bremsbacke mit Hebel für Handbremse
- 4 Rückzugfeder oben Gegebenenfalls mit VW-Spezialwerkzeug 3438 aushängen.
- 5 Rückzugfeder unten Anlagestellen mit VW-Feststoffschmierpaste G000650 fetten.
- 6 Zugfeder
- 7 BremsbelagBremsbelagdicke pr

  üfen.
- 8 Verschlusskappe Zum Prüfen der Bremsbelagdicke abnehmen.
- 9 Spannstifte
- 10 Bremsträger
- 11 Innensechskantschraube, 8 Nm
- 12 Radbremszylinder Dichtheit prüfen.
- 13 Keil

Zum Aus- und Einbau der Bremstrommel durch eine Gewindebohrung für die Radschrauben nach oben drücken.

14 - Druckstange

Anlagestellen mit VW-Feststoffschmierpaste G000650 fetten.

15 - Anlagefeder

Gegebenenfalls mit VW-Spezialwerkzeug 3438 aushängen.

## Bremsbacken aus- und einbauen

#### Ausbau

Achtung: Bremsbeläge sind Bestandteil der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) und vom Werk auf das jeweilige Modell abgestimmt. Deshalb dürfen nur die vom Automobilhersteller freigegebenen Bremsbeläge verwendet werden.


#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

- Fahrzeug aufbocken.
- Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren. Radschrauben lösen. Fahrzeug vorn aufbocken und Räder abnehmen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.


Achtung: Sollen die Bremsbeläge wieder verwendet werden, müssen sie beim Ausbau gekennzeichnet werden. Ein Wechsel der Beläge vom rechten zum linken Rad ist nicht zulässig. Grundsätzlich alle Bremsbeläge an einer Achse gleichzeitig ersetzen, auch wenn nur ein Belag die Verschleißgrenze erreicht hat.

Hinweis: Bremsbeläge/-backen immer nur an einer Fahrzeugseite ausbauen, damit die andere Seite beim Zusammenbau als Vorlage dienen kann.




- Bremsbacken zurückstellen. Dazu einen Schraubendreher durch eine Gewindebohrung der Bremstrommel stecken und den Keil nach oben drücken.
- Kreuzschlitzschraube für Bremstrommel herausdrehen und Bremstrommel abnehmen.


Hinweis: Fest sitzende Bremsscheibe durch leichte Schläge mit einem Kunststoffhammer von der Nabe lösen, einen handelsüblichem Abzieher verwenden, oder mit einem Schraubendreher abhebeln. ◆ Federteller –1- mit Rohrzange kräftig gegen die Druckfeder –2- drücken und um ¼ Umdrehung (90°) verdrehen Federteller herausnehmen. Auf diese Weise beide Federteller ausbauen. Dabei den Stift für die Druckfeder von hinten gegenhalten.



- Mit einem Schraubendreher Bremsbacken in Pfeilrich tung hinter dem Abstützblech heraushebeln.
- Rückzugfeder unten -5- aushängen und Bremsbacken herausnehmen, siehe Abbildung N46-0145.
- Handbremsseil aushängen und herausnehmen.



- Bremsbacken in Schraubstock einspannen.
- Zugfeder -1- für Keil -2- aushängen. Rückzugfeder -3mit Spezialwerkzeug VW-3438 oder HAZET-4964-1 ausbauen. Es geht auch mit einer Kombizange oder einen geeigneten Haken mit Griff. Achtung: Verletzungsgefahr!




- ₱ Anlagefeder -1 mit Haken aushängen.
- Druckstange −2− und Keil −3− von der Bremsbacke abnehmen.

#### Einbau


frundsätzlich immer alle 4 Backen an einer Achse gleichzeitgersetzen und dabei gleiches Fabrikat verwenden. Bremsmel und Bremsträger nur mit Spiritus reinigen. Die Teile mussen vor dem Wiedereinbau gründlich gereinigt werden.

Achtung: Der Bremsstaub kann gesundheitsschädlich sein, ncht einatmen! Solange die Bremsbacken ausgebaut sind, not auf die Fußbremse treten, da sonst die Bremskolben aus den Radbremszylindern rutschen.




- ◆ Am Radbremszylinder die Staubmanschette von Hand oder mit einem stumpfen Montagekeil anheben. Achtung: Dabei darf der Bremskolben nicht herausgezogen werden. Wenn es hinter der Staubmanschette feucht ist, Radbremszylinder austauschen. Staubmanschette wieder aufsetzen.
- ₱ Bremsfläche der Bremstrommel mit dem Finger auf Riefen prüfen. Riefige Bremstrommeln ersetzen, dabei grundsätzlich beide Bremstrommeln ersetzen.
- Geringe Unebenheiten und Rostspuren an der Bremsfläche mit Schmirgelleinen (Körnung 150) beseitigen.

- Innendurchmesser der Bremstrommel messen. Wenn die Verschleißgrenze erreicht ist, Trommel ersetzen. Dabei immer beide Bremstrommeln einer Achse ersetzen. Sollwerte und Verschleißgrenzen, siehe Kapitel »Technische Daten Bremsanlage«.
- Anlagestellen für Rückzugfeder und Druckstange mit VW-Festschmierstoffpaste G000650 fetten.



- Anlagefeder -1- mit einem Haken in die Druckstange -2- einhängen und gleichzeitig Keil -3- einsetzen. Achtung: Die Erhöhung -Pfeil- am Keil -3- muss beim Einbau sichtbar bleiben.
- Bremsbacke mit Bremshebel in die Druckstange einsetzen.



- Rückzugfeder –3– mit Haken einhängen.
- Zugfeder –1 für Keil –2 einhängen.
- Bremsbacken auf die Kolben des Radbremszylinders setzen.
- Handbremsseil am Bremshebel einhängen.
- Rückzugfeder unten einsetzen und Bremsbacke auf die untere Abstützung heben.


- Druckfedern einsetzen und Federteller anbringen. Dazu Federteller mit Rohrzange kräftig gegen die Druckfeder drücken und um ¼ Umdrehung (90°) verdrehen. Dabei den Stift für die Druckfeder von hinten gegenhalten.
- Bremstrommel einbauen und mit Kreuzschlitzschraube sichern.
- Bremspedal bei gelöster Handbremse voll durchtreten und dadurch Bremsbacken in Betriebsstellung bringen.
- Handbremse einstellen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Reifen-Laufrichtung beachten, Räder anschrauben, Fahrzeug ablassen, erst dann Radschrauben über Kreuz mit 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.
- Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter prüfen, gegebenenfalls bis zur MAX-Marke auffüllen.
- Neue Bremsbeläge vorsichtig einbremsen. Dazu Fahrzeug mehrmals von ca. 80 km/h auf 40 km/h mit geringem Pedaldruck abbremsen. Dazwischen Bremse etwas abkühlen lassen.

Achtung: Nach dem Einbau neuer Bremsbeläge sollen während einer Fahrstrecke von bis zu 200 km unnötige Vollbremsungen unterbleiben.

## Achtung, Sicherheitskontrolle durchführen:

- Sind die Bremsschläuche festgezogen?
- Befindet sich der Bremsschlauch in der Halterung?
- Sind die Entlüftungsschrauben angezogen?
- ◆ Ist genügend Bremsflüssigkeit eingefüllt?
- Bei laufendem Motor Dichtheitskontrolle durchführen. Hierzu Bremspedal mit 200 bis 300 N (entspricht 20 bis 30 kg) etwa 10 Sekunden betätigen. Das Bremspedal darf nicht nachgeben. Sämtliche Anschlüsse auf Dichtheit kontrollieren.

# Hinterrad-Scheibenbremse



- 1 Kreuzschlitzschraube, 4 Nm
- 2 Bremsscheibe

Grundsätzlich beide Bremsscheiben einer Achse ersetzen. Zum Ausbau vorher Bremssattel abbauen

3 - Kappe

Abdrücken.

- 4 Zwölfkant-Nabenmutter, 175 Nm Selbstsichernd, daher nach jeder Demontage ersetzen.
- 5 Radnabe mit Radlager und Rotor Nur komplett ersetzen.
- 6 Sechskantschraube, 60 Nm Mit Tellerfeder.
- 7 Abdeckblech
- 8 Achszapfen
- 9 Drehzahlfühler ABS Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste VW G000650 bestreichen.
- 10 Innensechskantschraube, 8 Nm
- 11 Achskörper
- 12 Handbremsseil
- 13 Innensechskantschrauben, 80 Nm
- 14 Bremsschlauch/Bremsrohr Hohlschraube, 38 Nm.
- 15 Sechskantschrauben, 35 Nm Selbstsichernd, daher immer ersetzen.
- 16 Bremssattel
- 17 Bremsbeläge
- 18 Belaghaltefedern
  Bei Belagwechsel immer ersetzen.
- 19 Bremsträger mit Führungsbolzen und Schutzkappen

Wird zusammengebaut mit ausreichender Fettmenge an den Führungsbolzen als Ersatzteil geliefert. Bei Beschädigungen an den Schutzkappen oder an den Führungsbolzen Reparatursatz einbauen, dabei beiliegendes Fettkissen zum Befetten der Führungsbolzen verwenden.

# Hinterrad-Scheibenbremsbeläge ausund einbauen


Hinweis: Der Aus- und Einbau der Scheibenbremsbeläge für die Hinterräder erfolgt prinzipiell auf die gleiche Weise wie bei den Scheibenbremsbelägen für die Vorderräder. Deshalb auch das Kapitel »Vorderradbremse/Scheibenbremsbeläge aus- und einbauen« durchlesen. Alle allgemeinen Hinweise und Sicherheitshinweise aus diesem Kapitel sind zu befolgen.

In diesem Kapitel stehen nur die abweichenden Arbeitsschritte für den Aus- und Einbau der Scheibenbremsbeläge für die Hinterräder.


#### Ausbau

Achtung: Sollen die Bremsbeläge wieder verwendet werden, müssen sie beim Ausbau gekennzeichnet werden. Ein Wechsel der Beläge von der Außen- zur Innenseite und umgekehrt oder auch vom rechten zum linken Rad ist nicht zulässig. Grundsätzlich alle Scheibenbremsbeläge einer Achse gleichzeitig ersetzen, auch wenn nur ein Belag die Verschleißgrenze erreicht hat.


 Bei Fahrzeugen mit Bremsbelagverschleißanzeige Steckverbindung trennen, siehe Vorderrad-Scheibenbremse.




- Handbremshebel lösen. Halteklammer –1– mit einem Schraubendreher abhebeln und nach unten abnehmen.
- Bremshebel –2– in Pfeilrichtung drücken und Handbremsseil –3– aushängen. Handbremsseil aus der Halterung des Bremssattels herausnehmen.




- Obere und untere Schraube –15– am Bremssattel abschrauben, dabei jeweils am Führungsbolzen gegenhaten, siehe Abbildung S46-0097.
- Bremssattelgehäuse abnehmen und mit Draht am Aufbau oder an der Schraubenfeder aufhängen. Achtung: Der Bremsschlauch darf nicht auf Zug beansprucht oder verdreht werden.



- Bremsbeläge und Belaghaltefedern –Pfeile- ausbauen.
- Bremsscheibendicke messen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Bremssattel reinigen. Achtung: Keine Drahtbürste zum Reinigen des Gehäuses verwenden. Der Bremssattel muss ausschließlich mit Spiritus gereinigt werden.



- Bremskolben mit VW-Werkzeug 3272 oder HAZET-4970/6 zurückdrücken. Achtung: Der Bremskolben darf nicht mit einer herkömmlichen Rücksetzvorrichtung zurückgedrückt werden. Die Nachstellung für die Handbremse würde dabei zerstört werden.
- ◆ Kolben durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) mit dem Spezialwerkzeug unter kräftigem Druck langsam einschrauben. Der Bund -Pfeil links- des Werkzeugs muss am Bremssattel anliegen. Bei schwergängigem Kolben mit Maulschlüssel SW 13 an den Abflachungen -A- des Werkzeugs drehen.
- Schutzfolie von der Rückenplatte des Bremsbelages abziehen.



 Belaghaltefedern –Pfeile- und Bremsbeläge in den Bremsträger einsetzen.

Hinweis: Im Reparatursatz sind 4 selbstsichernde Schrauten enthalten. Diese sind in jedem Fall zu verwenden.


- Bremssattel mit neuen selbstsichernden Schrauben am Bremsträger festschrauben und dabei am Führungsbolzen gegenhalten. Schrauben mit 35 Nm anziehen.
- Bremshebel herunterdrücken und Handbremsseil einhängen.
- Halteklammer für Handbremsseil am Gegenlager einsetzen.

- Handbremse einstellen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Fußbremse im Stand mehrmals betätigen, Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren.

# Bremsscheibendicke prüfen

#### Prüfen

 Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren. Radschrauben lösen. Fahrzeug vorn aufbocken und Räder abnehmen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.



- Bremsscheibendicke immer an der dünnsten Stelle -Pfeile- messen. Die Werkstatt benutzt dazu einen speziellen Messschieber oder eine Mikrometer-Bügelmessschraube, da sich durch die Abnutzung der Bremsscheibe ein Rand bildet. Man kann die Bremsscheibendicke auch mit einer normalen Schieblehre messen, allerdings muss dann auf jeder Seite der Bremsscheibe eine entsprechend starke Unterlage zwischengelegt werden (beispielsweise 2 Münzen). Um das exakte Maß der Bremsscheibendicke zu ermitteln, müssen von dem gemessenen Wert die Dicke der Münzen beziehungsweise der Unterlage abgezogen werden. Achtung: Messung an mehreren Punkten der Bremsscheibe vornehmen.
- Soll- und Verschleißwerte für Bremsscheibe, siehe »Technische Daten Bremsanlage«.
- Wird die Verschleißgrenze erreicht, Bremsscheibe erneuern.
- Bei größeren Rissen oder bei Riefen, die tiefer als 0,5 mm sind, Bremsscheibe erneuern, siehe entsprechendes Kapitel.
- Reifen-Laufrichtung beachten, R\u00e4der anschrauben, Fahrzeug ablassen, erst dann Radschrauben \u00fcber Kreuz mit 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.

# Bremsscheibe/Bremssattel mit Bremsträger aus- und einbauen

Bremsscheiben erneuern, wenn sie korrodiert sind oder die Verschleißgrenze erreicht haben. Korrodierte Bremsscheiben erzeugen beim Abbremsen einen Rubbeleffekt, der sich auch durch längeres Abbremsen nicht beseitigen lässt.

#### Ausbau

#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

- Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren. Radschrauben lösen. Fahrzeug vorn aufbocken und Räder abnehmen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.
- Vorderradbremse: Bremsbeläge und Bremssattel ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Hinterradbremse: 2 Innensechskantschrauben –13– für Bremsträger vom Achskörper abschrauben, siehe Abbildung S46-0097, Seite 153.
- Bremssattel mit Drahthaken so am Aufbau oder an der Schraubenfeder aufhängen, dass der Bremsschlauch nicht verdreht oder auf Zug beansprucht wird.

Achtung: Falls der Bremssattel nicht ganz abgebaut werden soll, Bremsschlauch nicht lösen. Sonst muss das Bremssystem nach dem Einbau entlüftet werden.

- Soll der Bremssattel ganz abgebaut werden:
  - Beim vorderen Bremssattel Bremsleitung an der Bremsschlauchkupplung abschrauben.
  - Beim hinteren Bremssattel zuerst die Bremsleitung an der Verbindungsstelle vom Bremsschlauch abschrauben und dann, falls erforderlich, Bremsschlauch am Bremssattel abschrauben. Zusätzlich Handbremsseil aushängen.

#### Sicherheitshinweis

Beim Öffnen vom Bremskreis läuft Bremsflüssigkeit aus. Bremsflüssigkeit in einer Flasche sammeln, die ausschließlich für Bremsflüssigkeit vorgesehen ist. Man kann auch zuvor die Bremsflüssigkeit mit einem Saugheber aus dem Vorratsbehälter absaugen.

- Kreuzschlitzschraube für Bremsscheiben-Befestigung herausdrehen, siehe entsprechende Bremsen-Abbildung.
- Bremsscheibe abnehmen.

Achtung: Die Bremsscheibe darf nicht durch Gewaltanwendung (Hammerschläge) von der Radnabe getrennt werden. Stattdessen handelsüblichen Rostlöser anwenden, um Schäden an der Bremsscheibe zu vermeiden. Falls der Ausbaunur durch kräftige Hammerschläge möglich ist, aus Sicherheitsgründen Bremsscheibe und Radlager erneuern. Auch wenn ein Abzieher verwendet wird, Bremsscheibe erneuern.

#### Einbau

Um ein gleichmäßiges Bremsen beidseitig zu gewährleistet, müssen beide Bremsscheiben die gleiche Oberfläche bezüglich Schliffbild und Rautiefe aufweisen. Deshalb grundsätzlich beide Bremsscheiben einer Achse ersetzen.

Die Werkstatt kann die Bremsscheibe auf Schlag prüfen. Ne ximaler Scheibenschlag an der Bremsfläche gemessen: 0,6 mm. Maximal zulässige Dickentoleranz: 0,01 mm.

- Bremsscheibendicke messen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Falls vorhanden, Rost am Flansch der Bremsscheibe und der Radnabe entfernen.
- Neue Bremsscheibe mit Verdünnung vom Schutzlack renigen.
- Bremsscheibe auf Radnabe aufsetzen und mit Kreuzschlitzschraube anschrauben. Kreuzschlitzschraube mit
   Nm anziehen.
- Bremsbeläge einsetzen und Bremssattel anschrauber siehe entsprechendes Kapitel.
- Hinterradbremse: Handbremse einstellen, siehe en sprechendes Kapitel.

Achtung: War der Bremsschlauch demontiert, Bremsschlauch anschrauben und Bremsanlage entlüften, siehe entsprechendes Kapitel.

Reifen-Laufrichtung beachten, Räder anschrauben, Fahrzeug ablassen, erst dann Radschrauben über Kreuz m. 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise in Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.

Achtung: Bremspedal im Stand mehrmals kräftig niedertreten, bis fester Widerstand spürbar ist.

Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter prüfen, gegebenenfalls auffüllen.

## Achtung, Sicherheitskontrolle durchführen:

- ◆ Sind die Bremsschläuche festgezogen?
- Befindet sich der Bremsschlauch in der Halterung?
- Sind die Entlüftungsschrauben angezogen?
- Ist genügend Bremsflüssigkeit eingefüllt?
- ◆ Bei laufendem Motor Dichtheitskontrolle durchführen. Hierzu Bremspedal mit 200 bis 300 N (entspricht 20 bs 30 kg) etwa 10 Sekunden betätigen. Das Bremspedal darf nicht nachgeben. Sämtliche Anschlüsse auf Dichtheit kontrollieren.
- Neue Bremsscheiben vorsichtig einbremsen, dazu Fahrzeug mehrmals von ca. 80 km/h auf 40 km/h mit geringem Pedaldruck abbremsen. Dazwischen Bremse etwas abkühlen lassen.

# ndbremse einstellen

Interradbremse verfügt über eine automatische NachIng, so dass die Handbremse im Rahmen der Wartung
nachgestellt werden muss. Erforderlich ist die Einstelder Handbremse nach dem Aus- und Einbau von:

andbremsseilen.

remssattel/Bremsträger hinten.

cheibenbremsbelägen hinten.

remsscheiben hinten.

ommelbremsbacken.

ellen

indbremse lösen.

mspedal mehrmals kräftig betätigen.

Fußbremse muss funktionsfähig und entlüftet sein.


#### erheitshinweis

Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahrl alb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« liesen.

rzeug hinten aufbocken, die Hinterräder müssen vom len abheben.

#### uge mit Trommelbremsen hinten


dbremshebel 4 Rasten weit anziehen.



stellmutter –A- so weit anziehen, bis sich beide Hiner nur schwer von Hand durchdrehen lassen. Die tellmutter –A- muss über das Ende der Zugstange eschraubt sein.

remse lösen und prüfen, ob sich beide Hinterräder rchdrehen lassen. Wenn nötig, Nachstellmutter etrrückdrehen.

#### Fahrzeuge mit Scheibenbremsen hinten



- Handbremshebel in Ruhestellung. Nachstellmutter –Pfeil A- so weit anziehen, bis sich die Hebel –Pfeil B- für die Handbremsbetätigung an den Bremssätteln vom Anschlag abheben.
- Die Nachstellmutter -A- muss über das Ende der Zugstange -1- geschraubt sein.
- Nachstellmutter so verdrehen, dass bei gelöster Handbremse der Abstand (Spiel) –Pfeil– zwischen Hebel und Anschlag an beiden Bremssätteln maximal 1,5 mm beträgt.
- Handbremse mit Handbremshebel fest anziehen und wieder lösen.
- Sicherstellen, dass beide Hinterräder frei drehen. Gegebenenfalls die Nachstellmutter etwas zurückdrehen.
- Fahrzeug ablassen.

# Radbremszylinder aus- und einbauen

#### Ausbau

- Bremsbacken aus der Trommelbremse ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Überwurfmutter für Bremsleitung lösen, nicht ganz abschrauben.
- 2 Innensechskantschrauben für Radbremszylinder hinten am Bremsträger abschrauben.

#### Einbau

- Lappen unter das Bremsträgerblech legen.
- Überwurfmutter für Bremsleitung abschrauben und sofort am neuen Radbremszylinder handfest anschrauben. Dadurch ist sichergestellt, dass nur wenig Bremsflüssigkeit ausläuft.
- Schrauben für Radbremszylinder einschrauben und mit 8
   Nm anziehen.
- Überwurfmutter für Bremsleitung mit offenem Ringschlüssel, zum Beispiel HAZET 612N, leicht anziehen. Anzugsmoment: 5 Nm.
- Bremsbacken einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Bremsanlage entlüften, siehe entsprechendes Kapitel.

# Bremsanlage entlüften

Beim Umgang mit Bremsflüssigkeit sind folgende Hinweise zu beachten:

## Sicherheitshinweis

Bremsflüssigkeit ist giftig. Keinesfalls Bremsflüssigkeit mit dem Mund über einen Schlauch absaugen. Bremsflüssigkeit nur in Behälter füllen, bei denen ein versehentlicher Genuss ausgeschlossen ist.

- Bremsflüssigkeit ist ätzend und darf deshalb nicht mit dem Autolack in Berührung kommen, gegebenenfalls Bremsflüssigkeit sofort abwischen und mit viel Wasser abwaschen.
- Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie nimmt aus der Luft Feuchtigkeit auf. Bremsflüssigkeit deshalb nur in geschlossenen Behältern aufbewahren.
- Bremsflüssigkeit, die schon einmal im Bremssystem verwendet wurde, darf nicht wieder verwendet werden. Auch beim Entlüften der Bremsanlage nur neue Bremsflüssigkeit verwenden.
- Bremsflüssigkeits-Spezifikation: FMVSS 116 DOT 4.
- Bremsflüssigkeit darf nicht mit Mineralöl in Berührung kommen. Schon geringe Spuren von Mineralöl machen die Bremsflüssigkeit unbrauchbar, beziehungsweise führen zum Ausfall des Bremssystems. Stopfen und Manschetten der Bremsanlage werden beschädigt, wenn sie mit mineralölhaltigen Mitteln zusammenkommen. Zum Reinigen keine mineralölhaltigen Putzlappen verwenden.

Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre wechseln, möglichst nach der kalten Jahreszeit.

Achtung: Bremsflüssigkeit ist ein Problemstoff und darf auf keinen Fall einfach weggeschüttet oder dem Hausmüll mitgegeben werden. Gemeinde- und Stadtverwaltungen informieren darüber, wo sich die nächste Problemstoff-Sammelstelle befindet.

#### Entlüften

Nach jeder Reparatur an der Bremse, bei der die Bremsanlage geöffnet wurde, kann Luft in die Druckleitungen eingedrungen sein. Dann muss das Bremssystem entlüftet werden. Luft ist auch dann in den Leitungen, wenn sich beim Treten des Bremspedals der Bremsdruck schwammig anfühlt. In diesem Fall muss die Undichtigkeit beseitigt und die Bremsanlage entlüftet werden.

In der Werkstatt wird die Bremse in der Regel mit einem Bremsenentlüftungsgerät entlüftet. Zwingend vorgeschrieben ist diese Entlüftungsart, wenn ein Bremsschlauch demontiert wurde oder wenn nur eine Kammer des Bremsflüssigkeitsbehälters leer war. Im Normalfall geht es auch ohne dieses Gerät. Die Bremsanlage wird dann durch Pumpen mit dem Bremspedal entlüftet, dazu ist eine zweite Person notwendig.

Muss die ganze Anlage entlüftet werden, jede Radbremse einzeln und den Kupplungsnehmerzylinder entlüften. Das ist immer dann der Fall, wenn Luft in jeden einzelnen Bremszylinder gedrungen ist. Falls nur ein Bremssattel erneuert bzw. überholt wurde, genügt in der Regel das Entlüften des betreffenden Bremszylinders.

#### Sicherheitshinweis

Ist eine Kammer des Bremsflüssigkeit-Ausgleichbehälters komplett leergelaufen (zum Beispiel bei Undichtigkeiten im Bremssystem oder wenn beim Entlüften vergessen wurde, Bremsflüssigkeit nachzufüllen), wird Luft angesaugt, die in die ABS-Hydraulikpumpe gelangt. Die Bremsanlage muss dann in der Werkstatt mit dem Entlüftergerät entlüftet werden, bei Ausstattung mit EDS muss zusätzlich eine Grundeinstellung durch ein Testgerät eingeleitet werden. Bei Einbau eines neuen Bremsschlauchs muss die Anlage ebenfalls mit einem Entlüftergerät entlüftet werden.

Die Reihenfolge der Entlüftung: 1. Bremssattel vom links, 2. Bremssattel vorn rechts, 3. Bremssattel hinten links, 4. Bremssattel hinten rechts.


- Fahrzeug aufbocken.
- Vorratsbehälter bis MAX-Markierung auffüllen.

Achtung: Entlüftungsventile vorsichtig öffnen, damit sie nicht abgedreht werden. Es empfiehlt sich, die Ventile ca. 1 Stunde vor dem Entlüften mit Rostlöser einzusprühen. Bei feststzenden Ventilen das Entlüften von einer Werkstatt durchführen lassen.

Achtung: Während des Entlüftens die Entlüfterflasche 30 Zentimeter höher als das Entlüfterventil halten und ab und zu den Ausgleichbehälter beobachten. Der Flüssigkeitsspiege

darf nicht zu weit sinken, sonst wird über den Ausgleichtehälter Luft angesaugt. Immer nur neue Bremsflüssigkeit nachgießen!

- Bei Fahrzeugen ohne ABS aber mit mechanischem Bremskraftregler (Ausland) muss während der Entlüftung der Hinterradbremse der Reglerhebel am Bremskraftregler bewegt werden.
- Staubkappe vom Entlüfterventil des Bremszylinders abnehmen. Entlüfterventil reinigen, sauberen Schlauch aufstecken, anderes Schlauchende in eine mit Bremsflüssigkeit halbvoll gefüllte Flasche stecken (geeigneten Schlauch und passendes Gefäß gibt es auch im Autozubehör-Handel).
- Von einem Helfer Bremspedal so oft niedertreten tassen,
   »pumpen«, bis sich im Bremssystem Druck aufgebaut hat zu spüren am wachsenden Widerstand beim Betätigen des Pedals.
- Ist genügend Druck vorhanden, Bremspedal ganz durchtreten und Fuß auf dem Bremspedal halten.



- Entlüfterventil am Bremssattel etwa ½ Umdrehung mit Ringschlüssel öffnen.
- Ausfließende Bremsflüssigkeit in der Flasche sammeln.
   Darauf achten, dass sich das Schlauchende in der Flasche ständig unterhalb des Flüssigkeitsspiegels befindet.
- Sobald der Flüssigkeitsdruck nachlässt, Entlüfterventil schließen.
- Pumpvorgang wiederholen, bis sich Druck aufgebaut hat. Bremspedal niedertreten, Fuß auf dem Bremspedal lassen, Entlüfterschraube öffnen, bis der Druck nachlässt. Entlüfterschraube schließen.
- Entlüftungsvorgang an einem Bremszylinder so lange wiederholen, bis sich in der Bremsflüssigkeit, die in die Entlüfterflasche strömt, keine Luftblasen mehr zeigen.
- Nach dem Entlüften Schlauch von Entlütterschraube abziehen und Staubkappe auf Ventil stecken.
- Die Bremszylinder an den anderen Rädern auf die gleiche Weise entlüften, dabei Reihenfolge einhalten.
- Nach dem Entlüften den Ausgleichbehälter bis zur MAX-Markierung auffüllen.

## Achtung, Sicherheitskontrolle durchführen:

- Sind die Entlüftungsschrauben angezogen?
- Ist genügend Bremsflüssigkeit eingefüllt?
- Bei laufendem Motor Dichtheitskontrolle durchführen. Hierzu Bremspedal mit 200 bis 300 N (entspricht 20 bis 30 kg) etwa 10 Sekunden betätigen. Das Bremspedal darf nicht nachgeben. Sämtliche Anschlüsse auf Dichtheit kontrollieren.
- Anschließend auf einer Straße mit geringem Verkehr Fahrzeug mehrmals abbremsen. Dabei muss mindestens eine starke Bremsung mit ABS-Regelung (erkennbar am pulsierenden Bremspedal) vorgenommen werden. Achtung: Dabei besonders auf nachfolgenden Verkehr achten.

Achtung: Alte Bremsflüssigkeit ist ein Problemstoff und darf auf keinen Fall einfach weggeschüttet oder dem Hausmüll mitgegeben werden. Gemeinde- und Stadtverwaltungen informieren darüber, wo sich die nächste Problemstoff-Sammelstelle befindet.

## Bremsschlauch aus- und einbauen

Das Bremsleitungssystem stellt die Verbindung vom Hauptbremszylinder zu den vier Radbremsen her.

Achtung: Die starren Bremsleitungen aus Metall sollen von einer Fachwerkstatt verlegt werden, da zur fachgerechten Montage einige Erfahrung nötig ist.

Als flexible Verbindungen zwischen den starren und beweglichen Fahrzeugteilen, beispielsweise den Bremssätteln, werden druckfeste Bremsschläuche verwendet. Diese müssen bei erkennbaren Schäden sofort ausgewechselt werden. Ältere Bremsschläuche können aufquellen. In einem solchen Fall kann die Bremsflüssigkeit nicht aus dem Radbremszylinder in den Ausgleichzylinder zurückfließen; die Radbremse erhitzt sich. Wird dann das betreffende Entlüfterventil am Radbremszylinder geöffnet, und das Rad blockiert nicht mehr, ist das ein Zeichen für einen defekten Bremsschlauch.

## Sicherheitshinweis, Fahrzeuge mit ABS

Kammer des Bremsflüssigkeit-Behälters leergelaufen (zum Beispiel bei Undichtigkeiten im Bremssystem
oder wenn beim Entlütten vergessen wurde, Bremsflüssigkeit nachzufüllen), wird Luft angesaugt, die in die
ABS-Hydraulikpumpe gelangt. Die Bremsanlage muss
dann in der Werkstatt mit dem Entlüftergerät entlüftet werden. Bei Ausstattung mit EDS muss zusätzlich
eine Grundeinstellung durch ein Testgerät eingeleitet
werden.

Achtung: Bremsschläuche nicht mit Öl oder Petroleum in Berührung bringen, nicht lackieren oder mit Unterbodenschutz besprühen.

#### Ausbau

Achtung: Regeln im Umgang mit Bremsflüssigkeit beachten, siehe Kapitel »Bremsanlage entlüften«.

#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahrt Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

- Fahrzeug aufbocken.
- Bremsschlauch am Halter ausclipsen.
- Bremsschlauch zuerst an der Bremsleitung/Bremsschlauchkupplung und dann am Bremssattel abschrauben, dabei Bremsschlauch nicht verdrillen. Achtung: Auslaufende Bremsflüssigkeit mit Lappen auffangen. Gegebenenfalls Leitungsanschluss in Richtung Hauptbremszylinder mit geeignetem Stopfen verschließen.

#### Einbau

- Nur vom Werk freigegebene Bremsschläuche einbauen. Neuen Bremsschlauch so einbauen, dass er ohne Drall durchhängt und dann mit 15 Nm an der Bremsleitung festziehen. Achtung: Bremsschlauch, sofern erforderlich (abhängig vom Bremssattel), am Bremssattel mit neuen Dichtringen anschrauben, Anschlussschraube (Hohlschraube) am Bremssattel mit 38 Nm festziehen.
- Nach dem Einbau bei entlasteten Rädern (Wagen angehoben) Lenkung nach links und rechts einschlagen und sicherstellen, dass der Schlauch allen Radbewegungen folgt ohne irgendwo zu scheuern.

Achtung: Bremsanlage aussschließlich mit einem Bremsen-Entlüftungsgerät entlüften (Werkstatt).

- Fahrzeug ablassen.
- Fahrzeug auf den Boden steilen und erneut pr
  üfen, ob der Bremsschlauch allen Radbewegungen folgt ohne irgendwo zu scheuern.

#### Achtung, Sicherheitskontrolle durchführen:

- Sind die Bremsschläuche festgezogen?
- Befindet sich der Bremsschlauch in der Halterung?
- Sind die Entlüftungsschrauben angezogen?
- Ist genügend Bremsflüssigkeit eingefüllt?
- Bei laufendem Motor Dichtheitskontrolle durchführen. Hierzu Bremspedal mit 200 bis 300 N (entspricht 20 bis 30 kg) etwa 10 Sekunden betätigen. Das Bremspedal darf nicht nachgeben. Sämtliche Anschlüsse auf Dichtheit kontrollieren.
- Anschließend einige Bremsungen auf einer Straße mit geringem Verkehr durchführen.

# Bremskraftverstärker prüfen


Der Bremskraftverstärker ist auf Funktion zu überprüfer, wenn zur Erzielung ausreichender Bremswirkung die Pedakraft außergewöhnlich hoch ist.

- Bremspedal bei stehendem Motor mindestens 5-mal kr

  tig durchtreten, dann bei belastetem Bremspedal Motor
  starten. Das Bremspedal muss jetzt unter dem Fuß sp

  bar nachgeben.
- Andernfalls Unterdruckschlauch am Bremskraftverstärker abschrauben, Motor starten. Durch Fingerauflegen am Ende des Unterdruckschlauches prüfen, ob Unterdruck vorhanden ist.
- Ist kein Unterdruck vorhanden: Unterdruckschlauch auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen, gegebenen falls ersetzen. Sämtliche Schellen fest anziehen.
- Dieselmotor: Unterdruckschlauch von der Vakuumpumpe abziehen und mit dem Finger prüfen, ob Unterdruck am Schlauchanschluss anliegt.
- Ist Unterdruck vorhanden: Unterdruck messen, gegebenenfalls Bremsservo ersetzen (Werkstattarbeit).

# Handbremshebel/Montageübersicht




- 1 Verkleidung für Handbremshebel Nach vorn abziehen. Entriegelungslasche -Pfeil- im unteren Griffbereich mit Schraubendreher abhebeln, beziehungsweise Rastnase an der Unterseite der Verkleidung mit kleinem Schraubendreher nach unten drücken und Verkleidung nach vorn abziehen.
- 2 Ausgleichbügel
- 3 Nachstellmutter Handbremse einstellen.
- 4 Sechskantmutter, 25 Nm
- 5 Gummitülle
- 6 Führungsrohr rechts
- 7 ~ Führungsrohr links
- 8 Aufnahme Handbremshebel
- 9 Handbremsseil
- 10 Schalter für Handbremskontrolle
- 11 Handbremshebel

## Handbremsseil aus- und einbauen

#### Ausbau

- Mittelkonsole ausbauen, siehe Seite 231/232.
- Handbremse lösen.




 Nachstellmutter –Pfeil– so weit lösen, bis das Handbremsseil aus dem Ausgleichbügel ausgehängt werden kann.


#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.


Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren. Radschrauben lösen. Fahrzeug hinten aufbocken und Räder abnehmen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.




 Schnappmuttern –1– herausdrehen und den Unterbodenschutz –Pfeil– so weit nach unten drücken, bis das Führungsrohr –2– des Handbremsseiles sichtbar wird.



- Fahrzeug mit Scheibenbremse: Halteklammer –1– mit einem Schraubendreher abhebeln und nach unten abnehmen. Bremshebel –2– in Pfeilrichtung drücken und Handbremsseil –3– aushängen.
- Fahrzeug mit Trommelbremse: Bremstrommein ausbauen und Handbremsseil an der Bremsbacke aushängen, siehe Kapitel »Hinterradbremse/Bremsbacken ausund einbauen«.




Handbremsseil aus der Halterung am Hinterachskörper
 Pfeil A- ausclipsen und aus den Halterungen -Pfeileaushängen.




ndbremsseil in Pfeilrichtung aus dem Führungsrohr - herausziehen.

ndbremsseil in das Führungsrohr hineinschieben.



rzeug mit Scheibenbremse: Bremshebel –2– in richtung drücken und Handbremsseil –3– einhängen. eklammer –1– für Handbremsseil am Gegenlager etzen.

zeuge mit Trommelbremsen: Handbremsseil an Bremsbacke einhängen und Bremstrommel einbausiehe Kapitel »Hinterradbremse/Bremsbacken auseinbauen«.



- Handbremsseil in die Halterung am Hinterachskörper
  –Pfeil A- einclipsen. Der Klemmring am Handbremsseil
  muss dabei in der Mitte des Clips liegen.
- Handbremsseil in die Halterungen –Pfeile- einhängen.
   Handbremsseil in den Ausgleichbügel einhängen.
- Unterbodenschutz befestigen.
- Handbremse einstellen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Reifen-Laufrichtung beachten, R\u00e4der anschrauben. Fahrzeug ablassen, erst dann Radschrauben \u00fcber Kreuz mit 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.
- Mittelkonsole einbauen, siehe Seite 231/232.

400

# Bremslichtschalter aus- und einbauen


Der Bremslichtschalter sitzt am Pedalbock. Beim Betätigen des Bremspedals wird über den Schalter das Bremslicht eingeschaltet. Außerdem dient der Bremslichtschalter dem ABS/EDS-Steuergerät als Signalgeber für den Beginn eines Bremsvorganges. Daher ist eine korrekte Funktion und Einstellung äußerst wichtig.

#### Ausbau


Achtung: Der Bremslichtschalter kann nur einmal montiert werden. Nach dem Ausbau muss er grundsätzlich ersetzt werden.

- Stecker zusammendrücken und Stecker vom Bremslichtschalter abziehen.
- Bremslichtschalter 45° nach links drehen und dadurch ausrasten.
- Bremslichtschalter herausnehmen.

#### Einbau




 Vor der Montage des Bremslichtschalters muss das Bremspedal mit dem Bremskraftverstärker verclipst werden. Kugelkopf der Druckstange vor die Aufnahme halten und Bremspedal in Richtung Bremskraftverstärker drücken, so dass der Kugelkopf h\u00f6rbar einrastet.



 Beim neuen Bremslichtschalter Stößel -Pfeil- ganz her rausziehen und dadurch Bremslichtschalter einstellen.


Achtung: Während des Einbaus dürfen die Pedale nicht betätigt werden.



- Bremslichtschalter mit seinen Rastnasen in die Aussparung des Lagerbockes einführen und durch Dreher um 45° nach rechts einrasten. Der feste Sitz muss gewährleistet sein. Beim Einführen des Bremslichtschalters justiert sich der Stößel automatisch.
- Stecker für Bremslichtschalter einrasten, Schalter auf Funktion prüfen.
- Nach der Einstellung des Bremslichtschalters pr
  üfen, ob sich das Bremspedal im Endanschlag (Lösestellung) befindet.

# Hinterrad-Radlager/Radnabe

Trommelbremse



- 1 Achskörper
- 2 Innensechskantschraube, 8 Nm
- 3 Drezahlfühler ABS Vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit VW-Feststolfschmierpaste
- 4 Bremsrohr
- 5 Achszapfen
- 6 Handbremsseil
- 7 Sechskantschraube, 60 Nm Mit Tellerfeder.

G000650 bestreichen.

- 8 Kreuzschlitzschraube
- 9 Bremstrommel

Vor dem Ausbau Bremsbacken zurückstellen. Bremstrommel sorgfältig reinigen, auf Verschleiß, Beschädigung, Maßhaltigkeit und einwandfreie Bremsfläche prüfen.

- 10 Kappe
- 11 Zwölfkant-Nabenmutter, 175 Nm Selbstsichernd, daher nach jeder Montage ersetzen.
- 12 Radnabe mit Radlager und Rotor
- 13 Bremsträger mit Bremsbacken Vor dem Ausbau der Bremstrommel, Bremse zurückstellen.

# Störungsdiagnose Bremse

Störung	Ursache	Abhilfe			
Leenweg des Bremspedals zugroß.	Ein Bremskreis ausgefallen.	Bremskreise auf Flüssigkeitsverlust prüfen.			
Bremspedal lässt sich weit .na federnd durchtreten.	Luft im Bremssystem.	■ Bremse entlüften.			
	Zu wenig Bremsflüssigkeit im Ausgleichbehälter.	Neue Bremsflüssigkeit nachfüllen Bremse entlüften.			
	Dampfblasenbildung. Tritt meist nach starker Beanspruchung auf, z. B. Passabfahrt.	Bremsflüssigkeit wechseln. Bremse entlüften.			
Bremswirkung lässt nach, Ind Bremspedal lässt sich	Undichte Leitung.	Leitungsanschlüsse nachziehen oder Leitung erneuern.			
surchtreten.	Beschädigte Manschette im Haupt- oder Radbremszylinder.	Manschette erneuern. Beim Hauptbremszylin der Innenteile ersetzen (Werkstatt), gegebenenfalls Hauptbremszylinder ersetzen oder Radbremszylinder überholen lassen.			

Störung	Ursache	Abhilfe				
Schlechte Bremswirkung	Bremsbeläge verölt.	15	Bremsbeläge erneuern.			
trotz hohen Fußdrucks.	Ungeeigneter oder verhärteter Bremsbelag.		Beläge erneuern. Nur vom Automobilherstell freigegebene Bremsbeläge verwenden.			
	Bremsbeläge abgenutzt.	b	Bremsbeläge erneuern.			
	Bremskraftverstärker defekt, Unterdruckleitung porös, defekt.	0	Bremskraftverstärker und Unterdruckleitung prüfen.			
Bremse zieht einseitig.	Unvorschriftsmäßiger Reifendruck. Bereifung ungleichmäßig abgefahren.		Reifendruck prüfen und berichtigen. Abgefahrene Reifen ersetzen.			
	Bremsbeläge verölt.		Bremsbeläge erneuern.			
	Verschiedene Bremsbelagsorten auf einer Achse.		Beläge erneuern. Nur vom Automobilherstell freigegebene Bremsbeläge verwenden.			
	Speziell bei Scheibenbremse:					
	Verschmutzte Bremssattelschächte.	0.	Sitz- und Führungsflächen der Bremsbeläge im Bremssattel reinigen.			
	Korrosion in den Bremssattelzylindern.	•	Bremssattel erneuern.			
	Bremsbelag ungleichmäßig ver- schlissen.		Bremsbeläge erneuern (an beiden Rädern), Bremssättel auf Leichtgängigkeit prüfen.			
	Speziell bei Trommelbremse:					
	Kolben in den Radbremszylindern schwergängig.		Radbremszylinder instand setzen oder erneuern.			
Bremse zieht von selbst an.	Hauptbremszylinder defekt.	п	Hauptbremszylinder ersetzen.			
Bremsen erhitzen sich während der Fahrt.	Bremse schwergängig.		Bewegliche Teile der Bremse schmieren. Bremssattel überholen lassen (Werkstattarbei			
	Handbremsseil schwergängig.		Seil schmieren oder erneuern.			
	Bremsschlauch innen aufgequollen, dicht.		Bremsschlauch erneuern.			
	Speziell bei Scheibenbremse:					
	Korrosion in den Bremsattelzylindern.		Bremsattel erneuern.			
	Speziell bei Trommelbremse:					
	Bremsbacken-Rückzugfedern erlahmt.		Rückzugfedern erneuern.			
Bremsen rattern.	Ungeeigneter Bremsbelag.	0	Beläge erneuern. Nur vom Automobilherstelle freigegebene Bremsbeläge verwenden.			
	Speziell bei Scheibenbremse:					
	Bremsscheibe stellenweise korrodiert.		Scheibe mit Schleifklötzen sorgfältig glätten.			
	Bremsscheibe hat Seitenschlag.		Scheibe nacharbeiten oder ersetzen.			
	Speziell bei Trommelbremse:					
	Bremsbeläge verschlissen.		Beläge erneuern.			
	Bremstrommel unrund.		Bremstrommel ersetzen.			
Räder lassen sich schwer von Hand drehen.	Speziell bei Scheibenbremse: Bremsbeläge lösen sich nicht von der Bremsscheibe, Korrosion in den Bremssattelzylindern.		Bremssattel überholen, eventuell austauschen.			
	Speziell bei Trommeibremse:					
	Bremsbacken lösen sich nicht von der Bremstrommel, Rückholfeder gebrochen oder abgesprungen.		Neue Rückholfeder einbauen.			

Störung	Ursache	Abhilfe				
Jegleichmäßiger Belag-	Speziell bei Scheibenbremse:					
lerschleiß.	Ungeeigneter Bremsbelag.	Beläge erneuern.				
	Bremssattel verschmutzt.	Bremssattelschächte reinigen.				
	Bremssattel klemmt.	■ Führungsbuchsen und -stifte gangbar mache				
	Kolben nicht leichtgängig.	Molben gangbar machen (Werkstattarbeit).				
	Bremssystem undicht.	Bremssystem auf Dichtigkeit prüfen.				
(s.formiger Bremsbelag-	Speziell bei Scheibenbremse:					
ærschleiß.	Bremsscheibe läuft nicht parallel zum Bremssattel.	Anlagefläche des Bremssattels prüfen.				
	Korrosion in den Bremssätteln.	■ Verschmutzung beseitigen.				
Bremse quietscht.	Oft auf atmosphärische Einflüsse (Luftfeuchtigkeit) zurückzuführen.	Keine Abhilfe erforderlich, wenn Quietschen nach längerem Stillstand des Wagens bei hoher Luftfeuchtigkeit auftritt, sich dann aber nach den ersten Bremsungen nicht wiederhol				
	Speziell bei Scheibenbremse:					
	Ungeeigneter Bremsbelag.	Beläge erneuern. Rückenplatte mit Anti-Quietsch-Paste bestreichen.				
	Bremsscheibe läuft nicht parallel zum Bremssattel.	Anlagefläche des Bremssattels prüfen.				
	Verschmutzte Schächte im Bremssattel.	■ Bremssattelschächte reinigen.				
	Speziell bei Trommelbremse:					
	Ungeeigneter Bremsbelag oder Belag liegt nicht satt auf.	Beläge erneuern. Nur vom Automobilherstelle freigegebene Bremsbeläge verwenden.				
	Bremse verschmutzt.	Bremsen reinigen.				
	Rückholfedern zu schwach, gebrochen oder abgesprungen.	Rückholsedern erneuern.				
Branse pulsiert.	ABS bei Vollbremsung in Funktion.	Normal, keine Abhilfe.				
	Speziell bei Scheibenbremse:					
	Seitenschlag oder Dickentoleranz der Bremsscheibe zu groß.	Schlag und Toleranz prüfen. Scheibe nach- arbeiten oder ersetzen.				
	Bremsscheibe läuft nicht parallel zum Bremssattel.	Anlagefläche des Bremssattels prüfen.				
	Speziell bei Trommelbremse:					
	Anlagefläche der Felge an der Bremstrommel nicht plan, dadurch Verzug der Bremstrommel.	Es kann versucht werden, die Felgen untereinander auszutauschen. Gegebenen- falls Felgen ersetzen.				
ABS-Kontrollleuchte leuchtet	Betriebsspannung zu niedrig (unter ca. 10 Volt).	Batteriespannung prüfen. Prüfen, ob Kontroll- lampe für Generator nach dem Motorstart erlischt, andernfalls Keilrippenriemen und Generator prüfen.				
		Hinweise zu ABS/EBV/EDS beachten.				
	ABS-Anlage defekt.	ABS-Anlage in der Fachwerkstatt prüfen lassen.				
likung der Handbremse shi ausreichend.	Leerweg des Handbremshebels zu groß.	Handbremse einstellen.				
	Bowdenzüge korrodiert.	■ Neuteile einbauen.				

# MENEU-Wendarik

# Aus dem Inhalt:

Zylinderkopfausbau Motor-Schmierung Kühlmittel wechseln

Zahnriemen spannen
Das richtige Motoröl
Frostschutz prüfen

Motor-Kühlung Kühlerausbau

# 1,2-I-Benzinmotor

Den **Dreizylinder-1,2-I-Benzinmotor** gibt es in 2 Leistungsstufen, und zwar mit 40 kW (55 PS) und 47 kW (64 PS). Die Leistungsunterschiede ergeben sich insbesondere durch die unterschiedlichen Zylinderköpfe mit 2- und 4-Ventil-Technik. Abgebildet ist der 1,2-I-Vierventil-Motor auf Seite 14.

Motorblock und Zylinderkopf sind aus Aluminium-Druckguss gefertigt. Dabei ist der Motorblock auf Höhe der Kurbelwelle geteilt und mit einer Flüssigdichtung abgedichtet. Die Kurbelwelle ist jeweils zur Hälfte im Oberteil und im Unterteil 4-fach gelagert. Im Motorblock-Unterteil befindet sich die Motor-Ausgleichswelle. Sie hat die Aufgabe, Schwingungen, die aufgrund der 3 Zylinder auftreten, zu reduzieren und einen ruhigen Motorlauf zu erzielen. Die Ausgleichswelle wird über 2 Zahnräder von der Kurbelwelle angetrieben. Dabei dreht

sich die Ausgleichswelle mit Motordrehzahl in entgegengesetzter Richtung.

Der Zylinderkopf ist auf den Motorblock aufgeschraubt.

Beim 2-Ventil-Motor (40 kW/55 PS) ist die Nockenwelle je zur Hälfte im Zylinderkopfdeckel und im Zylinderkopf gelagert.


Beim 4-Ventil-Motor (47 kW/64 PS) sind die Einlass- und de Auslassnockenwelle im Nockenwellengehäuse gelagert. Die Lagerung erfolgt mit 4 Lagerbrücken, die mit dem Nockenwellengehäuse verschraubt sind.

Die Ventile werden durch die Nockenwelle(n) über Rollenschlepphebel und hydraulische Abstützelemente betätigt, wobei die Abstützelemente jegliches Ventilspiel ausgleichen.

Der Antrieb der Nockenwelle(n) erfolgt durch die Kurbelwelle über eine wartungsfreie Steuerkette.

- 1 Grauguss-Zylinderlaufbuchsen
- 2 Motorblock-Oberteil
- 3 Kurbelwelle
- 4 Motorblock-Unterteil
- 5 Zahnräder
- 6 Ausgleichswelle
- 7 Ausgleichsgewicht

+Benzinmotor AZQ, 47 kW (64 PS); 1,4-I-Benzin-Direkteinspritzer AXU, 63 kW (86 PS)



## rlinderkopf mit Nockenwellengehäuse

chtfläche darf nicht bearbeitet werden. ockenwellenlager sind integriert.

r dem Auflegen mit VW-AMV 188 001 02 streichen

m Einbau senkrecht von oben mit den ssstiften in die Bohrungen des Zylinderbles einsetzen.

#### torblock

zilig. – Achtung: Verbindungsschrauben len nicht gelöst werden. Schon das Löführt zu Verformungen der Lagerstühle Motorblocks. Falls die Lagerdeckelirauben gelöst wurden, muss der Moilock komplett mit der Kurbelwelle erit werden.

#### 3 - Ausgleichswelle

4 – Zahnrad Für Ausgleichswelle.

5 – Ölpumpe Nur komplett ersetzen.

6 - Führungsbolzen, 20 Nm

7 – Gleitschiene Für Rollenkette.

8 – Kettenrad Für Kurbelwelle.

9 – KettenradFür Ölpumpen-Antrieb.

10 - Rollenkette

Vor dem Ausbau die Laufrichtung (Einbaulage) kennzeichnen 11 – Kettenrad Für Ölpumpe.

#### 12 - Ölwanne

Vor der Montage Dichtfläche sorgfältig reinigen. Mrt Silikon-Dichtmittel VW-D 176 404 A2 einbauen.
Dichtmittelraupe von 2 bis 3 mm.
Nach Dichtmittelauftrag innerhalb
von 5 Minuten einbauen. Nach der
Montage Dichtmittel ca. 30 Minuten
aushärten lassen, bevor Motoröl
eingefüllt wird.

- 13 Schraube, 15 Nm
- 14 Schraube, 8 Nm
- 15 Abdeckung
- 16 Schraube, 20 Nm + 90° (1/4 Umdr.)
- 17 Lagerbuchse
- 18 Kurbelwellen-Riemenscheibe
- 19 Schraube, 90 Nm + 90° (¼ Umdr.) Immer ersetzen. Schraube geölt einsetzen. Beim Festziehen Riemenscheibe mit VW-3415 oder handelsüblichem Gegenhalter arretieren.
- 20 Schraube, 25 Nm
- 21 Schraube, 45 Nm
- 22 Schraube, 10 Nm
- 23 zum Saugrohr
- 24 Schraube, 10 Nm
- 25 Ölabscheider Mit Unterdruckventil
- 26 O-Ring Bei Beschädigung ersetzen.

## 27 - Steuergehäuse

Mit Dichtmittel VW-D 176 404 A2 einbauen. Es empfiehlt sich beim Einbau zur besseren Führung 2 Stehbolzen M6x75 in Zylinderkopf und Motorblock einzuschrauben sowie die Ölwanne mit 2 Schrauben anzusetzen.


- 28 Abdeckung
- 29 O-Ring

Bei Beschädigung ersetzen.

- 30 Schrauben, 50 Nm + 90° (1/4 Umdr.) Anzugsdrehmoment 1,2-I-Motor AWY: 20 Nm + 90°.
- 31 Spannschiene
- 32 Kettenspanner, 40 Nm
- 33 Schraube, 15 Nm
- 34 Rollenkette
- 35 Kettenrad Für Nockenwelle.
- 36 Schraube, 15 Nm
- 37 Gleitschiene
- 38 Scheibe

# Zylinderkopf

1,2-I-Benzinmotor AZQ, 47 kW (64 PS)



- 1/2 Schraube\*, 10 Nm + 90° (1/4 U.)

  Von innen nach außen anzieher.
- 3 O-Ring
- 4 Hallgeber
- 5/6 Schraube, 10 Nm
- 7 Halter Für Leitungsstrang.
- 8 Schrauben, 10 Nm
- 9 Verschlussdeckel
- 10 Auslass-Nockenwelle
- 11 Lagerdeckel Nockenwellen
- 12 Rollenschlepphebel
  Lauffläche ölen. Beim Einbau m
  der Sicherungsklammer auf Abstützelement aufclipsen.
- 13 Abstützelement Nicht vertauschen. Lauffläche ölen
- 14 Kegelstücke
- 15 Ventilteller
- 16 Ventilfeder
- 17 Ventilschaftabdichtung
- 18 Öldruckschalter 0,3 0,7 bar
- 19 Ventile
- 20 Zylinderkopf Nacharbeitsmaß: 108,25 mm.
- Sieb bei Verschmutzung reinigen. 22 – Schraube, 20 Nm
- 23 Aufhängeöse
- 24 Kettenrad

21 - Dichtring


- 25 Schrauben\*, 50 Nm + 90° (¼ U.) 1,2-l-Motor AWY: 20 Nm + 90°.
- 26 Scheibe\*
- 27 Einlass-Nockenwelle
- 28 Schraube, 15 Nm
- 29 Gleitschiene
- 30 Nockenwellengehäuse Einbau, siehe Position -1- in Abbldung N13-0758.
- \*) Immer ersetzen.

### Ausbauhinweise:

Achtung: Aus- und Einbauhinweise gelten für beide 1,2-l-Motoren.

- Motor mit Getriebe ausbauen. Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage dabei Schlossträger, Kühler und Kondenstor seitlich ablegen. Kältemittelkreislauf nicht öffnen.
- Getriebe abflanschen.
- Motor-AZQ: Kühlmittelregler-Gehäuse abbauen.
- Keilrippenriemen ausbauen.
- Riemenscheibe für Kühlmittelpumpe abschrauben.
- Spannelement f
   ür Riementrieb abbauen.
- Spannrolle ausbauen.
- Generator ausbauen.
- Klimakompressor abbauen und mit angeschlossenen Leitungen zur Seite legen.
- Kurbelwellen-Riemenscheibe ausbauen.
- Geber f
  ür Öistand-/Öltemperatur ausbauen.

- Ölmessstab/Ölwanne ausbauen.
- Steuergehäusedeckel für Kettenantrieb ausbauen.
- Saugrohr ausbauen.
- Zylinderkopfdeckel beziehungsweise Nockenwellengehäuse ausbauen.
- Kraftstoffverteiler und Einspritzventile ausbauen.
- Sämtliche Unterdruck-, Kühlmittel- und Ansaugschläuche ausbauen.
- Abgasrohr vom Abgaskrümmer abschrauben.
- Motor-AZQ: Aufhängeöse im Bereich der Öleinfüllöllenung abschrauben.
- Zylinderkopfschrauben in umgekehrter Anzugsreihenfolge lösen.
- Einbauhinweise, siehe Seite 171.



#### 1 - Zylinderkopfdeckel

Dichtfläche darf nicht bearbeitet werden. Nockenwellenlager sind integriert.

Vor dem Auflegen mit VW-AMV 188 001 02 bestreichen

Zum Einbau senkrecht von oben mit den Passstiften in die Bohrungen des Zylinderkopfes einsetzen.

#### 2 - Dichtring

Bei Beschädigung ersetzen.

- 3 Verschlussdeckel
- 4 Schrauben, 20 Nm
- 5 Aufhängeöse

#### 6 - Zylinderkopfschraube

Immer ersetzen. Zylinderkopfschrauben in umgekehrter Anzugsreihenfolge lösen.

- 7 vom Luftfilter
- 8 Unterdruckschlauch
- 9 Hallgeber
- 10 Schraube, 10 Nm

#### 11 - O-Ring

Bei Beschädigung ersetzen.

- 12 Schraube, 10 Nm
- 13 Halter

Für Leitungsstrang


- 14 Öldruckschalter 0,3 0,7 bar, 25 Nm
- 15 Dichtring

#### 16 - Zylinderkopfdichtung

Immer ersetzen. Nach dem Ersetzen gesamtes Kühlmittel erneuern.


- 17 Führungsbolzen, 20 Nm
- 18 Aufhängeöse

nbauhinweise:



!ylinderkopfdichtung auf die Zentrierbuchsen -A- auflejen. Die Beschriftung (Ersatzteilnummer) -B- muss nach ben zeigen und lesbar sein.

lylinderkopf aufsetzen, 8 Zylinderkopfschrauben hieindrehen und handfest anziehen.



- Die Zylinderkopfschrauben werden in 3 Stufen angezogen. Schrauben in jeder Stufe jeweils in der Reihenfolge von 1 bis 8 anziehen.
- 1. Stufe: mit Drehmomentschlüssel 30 Nm.
- 2. Stufe: 90° (1/4 Umdrehung) mit starrem Schlüssel ohne abzusetzen weiterdrehen.
- 3. Stufe: 90° (1/4 Umdrehung) mit starrem Schlüssel ohne abzusetzen weiterdrehen.

# 1,4-I-Benzinmotor 55/74 kW (75/100 PS)


Beim Vierzylinder-1,4-I-Benzinmotor AUA/BBY/AUB/BBZ sind Motorblock und Zylinderkopf aus Aluminiumguss gefertigt.

Die im Zylinderkopf untergebrachte Nockenwellen betätigendie 4 Ventile pro Zylinder über Rollenschlepphebel. Die Schlepphebel sind an hydraulischen Abstützelementen befestigt, die jegliches Ventilspiel ausgleichen. Durch die nadelgelagerten Rollen in den Schlepphebeln wird der Nockenhub besonders reibungsarm auf den Ventilschaft übertragen. Angetrieben wird die Nockenwelle von der Motor-Kurbelwelle über einen Zahnriemen.

Der Alu-Motorblock besitzt eingegossene Zylinderlaufbuchsen aus Grauguss. Unten am Motorblock ist die Kurbelwelle über 5 Kurbelwellenlager angeschraubt. Diese Verschraubungen dürfen nicht gelöst werden, sonst muss der Motorblock komplett mit der Kurbelwelle ersetzt werden. Die Kühlmittelpumpe sitzt vorn im Motorblock und wird durch den Zahnriemen angetrieben. Die Zahnrad-Ölpumpe wird durch einen Mitnehmerzapfen von der Kurbelwelle angetrieben.

## Zahnriementrieb

## 1,4-I-Benzinmotor AUA/BBY/AUB/BBZ mit 55/74 kW (75/100 PS)



- 1 Zahnriemen-Abdeckung oben
- 2 Schraube, 20 Nm + 90° (1/4 Umdrehung) weiterdrehen

Immer ersetzen. Zum Lösen und Anziehen wird das Absteckwerkzeug VW-T10016 benötigt.

#### 3 - Nockenwellenrad

Die Fixierbohrungen in den Nockenwellenrädern müssen mit den Passbohrungen im Nockenwellengehäuse fluchten.

- 4 Koppeltrieb-Spannrolle
- 5 Koppeltrieb-Zahnriemen

Vor dem Ausbau Laufrichtung auf dem Riemen kennzeichnen. Auf Verschleiß prüfen, nicht knicken.

- 6 Halter
- 7 Schraube, 10 Nm

## 8 – Kühlmittelpumpe

Bei Beschädigungen und Undichtigkeiten komplett ersetzen.

- 9 Zahnriemen-Abdeckung hinten
- 10 Schraube, 20 Nm
- 11 Schraube, 50 Nm
- 12 Umlenkrolle für Haupttrieb-Zahnriemen
- 13 Haupttrieb-Spannrolle
- 14 Kurbelwellen-Zahnriemenrad OT-Stellung: Der abgeschrägle Zahn muss mit der Markierung auf dem Öpumpengehäuse übereinstimmen.

#### 15 – Haupttrieb-Zahnriemen

Ver dem Ausbau Laufrichtung auf dem Riemen kennzeichnen. Auf Verschleiß prüfen, nicht knicken.

16 - Schraube, 12 Nm Immer ersetzen.

17 – Kurbelwellen-Riemenscheibe Bei der Montage Fixierung beachten.

18 - Schraube, 90 Nm + 90° (1/4 Umdr.)
Immer ersetzen, geölt einsetzen.
Das Weiterdrehen kann in mehreren Stufen erfolgen. Der Weiterdrehwinkel kann mit einer handelsüblichen Winkelmessscheibe, zum Beispiel HAZET 6690, gemessen werden.

#### 19 - Keilrippenriemen


Vor dem Ausbau Laufrichtung auf dem Riemen kennzeichnen. Auf Verschleiß prüfen, nicht knicken.

- 20 Zahnriemen-Abdeckung unten
- 21 Motorhalter
- 22 Schraube, 50 Nm Immer ersetzen.
- 23 Schraube, 25 Nm
- 24 Umlenkrolle

# Motor auf Zünd-OT für Zylinder 1 stellen


1,4-l-Benzinmotor AUA/BBY/AUB/BBZ mit 55/74 kW

- Luttfiltergehäuse ausbauen, siehe Seite 220.
- Obere Zahnriemen-Abdeckung abschrauben.



Kurbelwelle in Motordrehrichtung, also im Uhrzeigersinn, drehen, bis die Kerbe auf der Riemenscheibe mit der Kante der Markierung –O- übereinstimmt. Zum Drehen der Kurbelwelle Getriebe in Leerlaufstellung schalten und Handbremse anziehen. Kurbelwelle an der Zentralschraube der Riemenscheibe mit tiefgekröpftem Ringschlüssel oder Innenvielzahn-Stecknuss SW 19 durchdrehen.

Achtung: Motor nicht an der Befestigungsschraube des Mockenwellenrades durchdrehen. Dadurch wird der Zahnriemen überbeansprucht.



 Die Fixierbohrungen in den Nockenwellenrädern müssen mit den Passbohrungen im Nockenwellengehäuse fluchten-Pfeile-.


Hinweis: Stehen die Fixierbohrungen auf der entgegengesetzten Seite der Zahnriemenräder, muss die Kurbelwelle noch einmal eine Umdrehung weitergedreht werden.

## Hinweise für den Zahnriemeneinbau

1.4-I-Benzinmotor AUA/BBY/AUB/BBZ mit 55/74 kW


Achtung: Der Aus- und Einbau des Zahnriemens für den 1,4-l-Benzinmoter mit 55/74 kW (75/100 PS) wird nicht beschrieben. Hier die wichtigsten Einbauhinweise:

## Nockenwellen-Zahnräder in OT-Stellung fixieren




- Motor auf Zünd-OT für Zylinder 1 stellen.
- VW/SEAT-Werkzeug T-10016 mit den beiden Arretierstiften durch die Fixierbohrungen der Nockenwellenräder bis zum Anschlag in die Passbohrungen im Nockenwellengehäuse einführen. Die beiden Arretierstifte sind richtig eingesetzt, wenn die Endstücke –D– mit der Linie –A– in einer Flucht sind.
- Halter –B– bis zum Anschlag an das Einlass-Nockenwellenrad –C– schieben.

#### Koppeltrieb-Spannrolle einbauen




◆ Koppeltrieb-Spannrolle am Innensechskant -1- im Uhrzeigersinn in Richtung des Markierungsfensters drehen -Pfeil-. Die Spannrolle befindet sich jetzt in entspannter Stellung. 2 – Nase der Grundplatte.

- Spannrolle ansetzen und mit dem Zahnriemen nach oben drücken. Befestigungsschraube einschrauben.
- Schraube handfest anziehen. Die Nase der Grundplatte muss in die Bohrung am Zylinderkopf eingreifen –2–.




 ■ Zahnriemen spannen. Dazu Spannrolle am Innensechskant -1- gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Zeiger -2- über der Nase in der Grundplatte im Markierungsfenster steht -Pfeil-. In dieser Stellung Klemmschraube -3mit 20 Nm festziehen.

## Haupttrieb-Zahnriemen spannen




Falls die Haupttrieb-Spannrolle ausgebaut war, Spannrolle am Innensechskant gegen den Uhrzeigersinn drehen –Pfeil–, bis die in der Abbildung dargestellte Position erreicht ist.




- Befestigungsschraube –2– handfest anziehen. Die Aussparung der Grundplatte –1– muss über die Befestigungsschraube –2– greifen.
- Spannrolle mit Innensechskantschlüssel in Pfeilrichtung
  –linker Pfeil– drehen, bis der Zeiger –3– über der Kerbe
  in der Grundplatte steht –rechter Pfeil–.
- Klemmschraube der Spannrolle mit 20 Nm festziehen.
- Fixierwerkzeug aus den Nockenwellenrädern herausnehmen.
- Kurbelwelle um 2 Umdrehungen durchdrehen und anschließend Stellung der Spannrollen prüfen.

#### Zahnriemenverlauf




A - Koppel-Zahnriemen

B - Haupttrieb-Zahnriemen.



#### kenwellengehäuse abdichten



Dichtmittel auf die saubere Dichtfläche —gerasterte Fläche— des Nockenwellengehäuses dünn und gleichmäßig auftragen. Achtung: Zu dick aufgetragenes Dichtmittel kann in die Ölbohrungen gelangen und dadurch Motorschäden verursachen.

- 1 Zahnriemen-Abdeckung oben
- 2 Haupttrieb-Zahnriemen
- 3 Koppeltrieb-Zahnriemen
- 4 Schraube, 10 Nm + 90° (1/4 Umdr.) Immer ersetzen. Von außen nach innen anziehen.
- 5 Zündleitungsführung, 5 Nm Nur Motor AUA/AUB.
- 6 Verbindungsschlauch Nur Motor BBY/BBZ.
- 7 Schrauben, 10 Nm
- 8 ~ Rückschlagventil Nur Motor BBY/BBZ.
- 9 Schlauch zum Luftfilter Nur Motor BBY/BBZ.

#### 10 - Nockenwellengehäuse

Alte Dichtmittelreste entfernen. Vor dem Auflegen mit Dichtmittel VW-D188003A1 bestreichen, siehe Abbildung N15-0075. Beim Einbau vorsichtig senkrecht von oben auf die Stehbolzen und Passstifte aufsetzen.

- 11 Halter
- 12 Passstifte

#### 13 - Rollenschlepphebel


Rollentager auf leichten Lauf prüfen. Lauffläche ölen. Zur Montage mit der Sicherungsklammer auf das Abstützelement aufclipsen.

#### 14 - Abstützelement

Beim Einbau nicht vertauschen. Mit hydraulischem Ventilspielausgleich. Lauffläche ölen.

## 15 – Zylinderkopfschraube

Immer ersetzen.



Zylinderkopfschrauben in 3 Stufen anziehen. In jeder Stufe die Reihenfolge von 1 bis 10 einhalten.

1. Stufe . . . . . . 30 Nm

2. Stufe . . . . . . 90° (1/4 Umdr.)

3. Stufe . . . . . . 90° (1/4 Umdr.)

#### 16 - Zylinderkopfdichtung

Immer ersetzen. Nach dem Ersetzen das gesamte Kühlmittel wechseln.


- 17 Zylinderkopf
- 18 Koppeltrieb-Spannrolle
- 19 Schraube, 20 Nm
- 20 Zahnriemen-Abdeckung hinten
- 21 Aufhängeöse

# 1,4-I-Benzin-Direkteinspritzer AXU

Beim Benzin-Direkteinspritzer werden die Nockenwellen wie beim 1,2-l-Motor von einer wartungsfreien Steuerkette angetrieben, siehe dazu auch Abbildung N13-0758 auf Seite 169.


Einlass- und Auslassnockenwelle sind ebenso wie schot beim 1,2-I-Motor in einem Nockenwellengehäuse gelager, welches auf den Zylinderkopf aufgeschraubt ist.

Merkmal dieses Motors ist das im Steuergehäuse integrierte, schräg stehende Ölfiltergehäuse.



- 1 Leitungsführung, 8 Nm
- 2 Schraube, 10 Nm
- 3 Schraube, 10 Nm + 90° (1/4 Umdr.)
- 4 Schraube, 8 Nm
- 5 Leitung zum Luftfilter
- 6 Hallgeber
- 7 O-RingBei Beschädigung ersetzen.
- 8 Halter
- 9 Stehbolzen, 6 Nm Für Luftfiltergehäuse.

#### 10 – Zylinderkopfschraube Immer ersetzen.



Zylinderkopfschrauben in 3 Stufen anziehen. In jeder Stufe die Reihenfolge von 1 bis 10 einhalten.

- 1. Stufe . . . . . . 30 Nm
- 2. Stufe . . . . . . 90° (1/4 Umdr.) 3. Stufe . . . . . . 90° (1/4 Umdr.)

#### 11 - Rollenschlepphebel

Rollenlager auf leichten Lauf prüfen, Lauffläche ölen. Beim Einbau mit der Sicherungsklammer auf Abstützelement aufclipsen.

#### 12 - Abstützelement

Nicht vertauschen. Lauffläche ölen.

- 13 Passstifte
- 14 Öldruckschalter, 25 Nm

0,3 - 0,7 bar. Bei Undichtigker Dichtring aufkneifen und ersetzen.

#### 15 - Zylinderkopf


Maximaler Verzug = 0,05 mm. kladesthöhe = 108,25 mm. Nach der Ersetzen das gesamte Kühlmite erneuern.

#### 16 - Zylinderkopfdichtung

Immer ersetzen, anschließend das gesamte Kühlmittel erneuem.

- 17 Führungsbolzen, 20 Nm
- 18 Aufhängeöse
- 19 Schraube, 20 Nm
- 20 Nockenwellengehäuse

Alte Dichtmittelreste entfernen.



Vor dem Auflegen Dichtmitte VX-D188003A1 auf die saubere Dicht flache —gerasterte Flache— dünn und gleichmaßig auftragen Ber Einbau vorsichtig senkrecht vor oben auf die Stehbolzen und Passstifte aufsetzen.

#### 21 – Tassenstößel

Lauffläche ölen.

#### 22 - O-Ring

Immer ersetzen. Vor dem Einsetzen mit Öl benetzen.

## 23 - Hochdruckpumpe


Für Kraftstoffversorgung. Mit integriertem Regelventil für Kraftstoffdruck.

# 1,4-I-Dieselmotor

Der Motorblock des 1,4-I-PD-TDI-Motors ist aus Grauguss gefertigt und verfügt über 3 Zylinder. PD = Pumpe-Düse-Einspritzsystem, TDI = Turbodiesel-Direkt-Injection.

Der Dreizylindermotor bietet Vorteile bei Platzbedarf, Reitungsverlusten, Wirkungsgrad und Verbrauch. Aufgrund der Zylinderanzahl zündet der Motor nur alle 240 Grad Kurbelwinkel, nicht wie beim Vierzylindermotor nach je 180 Grad. Das führt zu starken Vibrationen beim Motorlauf. Um diese zu verringern, sind Schwingungstilger an der Kurbelwelle sowie eine Ausgleichswelle vorhanden, die sich entgegen der normalen Motordrehrichtung dreht.

Im Leichtmetall-Zylinderkopf sind neben den 2 Ventilen pro Zylinder auch die Pumpe-Düse-Einheiten untergebracht. In jeder Pumpe-Düse-Einheit sind Dieseleinspritzpumpe und Einspritzdüse zusammengefasst. Eine gemeinsame Nockenwelle sorgt sowohl für die Steuerung der Ventile als auch für die Betätigung der Pumpe-Düse-Einheiten und somit für die direkte Kraftstoffeinspritzung in die Zylinder.



#### 1-Zahnriemenabdeckung oben

#### ¿- Zahnriemen

Wird der Zahnriemen wieder verwendet, vor dem Ausbau Laufrichtung kennzeichnen. Der Aus- und Einbau erfolgt weitgehend auf die gleiche Weise wie beim 1,9-I-PD-TDI-Motor mit 100/130 PS, siehe Seito 182.

- 3-Schraube, 10 Nm
- I-Schraube, 25 Nm
- i-Schraube, 100 Nm
- i-Nockenwellenrad


#### 1-Nabe

Mrt Geberrad. Zum Lösen und Anziehen Gegenhalter, z. B. VW-T10051, zum Abbauen Abzieher, z. B. VW-T10052, verwenden.

## -Zahnriemenabdeckung hinten

## 9 – Zylinderkopfschraube

Immer ersetzen. Vor dem Einbau Unterlegscheiben in den Zylinderkopt einsetzen.



Löse-Reihenfolge von 8 nach 1. Anzugs-Reihenfolge von 1 nach 8.

#### Anzugsvorschrift:

- 1. Stufe: mit Drehmomentschlüssel 40 Nm
- 2. Stufe: mit Drehmomentschlüssel 60 Nm
- 3. Stufe: . . . . . . . . . 90° (1/4 Umdr.)
- 4. Stufe: . . . . . . . . 90° (1/4 Umdr.)

#### 10 - Hallgeber

Für Nockenwellenposition, Zum Ausbau Dichttülle –11– aus der Zahnriemenabdeckung hinten ausknöpfen.

- 11 Dichttülle\*\*
- 12 Bolzen, 10 Nm Für Motorabdeckung.

# 13 - Zylinderkopfdeckel

Mit Oleinfüllstutzen. Bei Beschädigung des Zylinderkopfdeckels den Öleinfüllstutzen ebenfalls ersetzen.

#### 14 - Schlauch zum Abgasturbolader

#### 15 - Schraube, 10 Nm

Zuerst alle Schrauben handfest anziehen. Anschließend zuerst beide Schrauben oben und dann die restlichen Schrauben von innen nach außen über Kreuz festziehen.

# 16 - Druckregelventil

Für Kurbelgehäuseentlüftung.

- 17 Öleinfüllstutzen
- 18 Verschlussdeckel Mrt Dichtung.\*\*
- 19 Dichtmanschette\*\*
- 20 Halter

Mit Kraftstoffleitungen.

- 21 Zylinderkopfdeckel-Dichtung\*\*
- 22 Schraube, 20 Nm
- 23 Aufhängeöse
- 24 Pumpe-Düse-Einheit
- 25 Zentral-Steckverbindung Für Pumpe-Düse-Einheit,
- 26 Leitung vom Bremskraftverstärker

## 27 - Tandempumpe

Kraftstoff- und Unterdruckpumpe.

#### 28 - Vorlaufschlauch

Weiß beziehungsweise weiße Markierung, vom Kraftstofffilter.

#### 29 - Rücklaufschlauch

Blau beziehungsweise blaue Markierung, zum Kraftstoffilter.

- 30 Dichtung\*
- 31 Halter
- 32 Sechskantkonusmutter
- 33 Zylinderkopf
- 34 Zylinderkopfdichtung\*
- 35 Glühkerze, 15 Nm
- 36 Spannrolle
- 37 Schraube, 20 Nm + 45° (1/8 Umdr.)
- \*) Immer ersetzen.
- \*\*) Bei Beschädigung ersetzen.

# 1,9-I-Dieselmotor


Die im Zylinderkopf eingesetzte Nockenwelle betätigt die 8 senkrecht hängenden Ventile über hydraulische Tassenstößel. Die Nockenwelle wird über einen Zahnriemen von der Motor-Kurbelwelle angetrieben. Durch die hydraulischen Tassenstößel wird automatisch jegliches Ventilspiel ausgeglichen. Das Einstellen des Ventilspiels im Rahmen der Wartung entfällt.

**SDI-Dieselmotor:** Die Verteiler-Einspritzpumpe ist seitlich am Motorblock angeflanscht und wird durch den Zahnriemen angetrieben. **SDI** = **Saug-Diesel** mit **Direkt** Injection (Direkteinspritzung).

PD-TDI-Dieselmotor: Die Dieseleinspritzung erfolgt durch das »Pumpe-Düse-System«. Dazu besitzt jeder Zylinder eine Pumpe-Düse-Einheit, in der Einspritzpumpe, Steuerventi und Einspritzdüse zu einem Bauteil zusammengefasst sind. Die Kraftstoffversorgung übernimmt eine elektrische Kraftstoffpumpe im Tank sowie eine Tandempumpe, die am Zyfinderkopf angeflanscht ist und von der Nockenwelle angetrieben wird. Der Pumpe-Düse-Motor verfügt außerdem über einen Abgasturbolader. PD = Pumpe-Düse-Einspritzung; TDI = Turbo-Diesel mit Direkt Injection (Direkteinspritzung).

## Zahnriementrieb

1,9-I-Dieselmotor ASY mit 47 kW/64 PS




- 1 Schraube, 45 Nm
- 2 Motorhalter
- 3 Zahnriemen-Abdeckung oben
- 4 Zahnriemen
  Bei Wiederverwendung vor Ausbaldie Laufrichtung kennzeichnen,
  Nicht knicken.
- 5 Schraube, 25 Nm
- 6 Schraube, 25 Nm
- 7 Schraube, 20 Nm
- 8 Schraube, 45 Nm
- 9 Nockenwellenrad
- 10 Spannrolle
- 11 Umlenkrolle
- 12 Einspritzpumpenrad
- 13 Schraube, 10 Nm
- 14 Schraube, 30 Nm
- 15 Schraube, 15 Nm
- 16 Zahnriemen-Abdeckung hinten
- 17 Kühlmittelpumpe
- 18 Umlenkrolle
- 19 Kurbelwellen-Zahnriemenrad
- 20 Schraube, 30 Nm
- 21 Buchse
- 22 Mutter
- 23 Einspritzpumpe
- 24 Kompakthalter für Nebenaggregate
- 25 Schraube, 45 Nm
- 26 Schraube, 120 Nm + 90° (¼ U.)
  Immer ersetzen. Zum Lösen unt
  Anziehen wird ein Gegenham
  benötigt. Gewinde und Bund nicht
  zusätzlich ölen beziehungswese
  fetten. Das Weiterdrehen kann in
  mehreren Stufen erfolgen.
- 27 Schraube, 40 Nm + 90° (1/4 Umdr.)
- 28 Zahnriemen-Abdeckung unten
- 29 Zahnriemen-Abdeckung Mitte
- 30 Schraube, 10 Nm

## lahnriemen aus- und einbauen


19-Dieselmotor ASY mit 47 kW (64 PS)

#### 4usbau


- Motorabdeckung oben ausbauen.
- Keilrippenriemen ausbauen, siehe Seite 186.
- 1 Obere Zahnriemen-Abdeckung ausbauen.
- Vakuumpumpe für Bremskraftverstärker ausbauen.
- Motorabdeckung unten ausbauen, siehe Seite 256.




- Motor mit Abfangvorrichtung etwas anheben, bis das Motorlager entlastet ist. Motorlager ausbauen, dazu Motorlager zuerst am Motorhalter, dann an der Karosserie abschrauben –Pfeile–. Hinweis: Das Motorlager ist mit 4 Schrauben an der Karosserie befestigt, in der Abbildung sind aber nur 2 Schrauben sichtbar.
- Mittlere Zahnriemen-Abdeckung ausbauen.
- Motorhalter vom Motorblock abschrauben.



Kurbelwelle auf OT stellen. Dazu Kurbelwelle in Motordrehrichtung verdrehen, bis die Markierung auf dem Schwungrad -1- mit der Markierung am Getriebe -2fluchtet. Hinweis: Zur Kontrolle von der gefrästen Fläche -A- am Getriebe senkrecht auf die Markierung auf dem Schwungrad schauen.



Nockenwelle mit dem Einstelllineal VW-T10098 in OT-Stellung arretieren. Dazu Passschrauben –1– bis zum Anschlag handfest in den Zylinderkopf einschrauben. Hinweis: Bei abgebautem Zylinderkopfdeckel kann auch das VW-Nockenwellenlineal 3418 in die Nockenwellennut eingesetzt und mit 2 Fühlerblattlehren gegenüber der Zylinderkopfoberfläche ausgemittelt werden.




- Einspritzpumpenrad mit Absteckstift VW-3359 oder HA-ZET-2588-3 arretieren. Alternativ kann ein Dorn mit 6 mm
   verwendet werden.
- Schrauben des Einspritzpumpenrades lockern, nicht herausschrauben.
- Untere Zahnriemen-Abdeckung ausbauen.
- Kurbelwellen-Riemenscheibe abschrauben.
- Laufrichtung des Zahnriemens kennzeichnen.
- Befestigungsmutter der Spannrolle lösen.
- Zahnriemen abnehmen.

#### Einbau

- Prüfen, ob die OT-Markierung am Schwungrad mit der Bezugsmarke übereinstimmt.
- Befestigungsschraube des Nockenwellenrades 1 Umdrehung lockern. Dabei Nockenwelle mit Maulschlüssel an der Abflachung gegenhalten. Dazu Zylinderkopfdeckel ausbauen. Achtung: Auf keinen Fall das Nockenwellen-Einstelllineal als Gegenhalter verwenden.


- Nockenwellenrad mit handelsüblichem Abzieher von der Nockenwelle lösen.
- Befestigungsschraube herausdrehen und Nockenwellenrad abnehmen.
- Zahnriemen auflegen, dabei an der Kurbelwelle beginnen, dann Umlenkrolle, Einspritzpumpenrad, Kühlmittelpumpenrad und Spannrolle. Laufrichtung des Zahnriemens beachten.
- Einspritzpumpenrad auf Mittellage der Langlöcher ausrichten.
- Nockenwellenrad zusammen mit dem Zahnriemen aufsetzen und mit der Befestigungsschraube fixieren. Nicht festziehen, das Nockenwellenrad muss auf der Nockenwelle noch verdrehbar sein.



 Spannrolle mit 2-Loch-Mutterndreher, zum Beispiel HA-ZET 2587, nach rechts drehen, bis sich Kerbe und Erhebung an der Spannrolle gegenüber stehen -Pfeile-.

Achtung: Falls die Spannrolle zu weit gespannt wurde, muss sie wieder vollständig entspannt und neu gespannt werden. Die Spannrolle darf keinesfalls nur um das zu weit gedrehte Maß zurückgedreht werden.

Klemmmutter an der Spannrolle mit 25 Nm festziehen.



Einbaulage der Spannrolle überprüfen: Die Haltekralle
 -Pfeil- muss in die Aussparung am Zylinderkopf eingreifen, andernfalls Halterung entsprechend verdrehen.


- OT-Markierungen am Schwungrad erneut überprüfen.
- Zentrale Befestigungsschraube des Nockenwellen-Zahnriemenrades mit 45 Nm anziehen. Achtung: Nockenwelle dabei an der abgeflachten Stelle mit einem passenden Gabelschlüssel gegenhalten werden. Auf keinen Fall darf die Nockenwelle nur durch das noch immer eingelegte Nockenwellen-Einstelllineal gegenhalten werden.
- Schrauben f
  ür Einspritzpumpenrad mit 25 Nm anziehen.
- Nockenwellen-Einstelllineal entfernen.
- Einspritzpumpen-Absteckstift herausziehen.
- Motor-Kurbelwelle 2 Umdrehungen durchdrehen und auf Zünd-OT für Zylinder 1 stellen. Prüfen, ob die Markierungen am Schwungrad übereinstimmen und das Nockerwellen-Einstelllineal sowie der Absteckstift am Einspritzpumpenrad eingesetzt werden können.
- Zahnriemenspannung pr
  üfen. Falls sich Kerbe und Erhebung beziehungsweise Kerbe und Pfeil nicht gegen
  über stehen, Spannrolle nachspannen und Befestigungsmutter mit 25 Nm anziehen.
- Motor-Kurbelwelle 2 Umdrehungen durchdrehen und Kontrolle wiederholen.
- Motorhalter am Motorblock mit 45 Nm anschrauben.
- Motorlager mit neuen Schrauben einbauen.
   Anzugsdrehmoment:


Motorlager an Karosserie: 20 Nm + 90° (1/4 Umdrehung). Motorlager an Motorhalter: 30 Nm + 90° (1/4 Umdrehung).

- Vakuumpumpe einbauen.
- Untere Zahnriemen-Abdeckung einbauen.
- Kurbelwellen-Riemenscheibe mit 10 Nm anschrauben. Anschließend Schrauben um 90° (¼ Umdrehung) weiterdrehen. Hinweis: Die Montage ist nur in einer Stellung möglich.
- Keitrippenriemen einbauen, siehe Seite 186.
- Motorabdeckung unten einbauen, siehe Seite 256.
- Obere Zahnriemen-Abdeckung einbauen.
- Motorabdeckung oben einbauen.
- Einspritzbeginn dynamisch pr

  üfen lassen (Werkstattarbeit).

#### Nockenwellen-Einstelllineal VW-3418:





#### 7 - Ölabweiser

## 8 - Zylinderkopfdeckel

Mit einvulkanisierter Dichtung. Bei Beschädigung der Dichtung muss der Zylinderkopfdeckel ersetzt werden.

## 9 - Dichtmanschette

Bei Beschädigung ersetzen.

#### 10 - Verschlussdeckel

Dichtung bei Beschädigung erset-

#### 11 - Entlüftungsrohr

#### 12 - Halteschelle

## 13 - Druckregelventil

Für Kurbelgehäuse-Entlüttung.

## 14 - Dichtung

Bei Beschädigung ersetzen.

#### 15 - Schraube, 10 Nm

## 16 - Einspritzleitungen, 25 Nm

Mit Ringschlüssel HAZET-4560 ausbauen. Leitungssatz immer komplett ausbauen, Biegeform nicht verändern.

#### 17 - Halter

Für Motorabdeckung.

#### 18 - Schraube, 20 Nm

## 19 - Vakuumpumpe

Für Bremskraftverstärker.

#### 20 - Schraube, 20 Nm

#### 21 - Dichtung

Immer ersetzen.

## 1-Zylinderkopfdichtung

Immer ersetzen. Nach dem Ersetzen gesamtes Kühlmittel erneuern. Es gibt Dichtungen unterschiedlicher Dicke. Immer Dichtung mit gleicher Kennzeichnung, wie ausgebaut, einbauen. Bei Bedarf Kolbenüberstand des Motors prüfen.

#### 1-Schraube, 20 Nm

#### 3-Zylinderkopf

Nach dem Ersetzen gesamtes Kühlmittel erreuern. Maximaler Verzug = 0,1 mm. Oberfäche darf nicht nachgearbeitet werden.

#### I-Aufhängeöse


# 5-Schraube, 8 Nm

Für Motorabdeckung.

#### 6 - Zylinderkopfschraube

Immer ersetzen

Löse-Reihenfolge von 10 nach 1.




Zylinderkopfschrauben in 4 Stufen anziehen. In jeder Stufe die Reihenfolge von 1 bis 10 einhalten.

#### Anzugsmethode:

1. Stufe: .		4				٠			+ 1	40 Nm
2. Stufe: .		4	4	7					1 .	60 Nm
3. Stufe:			4				4	$90^{\circ}$	(1/4	Umdr.)
4. Stufe:								900	11/4	Umdr.)

# Zahnriementrieb

1,9-I-Dieselmotor ATD/AXR/ASZ mit 74/96 kW (100/130 PS)



- 1 Zahnriemen-Abdeckung oben
- Zahnriemen
   Vor dem Ausbau Laufrichtung kenrzeichnen.
- 3 Mutter, 20 Nm + 45° (1/8 Umdreh.)
- 4 Spannrolle
- 5 Schraube, 100 Nm
- 6 Schraube, 25 Nm
- 7 Nockenwellenrad
- 8 Nabe

Mit Geberrad. Zum Ausbau werden ein Gegenhalter und ein Abzieher benötigt.

- 9 Schraube, 10 Nm Immor ersetzen.
- 10 Zahnriemen-Abdeckung hinten
- 11 DichttülleBei Beschädigung ersetzen.
- 12 Umlenkrolle
- 13 Kühlmittelpumpe
- 14 Kurbelwellen-Zahnriemenrad
- 15 Schraube, 120 Nm + 90° (1/4 Umdr.)
- 16 Schraube, 15 Nm
- 17 Mutter, 20 Nm
- 18 Zahnriemen-Abdeckung unten
- 19 Kurbelwellen-Riemenscheibe Montage ist nur in einer Stellung möglich, da die Bohrungen versetz sind.
- 20 Schraube, 10 Nm + 90° (1/4 Umdr.)
- 21 Zahnriemen-Abdeckung Mitte
- 22 Schraube, 45 Nm
- 23 Motorhalter


# Zahnriemen aus- und einbauen

1,4-/1,9-I-PD-TDI-Motor AMF/BAY/ATD/AXR/ASZ

## Ausbau


- Motorabdeckung oben ausbauen.
- Verbindungsrohr zwischen Ladeluftkühler und Saugstutzen ausbauen.
- Keilrippenriemen ausbauen, siehe Seite 186.
- Keilrippenriemen-Spannelement etwas im Uhrzeigersinn drehen und Absteckstift T10060 beziehungsweise Bohrer/Innensechskantschlüssel aus dem Spannelement herausziehen und Spannelement entspannen.
- Obere Zahnriemen-Abdeckung ausbauen.
- Untere Motorraum-Abdeckung ausbauen, siehe Seite 256
- 1,9-I: Innenkotflügel vorn rechts ausbauen, siehe Seite 263.
- Ladeluftrohr zwischen Ladeluftkühler und Abgasturbolader ausbauen. Offene Enden sorgfältig abdecken beziehungsweise verschließen.
- Kurbelwellen-Riemenscheibe abschrauben.

- Untere und mittlere Zahnriemen-Abdeckung ausbauen.
- Handelsübliche Abfangvorrichtung montieren und Motor an der Anhebeöse etwas anheben.



Motorlager abschrauben –Pfeile– und herausnehmen.


Achtung: Das Motorlager darf nur ausgebaut werden, wenn der Motor durch eine Abfangvorrichtung gehalten wird.



Achtung: Die Schrauben --Pfeile- für den Motorhalter dürfen erst gelöst werden, wenn das Motorlager ausgebaut ist.

Meterhalter vom Motorblock abschrauben -Pfeile-. Hinweis: Zum Lösen der oberen Schrauben muss der Motor mit der Abfangvorrichtung etwas angehoben werden (ca. 45 mm). Zum Lösen der unteren Schraube muss der Moter etwas abgesenkt werden (ca. 35 mm). Zum Herausnehmen muss der Motorhalter nach außen oben geschwernkt werden. Gegebenenfalls Pendelstütze am Getriebe abschrauben und Motor etwas nach vorn schieben.

#### Kurbelweile auf OT für Zylinder 1 stellen:



 Dazu Kurbelwelle so weit drehen, dass die Markierung auf dem Zahnriemenrad der Kurbelwelle oben steht und der Pfeil »4Z« an der hinteren Zahnriemen-Abdeckung


- den Nasen vom Geberrad der Nabe gegenübersteht –Pfeile–. **Hinweis:** Beim **1,4-I-TDI** befinden sich die OT-Markierungen an Position –A-.
- Das Durchdrehen der Kurbelwelle kann auf mehrere Arten erfolgen:
  - Fahrzeug seitlich vorn aufbocken. Fünften Gang einlegen, Handbremse anziehen. Angehobenes Vorderrad von Hand durchdrehen. Dadurch dreht sich auch die Motor-Kurbelwelle. Zum Drehen des Rades wird ein Helfer benötigt.
  - 2. Fahrzeug auf ebene Fläche stellen. Fünften Gang einlegen. Fahrzeug vor- oder zurückschieben.
  - Getriebe in Leerlaufstellung schalten, Handbremse anziehen. Kurbelwelle an der Zentralschraube der Riemenscheibe durchdrehen.

Achtung: Motor nicht an der Befestigungsschraube des Nockenwellenrades durchdrehen. Dadurch wird der Zahnriemen überbeansprucht.


- Nabe des Nockenwellen-Zahnriemenrades mit Absteckstift HAZET-2588-3 arretieren. Dazu den Absteckstift durch das linksseitige freie Langloch in den Zylinderkopf stecken. Hinweis: Anstelle des HAZET-Werkzeuges kann auch ein Dorn mit 6 mm Ø genommen werden.
- Zahnriemenrad der Kurbelwelle mit Spezialwerkzeug HA-ZET-2588-1 (Kurbelwellenstop) arretieren. Dazu »Kurbelwellenstop« von der Stirnseite des Zahnriemenrades her so in dessen Verzahnung schieben, dass der Zapfen des Werkzeuges in den Dichtflansch eingreift.

Achtung: Die Markierungen auf dem Kurbelwellen-Zahnriemenrad und dem Arretierwerkzeug müssen sich gegenüberstehen. Dabei muss der Zapfen des Werkzeuges in die Bohrung des Dichtflansches eingreifen. Steht das Werkzeug nicht zur Verfügung, OT-Markierung auf dem Dichtflansch anbringen, siehe unteren Bildausschnitt in Abbildung V-1099.

Laufrichtung des Zahnriemens kennzeichnen.




 Schrauben –1– für Nockenwellenrad so weit lockern, bis sich das Nockenwellenrad in den Langlöchern verdrehen lässt.



- Mutter der Spannrolle lockern. Spannrolle mit Mutterndreher HAZET-2587-1 im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis sie mit einem geeigneten Absteckstift, zum Beispiel VW-T10115, arretiert werden kann. Anschließend Mutterndreher im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und Mutter handfest anziehen.
- Zahnriemen abnehmen, zuerst von der Kühlmittelpumpe.

#### Einbau

- Nockenwellenrad gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Zahnriemen auf Kurbelwellenrad, Spannrolle und Nockenwellenrad auflegen.
- Prüfen, ob die Lasche der Spannrolle in die hintere Zahnriemen-Abdeckung eingreift.
- Klemmmutter lösen, Spannrolle mit dem Mutterndreher im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und den Zahnriemen auf das Kühlmittelpumpenrad auflegen.




- Spannrolle mit dem Mutterndreher HAZET-2587-1 im Gegenuhrzeigersinn drehen und Absteckstift herausziehen.
- Spannrolle mit Mutterndreher im Uhrzeigersinn drehen, bis der Zeiger mittig in der Lücke der Grundplatte steht -Pfeil-.

- Spannrolle in dieser Position festhalten und Befestigungsmutter mit 20 Nm und 45° (1/8 Umdrehung) festziehen.
- Schrauben des Nockenwellenrades mit 25 Nm festziehen.
- Absteckstift und Kurbelwellen-Arretierwerkzeug abnehmen.
- Kurbelwelle 2 Umdrehungen in Motordrehrichtung weiterdrehen und wieder auf OT für Zylinder 1 stellen. Kurz bevor die OT-Stellung nach der zweiten Umdrehung erreicht wird, Kurbelwellen-Arretierwerkzeug aus der Drehbewegung heraus mit dem Zapfen in den Dichtflansch einsetzen. Lässt sich das Werkzeug nicht einsetzen, Kurbelwelle ¼ Umdrehung zurückdrehen und erneut auf OT stellen. Achtung: Zum Einsetzen des Arretierwerkzeuges darf der Motor nicht zurückgedreht werden. Steht das Arretierwerkzeug nicht zur Verfügung, Übereinstimmung der beim Ausbau angebrachten OT-Markierungen prüfen.
- Nabe des Nockenwellen-Zahnriemenrades mit dem Absteckstift HAZET 2588-3 arretieren.

## Lässt sich der Absteckstift nicht einstecken, ist folgendermaßen zu verfahren:

- »Kurbelwellenstopp« herausnehmen und Kurbelwelle verdrehen, bis sich die Nabe des Nockenwellenrades mit dem Absteckstift arretieren lässt.
- Schrauben f
  ür Nockenwellenrad lösen.




- Kurbelwelle etwas entgegen der Motordrehrichtung drehen, bis der Zapfen des »Kurbelwellenstop« 2588-1 kurz vor der Bohrung des Dichtflansches steht –Pfeil–,
- Kurbelwelle jetzt in Motordrehrichtung drehen, bis der »Kurbelwellenstop« aus der Drehbewegung heraus in den Dichtflansch eingreift.
- Schrauben f
  ür Nockenwellenrad mit 25 Nm festziehen.
- Absteckstift und Kurbelwellen-Arretierwerkzeug abnehmer

- Vurbelwelle 2 Umdrehungen in Motordrehrichtung weiterdrehen und wieder auf OT für Zylinder 1 stellen. Kurz bevor die OT-Stellung nach der zweiten Umdrehung erreicht wird, Kurbelwellen-Arretierwerkzeug aus der Drehbewegung heraus mit dem Zapfen in den Dichtflansch
  einsetzen. Lässt sich das Werkzeug nicht einsetzen, Kurbelwelle ¼ Umdrehung zurückdrehen und erneut auf OT
  stellen. Achtung: Zum Einsetzen des Arretierwerkzeuges darf der Motor nicht zurückgedreht werden. Steht
  das Arretierwerkzeug nicht zur Verfügung, Übereinstimmung der beim Ausbau angebrachten OT-Markierungen
  prüfen.
- Nabe des Nockenwellen-Zahnriemenrades mit dem Absteckstift HAZET 2588-3 arretieren.
- Absteckstift und Kurbelwellen-Arretierwerkzeug abnehmen.
- Motorhalter am Motorblock ansetzen und mit 45 Nm festschrauben.
- Motorlager ansetzen und mit neuen Schrauben an der Karosserie mit 20 Nm anschrauben. Anschließend Schrauben um 90° (1/4 Umdrehung) weiterdrehen.
- Motorlager am Motorhalter mit 30 Nm anschrauben. Anschließend Schrauben um 90° (¼ Umdrehung) weiterdrehen.
- Mittlere Zahnriemen-Abdeckung einbauen.
- Untere Zahnriemen-Abdeckung einbauen.
- Kurbelwellen-Riemenscheibe mit 10 Nm anschrauben. Anschließend Befestigungsschrauben 90° (1/4 Umdrehung) weiterdrehen.
- Keilrippenriemen einbauen, siehe Seite 186.
- Obere Zahnriemen-Abdeckung einbauen.
- Verbindungsrohre Ladeluftkühler/Abgasturbolader und Ladeluftkühler/Saugstutzen einbauen.
- 1,9-I-Motor: Innenkotflügel vorn rechts einbauen.
- Motorabdeckung unten und oben einbauen.


# /linderkopfdeckel/Zylinderkopf

-I-Dieselmotor ATD/AXR/ASZ mit 74/96 kW (100/130 PS)

#### inderkopfdeckel einbauen:




Vor Einbau des Zylinderkopfdeckels die beiden Kanten an den Dichtflächen Nockenwellenlagerdeckel/Zylinderkopf vorn -Pfeile- und hinten jeweils mit einem Tropfen Dichtmittel, zum Beispiel VW/SEAT-AMV 174 004 01 (Ø ca. 5 mm) versehen.



- Beim Ausbau Schrauben für Zylinderkopfdeckel in der Reihenfolge von 13 bis 1 lösen.
- Beim Einbau Schrauben in der Reihenfolge von 1 bis 13 handfest anziehen und anschließend in der gleichen Reihenfolge mit 10 Nm festziehen.

#### Zylinderkopfschrauben festziehen:




- Beim Ausbau Schrauben für Zylinderkopf in der Reihenfolge von 10 bis 1 lösen.
- Beim Einbau Zylinderkopfschrauben in der Anzugsreihenfolge von 1 bis 10 in 4 Stufen anziehen:

4. Stufe: . . . mit starrem Schlüssel 90° (1/4 Umdrehung)

# Keilrippenriemen aus- und einbauen

1,2-I-Benzinmotor AWY/AZQ




- 1 Schrauben, 20 Nm
- 2 Kühlmittelpumpen-Riemenscheibe
- 3 Abdeckung
- 4 Spannelement
- 5 Schraube, 20 Nm + 90° (1/4 Umdr.)
- 6 Generator
- 7 Umlenkrolle
- 8 Scheibe
- 9 Kurbelwellen-Riemenscheibe
- 10 Schraube, 90 Nm + 90° (1/4 Umdr.)
- 11 Führungshülse
- 12 Schraube, 25 Nm
- 13 Führungshülse
- 14 Abstandshülse
- 15 Keilrippenriemen Vor dem Ausbau Laufrichtung kennzeichnen.

Der Keilrippenriemen treibt sämtliche Nebenaggregate an. Das sind je nach Ausstattung und Motor: Generator (Lichtmaschine), Kühlmittelpumpe und Klimakompressor. Der Keilrippenriemen wird durch eine Spannrolle gespannt. Die Spannung muss im Rahmen der Wartung nicht geprüft werden


Achtung: Wird der gelaufene Keilrippenriemen wieder eingebaut, vor dem Ausbau Laufrichtung des Keilrippenriemens kennzeichnen. Dazu mit Filz- oder Fettstift auf dem Riemen einen Pfeil in Laufrichtung anbringen. Der Motor dreht, von der Keilrippenriemenseite aus gesehen, rechtsherum, also im Uhrzeigersinn. Ein Einbau entgegen der bisherigen Laufrichtung erhöht den Verschleiß des Riemens beziehungsweise kann diesen zerstören.

#### Ausbau




 Spannelement mit Stecknuss in Pfeilrichtung schwenken, bis die Arretier-Bohrung sichtbar wird. In dieser Stellung einen Sechskantschlüssel oder einen geeigneten Dom durch die Bohrung stecken und Spannelement sichern. • Keilrippenriemen abnehmen.

#### Riemenverlauf ohne Klimakompressor:



- 1-Kühlmittelpumpen-Riemenscheibe
- 2-Spannrolle
- 3-Generator-Riemenscheibe
- 4-Keilrippenriemen
- 5-Kurbelwellen-Riemenscheibe

#### Riemenverlauf mit Klimakompressor:



- 1-Kühlmittelpumpen-Riemenscheibe
- 2-Spannrolle
- 3-Generator-Riemenscheibe
- 4-Umlenkrolle
- 5-Klimakompressor-Riemenscheibe
- 3-Keilrippenriemen
- <sup>7</sup>-Kurbelwellen-Riemenscheibe

## Einbau

• Keilrippenriemen auflegen.


Achtung: Wird der bisherige Riemen wieder eingebaut, Markerung der Laufrichtung beachten.

Spannelement mit Stecknuss etwas in Pfeilrichtung (N13-0731) schwenken, bis der Arretier-Dorn gelockert ist. Dom herausziehen und Spannrolle langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis der Keilrippenriemen gespannt ist.


# 1,4-I-Benzinmotor AUA/AUB/BBY/BBZ/AXU

#### Ausbau

Abdeckung f
ür Keilrippenriemen ausbauen.




 Außer FSI-Motor: Spannrolle mit Schraubenschlüssel SW-16 an der Befestigungsschraube im Uhrzeigersinn –Pfeilrichtung– schwenken.




- FSI-Motor: Spannrolle mit Schraubenschlüssel SW-16 an der Befestigungsschraube im Gegenuhrzeigersinn –Pfeilrichtung schwenken und mit Innensechskantschlüssel SW-4 –1 arretieren.
- Keilrippenriemen abnehmen.
- Ein beschädigter Keilrippenriemen muss umgehend ersetzt werden.

#### Riemenverlauf außer FSI-Motor:




- 1 Drehstromgenerator-/Lichtmaschinen-Riemenscheibe
- 2 Klimakompressor-Riemenscheibe
- 3 Kurbelwellen-Riemenscheibe
- 4 Spannrolle

#### Riemenverlauf FSI-Motor mit Klimakompressor:



- 1 Kühlmittelpumpen-Riemenscheibe
- 2 Umlenkrolle
- 3 Drehstromgenerator-/Lichtmaschinen-Riemenscheibe
- 4 Spannrolle
- 5 Klimakompressor-Riemenscheibe
- 6 Kurbelwellen-Riemenscheibe

#### Riemenverlauf FSI-Motor ohne Klimakompressor:



- 1 Kühlmittelpumpen-Riemenscheibe
- 2 Spannrolle
- 3 Drehstromgenerator-/Lichtmaschinen-Riemenscheibe
- 4 Keilrippenriemen
- 5 Kurbelwellen-Riemenscheibe

#### Einbau


Achtung: Wird der bisherige Riemen wieder eingebaut, Markierung der Laufrichtung beachten.

- Keilrippenriemen auflegen, dabei an der Kurbelwellen-Riemenscheibe beginnen.
- Außer FSI-Motor: Spannrolle mit Schraubenschlüssel an der Befestigungsschraube im Uhrzeigersinn schwenken und Riemen über die Spannrolle legen, siehe Abbildung V13-1286.
- FSI-Motor: Spannrolle mit Schraubenschlüssel etwas im Gegenuhrzeigersinn schwenken, Arretierstift herausnehmen und Spanner langsam zurückschwenken, siehe Abbildung N13-0835.
- Prüfen, ob der Keilrippenriemen in sämtlichen Riemenscheiben bündig sitzt.
- Abdeckung für Keilrippenriemen einbauen.


## 1,4-I-Dieselmotor

#### Ausbau

- Untere Motorabdeckung ausbauen.
- Verbindungsrohr Saugstutzen/Ladeluftkühler und Luftmassenmesser ausbauen.



 Keilrippenriemen entspannen. Dazu Maulschlüssel an der oberen Nase des Spannelements ansetzen und in Pfeilrichtung schwenken.



- Spannelement so weit drehen, bis sich der Dorn VW-T10060 oder ein Bohrer mit 5 mm Ø beziehungsweise ein Innensechskantschlüssel SW-4 einsetzen lässt. Spannelement dadurch arretieren.
- Keilrippenriemen abnehmen.

#### Einbau

Achtung: Wurden bei ausgebautem Keilrippenriemen Nebenaggregate abgebaut, vor dem Auflegen den festen Sitz der Nebenaggregate prüfen.


Hinweis: Wird der bisherige Riemen wieder eingebaut, Markierung der Laufrichtung beachten.

- Keilrippenriemen auflegen. Dabei an der Kurbelwellen-Riemenscheibe beginnen und zuletzt am Generator beziehungsweise am Klimakompressor auflegen.
- Spannelement etwas im Uhrzeigersinn drehen, Arretierstift herausnehmen und Spannelement zurückdrehen.
- Prüfen, ob der Keilrippenriemen in sämtlichen Riemenscheiben bündig sitzt.


#### 1,9-I-Dieselmotor

#### Ausbau

- Untere Motorabdeckung ausbauen.
- Motor ATD/AXR/ASZ (100/130 PS): Innenkotflügel vorn rechts ausbauen, siehe Seite 263.



Ohne Klimakompressor: Keilrippenriemen entspannen. Dazu Maulschlüssel an der oberen Nase des Spannelements ansetzen und in Pfeilrichtung schwenken, bis sich der Dorn VW-T10060 oder ein Bohrer mit 5 mm Ø beziehungsweise ein Innensechskantschlüssel SW-4 in die Bohrung der Spannvorrichtung einsetzen lässt. Spannelement dadurch arretieren.



- Mit Klimakompressor: Keilrippenriemen entspannen. Dazu Ringschlüssel an der Zentralschraube des Spannelements ansetzen und in Pfeilrichtung schwenken, bis sich der Dorn VW-T10060 oder ein Bohrer mit 5 mm ∅ beziehungsweise ein Innensechskantschlüssel SW-4 einsetzen lässt. Spannelement dadurch arretieren.
- Keilrippenriemen abnehmen.

#### Einbau

Ohne Klimaanlage: Keilrippenriemen zuletzt am Generator auflegen.

Mit Klimaanlage: Keilrippenriemen zuletzt am Klimakompressor auflegen.

## Motor starten

#### Alle Motoren

- Schaltgetriebe: Handbremse anziehen, Kupplung ganz durchtreten und halten, Schaltgetriebe in Leerlauf schalten. Besonders bei niedrigen Außentemperaturen erleichtert eine betätigte Kupplung das Starten, da die Reibung vom Getriebe entfällt.
- Automatikgetriebe: Wählhebel in »P« oder »N« stellen. Fußbremse treten und halten.

Achtung: Anlasser nicht länger als 30 Sekunden ununtertrochen betätigen, sonst können Anlasser und Verkabelung überhitzen.

#### Benzinmotor

- Zündschlüssel drehen und Anlasser betätigen, dabei kein Gas geben. Sobald der Motor lauft, Schlüssel losassen. Springt der Motor nach 10 Sekunden nicht an oder bleibt sofort wieder stehen, 30 Sekunden warten und Startvorgang wiederholen. Bei heißem Motor Gaspedal während des Startens langsam niedertreten.
- Grundsätzlich sofort losfahren, nur bei strengem Frost Motor ca. 30 Sekunden warm laufen lassen.

Achtung: Vergebliche Startversuche hintereinander können den Katalysator schädigen, da unverbranntes Benzin in den Katalysator gelangt und bei Erwärmung explosionsartig verbrennt.

#### Dieselmotor

Bei kaltem Motor: Zündung einschalten, bis die VorglühKontrolliampe erlischt. Sofort nach Verlöschen der Kontrolliampe Motor anlassen, dabei kein Gas geben. Setzen beim Starten nur unregelmäßige Zündungen ein, Anlasser so lange weiter betätigen (maximal 20 Sekunden),
bis der Motor aus eigener Kraft durchläuft. Springt der
Motor nicht an, Zündschlüssel in Stellung 0 zurückdrehen
und ca. 30 Sekunden warten. Anschließend nochmals
vorglühen und Startvorgang wie beschrieben wiederholen.

Hinweis: Aufgrund der guten Kaltstarteigenschaften des Diesel-Direkteinspritzers, braucht in der Regel erst bei Außentemperaturen unter 0° C vorgeglüht zu werden.

Wurde der Tank völlig leergefahren, dauert der Anlassvorgang nach dem Tanken deutlich länger (bis zu 1 Minute), da hierbei die Kraftstoffanlage entlüttet wird.

Bei warmem Motor braucht nicht vorgeglüht zu werden. Motor sofort anlassen, kein Gas geben.

# Störungsdiagnose Motor

Benzinmotor: Wenn der Benzinmotor nicht anspringt, Fehler systematisch einkreisen. Damit der Motor überhaupt anspringen um, müssen immer zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sein: Das Kraftstoff-Luftgemisch muss bis in die Zylinder gelangen und pr Zündfunke muss an den Zündkerzenelektroden überschlagen. Als erstes ist deshalb immer zu prüfen, ob überhaupt Kraftstoff pefördert wird. Wie man dabei vorgeht, steht in den Kapiteln »Kraftstoffanlage« und »Motormanagement«. Störungen in der Steuerelektronik lassen sich nur noch mit speziellen Messgeräten herausfinden.

#### Beim Dieselmotor Vorglüh- und Kraftstoffanlage prüfen.

Störung: Der Motor springt schlecht oder gar nicht an.

Ursache	Abhilfe				
Scherung defekt für: – Elektrische Kraftstoffpumpe, – Elektronische Einspritzanlage, – Vorglühanlage.	Sicherung prüfen, siehe »Elektrische Anlage«.				
Benzinmotor: Zündanlage defekt.	Systemprüfung des Motormanagements (Werkstattarbeit).				
Fehler im Motormanagement.	Motormanagement prüfen lassen (Werkstattarbeit).				
faltstoffanlage defekt, verschmutzt.	Kraftstoffpumpe und -leitungen überprüfen.				
wasser dreht zu langsam.	Batterie laden. Anlasserstromkreis überprüfen. Korrodierte Anschlüsse reinigen.				
Weglahrsperre sperrt den Motor.	Zündschlüssel rausziehen und umgedreht ins Zündschloss stecken. Zündschlüssel beim Starten am äußersten Rand des Griffes anfassen. Zündschlüssel vom Schlüsselbund abneh- men. Ersatzschlüssel verwenden. Fehlerspeicher der Weg- fahrsperre auslesen lassen.				
Ninderkopfdichtung defekt.	■ Dichtung ersetzen.				

# Motor-Schmlanung

Für die Motor-Schmierung sind Mehrbereichsöle vorgeschrieben, so dass ein jahreszeitbedingter Ölwechsel (Sommer/Winter) nicht erforderlich ist. Mehrbereichsöle bauen auf einem dünnflüssigen Einbereichsöl auf (zum Beispiel: 10 W) und werden durch so genannte »Viskositätsindexverbesserer« im heißen Zustand stabilisiert. Dadurch ist sowohl für den kalten wie auch für den heißen Motor die richtige Schmierfähigkeit gegeben.

Die SAE-Bezeichnung gibt die Viskosität des Motoröls an. SAE = Society of Automotive Engineers.

#### Beispiel: SAE 10 W 40:


- 10 Viskosität des Öls in kaltem Zustand. Je kleiner die Zahl, desto dünnflüssiger ist das kalte Motoröl.
- W Das Motoröl ist wintertauglich.
- 40 Viskosität des Öls in heißem Zustand. Je größer die Zahl, desto dickflüssiger ist das heiße Motoröl.

## Longlife-Motoröl

Die POLO-Motoren sind werksseitig mit einem Longlife-Motoröl befüllt. Beim Nachfüllen von Motoröl und beim Ölwechsel darf nur Longlife-Motoröl nach VW-Norm verwendet werden, damit die 2-Jahres-Wartungsintervalle eingehalten werden können.

Es kann auch handelsübliches Motoröl nach VW-Norm verwendet werden. Allerdings müssen dann die Wartungsintervalle auf 12 Monate/15.000 km umgestellt werden.

Zuordnung der VW-Longlife-Motoröl-Normen:



#### Benzinmotoren

A – Mehrbereichs-Leichtlauföle für flexible Wechselintervalle. VW 503 00.

#### Dieselmotoren:

A – Mehrbereichs-Leichtlauföle für flexible Wechselintervalle.
VW 506 00 für Dieselmotoren ohne Pumpe-Düse-System.

VW 506 01 für Dieselmotoren mit Pumpe-Düse-System.

Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Longlife-Service empfiehlt es sich, für längere Fahrten oder Fahrten ins Ausland eine Öldose mit dem richtigen Motoröl im Kofferraum mitzuführen. Falls zum Nachfüllen kein Longlife-Öl verfügbar ist, kann bis zu 0,5 1 Motoröl der VW-Norm 502 00 (Benziner) beziehungsweise 505 00/505 01 (Diesel/Diesel-PD) nachgefüllt werden, ohne dass die Service-Intervallanzeige auf »nicht flexibel« umgestellt werden muss.

#### Mehrbereichs-Motoröl

Die IBIZA/CORDOBA-Motoren sind werksseitig mit Mehrbereichsöl befüllt. Für die POLO-Motoren ist dieses Öl ebenfalls zulässig, allerdings muss dann die Service-Intervallanzeige von »flexiblen« auf »feste« Wartungsintervalle umgestellt werden.


Zuordnung der VW-Motoröl-Normen:

 VW-Norm
 ...
 Motor

 500 00, 501 01, 502 00
 ...
 Benzinmotor

 505 00
 ...
 Dieselmotor (nicht Pumpe-Düse)

 505 01
 ...
 Pumpe-Düse-Dieselmotor



#### Benzinmotoren:

- A Mehrbereichs-Leichtlauföle, der Spezifikation VW 500 00. Hinter dieser VW-Norm muss ein Datum nicht älter als 1.97 stehen.
  - Mehrbereichs-Leichtlauföle, Spezifikation VW 502 00.
- B Mehrbereichsöle, Spezifikation VW 501 01. Hinter dieser VW-Norm muss ein Datum nicht älter als 1.97 stehen.

Mehrbereichsöle, Spezifikation API-SF oder API-SG. Diese Öle dürfen nur verwendet werden, wenn kein von VW freigegebenes Motoröl zur Verfügung steht.

#### Jieselmotoren:

- 4-Mehrbereichs-Leichtlauföle, Spezifikation VW 500 00 zusammen mit VW 505 00. Hinter diesen VW-Normen muss ein Datum nicht älter als 10.97 stehen.
- 3-Mehrbereichsöle, Spezifikation VW 505 00, VW 505 01. Hinter diesen VW-Normen muss ein Datum nicht älter als 1.97 stehen.

Mehrbereichsöle, Spezifikation VW 501 01 zusammen mit VW 505 00. Hinter diesen VW-Normen muss ein Datum nicht älter als 1.97 stehen.

Mehrbereichsöle, Spezifikation API-CD. Diese Öle dürfen nur notfalls zum Nachfüllen verwendet werden.

# Allgemeine Spezifikation des Motoröls

De Qualität eines Motoröls wird durch Normen der Automobl-sowie der Ölhersteller gekennzeichnet.

De Klassifikation der Motoröle amerikanischer Ölhersteller erbigt nach dem API-System (American Petroleum Institut): De Kennzeichnung erfolgt durch jeweils zwei Buchstaben. Der erste Buchstabe gibt den Anwendungsbereich an: S = Service, für Ottomotoren geeignet; C = Commercial, für Dieselmotoren geeignet. Der zweite Buchstabe gibt die Dialität in alphabetischer Reihenfolge an. Von höchster Qualität sind Öle der API-Spezifikation SL für Ottomotoren und CF für Dieselmotoren.

Europäische Ölhersteller klassifizieren ihre Öle nach der «ACEA«-Spezifikation (Association des Constructeurs Euvpéens d'Automobiles), die vor allem die europäische Motomelechnologie berücksichtigt. Öle für PKW-Benzinmotoren
laben die ACEA-Qualitätsklassen A1-96 bis A3-96; Dieselmotoröle von B1-96 bis B4-96. Von höchster Qualität sind
Cle »A3« für Ottomotoren und »B3« für Dieselmotoren.

«84» ist auf Diesel-Direkteinspritzer abgestimmt, sollte aber
mit verwendet werden, wenn ebenfalls die Spezifikation

33« angegeben ist. »96« gibt den Beginn der Gültigkeit der
«CEA-Klassifikation im Jahr 1996 an. Motoröle mit höheren
laneszahlangaben können ebenfalls verwendet werden.

# Ölverbrauch

Le einem Verbrennungsmotor versteht man unter dem Öleibrauch diejenige Ölmenge, die als Folge des Verbrennungsvorganges verbraucht wird. Auf keinen Fall ist Ölverbrauch mit Ölverlust gleichzusetzen, wie er durch Undichtigeiten an Ölwanne, Zylinderkopfdeckel usw. auftritt.

lemaler Ölverbrauch entsteht durch Verbrennung jeweils deiner Mengen im Zylinder; durch Abführen von Verbrennungsrückständen und Abrieb-Partikeln. Zudem verschleißt das Öl durch hohe Temperaturen und hohe Drücke, denen im Motor fortwährend ausgesetzt ist. Auch äußere Bemesverhältnisse, wie Fahrweise sowie Fertigungstoleranmen haben einen Einfluss auf den Ölverbrauch. Der Ölvertrauch darf höchstens 1,0 l/1000 km betragen.

Achtung: Auf keinen Fall Öl über die »Maximal«-Markierung arfüllen. Wurde zu viel Öl eingefüllt, muss das überschüssige Öl abgelassen werden. Sonst kann der Katalysator beschädigt werden, da unverbranntes Öl in die Abgasanlage plangt.

# Öldruck und Öldruckschalter prüfen

Zur Prüfung ist ein Manometer mit Einschraubmöglichkeit für den Öldruckschalter erforderlich. Der Öldruckschalter befindet sich an folgenden Positionen:


1,2-/1,4-I-Benziner außer FSI: Linke Zylinderkopf-Stirnseite.

1,4-I-FSI-Motor: Links vorn am Zylinderkopf, siehe Position –14- in Abbildung N15-0650 auf Seite 176.

Dieselmotor: Am Ölfilterhalter.

#### Prüfen

- Ölstand kontrollieren, gegebenenfalls richtig stellen.
- Motor warm fahren und im Leerlauf so lange drehen lassen, bis der Kühlerlüfter einmal ein- und wieder ausgeschaltet hat.



- Öldruckschalter –2– herausschrauben und in das Prüfgerät –A– einschrauben.
- Prüfgerät anstelle des Öldruckschalters einschrauben.
- Braune Leitung –1– des Prüfgerätes an Masse (–) legen.
- Diodenprüflampe an Batterie plus (+) und den Öldruckschalter anschließen.
  - Die Leuchtdiode darf nicht aufleuchten.
- Wenn die Leuchtdiode aufleuchtet, Öldruckschalter ersetzen.

#### Wenn die Leuchtdiode nicht aufleuchtet:

- Motor starten. Achtung: Prüfgerät und Leuchtdiode während des Anlassens beobachten, da der Schaltbereich des Öldruckschalters bereits beim Anlassen überschritten werden kann.
- Motor-Drehzahl langsam erhöhen. Bei Erreichen des Schaltbereiches muss die Leuchtdiode aufleuchten, andernfalls Öldruckschalter ersetzen.

#### Öldruck prüfen

Drehzahl auf 2.000/min erhöhen. Öldruck muss mindestens 2,0 bar betragen.

#### Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Motor auf mechanische Schäden, zum Beispiel Kurbelwellen-Lagerschäden, überprüfen (Werkstattarbeit).
- Gegebenenfalls Ölfilterhalter mit Überdruckventil beziehungsweise Ölpumpe ersetzen.

Achtung: Bei höherer Drehzahl darf der Öldruck von 7,0 bar (1,4-l-Dieselmotor: 5,8 bar) nicht überschritten werden. Andernfalls Ölkanäle prüfen. Gegebenenfalls Ölfilterhalter mit Überdruckventil ersetzen.

#### Zusätzliche Informationen:

1,4-I-FSI-Motor: Ölfilterdeckel mit Kurzschlussventil von 2.5 bar.


1,4-I-TDI-Motor: Ölpumpe mit Überdruckventil von 11,5 bar. 1,9-I-SDI/TDI: Ölpumpe mit Überdruckventil von 12 bar.

# Öldruck-Prüfwerte


Motor	Motorkenn- buchstaben	Schalter / Farbe	Schaltdruck	Prüfdrehzahl	Prüfdruck	Anzugsdrehmoment Öldruckschalter
1,2-1	AWY/AZQ	0,45 / grün	0,3 - 0,7 bar	2000/min	2,0 bar	25 Nm
1,4-1	AUA/AUB/BBY/BBZ	0,45 / grün	0,3 - 0,7 bar	2000/min	2,0 bar	25 <b>N</b> m
1,4-I-FSI	AXU	0,45 / grün	0,3 – 0,7 bar	2000/min	2,0 bar	25 Nm
1,4-I-TDI	AMF/BAY	0,7 / braun	0,55 ~ 0,85 bar	2000/min	2,0 bar	20 Nm
1,9-I-SDI	ASY	0,7 / braun	0,55 – 0,85 bar	2000/min	2,0 bar	20 Nm
4.0.1.TD4	47044407	0,7 / braun	0,55 - 0,85 bar	2000/min	2.0 bar	20 Nm
1,9-I-TDI	ATD/AXR/ASZ	0,9 / grau	0.75 - 1,05 bar	2000/min	2,0 bar	20 Nm

# Ölpumpe/Ölwanne


1.2-I-Benzinmotor



- 1-Öldruckschalter, 0,3 0,7 bar, 25 Nm
- 1-Führungshülse
- 1-Ölpumpe Nur komplett ersetzen.
- I-Schraube, 25 Nm
- :-Ölwanne



Vor der Montage Dichtflächen gründlich ölund fettfrei reinigen. Dichtmittelreste mit eirerrotierenden Kunststoffbürste entfernen. Ölwanne mit Silikon-Dichtmittel VW-D 176 404 A2 einbauen.



Die Dichtmittelraupe von 2 bis 3 mm. Achtung: Die Dichtmittelraupe darf nicht dicker sein, sonst kann überschüssiges Dichtmittel in die Ölwanne geraten und das Sieb im Ölansaugrohr verstopfen. Dichtmittelraupe im Bereich der Schraubenbohrungen an der Innenseite vorbeiführen -Pfeile-.

Nach Dichtmittelauftrag innerhalb von 5 Minuten einbauen. Nach der Montage Dichtmittel ca. 30 Minuten aushärten lassen, bevor Motoröl eingefüllt wird.

Die Ölwanne lässt sich leichter ansetzen, wenn zur Führung an 2 Stellen am Motorblock 2 M6-Gewindestifte eingesetzt werden.

- 6 Schraube, 15 Nm
- 7 Dichtring Immer ersetzen.
- 8 Ölablassschraube, 30 Nm Immer ersetzen. Mit unverherbarem Dichtring.
- 9 Schraube, 8 Nm
- 10 Abdeckung
- 11 Schraube, 20 Nm + 90° (1/4 Umdr.)
- 12 Kettenrad Für Rollenkette. Nach dem Einbau Steuerzeiten einstellen (Werkstattarbeit).
- 13 Rollenkette Vor dem Ausbau Laufrichtung kennzeichnen.
- 14 Kettenspanner mit Spannschiene
- 15 Schraube, 15 Nm
- 16 Kettenrad Für Rollenkette.
- 17 Lagerbuchse
- 18 Kurbelwellen-Riemenscheibe
- 19 Schraube, 90 Nm + 90° (¼ Umdr.)
  Immer ersetzen. Geölt einsetzen.
  Zum Lösen und Festziehen Riemenscheibe mit handelsüblichem
  Gegenhalter festhalten.
- 20 Geber für Ölstand/Öltemperatur
- 21 Führungsrohr
- 22 Ölmessstab Ölstand darf die MAX-Markierung nicht überschreiten.
- 23 Halter
- 24 Ölfilter Von Hand anziehen.
- 25 Schraube, 25 Nm

Hinweis: In der Abbildung ist der 2-Ventil-Motor AWY dargestellt.

# Motor-Kiliniung

# Kühlmittelkreislauf

Zur Kühlung des Motors wird das Kühlmittel von der Kühlmittelpumpe ständig in Bewegung gehalten. Solange der Motor kalt ist, zirkuliert das Kühlmittel nur im Zylinderkopf, im Motorblock und im Wärmetauscher der Innenraumheizung. Mit zunehmender Erwärmung öffnet ein Thermostat (Kühlmittelregler) den großen Kühlmittelkreislauf. Die Kühlflüssigkeit durchströmt dann den Kühler und wird dabei durch die an den Kühlrippen vorbeistreichende Luft abgekühlt.

Der Kühlluftstrom wird durch einen hinter dem Kühler angebrachten Lüfter verstärkt. Der Lüfter wird durch einen Elektromotor angetrieben. Der Elektrolüfter wird von einem Thermoschalter je nach Bedarf zu- oder abgeschaltet. Je nach Ausstattung, zum Beispiel mit Klimaanlage, ist ein zusätzlicher, elektrisch betriebener Kühlerlüfter vorhanden.

#### Sicherheitshinweis

Der Elektrolüfter kann sich auch bei ausgeschalteter Zündung einschalten. Durch Stauwärme im Motorraum ist auch mehrmaliges Einschalten möglich. Abhilfe: Stecker für Kühlerlüfter abziehen.

Achtung: Bei Arbeiten am Kühlsystem unbedingt darauf achten, dass kein Kühlmittel auf den Zahnriemen gelangt. Der Glykolanteil des Kühlmittels kann das Gewebe des Zahnriemens so schädigen, dass der Riemen nach einiger Betriebszeit reißt, wodurch schwer wiegende Motorschäden auftreten können.

Hinweis: Kühlmittelschläuche beim Einbau spannungsfre. verlegen, ohne dass diese mit anderen Bauteilen in Berührung kommen. Falls an den Kühlmittelrohren und Kühlmittel-

# 1 2 3 4 12 11 10 9 8 7 6 N19-0382

# Anschlussplan für Kühlmittelschläuche

Die Abbildung zeigt den 1,4-l-Benzinmotor mit 55/74 kW (75/100 PS).

- 1 Ausgleichbehälter
- 2 Kühlmittelrohr oben Am Nockenwellengehäuse lestgeschraubt.
- 3 Wärmetauscher für Heizung
- 4 Getriebeölkühler Nur bei automatischem Getriebe.
- 5 Kühlmittelschlauch unten
- 6 Kühler
- 7 Kühlmittelschlauch oben
- 8 Kühlmittelregler-Gehäuse Thermostatgehäuse.
- 9 Kühlmittelrohr
- 10 Zylinderkopf/Zylinderblock (Motorblock)
- 11 Kühlmittelpumpe
- 12 Ansaugrohr

schlauchenden Markierungen oder Pfeile angebracht sind, somüssen sich diese beim Einbau gegenüberstehen.

#### Zweikreis-Kühlsystem im 1,4-I-Benzin-Direkteinspritzer

Der FSI-Motor hat ein Zweikreis-Kühlsystem. Dabei erfolgt ene getrennte Kühlmittelführung mit unterschiedlichen Temperaturen durch den Motorblock und den Zylinderkopf. Gesteuert wird die Kühlmittelführung durch 2 Thermostate Kühlmittelregler) im Kühlmittelregler-Gehäuse. Ein Thermostat ist für den Motorblock, der andere für den Zylinderwofzuständig.

Das Zweikreis-Kühlsystem hat folgende Vorteile:

- Der Motorblock wird schneller aufgeheizt, weil das Kühlmittel bis zum Erreichen von +105° C im Motorblock bleibt.
- Durch das h\u00f6here Temperaturniveau im Motorblock vermindert sich die Reibung im Kurbeltrieb.
- Eine bessere Kühlung der Brennräume durch das geringere Temperaturniveau im Zylinderkopf.

# Kühlmittelregier (Thermostat) . . Öffnungsbeginn/Ende 1- Langes Thermo-Element . . . . . . . +87°/+102° 2-Kurzes Thermo-Element . . . . . . . . . +103°/+120°

# Kühler-Frostschutzmittel

Die Kühlanlage wird ganzjährig mit einer Mischung aus Wasser und VW/SEAT-Kühlerfrost- und Korrosions-Schutzmittel befüllt. Dies verhindert Frost- und Korrosionsschäden, Kalkansatz und hebt außerdem die Siedetemperatur des Kühlmithis an. Im Kühlkreislauf entsteht durch die Ausdehnung der Rüssigkeit bei Erwärmung ein Überdruck, was ebenfalls zur Sedepunkterhöhung der Kühlflüssigkeit beiträgt. Der Druck und durch ein Ventil im Verschlussdeckel am Ausgleichtehälter begrenzt, das bei 1,4 - 1,6 bar öffnet. Erforderlich ist der höhere Siedepunkt der Kühlflüssigkeit für ein einwandmies Funktionieren der Motorkühlung. Bei zu niedrigem Siedepunkt der Flüssigkeit kann es zu einem Hitzestau kommen, wodurch die Kühlung des Motors vermindert wird. Destab muss das Kühlsystem unbedingt ganzjährig mit einer ühlkonzentrat-Mischung gefüllt sein.

As Kühlmittelzusatz nur VW/SEAT-Kühlkonzentrat »G12 Flus« (Farbe IiIa, genaue Bezeichnung »G 012 A8F«) verwenden oder ein anderes Kühlkonzentrat mit dem Vermerk "emäß VW/SEAT-TL-774-F«, zum Beispiel »Glysantin-Alu-Intect-Premium/G30«.

Falls das VW/SEAT-Kühlkonzentrat »G12« (Farbe rot, genaue Bezeichnung »G 012 A8D«) eingefüllt ist, kann zum Nachfüllen auch »G12 rot« oder ein anderes Kühlkonzentrat "it dem Vermerk »gemäß VW/AUDI-TL-774-D«, zum Beiwiel »Glysantin-Alu-Protect/G30« verwendet werden. Hinweis: G12-lila darf mit G12-rot gemischt werden.

Ichtung: Die Kühlmittelzusätze G12-rot und das ältere G11grün dürfen nicht vermischt werden, sonst kommt es zu
schwer wiegenden Motorschäden. Braunes Kühlmittel
j311 und G12 vermischt) sofort wechseln.

Hinweis: Wurde versehentlich ein falscher Kühlmittelzusatz eingefüllt, Kühlsystem durchspülen. Dazu Kühlsystem entleeren, dann mit reinem Wasser auffüllen. Motor 2 Minuten laufen lassen. Wasser wieder ablassen und anschließend mit Druckluft in den Ausgleichbehälter blasen, damit das Kühlsystem vollständig entleert wird. Ablassöffnung schließen und neue Wasser/G12-Plus-Mischung einfüllen.

Achtung: Zum Nachfüllen – auch in der warmen Jahreszeit – nur eine Mischung aus G12-Plus (lila) und kalkarmem, sauberem Wasser verwenden. Auch im Sommer darf der Kühlerfrostschutzanteil im Kühlmittel nicht unter 40% liegen. Deshalb beim Nachfüllen Frostschutz ergänzen.

#### Kühlmittel-Mischungsverhältnis in Litern

Motor	bis -25° C		bis –35° C		Füll- menge
	G12	Wasser	G12	Wasser	menge
Benzinmotor	2,3	3,3	2,8	2,8	5,6
Dieselmotor	2,0	3,0	2,5	2,5	5,0

Der Frostschutz sollte in unseren Breiten bis –25° C, besser bis –35° C reichen. Der Anteil des Frostschutzmittels darf 60% (Frostschutz dann bis –40° C) nicht überschreiten, sonst verringern sich Frostschutz und Kühlwirkung wieder. Hinweis: Die Kühlmittel-Füllmenge kann je nach Fahrzeug-Ausstattung von dem angegebenen Wert etwas abweichen.

## Kühlmittel wechseln

Das Kühlmittel muss nur nach Reparaturen am Kühlsystem erneuert werden, wenn dabei das Kühlmittel abgelassen wurde. Ein Wechsel im Rahmen der Wartung ist nicht vorgesehen. Falls bei Reparaturen der Zylinderkopf, die Zylinderkopfdichtung, der Kühler, der Wärmetauscher oder der Motor ersetzt wurden, muss die Kühlflüssigkeit auf jeden Fall ersetzt werden. Das ist erforderlich, weil sich die Korrosionsschutzanteile in der Einlaufphase an den neuen Leichtmetallteilen absetzen und somit eine dauerhafte Korrosionsschutzschicht bilden. Bei gebrauchter Kühlflüssigkeit ist der Korrosionsschutzanteil in der Regel nicht mehr groß genug, um eine ausreichende Schutzschicht an den neuen Teilen zu bilden.

Hinweis: Kühlmittel ist leicht giftig. Gemeinde- und Stadtverwaltungen informieren darüber, wie das alte Kühlmittel entsorgt werden soll.


#### Kühlmittel ablassen

Motorraumabdeckung unten ausbauen, siehe Seite 256.


#### Sicherheitshinweis

Bei heißem Motor vor dem Öffnen des Ausgleichbehälters einen dicken Lappen auflegen, um Verbrühungen durch heiße Kühlflüssigkeit oder Dampf zu vermeiden. Deckel nur bei Kühlmitteltemperaturen unter +90° C abnehmen.

- Verschlussdeckel am Kühlmittel-Ausgleichbehälter öffnen.
- Sauberes Auffanggefäß unter den Kühler stellen.




 Ablassschraube –Pfeil– öffnen und Kühlmittel vollständig ablaufen lassen. Anschließend Ablassschraube schließen.



- 1,4-I-Dieselmotor: Kühlmittel aus dem Motorblock ablassen. Dazu Kühlmittelschläuche -Pfeile- am Ölkühler abziehen und restliches Kühlmittel in die Auffangwanne ablaufen lassen. Anschließend Kühlmittelschläuche sofor wieder aufschieben und mit Federbandschellen sichern.
- 1,9-I-Dieselmotor: Nur unteren Kühlmittelschlauch –linker Pfeil– vom Ölkühler abziehen und Kühlmittel ablaufen lassen. Anschließend Kühlmittelschlauch sofort wieder aufschieben und mit Federbandschelle sichern.

#### Kühlmittel einfüllen

- Kühlmittel aus 50% Trinkwasser und 50% VW/SEAT-Kühlerfrost- und Korrosions-Schutzmittel mischen.
- Motorraumabdeckung unten einbauen, siehe Seite 256.
- Fahrzeug ablassen.



Kühlmittelmischung über die Öffnung am Ausgleichbehälter bis zur MAX-Markierung auffüllen.

# Kühlsystem entlüften

- Ausgleichbehälter verschließen.
- Heizungsbetätigung im Innenraum auf »kalt« stellen.
- Motor starten und Drehzahl für etwa 3 Minuten auf 2.000/min halten.
- Anschließend den Motor im Leerlauf so lange weiter laufen lassen, bis der Kühlerlüfter anläuft.

#### Sicherheitshinweis

Bei heißem Motor vor dem Öffnen des Ausgleichbehälters einen dicken Lappen auflegen, um Verbrühungen durch heiße Kühlflüssigkeit oder Dampf zu vermeiden. Deckel nur bei Kühlmitteltemperaturen unter +90° C absehmen.


- Kühlmittelstand prüfen und gegebenenfalls bis an die MAX-Markierung ergänzen.
- Bei betriebswarmem Motor muss der Kühlmittelstand an der MAX-Markierung, bei kaltem Motor zwischen der MAX- und der MIN-Markierung liegen.
- Motor abstellen.

# Kühlmittelregler (Thermostat) aus- und einbauen

# 1,2-/1,4-I-Benzinmotor außer 1,4-I-FSI

#### Ausbau

Kühlmittel ablassen, siehe entsprechendes Kapitel.



- 1 Anschlussstutzen
- 2 Schneidschraube, 9 Nm
- 3 O-Ring
- 4 Kühlmittelregler
- 5 zum Wärmetauscher
- 6 vom Ausgleichbehälter
- 7 Kühlmittelregler-Gehäuse
- 8 vom Wärmetauscher
- 9 Kühlmittelrohr
- 10 Dichtring
- 11 Kühlmittelpumpen-Gehäuse am Motorblock

- 12 Halteklammer
- 13 Schraube, 10 Nm
- 14 Verschlussstopfen
- 15 Kühlmitteltemperatur-Geber
- 16 Halteklammer
- 17 Schneidschraube, 6 Nm
- 18 Halter
- 19 zum Kühler oben
- 20 vom Kühler unten
- Anschlussstutzen –1– vom Kühlmittelregler-Gehäuse –7– mit 2 Schrauben abschrauben und mit Dichtring –3– abnehmen.
- Kühlmittelregler –4– herausnehmen.

#### Einbau


- Dichtring grundsätzlich ersetzen.
- Dichtfläche für O-Ring reinigen beziehungsweise glätten.
- Kühlmittelregler in das Kühlmittelregler-Gehäuse einsetzen.
- Neuen O-Ring auflegen und Anschlussstutzen mit 9 Nm anschrauben.
- Kühlmittel auffüllen, siehe entsprechendes Kapitel.

## 1,4-/1,9-I-PD-TDI-Motor

Der Kühlmittelregler sitzt vorn im Motorblock neben dem Ölmessstab.

#### Ausbau

- Kühlmittel ablassen, siehe entsprechendes Kapitel.
- 1,4-I-PD-TDI: Generator ausbauen, siehe Seite 73.



- Kühlmittelschlauch vom Anschlussstutzen –2– am Motorblock abziehen, vorher Federbandschelle öffnen und zurückschieben.
- Anschlussstutzen –2– vom Motorblock mit 2 Schrauben
   –1– abschrauben und mit Kühlmittelregler abnehmen.
- Kühlmittelregler –4– 90° (¼ Umdrehung) nach links drehen und aus dem Anschlussstutzen herausnehmen.
- O-Ring –3– abnehmen und ersetzen.

#### Einbau

- Neuen O-Ring –3– mit Kühlmittel benetzen und in den Anschlussstutzen –2– einsetzen.
- Kühlmittelregler –4– in den Anschlussstutzen einsetzen und 90° (¼ Umdrehung) nach rechts drehen. Hinweis: Die Bügel des Kühlmittelreglers muss nahezu senkrecht stehen.
- Anschlussstutzen mit Kühlmittelregler ansetzen und mit 15 Nm anschrauben.
- Kühlmittelschlauch aufschieben und mit Schelle sichern.
- 1,4-I-PD-TDI: Generator einbauen, siehe Seite 73.
- Kühlflüssigkeit auffüllen.


Motor laufen lassen, bis der Thermostat öffnet – der untere Kühlmittelschlauch wird dann warm. Dichtung für Anschlussstutzen und Kühlmittelschlauch auf Dichthet überprüfen.

#### 1,9-I-SDI-Dieselmotor

Der Kühlmittelregler befindet sich im Kühlmittelstutzen vom am Motorblock, neben dem Ölfiltergehäuse.

#### Ausbau

- Kühlmittel ablassen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Obere Motorabdeckung ausbauen.



- Anschlussstutzen –2- mit 2 Schrauben –1- vom Motorblock abschrauben, auslaufendes Kühlmittel auffangen.
   Anschlussstutzen mit angeschlossenem Schlauch zur Seite legen.
- Kühlmittelregler --4- 90° (¼ Umdrehung) nach links drehen und aus dem Anschlussstutzen herausnehmen.

#### Einbau


- Dichtfläche für Dichtring –3– sorgfältig reinigen.
- Neuen Dichtring mit Kühlmittel benetzen und einsetzen.
- Kühlmittelregler in den Anschlussstutzen einsetzen und um 90° (¼ Umdrehung) rechtsherum drehen. Der Bügel des Kühlmittelreglers muss in eingebautem Zustand nahezu senkrecht stehen.
- Anschlussstutzen mit 15 Nm anschrauben.
- Kühlmittel auffüllen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Kühlsystem auf Dichtigkeit überprüfen.

# Kühlmittelregler prüfen

#### Dieselmotor

Hinweis: Beim 1,2-/1,4-i-Benzinmotor außer FSI kann keine Temperaturprüfung durchgeführt werden. Es kann lediglich geprüft werden, ob sich der Stift des Thermoelementes beim Erwärmen herausbewegt.

- Kühlmittelregler ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Maß -a- am Regler messen und notieren, siehe Abbildung SX-1802.




- Regler im Wasserbad erwärmen. Dabei darf der Thermostat nicht die Wände des Behälters berühren.
- Temperatur mit einem Thermometer kontrollieren.

#### 1,4-/1,9-I-PD-TDI-Motor:

Regler-Öffnungsbeginn . . . . . . ca. +85° C Regler-Öffnungsende . . . . . . ca. +105° C

1,9-I-SDI-Motor:

Regler-Öffnungsbeginn . . . . . . ca. +86° C Regler-Öffnungsende . . . . . keine Angabe



- Nach Erhitzen des Reglers auf ca. +100° C muss Maß
  -b- gegenüber Maß -a- um ca. 7 mm größer sein. Von
  Öffnungsbeginn bis Öffnungsende muss der Öffnungshub mindestens 7 mm betragen.
- Kühlmittelregler einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

# Kühlmittelpumpe aus- und einbauen

## 1,2-I-Benzinmotor, 1,4-I-FSI-Motor

#### Ausbau

- Kühlmittel ablassen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Keilrippenriemen ausbauen, siehe Seite 186.
- Kühlmittelpumpen-Riemenscheibe abschrauben.
- Kühlmittelpumpe abschrauben und aus dem Motorblock herausnehmen.

Achtung: Die integrierte Dichtung der Kühlmittelpumpe darf nicht von der Pumpe getrennt werden. Bei Beschädigung oder Undichtigkeit Kühlmittelpumpe komplett mit Dichtung ersetzen.

#### Einbau


- Kühlmittelpumpe in den Motorblock einsetzen und mit 25
   Nm festschrauben.
- Kühlmittelpumpen-Riemenscheibe mit 20 Nm festschrauben.
- Keilrippenriemen einbauen, siehe Seite 186.
- Kühlmittel auffüllen, siehe entsprechendes Kapitel.

# 1,4-I-Benzinmotor außer FSI-Motor

#### Ausbau

Achtung: Zum Schutz vor auslaufendem Kühlmittel Zahnriemen vor dem Ausbau der Kühlmittelpumpe mit einem Lappen abdecken.

- Kühlmittel ablassen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Zahnriemen ausbauen, siehe Seite 172.



- Umlenkrolle -6- ausbauen, dazu Schraube -5- herausschrauben.
- Schrauben –1– und –4– herausdrehen und Zahnriemen-Abdeckung hinten –2– und Kühlmittelpumpe –3– herausnehmen.

Achtung: Die integrierte Dichtung der Kühlmittelpumpe darf nicht von der Pumpe getrennt werden. Bei Beschädigung ersetzen.


#### Einbau

- Kühlmittelpumpe -3- in den Motorblock einsetzen und Schrauben -4- zusammen mit hinterer Zahnriemen-Abdeckung handfest anschrauben. Anschließend Schrauben -4- mit 20 Nm und -1- mit 10 Nm festziehen.
- Umlenkrolle –6– einbauen und Schraube –5– mit 50 Nm festziehen.
- Zahnriemen einbauen, siehe Seite 172.
- Kühlmittel auffüllen, siehe entsprechendes Kapitel.

## 1,4-/1,9-I-PD-TDI-Motor

#### Ausbau

- Kühlflüssigkeit ablassen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Zahnriemen ausbauen, siehe Seite 178/182.



- Schrauben –1– herausdrehen und Kühlmittelpumpe –2– vorsichtig aus dem Motorblock herausnehmen.
- Welle der Kühlmittelpumpe drehen und auf leichten Lauf prüfen.
- Bei Beschädigung sowie Undichtigkeiten am Pumpenlager Kühlmittelpumpe ersetzen.

#### Einbau

- Neuen Dichtring mit etwas Kühlflüssigkeit benetzen und einsetzen.
- Kühlmittelpumpe in den Motorblock einsetzen und mit 15
   Nm anschrauben, Achtung: Der Verschlussstopfen der Kühlmittelpumpe zeigt nach unten.
- Zahnriemen einbauen, siehe Seite 178/182.
- Kühlflüssigkeit auffüllen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Nach Probefahrt: Dichtheit der Kühlmittelpumpe prüfen.


## 1,9-I-SDI-Dieselmotor

#### Ausbau

- Kühlflüssigkeit ablassen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Keilrippenriemen ausbauen, siehe Seite 186.
- Ober- und Mittelteil der Zahnriemen-Abdeckung ausbauen, siehe Seite 178.
- Zahnriemen von den Zahnriemenrädern der Nockenwelle und der Kühlmittelpumpe abbauen, siehe Seite 179.

Hinweis: Der Zahnriemen bleibt auf dem Kurbelwellen-Zahnriemenrad aufgelegt. Die untere Zahnriemen-Abdeckung sowie die Kurbelwellen-Riemenscheibe bleiben eingebaut.


Achtung: Zum Schutz vor herauslaufendem Kühlmittel, Zahnriemen unterhalb der Kühlmittelpumpe mit einem Lappen abdecken.



- Schraube –1– für Umlenkrolle –2– abschrauben und Umlenkrolle ausbauen.
- Kühlmittelpumpe –4– mit 3 Schrauben –3– abschrauben und vorsichtig herausführen. Dichtring –5– abnehmen.

#### Einbau

- Dichtfläche für Dichtring –5– sorgfältig reinigen.
- Neuen Dichtring mit Kühlmittel benetzen und einsetzen.
- Kühlmittelpumpe einsetzen. Einbaulage der Kühlmittelpumpe: Der Verschlussstopfen im Gehäuse zeigt nach unten.
- Kühlmittelpumpe mit 3 Schrauben und 15 Nm festschrauben.
- Umlenkrolle –2– mit neuer Schraube –1– anschrauben. Schraube mit 40 Nm anziehen, dann mit starrem Schlüssel 90° (1/4 Umdrehung) weiter festziehen.
- Zahnriemen einbauen, siehe Seite 179.
- Keilrippenriemen einbauen, siehe Seite 186.
- Kühlflüssigkeit auffüllen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Nach Probefahrt: Dichtheit der Kühlmittelpumpe prüfen.



- 1 Kühler
- 2 O-Ring Immer ersetzen.
- 3 Kühlmittelschlauch oben Mit Halteklammer am Kühler gesichert. Auf festen Sitz prüfen.
- 4 Luftführungshutze
- 5 Schraube, 5 Nm
- 6 Zusatzlüfter
   Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage.
- 7 HalteklammerAuf festen Sitz prüfen.
- 8 Halter Für Elektrolüfter.
- 9 Anschlussstecker
- 10 Kühler-Lüfter
- 11 zum Kühlmittelregler-Gehäuse
- 12 Ausgleichbehälter
- 13 Verschlussdeckel Prüfdruck: 1,4 – 1,6 bar.
- 14 Halter Für Anschlussstecker Lüfter.
- 15 Kühlmittelschlauch unten Mit Halteklammer am Kühler gesichert. Auf festen Sitz prüfen.
- 16 Thermoschalter, 35 Nm
  - 1. Stufe ein: . . . 92° 97° C 1. Stufe aus: . . . 84° – 91° C 2. Stufe ein: . . . 99° – 105° C 2. Stufe aus: . . . 91° – 98° C
- 17 Halter

Für Kühler. Einbaulage/unterschiedliche Ausführungen beachten.

18 - Schrauben, 10 Nm

Hinweis: Die Abbildung zeigt den Kühler beim 1,2-/1,4-l-Benzinmotor.

#### Ausbau

- ↑1,4-/1,9-I-Motor: Stoßfänger-Abdeckung vorn ausbauen, siehe Seite 259.
- Schlossträger in Servicestellung bringen, siehe Seite 258.
- Kühlmittel ablassen, siehe entsprechendes Kapitel.
- ♣ Kühlmittelschläuche vom Kühler abziehen. Vorher Schellen öffnen und ganz zurückschieben.
- Anschlussstecker vom Thermoschalter und Kühlerlüfter abziehen.
- Befestigungsschrauben für Kühler herausschrauben und Kühler mit Lüfter nach unten herausnehmen.

#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

#### Hinweise zur Klimaanlage:

#### Sicherheitshinweis

Der Kältemittelkreislauf der Klimaanlage darf nicht geöffnet werden, da das Kältemittel bei Hautberührung Erfrierungen hervorrufen kann.

Bei versehentlichem Hautkontakt sofort mindestens 15 Minuten lang mit kaltem Wasser spülen. Kältemittel ist farb- und geruchlos sowie schwerer als Luft. Bei austretendem Kältemittel besteht am Boden beziehungsweise in unteren Räumen Erstickungsgefahr (nicht wahrnehmbar).

- Um Beschädigungen am Kondensator sowie an den Kältemittelleitungen/-schläuchen zu vermeiden, unbedingt darauf achten, dass die Leitungen und Schläuche nicht überdehnt, geknickt oder verbogen werden.
- Halteschellen der Kältemittelleitungen abschrauben.
- Kondensator vom Kühler abschrauben und am Schlossträger mit Draht befestigen.

# Störungsdiagnose Motor-Kühlung

Störung: Die Kühlmitteltemperatur ist zu hoch, die Warnleuchte im Kombiinstrument leuchtet während der Fahrt.

Ursache	Abhilfe
Zu wenig Kühlflüssigkeit im Kreislauf.	Ausgleichbehälter muss bis zur Markierung gefüllt sein. Gegebenenfalls Kühlmittel nachfüllen. Kühlsystem auf Dichtheit prüfen.
Thermostat öffnet nicht, Kühlflüssigkeit zirkuliert nur im kleinen Kreislauf.	Prüfen, ob der obere Kühlmittelschlauch warm wird. Wenn nicht, Thermostat ausbauen und prüfen, gegebenenfalls. ersetzen. Unterwegs: Thermostat ausbauen. Ohne Thermostat erreicht der Motor seine normale Betriebstemperatur später oder gar nicht, deshalb defekten Thermostat alsbald ersetzen.
Kühlerlamellen verschmutzt.	Kühler von der Motorseite her mit Pressluft durchblasen.
Kühler innen durch Kalkablagerungen oder Rost zugesetzt, unterer Kühlerschlauch wird nicht warm.	Kühler erneuern.
Elektrolüfter läuft nicht.	Stecker an Thermoschalter und Lüftermotor auf festen Sitz und guten Kontakt prüfen.
	Sicherung für Kühlerlüfter prüfen.
	Thermoschalter prüfen. Unterwegs: Steckerkontakte der roten und der rot/weißen Leitungen überbrücken. Der Lüfter läuft dann mit halber Geschwindigkeit immer mit. In der Regel ist die Zusatzkühlung durch den Lüfter nur im Stadt- und Kurzstreckenverkehr erforderlich. Achtung: Der Stecker (–9–, Abbildung N19-0379) ist schwer zugänglich, Verbrennungsgefahr an heißen Motor- und Kühlsystemteilen. Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage braun/blaue und braune Leitung überbrücken.
	Prüfen, ob Spannung am Stecker für Lüftermotor anliegt.  Voraussetzung: Sicherung für Kühlerlüfter ist in Ordnung,  Stecker für Thermoschalter ist überbrückt. Wenn Spannung anliegt, Lüftermotor ersetzen.
Ausgleichbehälter-Verschlussdeckel defekt.	Druckprüfung durchführen, ggf. Verschlussdeckel ersetzen.
Kühlmitteltemperaturanzeige defekt.	Anzeigegerät/Geber überprüfen lassen.

# Menter-Warraganant

# Aus dem Inhalt:

■ Benzineinspritzanlage

Diesel-Vorglühanlage

Zündanlage

Kraftstoffanlage

Dieseleinspritzanlage

Luftfilter ersetzen

# Benzin-Einspritz- und Zündanlage

Das elektronische Motor-Management regelt die Kraftstoffzuteilung und das Zündsystem. Die Vorteile des elektronischen Motormanagements:

- Genau dosierte Kraftstoffmenge in jedem Betriebszustand des Motors, dadurch geringer Verbrauch bei guten Fahrleistungen.
- Reduzierung der Abgas-Schadstoffe durch exakte Kraftstoffzumessung und den Einsatz eines geregelten Katalysators.
- Die Eigendiagnose des Motor-Managements ermöglicht ein schnelleres Auffinden von Defekten. Das System ist mit einem Fehlerspeicher ausgestattet. Treten während des Betriebs Defekte auf, werden diese im Speicher abgelegt. Sollte der Motor nicht einwandfrei arbeiten, kann die Fachwerkstatt gegen Kostenerstattung eine Fehlerliste ausdrucken, damit gegebenenfalls der Defekt dann selbst behoben werden kann.

Das Steuergerät entspricht einem kleinen, sehr schneil arbeitenden Computer. Es bestimmt den optimalen Zündzeitbunkt, den Einspritzzeitpunkt und die Kraftstoff-Einspritzmenge. Dabei erfolgt eine Abstimmung des Steuergeräts mit anderen Fahrzeugsystemen, beispielsweise der Getriebesteuerung oder der Wegfahrsperre.

Die Bauteile des Zünd- und Einspritzsystems sind langzeitstabil und praktisch wartungsfrei. Nur der Luftfiltereinsatz sowie die Zündkerzen müssen im Rahmen der Wartung gewechselt werden. Wesentliche Einstell- und Reparaturarbeiten können nur mit Hilfe von teuren Prüfgeräten durchgeführt werden, so dass diese Arbeiten nur noch von entsprechend ausgerüsteten Fachwerkstätten ausgeführt werden können.

# Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Benzin-Einspritzsystem

Das Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Lösen der Schlauchverbindungen einen dicken Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Abziehen des Schlauches den Druck abbauen. Achtung: Beim Direkteinspritz-Motor AXU kann auf diese Weise nur der Druck im Niederdruckteil (bls ca. 5 bar) abgebaut werden. Zum Druckabbau im Hochdruckteil (bis ca. 100 bar) werden spezielle Werkstattgeräte benötigt. Der Hochdruckteil reicht von der hinten am Zylinderkopf angeilanschten Hochdruckpumpe bis zu den Einspritzventilen.

- Kein offenes Feuer, nicht rauchen, keine glühenden oder sehr heißen Teile in die Nähe des Arbeitsplatzes bringen. Unfallgefahr! Feuerlöscher bereitstellen.
- Unbedingt für gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Kraftstoffdämpfe sind giftig.

Achtung: Bei Arbeiten am Einspritzteil des Systems sind auch die allgemeinen Sicherheits- und Sauberkeitsregeln zu befolgen, siehe Kapitel »Kraftstoffanlage«.

#### Diesel-Einspritzanlage

Die Dieseleinspritzung wird vollelektronisch durch das Motor-Management geregelt. Die Vorteile sind:

- Die Eigendiagnose des Motor-Managements ermöglicht ein schnelleres Auffinden von Detekten.
- Genau dosierte Kraftstoffmenge. Dadurch Reduzierung der Abgas-Schadstoffe und geringer Verbrauch.
- Das Einstellen von Leerlaufdrehzahl und Abregeldrehzahl ist nicht erforderlich.

Die Bauteile des Diesel-Einspritzsystems sind langzeitstabil und praktisch wartungsfrei. Nur der Motor-Luftfiltereinsatz und der Kraftstofffilter müssen im Rahmen der Wartung gewechselt werden.

# Sonain Empritzanlage

# Funktion des Motormanagements beim Benzinmotor

Der Kraftstoff wird aus dem Kraftstoffvorratsbehälter (Tank) von der elektrischen Kraftstoffpumpe angesaugt und über den vor dem Tank angebrachten Kraftstofffilter zum Kraftstoffverteiler gefördert. Ein Druckregler im Kraftstoffsystem sorgt je nach Motor für einen konstanten Druck von 3,0 bar.

Über elektrisch angesteuerte Einspritzventile wird der Kraftstoff stoßweise in das Ansaugrohr direkt vor die Einlassventile des Motors gespritzt. Das Motor-Steuergerät steuert die Einspritzventile sequentiell, also in Zündreihenfolge, an und regelt die Einspritzzeit und dadurch die Einspritzmenge.

Die Verbrennungsluft wird vom Motor über den Luftfilter angesaugt und gelangt durch das Drosselklappenteil sowie das Ansaugrohr bis zu den Einlassventilen. Geregelt wird die Luftmenge durch die Drosselklappe, die über einen Schrittmotor vom Motor-Steuergerät betätigt wird.

Das Motor-Steuergerät befindet sich im Motorraum links hinten an der Spritzwand. Es handelt sich dabei um einen kleinen, sehr schnell arbeitender Computer, der den optimalen Zündzeitpunkt, den Einspritzzeitpunkt und die Einspritzmenge bestimmt.

Informationen von weiteren Sensoren (Fühlern und Gebern) und Befehle an Aktoren (Stellglieder) sorgen in jeder Fahrsituation für einen optimalen Motorbetrieb. Fallen wichtige Sensoren aus, schaltet das Steuergerät auf ein Notlaufprogramm um, damit Motorschäden vermieden werden und weitergefahren werden kann. In diesem Fall ruckelt der Motor und neigt beim Gas geben zum Absterben.

#### Sensoren und Aktoren der Einspritzanlage

- Die Tankentlüftung besteht aus dem Aktivkohlebehälter und einem Magnetventil (Regenerierventil). Im Aktivkohlebehälter werden Kraftstoffdämpfe gespeichert, die sich durch Erwärmung des Kraftstoffs im Tank bilden. Bei laufendem Motor werden die Kraftstoffdämpfe aus dem Aktivkohlebehälter abgesaugt und dem Motor zur Verbrennung zugeführt.
- Die Geber für Saugrohrdruck und Ansauglufttemperatur befinden sich im selben Gehäuse, welches am Ansaugrohr angeschraubt ist. Beide Geber übermitteln dem Motor-Steuergerät den aktuellen Lastzustand des Motors. Aufgrund dieser Informationen erfolgt die Berechnung der Kraftstoff-Einspritzmenge. Beim 1.4-I-FSI-Motor sitzt ein zweiter Geber für Ansauglufttemperatur im Ansaugluftkanal in der oberen Motorabdeckung. Zudem befindet sich im Motor-Steuergerät ein zusätzlicher Geber für Umgebungsdruck.
- Die Lambdasonde (Sauerstoffsensor) dient zur Regelung des Katalysators. Sie misst den Sauerstoffgehalt im Abgasstrom und schickt entsprechende Spannungssignale an das Motor-Steuergerät. In der Regel sind 2


Lambdasonden eingebaut sein. Über die Signale der 2. Lambdasonde, die nach dem Katalysator eingeschraubt ist, wird die Funktionsfähigkeit des Katalysators geprüft.

Der Klopfsensor ist seitlich in den Motorblock eingeschraubt. Er verhindert, dass schädliche, klopfende Verbrennungen auftreten können. Dadurch kann der Zündzeitpunkt an der Klopfgrenze gehalten werden, wodurch die Energie des Kraftstoffes besser ausgenutzt und somit der Kraftstoffverbrauch reduziert wird.

#### **Elektrisches Gaspedal**

Anstelle eines herkömmlichen Gaszuges befindet sich am Gaspedal ein Pedalwertgeber, der dem Motor-Steuergerät die aktuelle Gaspedalstellung übermittelt. Aufgrund dieser Signale regelt das Steuergerät über einen elektrischen Stellmotor die Stellung der Drosselklappe.

Im Gehäuse des Pedalwertgebers sitzen 2 Schleifpotentiometer, die auf einer gemeinsamen Welle befestigt sind. Mit jeder Änderung der Gaspedalstellung ändern sich auch die Widerstände der Schleifpotentiometer und die Spannungen, die an das Motor-Steuergerät gesendet werden.




1 - Gaspedal, 2 - Schleiferbahn, 3 - Geber 1 + 2

Bei Ausfall eines Gebers leuchtet die Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung und es wird ein Fehler im Fehlerspeicher des Motor-Steuergerätes abgelegt. Fallen beide Geber aus, läuft der Motor mit erhöhter Leerlaufdrehzahl und reagiert nicht mehr auf das Gaspedal.

#### Drosselklappen-Steuereinheit

Die Drosselklappe sitzt in einer zentralen Steuereinheit, in der verschiedene Funktionen integriert sind. Vornehmliche Aufgabe der Steuereinheit ist es, unter allen Betriebsbedingungen und Motorbelastungen durch Zusatzgeräte, wie beispielsweise Servolenkung oder Klimakompressor, die Leerlaufdrehzahl des Motors zu stabilisieren.



- 1-Drosselklappengehäuse
- 2-Drosselklappenantrieb (Stellglied der Drosselklappe)
- 1-Gehäusedeckel mit integrierter Elektronik
- 1-Drosselklappe
- 5-Drosselklappenpotentiometer (Winkelgeber 1+2 für Drosselklappenantrieb)
- 1-Zahnrad mit Feder-Rückstellsystem

Das Stellglied Drosselklappe besteht aus einem elektrischen Stellmotor und einem Zahnradsystem mit Rückstellfeder. Es reguliert die Stellung der Drosselklappe. Dadurch wird ene gleich bleibende Leerlaufdrehzahl erreicht, unabhängig davon, ob gerade Zusatzverbraucher, wie beispielsweise die Servolenkung oder der Klimakompressor, eingeschaltet sind.

Das Drosselklappenpotentiometer befindet sich an der Drosselklappenwelle und übermittelt dem Steuergerät die momentane Winkelstellung der Drosselklappe. Ein zweites Potentiometer übermittelt einen Referenzwert an das Steuergerät und sorgt für ein Ersatzsignal beim Ausfall des Drosselklappenpotentiometers.

#### Speziell 1,4-I-FSI-Motor mit 63 kW (86 PS)

Beim FSI-Motor (FSI = Fuel Stratified Injection = geschichte-\*\* Kraftstoffeinspritzung) wird der Kraftstoff nicht in das An-\*\*saugrohr, sondern direkt in den Zylinder eingespritzt.

Während konventionelle Ottomotoren auf ein homogenes (raftstoff-/Luft-Gemisch angewiesen sind, können Motoren mit Benzin-Direkteinspritzung im Teillastbereich durch gezielte Ladungsschichtung mit hohem Luftüberschuss betrieben werden. Dadurch verringert sich im Teillastbereich (bis etwa 70 km/h) der Benzinverbrauch. Das Fuel-Stratified-Injection-Verfahren, kurz FSI genannt, realisiert also zwei wesentliche Betriebsarten: Den Schichtladungsbetrieb im Teillastbereich und den Homogen-Betrieb im Volllastbereich. Um die FSI-Technik realisieren zu können, ist ein aufwändiges elektronisches Motormanagement erforderlich. Außerdem ist der Aufwand bei der Motormechanik gegenüber dem konventionelen Ottomotor wesentlich höher.

So ist beispielsweise der Ansaugkanal zweiflutig. Im Schichtadungsbetrieb schließt die Saugrohrklappe den unteren Ansaugkanal, damit die angesaugte Luftmasse über den obeten Ansaugkanal beschleunigt wird und walzenförmig in den
Zylinder einströmen kann. Zusätzlich wird die Strömung
durch eine Mulde im Kolben verstärkt. Kurz vor dem Zündretpunkt wird im Verdichtungstakt unter hohem Druck (50 –
100 bar) der Kraftstoff direkt in den Brennraum eingespritzt.

Das Kraftstoffsystem besteht aus einem Niederdruck- und einem Hochdruckteil. Im Niederdrucksystem wird der Kraftstoff von einer elektrischen Kraftstoffpumpe mit circa 4 bar (max. 5 bar bei Heiß- und Kaltstart) über den Kraftstofffilter zur Hochdruckpumpe gefördert. Im Hochdrucksystem strömt der Kraftstoff mit 50 –1100 bar aus der Hochdruckpumpe in das Kraftstoffverteilerrohr (Common-Rail) und wird dort auf die vier Hochdruck-Magnet-Einspritzventile verteilt.

Da im Schichtladebetrieb bei der Verbrennung durch den Luftüberschuss die Stickoxide (NO<sub>x</sub>) kräftig ansteigen, ist neben dem 3-Wege-Katalysator ein zusätzlicher NO<sub>x</sub>-Speicherkatalysator erforderlich. Der NO<sub>x</sub>-Katalysator entspricht vom Aufbau her dem Drei-Wege-Katalysator. Die Oberfläche ist jedoch zusätzlich mit Bariumoxid versehen, so dass Stickoxide bei Temperaturen zwischen 250° und 500° durch Nitratbildung zwischen gespeichert werden können. Die Speicherkapazität ist jedoch begrenzt, so dass kurz vor der Sättigungsgrenze vom Schichtladebetrieb auf Homogenbetrieb umgeschaltet wird, um den Katalysator frei zu brennen.

# Leerlaufdrehzahl/Zündzeitpunkt/ CO-Gehalt prüfen und einstellen

Im Rahmen der Wartung ist es nicht erforderlich, Leerlaufdrehzahl, Zündzeitpunkt und CO-Gehalt einzustellen, da die Werte permanent elektronisch nachgeregelt werden.

Falls die tatsächlichen Betriebswerte von den Sollwerten abweichen, liegt die Ursache in defekten Bauteilen, die ersetzt werden müssen. Eine fachgerechte Prüfung des Motormanagements ist nur mit speziellen Diagnosegeräten möglich.

# Allgemeine Prüfung der Benzin-Einspritzanlage


Für eine systematische Fehlersuche beziehungsweise Fehlerbehebung sind markenspezifische Messgeräte erforderlich. Diese Messgeräte sind sehr teuer und in der Regel nur in der Fachwerkstatt vorhanden. Deshalb wird hier nur eine Grundprüfung beschrieben:


- Sämtliche Stecker und Steckverbindungen des betroffenen elektronischen Systems abziehen und aufstecken.
   Festen Sitz der Steckverbindungen und Fixierung der Kabel im Motorraum prüfen.
- Alle Masseverbindungen auf festen Sitz und einwandfreien Kontakt prüfen,
- Schläuche und Leitungen auf Undichtigkeiten pr
  üfen. Dabei auf Porosität und Risse achten. Lockere Anschl
  üsse befestigen.

Achtung: Keine silikonhaltigen Dichtmittel verwenden. Vom Motor angesaugte Silikonspuren werden nicht verbrannt und schädigen die Lambdasonde.

# Saugrohr, Kraftstoffverteiler Einspritzventile

1.2-I-Benzinmotor





- 1 Motorabdeckung oben Mit integriertem Luftfilter.
- 2 Leitungsführung
- 3 AnschlusssteckerFür Motordrehzahlgeber, schwarz,2-polig.
- 4 Anschlussstecker Für Einspritzventil, schwarz, 2-polig
- 5 Schraube, 10 Nm
- 6 Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen
- 7 Schraube, 20 Nm
- 8 Schraube, 20 Nm
- 9 Saugrohr
- 10 Lambdasonde 1, 50 Nm

Vor dem Katalysator eingebaut. Gewinde vor dem Einbau mit VW-G 052 112 A3 fetten. Achtung: Das Fett darf nicht an die Schlitze des Sondenkörpers kommen.

11 - Steckverbindung

Für Lambdasonde 1 (vor Katalysator), mit Heizung, 6-fach, schwarz, Kontakte 3 und 4 vergoldet.

12 - Lambdasonde 2, 50 Nm

Nach dem Katalysator eingebaut. Gewinde vor dem Einbau mit VW-G5 fetten. Achtung: Das Fett darf nicht an die Schlitze des Sondenkörpers kommen.

13 – Steckverbindung

Für Lambdasonde 2 (nach Katalysator), 4-fach, schwarz.

- 14 Schrauben, 10 Nm
- 15 Geber für Kühlmitteltemperatur Für Motor-Steuergerät, mit Geber

für Kühlmitteltempertur-Anzeige, Anschlussfarbe: grün. Vor dem Ausbaugegebenenfalls Druck im Kühlsystem abbauen.

16 - O-Ring

Bei Beschädigung ersetzen.

17 – Halteklammer

Auf festen Sitz prüfen.

- 18 Schrauben, 10 Nm
- 19 Kühlmittelregler-Gehäuse
- 20 Halteklammer

Auf festen Sitz prüfen.

21 - Anschlussstecker

Achtung: Stecker nur bei ausgeschalteter Zündung abziehen oder aufstecken.

22 - Motor-Steuergerät

Bei Ersatz muss das Steuergerat an die Wegfahrsicherung angepasst werden.

- 23 Halterahmen für Motor-Steuergerät
- 24 Schrauben, 5 Nm
- 25 Entlüftungsstutzen
- 26 O-Ring

Immer ersetzen. Vor dem Einbau leicht mit neuem Motoröl benetzen.

- 27 Einspritzventil
- 28 Halteklammer
- 29 Vorlaufleitung

Schwarz mit weißer Markierung.

Hinwels: Abbildung V-2224 zeigt die Bauteile beim 1,2-l-12V-Motor AZQ.

# Technische Daten Benzin-Einspritzung

Noter		1,2-1	1,2-1	1,4-1	1,4-I-FSI	1,4-1
Noter-Kennbuchstaben		AWY	AZQ	AUA/BBY	AXU	AUB/BBZ
Leistung		40 kW (55 PS)	47 kW (64 PS)	55 kW (75 PS)	63 kW (86 PS)	74 kW (100 PS)
Motor-Management		Simos 3PD	Simos 3PE	4MV/4AV	MED 7.5.11	4MV
Leerlauldrehzahl	1/min	650 - 800	650 - 800	630 - 730	600 - 850	630 - 730
nóchstdrehzahl (Drehzahlbegrenzung)	1/min	ca. 6000	ca. 6000	ca. 5700	ca. 5700	_
(aftstoffdruck bei Leerlaufdrehzahl	bar	3,0	3,0	3,0	_	3,0
Kaftstoff-Haltedruck nach 10 min	bar	2,0	2,0	2,0	_	2,0
Kraftstoffvordruck (durch Kraftstoffpumpe)	bar	_	_		ca. 4,0	_
Kaltstoffhochdruck (durch Hochdruckpumpe) Bei Leerlaufdrehzahl Maximaler Wert	bar bar	_	aparitation (Marketon Constraints)	_	ca. 50 ca. 100	
Einspritzmenge je Einspritzventil (30s)	ml	85 - 91	85 – 91	-	_	amate.
Widerstand Einspritzventil bei $+20^{\circ}$ C bei betriebwarmem Motor erhöht sich cer Widerstand um ca. $4-6~\Omega$ )	Ω	gellidig	-	12 – 17 Ω	12 – 17 Ω	12 – 17 Ω
Zùndverteilung		1-2-3	1-2-3	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2

# Störungsdiagnose Benzin-Einspritzanlage

Börungen in der Steuerelektronik lassen sich praktisch nur noch mit speziellen Messgeräten herausfinden. Bevor anhand der Börungsdiagnose ein Fehler aufgespürt wird, müssen folgende Prüfvoraussetzungen erfüllt sein: Bedienungsfehler beim Starten ausgeschlossen. Korrekter Startvorgang, siehe Seite 191.

Friftstoff im Tank, Motor mechanisch in Ordnung, Batterie geladen, Anlasser dreht mit ausreichender Drehzahl, Zündanlage ist in Friung, keine Undichtigkeiten an der Kraftstoffanlage, Verschmutzungen im Kraftstoffsystem ausgeschlossen, Kurbelgehäuse-Enlüftung in Ordnung, elektrische Masseverbindungen »Motor-Getriebe-Aufbau« vorhanden. Fehlerspeicher abfragen (Werkstallarbeit). Achtung: Wenn Kraftstoffleitungen gelöst werden, vorher unbedingt Kraftstoffdruck abbauen.

Störung	Ursache	Abhilfe
Actor springt nicht an.	Elektro-Kraftstoffpumpe läuft beim Betäti- gen des Anlassers nicht an. Es sind kei- ne Laufgeräusche hörbar.	Prüfen, ob Spannung an der Pumpe anliegt. Elektrische Kontakte auf gute Leitfähigkeit überprüfen.
	Sicherung für Kraftstoffpumpe defekt.	Sicherung überprüfen.
	Kraftstoffpumpen-Relais defekt.	Relais überprüfen.
	Einspritzventile erhalten keine Spannung.	Stecker von den Einspritzventilen abziehen, Diodenprüflampe an Zuleitung anschließen und Anlasser betätigen. Prüflampe muss flackern.
Brkalte Motor springt Enlecht an, läuft unrund.	Geber für Kühlmitteltemperatur bezie- hungsweise Geber für Ansaugluft- temperatur defekt.	Temperaturfühler prüfen.
Der Motor hat Übergangs- zörungen.	Luftansaugsystem undicht.	Ansaugsystem prüfen. Dazu Motor im Leerlauf drehen lassen und Dichtstellen sowie Anschlüsse im Ansaugtrakt mit Benzin bestreichen. Wenn sich die Drehzahl kurzfristig erhöht, undichte Stelle beseitigen. Achtung:  Benzindämpfe sind giftig, nicht einatmen!
	Kraftstoffsystem undicht.	Sichtprüfung an allen Verbindungsstellen im Bereich des Motors und der elektrischen Kraftstoffpumpe.

# Zündsystem

Das Zündsystem erzeugt einen Zündfunken, der das angesaugte Kraftstoff-/Luftgemisch zündet. Dazu wird in den Zündspulen die Batteriespannung von 12 Volt auf über 30.000 Volt umgeformt.

Bei den Ottomotoren mit elektronischer Zündung stützt sich das Steuergerät zur Ermittlung des richtigen Zündzeitpunktes auf ein elektronisch gespeichertes Zündkennfeld. Synchronisiert wird die Zündanlage durch Signale, die ein Hallbeziehungsweise Impulsgeber an das Motor-Steuergerät abgibt. Eine Anti-Klopfregelung ermöglicht den wirtschaftlichen Betrieb mit hoher Verdichtung und gleicht unterschiedliche Kraftstoffqualitäten aus. Ein Klopfsensor am Motorblock registriert klopfende Verbrennungen im Motor und veranlasst durch entsprechende Impulse das Motor-Steuergerät, die

Zündung in Richtung »spät« zu verstellen. Dadurch wird das Klopfen des Motors verhindert und Motorschäden werden vermieden.


Das Zündsystem arbeitet verschleiß- und wartungsfrei. Nur die Zündkerzen müssen nach den Wartungsvorschriften erneuert werden.

#### Direktzündung

Die Zündverteilung erfolgt durch elektronische Bauteile. De 1,4-I-Benzinmotoren AUA/AUB verfügen über 2 Zündspulen, die zusammen in einem Gehäuse mit der Leistungsendstufe am Zylinderkopf angeschraubt sind. Je eine Zündspule liefet die Spannung für 2 Zündkerzen. Bei den anderen Motoren sind 3 beziehungsweise 4 Einzelzündspulen direkt auf den Zündkerzen angebracht; Zündkabel also nicht vorhanden.

# Zündspule/Zündkerze

1.2-I-Motor AWY/AZQ



- 1 Zündspule mit Leistungsendstufe
- 2 Anschlussstecker Schwarz, 4-polig.
- 3 Anschlussstecker
  Für Klopfsensor. Schwarz, 2-polig
  Kontakte des Steckers sind vergoldet.
- 4 Schraube, 20 Nm
  Achtung: Anzugsdrehmoment genau einhalten, da es Einfluss auf
  die Funktion des Klopfsensors hat.
- 5 Klopfsensor 1 Kontakte am Stecker sind vergoldet.
- 6 Schraube, 10 Nm
- 7 Anschlussstecker
  Für Hallgeber. Schwarz, 3-polig
- 8 Hallgeber
- 9 O-Ring Bei Beschädigung ersetzen.
- 10 Anschlussstecker Schwarz, 3-polig. Für Ölstand-/Öltemperaturgeber.
- 11 Ölstand-/Öltemperaturgeber
- 12 Schraube, 8 Nm
- 13 Zündkerze, 30 Nm

# esai-Emspruzaniege

# Diesel-Einspritzverfahren

Dieselmotor wird reine Luft in die Zylinder angesaugt und dort sehr hoch verdichtet. Dadurch steigt die Temperatur nden Zylindern über die Zündtemperatur des Dieselöls an. Wenn der Kolben kurz vor dem Oberen Totpunkt steht, wird ide hoch verdichtete und etwa +600° C heiße Luft Dieselöl angespritzt. Das Dieselöl zündet von selbst, Zündkerzen sind also nicht erforderlich.

Beisehr kaltem Motor kann es vorkommen, dass allein durch te Verdichtung die Zündtemperatur nicht erreicht wird. In tesem Fall muss vorgeglüht werden. Dazu befindet sich in adem Brennraum eine Glühkerze, die den Brennraum aufbeizt. Die Dauer des Vorglühens ist abhängig von der Imgebungstemperatur und wird durch das Motor-Steuerprät über ein Vorglührelais gesteuert.

für die Einspritzung beim Dieselmotor gibt es 3 unterschiedihe Verlahren: Die Wirbel- und Vorkammereinspritzung sonie die Direkteinspritzung.

fei der Wirbel- und Vorkammereinspritzung wird der fraftstoff in die Vorkammer des betreffenden Zylinders eingespritzt. Das Gemisch entzündet sich sofort. Die Sauerstoffmenge, die in der Vorkammer vorhanden ist, reicht aber nur zur Verbrennung eines Teils des eingespritzten Kraftstoffs. Der übrige, unverbrannte Teil wird durch den bei der Vertrennung entstandenen Überdruck in den Verbrennungsaum geblasen. Dort verbrennt der Kraftstoff vollständig.

De Direkteinspritzung spritzt den Kraftstoff direkt in den Brennraum ein, und zwar in die Brennmulde im Kolben.

#### Direkteinspritzung beim 1,9-I-SDI-Motor

Der Kraftstoff wird von der Verteiler-Einspritzpumpe aus dem Kraftstoffvorratsbehälter angesaugt. In der Einspritzpumpe und der für die Diesel-Einspritzung erforderliche hohe Druck aufgebaut und der Kraftstoff entsprechend der Zündfolge auf te einzelnen Zylinder verteilt.

Dabei baut die Einspritzpumpe einen Druck von ca. 900 bar auf und spritzt den Kraftstoff mit Mehrstrahl-Einspritzdüsen in 2Stufen ein. Zunächst erfolgt eine Voreinspritzung von einer gringen Menge Kraftstoff, wodurch die Zündbedingungen Dir die Hauptkraftstoffmenge verbessert werden. Daraus retultert eine weichere und damit auch leisere Verbrennung, amlich wie bei der Wirbelkammereinspritzung.

Die Einspritzpumpe ist wartungsfrei. Alle beweglichen Teile der Pumpe werden mit Dieselöl geschmiert. Angetrieben mit die Einspritzpumpe von der Kurbelwelle über den Zahntemen.

#### Direkteinspritzung beim 1,4-/1,9-I-PD-TDI-Motor

Diesel-Direkteinspritzung erfolgt durch ein »Pumpe-Dise-System«. Im Gegensatz zu den bisherigen Diesel-Einspitzsystemen, bei denen eine Einspritzpumpe den Kraftschifdruck für alle Einspritzdüsen aufbaut, hat das Pumpe-Dise-System für jeden Zylinder eine eigene Einspritzpumpe. Einspritzpumpe, Steuerventil und Einspritzdüse sind wiederum zu einem Bauteil, der so genannten »Pumpe-Düse-Einheit«, zusammengefasst.

Der Dieselkraftstoff wird durch eine elektrische Kraftstoffpumpe im Tank sowie eine mechanische Kraftstoffpumpe zu
den Pumpe-Düse-Einheiten gefördert. Die mechanische
Kraftstoffpumpe ist zusammen mit der Vakuumpumpe am
Zylinderkopf angeflanscht und wird direkt von der Nockenwelle angetrieben. Die 3 beziehungsweise 4 Einspritzpumpen der Pumpe-Düse-Einheiten werden durch zusätzliche
Nocken an der Nockenwelle über Rollenkipphebel betätigt.
Aufgrund des hohen Einspritzdrucks von ca. 2.000 bar wird
der Kraftstoff sehr fein zerstäubt. Die Kraftstoff-Einspritzmenge wird vom Motor-Steuergerät über Magnetventile den
Pumpe-Düse-Einheiten exakt zugeteilt.

Durch den hohen Druck in den Pumpe-Düse-Einheiten erwärmt sich der Kraftstoff sehr stark, was sich auf die Funktion des Tankgebers negativ auswirkt. Um den Kraftstoff zu kühlen, befindet sich ein Kraftstoffkühler im Kraftstoff-Rücklauf am Unterboden des Fahrzeuges.

Bevor der Kraftstoff in die Einspritzpumpe beziehungsweise zu den Pumpe-Düse-Einheiten gelangt, durchfließt er den Kraftstofffilter. Dort werden Verunreinigungen und Wasser zurückgehalten. Es ist deshalb äußerst wichtig, den Kraftstofffilter entsprechend der Wartungsvorschrift zu entwässern beziehungsweise auszuwechseln.

Achtung: Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage Sicherheits- und Sauberkeitsregeln befolgen, siehe Seite 214.

# Diesel-Vorglühanlage

Die Glühkerze besteht im wesentlichen aus einem Gehäuse mit eingepresstem Heizstab.

Hinweis: Aufgrund der guten Kaltstarteigenschaften des Diesel-Direkteinspritzmotors ist ein Vorglühen überwiegend erst bei Temperaturen unter ca. 0° C erforderlich.

## Glühkerzen aus- und einbauen


#### Ausbau


- Glühkerzenstecker von den Glühkerzen abziehen.
- Glühkerzen mit Gelenkschlüssel HAZET 2530 oder VW/AUDI-3220 herausschrauben.

#### Einbau

- Glühkerzen mit Gelenkschlüssel einschrauben und mit 15
   Nm festziehen.
- Glühkerzenstecker an den Glühkerzen aufstecken.

# Einspritzpumpe/Einspritzdüse/Pumpe-Düse-Einheit





# Verteiler-Einspritzpumpe 1,9-I-SDI-Motor

- 1 Schraube, 25 Nm
- 2 Einspritzpumpenrad
- 3 Mutter für Nabe Nicht lösen, da sonst die Einspntzpumpe selbst in der Werkstatt nicht mehr grundeingestellt werden kann.
- 4 Anschlussstutzen, 25 Nm Für Vorlaufleitung.
- 5 Dichtring\*
- 6 Kraftstoffabschaltventil, 40 Nm
- 7 Anschlussstutzen, 25 Nm Für Rücklaufleitung.
- 8 Rücklaufleitung

  Zum Regelventil/Kraftstofffilter,
- 9 Verschlussschraube, 25 Nm
- 10 Einspritzleitungen, 25 Nm Leitungssatz immer komplett ausbauen, Biegeform nicht verändem.
- 11 Anschlussstutzen, 45 Nm
- 12 Schraube, 25 Nm
- 13 Einspritzdüse Nadelhubgeber in Einspritzdüse für Zylinder 3 integriert.
- 14 Schraube, 20 Nm
- 15 Kugelscheibe
- 16 Spannbügel
- 17 Lagerbock
- 18 Wärmeschutzdichtung\*
- 19 Schraube, 10 Nm
- 20 Ventil für Einspritzbeginn
- 21 O-Ring\*
- 22 Sieb
- 23 Schraube, 30 Nm
- 24 Deckel für Spritzversteller Bei Undichtigkeit O-Ring ersetzen.
- 25 Buchse mit Mutter
- 26 Kompakthalter
- 27 Schraube, 30 Nm
- \*) Immer ersetzen.

# Pumpe-Düse-Einheit 1,4-/1,9-I-PD-TDI-Motor

#### 1 – Einspritzdüse

- 0 0 1
- 2 Druckerzeugende Pumpe
- 3 Steuereinheit (Magnetventil)
- 4 Rollenkipphebel
- 5 Einspritznocken
- 6 Hochdruckraum
- 7 Kolbenfeder
- 8 Pumpenkolben
- 9 Kraftstoff-Rücklauf
- 10 Kraftstoff-Vorlauf
- 11 Glühkerze
- 12 Düsennadel

# hanlage prüfen

#### orüfen

r vom Geber für Kühlmitteltemperatur am oberen ttel-Anschlussstutzen abziehen.

Durch Abziehen des Steckers wird der Motorzue simuliert und beim Einschalten der Zündung ein gang durchgeführt.

rzenstecker von den Glühkerzen abziehen.

eter zur Spannungsmessung zwischen einen rzenstecker und Motormasse anschließen.

ng einschalten und Spannung prüfen. Sollwert: ca. espannung.


er Sollwert nicht erreicht: Leitungsunterbrechung ungsweise Kurzschluss beseitigen.

#### n prüfen

gung: Batteriespannung mindestens 11,5 V.

g ausschalten.

rzenstecker von den Glühkerzen abziehen.



- Diodenprüflampe an den Pluspol der Batterie (+) anklemmen und nacheinander an jede Glühkerze anlegen.
   Diode leuchtet: Glühkerze ist in Ordnung.
   Diode leuchtet nicht: Glühkerze ersetzen.
- Sämtliche Stecker aufstecken und Fehlerspeicher löschen lassen (Fachwerkstatt).

# gsdiagnose Diesel-Einspritzanlage

and der Störungsdiagnose der Fehler aufgespürt wird, müssen folgende Prüfvoraussetzungen erfüllt sein: Bedienungsi Starten ausgeschlossen. Kraftstoff im Tank, Motor mechanisch in Ordnung, Batterie geladen, Anlasser dreht mit ausDrehzahl, elektrische Masseverbindung (Motor-Getriebe-Aufbau) vorhanden. Fehlerspeicher abfragen (Werkstattarung: Wenn Kraftstoffleitungen gelöst werden, müssen diese vorher mit Kaltreiniger gesäubert werden.

	Ursache	Abhilfe
ringt nicht	Vorglühanlage arbeitet nicht richtig.	Vorglühanlage prüfen.
lecht an.	<ol> <li>SDI-Motor: Kraftstoffabschalt- ventil schaltet nicht.</li> </ol>	Kraftstoffabschaltventil, Motor-Steuergerät so- wie Steuergerät für Wegfahrsicherung prüfen (Werkstattarbeit).
	<ol> <li>Kraftstoffversorgung defekt.</li> <li>a) Kraftstoffleitungen geknickt, verstopft, undicht, porös.</li> </ol>	Prüfen, ob Kraftstoff gefördert wird.  Kraftstoffleitungen reinigen.
	b) Kraftstofffilter verstopft.	Kraftstofffilter ersetzen.
	c) Im Winter: Eis oder Wachs in Filter und Leitungen.	Fahrzeug in beheizte Garage schieben.
	d) Tankbelüftung verschlossen. Kraft- stoffsieb im Tank verschmutzt.	■ Verschmutzte/verstopfte Teile reinigen.
ckelt im Leerlauf, ahren.	Kraftstoffschläuche am     Kraftstofffilter lose.	Kraftstoffschläuche ersetzen, mit Federband- schellen befestigen.
	<ol> <li>SDI-Motor: Zu- und Rücklaufleitung an der Einspritzpumpe vertauscht.</li> </ol>	Anschlüsse der Kraftstoffleitungen prüfen.
	3. Wie unter 1.3.	■ Wie unter 1.3.
verbrauch zu	1. Luftfilter verschmutzt.	Filtereinsatz ersetzen.
	2. Kraftstoffanlage undicht.	Sichtprüfung an allen Kraftstoffleitungen und am Kraftstofffilter durchführen, Kraftstoffanlage auf Dichtheit sichtprüfen.

# Kraliandhardaga

Zur Kraftstoffanlage zählen der Kraftstoffvorratsbehälter (Kraftstofftank), die Kraftstoffpumpe und die Kraftstoffleitungen sowie Kraftstoff- und Luftfilter. Hinweise zum Diesel-Kraftstofffilter befinden sich im Kapitel »Wartungsarbeiten«.

Der Kraftstoffvorratsbehälter hat einen Inhalt von ca. 45 Litern und ist vor der Hinterachse angeordnet. Der jeweilige Kraftstoffvorrat wird dem Fahrer im Kombiinstrument angezeigt. Über ein Entlüftungssystem wird der Tank belüftet. Die schädlichen Benzindämpfe der Tankentlüftung werden in einem Aktivkohlespeicher aufgefangen und dem Motor kontrolliert zur Verbrennung zugeführt.

# Kraftstoff sparen beim Fahren

Wesentlichen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch hat die Fahrweise des Fahrzeuglenkers. Hier einige Tipps für den intelligenten Umgang mit dem Gaspedal:

- Nach dem Motorstart gleich losfahren, auch bei Frost.
- Motor abschalten bei voraussichtlichen Stopps über 40 Sekunden Dauer.
- Im höchstmöglichen Gang fahren.
- Möglichst gleichmäßige Geschwindigkeiten über längere Strecken fahren, hohe Geschwindigkeiten meiden. Vorausschauend fahren. Nicht unnötig bremsen.
- Keine unnötige Zuladung mitführen, Aufbauten am Fahrzeug, beispielsweise Dachgepäckträger, möglichst abbauen.
- Immer mit richtigem, nie mit zu niedrigem Reifendruck fahren.

# Sicherheits- und Sauberkeitsregeln bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung

Bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung sind die folgenden Regeln zur Sicherheit und Sauberkeit sorgfältig zu beachten:

- Verbindungsstellen und deren Umgebung vor dem Lösen gründlich reinigen.
- Ausgebaute Teile auf einer sauberen Unterlage ablegen und abdecken. Folie oder Papier verwenden. Keine fasernden Lappen benutzen!


# Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kraftstoffsystem

Das Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Lösen der Schlauchverbindungen den Druck abbauen. Dazu Tankdeckel kurz öffnen und wieder schließen. Einen dicken Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Schutzbrille aufsetzen und dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle den Druck abbauen. Achtung: Beim Benzin-Direkteinspritz-Motor AXU kann auf diese Welse nur der Druck im Niederdruckteil (bis ca. 5 bar) abgebaut werden. Zum Druckabbau im Hochdruckteil (bis ca. 100 bar) werden spezielle Werkstattgeräte benötigt. Der Hochdruckteil reicht von der hinten am Zylinderkopf angeflanschten Hochdruckpumpe bis zu den Einspritzventilen. Beim 1,9-I-Dieselmotor kann die Temperatur der Kraftstoffleitungen beziehungsweise des Kraftstoffes bei Fahrzeugen mit Pumpe-Düse-Motor im Extremfall bis zu +100° C betragen. Vor dem Öffnen von Leitungsverbindungen Kraftstoff abkühlen lassen, da akute Verbrühungsgefahr besteht.

- Kein offenes Feuer, nicht rauchen, keine glühenden oder sehr heißen Teile in die Nähe des Arbeitsplatzes bringen. Unfallgefahr! Feuerlöscher bereitstellen.
- Unbedingt für gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Schutzhandschuhe tragen.
- Schutzbrille tragen.
- Geöffnete Bauteile sorgfältig abdecken beziehungsweise verschließen, wenn die Reparatur nicht umgehend ausgeführt wird.
- Ersatzteile erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen. Nur saubere Teile einbauen.
- Bei geöffneter Kraftstoffanlage möglichst nicht mit Druckluft arbeiten. Das Fahrzeug möglichst nicht bewegen.
- Keine silikonhaltigen Dichtmittel verwenden. Vom Motor angesaugte Spuren von Silikonbestandteilen werden im Motor nicht verbrannt und schädigen die Lambdasonden.
- In sichern. Klemm- oder Schraubschellen sind nicht zulässig.
- Darauf zu achten, dass kein Dieselkraftstoff auf die Kühlmittelschläuche läuft. Gegebenenfalls Schläuche sofort reinigen. Angegriffene Schläuche umgehend ersetzen.

# aftstoffbehälter/Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter

#### -Benzinmotor



#### -Befestigungsclip

- -Verschlussdeckel
- Dichtring

Bei Beschädigung ersetzen.

- -Schraube
- -Tankklappen-Einheit

Mit Gummitopf.

#### Schwerkraftventil

Verhindert, dass bei umgestürztem Fahrzeug Kraftstoff aus dem Tank ausläuft. Zum Ausbau Ventil nach oben aus dem Stutzen herausclipsen.

Yentil auf Durchgang prüfen:

Wenn das Ventil senkrecht gehalten wird, muss es offen sein; um 45° geneigt muss es geschlossen sein.

- 7 Masseverbindung Auf festen Sitz prüfen.
- 8 Entlüftungsleitung Auf festen Sitz prüfen.
- 9 Aktivkohlebehälter
- 10 Schraube, 10 Nm
- 11 Entlüftungsleitung

Am Kraftstoffbehälter eingeclipst. Auf festen Sitz achten

- 12 Schraube, 25 Nm
- 13 Kraftstoffbehälter (Tank)

Beim Ausbau mit Getriebeheber abfangen. Wurde der Tank ersetzt, Kraftstoffanlage entlüften.

- 14 Spannband
- 15 Entlüftungsleitung Auf festen Sitz achten.
- 16 Halteklammer
  Auf festen Sitz achten.
- 17 Kraftstofffilter

Einbaulage: Der Pfeil auf dem Filter zeigt in Durchflussrichtung, also vom Tank zum Motor.
Wurde der Kraftstofffilter ersetzt, Kraftstoffanlage entlüften.

18 - Vorlaufleitung

Zum Krattstoffverteiler, Schwarz. Auf festen Sitz achten.

- 19 Dichtring Bei Beschädigung ersetzen.
- 20 O-Ring Immer ersetzen.
- 21 Kraftstoff-Druckregler
- 22 Schraube, 5 Nm Für Klemmschelle am Kraftstofffilter.
- 23 Dichtring
  Bei Beschädigung ersetzen. Beim

Einbau trocken in die Öffnung des Kraftstoffbehälters einsetzen. Nur zur Montage des Flansches mit Kraftstoff benetzen.

- 24 Tankgeber
- 25 Kraftstoff-Fördereinheit

Besteht aus Kraftstoffpumpe und Tankgeber. Sieb bei Verschmutzung reinigen. Einbaulage (eingeprägte Pfeile) am Kraftstoffbehälter beachten.

26 - Rücklaufleitung

Blau. Seitlich am Kraftstoffbehälter eingeclipst. Auf festen Sitz achten.

27 - Vorlaufleitung

Schwarz. Seitlich am Kraftstoffbehälter eingeclipst. Auf festen Sitz achten.

- 28 Überwurfmutter, 80 Nm
- 29 Schraube, 10 Nm
- 30 Entlüftungsventil

Zum Ausbau Sperrriegel leicht nach innen drücken --Pfeil- und Ventil herausziehen.

# Kraftstoffpumpe/Tankgeber aus- und einbauen

Die Kraftstoffpumpe befindet sich zusammen mit dem Tankgeber im Kraftstofftank.

Der Tankgeber besteht aus einem Schwimmer und einem Potentiometer. Mit sinkendem Kraftstoffspiegel sinkt auch der Schwimmer des Tankgebers ab. Ein mit dem Schwimmer verbundenes Potentiometer erhöht dabei den elektrischen Widerstand des Gebers. Dadurch sinkt die Spannung am Anzeigeinstrument, und der Zeiger der Kraftstoff-Vorratsanzeige geht in Richtung »leer« zurück.

Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Direkteinspritz-Benzinmotor ist der Kraftstoff-Druckregler in die Kraftstoff-Fördereinheit integriert. Der Kraftstoff-Druckregler kann nicht von der Kraftstoff-Fördereinheit getrennt werden. Das Steuergerät für die Kraftstoffpumpe sitzt direkt auf der Kraftstoff-Fördereinheit.


#### Sicherheitshinweis

Beim Ausbau der Kraftstoffpumpe kann etwas Kraftstoff austreten. Kraftstoffdämpfe sind giftig und feuergefährlich, deshalb auf besonders gute Belüftung des Arbeitsplatzes achten. Hautkontakt mit Kraftstoff vermeiden. Kraftstoffbeständige Handschuhe tragen. Kein offenes Feuer, Brandgefahr! Feuerlöscher bereitstellen.


Vor Ausbau von Kraftstoffpumpe und Tankgeber, Tank möglichst leer fahren. Der Tank darf maximal zu 3/3 voll sein. Zur Belüftung des Arbeitsplatzes kann auch ein Radiallüfter verwendet werden, dessen Motor außerhalb des Luftstromes liegt und der über ein Mindest-Fördervolumen von 15 m³/h verfügt.

#### Ausbau

- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« durchlesen.
- Rücksitzbank nach vorn klappen.



 Abdeckung –1- für Kraftstoff-Fördereinheit abhebeln und, beim Benzin-Direkteinspritzer zusammen mit dem Kraftstoffpumpen-Steuergerät –2-, abnehmen.




 Anschlussstecker –1– für Tankgeber und Kraftstoffpumpe vorsichtig von Hand oder mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers entriegeln und abziehen.

#### Sicherheitshinweis

Die Kraftstoffvorlaufleitung steht unter Druck! Vor dem Lösen der Schlauchverbindungen dicken Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Abziehen des Schlauches den Druck abbauen. Schutzbrille tragen.

- Kraftstoffleitungen –2/3– vor dem Abziehen mit Filzstift kennzeichnen.
- Vorlaufleitung –3- und Rücklaufleitung –2- abziehen, dabei Entriegelungstasten an den Schnellkupplungen zusammendrücken. Leitungen mit geeigneten Stopfen verschließen oder Klebeband um das Ende wickeln.




- Überwurfmutter mit Spezialwerkzeug VW/SEAT-3217 lösen und abschrauben. Hinweis: Falls das Werkzeug nicht zur Verfügung steht, Überwurfmutter mit Holzstange und leichten Hammerschlägen lösen. Achtung: Auf jeden Fall Funkenschlag vermeiden.
- Kraftstoff-Fördereinheit/Tankgeber und Dichtring vorsichtig aus der Öffnung des Kraftstoffbehälters herausziehen.

- Kraftstoff aus der F\u00f6rdereinheit in den Tank oder in einen geeigneten Beh\u00e4lter entleeren.
- Dichtring auf Beschädigung oder Porosität prüfen, gegebenenfalls ersetzen.

#### Einbau

- Kraftstoff-Fördereinheit in den Kraftstoffbehälter einsetzen, dabei darauf achten, dass der Arm des Tankgebers nicht verbogen wird.
- Dichtring für Verschlussflansch trocken in die Öffnung des Kraftstoffbehälters einsetzen und nur zur Montage der Kraftstoff-Fördereinheit mit Kraftstoff benetzen.




- Einbaulage der Kraftstoff-Fördereinheit prüfen: Die Markierung auf dem Verschlussflansch –Pfeil– muss mit der Markierung auf dem Kraftstoffbehälter übereinstimmen.
   Gegebenenfalls Fördereinheit vorsichtig drehen.
- Überwurfmutter für Verschlussflansch mit Spezialwerkzeug VW/SEAT-3217 und 80 Nm anziehen. Oder Überwurfmutter mit Holzstange und leichten Hammerschlägen festschrauben. Funkenbildung unbedingt vermeiden!
- Vorlaufleitung -2- und Rücklaufleitung -1- entsprechend den angebrachten Markierungen aufstecken, dabei rasten die Schnellkupplungen ein. Die Pfeile auf dem Flansch zeigen jeweils in Durchflussrichtung.
- Mehrfachstecker aufschieben und einrasten.
- Abdeckung einclipsen, dabei darauf achten, dass der Pfeil auf der Abdeckung in Fahrtrichtung nach vorn zeigt.
- Rücksitzbank zurück klappen.
- Batterie-Massekabel (–) anklemmen. Achtung: Hinweise m Kapitel »Batterie aus- und einbauen« durchlesen.

kchtung: Falls der Motor nach dem Wechseln der Kraftstoff-Fördereinheit nicht anspringt, muss das Kraftstoffsystem an bir Entlüftungsschraube des Kraftstoffverteilerrohres entlüfwwerden.

# Tankgeber aus- und einbauen

#### Ausbau

 Kraftstoff-F\u00f6rdereinheit ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Steckerzungen der Leitungen –3– und –4– entriegeln und Leitungen abziehen.
- Haltelaschen –1– und –2– mit Schraubendreher anheben und Tankgeber nach unten abziehen –Pfeilrichtung–.

#### Einbau

- Tankgeber in die Führungen an der Kraftstoff-Fördereinheit einsetzen und bis zum Einrasten nach oben drücken.
- Leitungen aufschieben und einrasten.
- Kraftstoff-Fördereinheit einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

# Kraftstofffilter aus- und einbauen

#### Benzinmotor


#### Ausbau

 Sicherheitsmaßnahmen und Sauberkeitsregeln befolgen, siehe entsprechendes Kapitel.

#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

Fahrzeug aufbocken.



 Auffangbehälter unter den Kraftstofffilter -1- stellen. Der Kraftstofffilter befindet sich am Unterboden neben dem Tank.

#### Sicherheitshinweis

Die Kraftstoffvorlaufleitung steht unter Druck! Vor dem Lösen der Schlauchverbindungen dicken Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Abziehen des Schlauches den Druck abbauen. Schutzbrille tragen.

- Kraftstoffleitungen -2-, -3- und -4- abziehen, dazu jeweilige Entriegelungstaste drücken. Hinweis: Beim Benzin-Direkteinspritzer ist am Kraftstofffilter keine Rücklaufleitung und kein Druckregler vorhanden. Die Rücklaufleitung führt hier von der Hochdruckpumpe zum Tank.
- Schraube –5– für Halteschelle lockern, nicht herausdrehen.
- Kraftstofffilter abnehmen und in den Auffangbehälter entleeren.


#### Einbau


- Kraftstofffilter so in den Halter einsetzen, dass der Pfeil auf dem Filter in Durchflussrichtung zeigt, vom Tank zum Motor.
- Halteschelle f
   ür Kraftstofffilter mit 5 Nm anziehen.

- Kraftstoffschläuche aufschieben und einrasten. Dabei schwarze Vorlaufleitung -4- nicht mit blauer Rücklaufleitung -3- verwechseln. Hinweis: Die Rücklaufleitung wird am Druckregler angeschlossen.
- Fahrzeug ablassen.

Achtung: Falls der Motor nach dem Wechseln des Kraftstofffilters nicht anspringt, muss das Kraftstoffsystem an der Entlüftungsschraube des Kraftstoffverteilerrohres entlüftet werden.

# Kraftstofffilter Dieselmotor





#### 1,4-I-Dieselmotor

# 1 - Rücklaufleitung

Blau bzw. blaue Markierung.

#### 2 - Vorlaufleitung

Vom Kraftstoffvorratsbehälter. Weiß bzw. weiße Markierung.

#### 3 - Halteklammer

#### 4 - Regelventil

Einbaulage: Pfeilrichtung zeigt zum Kraftstoffvorratsbehälter. Beim Filterwechsel Halteklammer entfernen und Regelventil mit angeschlossenen Kraftstoffleitungen abnehmen. Unter +15°C: Durchgang zum Filter

geöffnet.

Über +31°C: Durchgang zum Filter geschlossen.

#### 5 - O-Ring

Immer ersetzen. Je nach Motor sind ein oder zwei O-Ringe eingebaut.

#### 6 - Rücklaufleitung

Von der Vakuumpumpe. Blau beziehungsweise blaue Markierung.

#### 7 - Kraftstoffleitung

#### 8 - Geber für Kraftstofftemperatur

#### 9 - Rückschlagventil

Einbaulage: Pfeilrichtung zeigt zur Vakuumpumpe.

#### 10 - Vorlaufleitung

Weiß bzw. weiße Markierung. Zur Vakuumpumpe.

#### 11 - Kraftstofffilter

Vor dem Einbau mit Kraftstoff füllen.

#### 12 - Dichtung

Bei Beschädigung ersetzen.

#### 13 - Entwässerungsschraube

#### 1,9-I-Dieselmotor

#### 1 - Rücklaufleitung\*

Von der Einspritzpumpe, Blau bzw. blaue Markierung.

#### 2 - Vorlaufleitung\*

Zur Einspritzpumpe. Weiß bzw. weiße Markierung.

#### 3 – Halteklammer\*

#### 4 - Regelventil

Einbaulage: Pfeilrichtung zeigt zum Kraftstoffvorratsbehälter. Beim Filterwechsel Halteklammer entfernen und Regelventil mit angeschlossenen Kraftstoffleitungen abnehmen. Unter +15°C: Durchgang zum Filter

geöffnet. Über +31°C: Durchgang zum Filter

#### geschlossen. 5 - Rücklaufleitung

Zum Tank, Blau bzw. blaue Markierung.

#### 6 - Vorlaufleitung

Vom Tank, Weiß bzw. weiße Markierung.

#### 7 - Kraftstofffilter

Vor dem Einbau randvoll mit Diesel-Kraftstoff füllen.

#### 8 - Dichtung

Bei Beschädigung ersetzen.

#### 9 - Entwässerungsschraube


#### 10 - Schraube, 25 Nm


#### 11 - Halter für Kraftstofffilter

#### 12 - Einsatz

\*) Auf festen Sitz achten.

# Luftfilter aus- und einbauen/zerlegen





#### 1,2-/1,4-I-FSI-Motor

Dieselmotor: Luftfilterausbau, siehe Kapitel »Wartungsarbeiten«.

Hinweis: Die Positionen -4- bis -6- sind nur beim 1,4-I-FSI-Motor vorhanden.

- 1 Luftfiltergehäuse-Unterteil
- 2 Gummibuchse
- 3 Filtereinsatz
- 4 Schraube, 3 Nm
- 5 Geber für Ansauglufttemperatur
- 6 -- O-Ring

Immer ersetzen.

#### 7 - Luftfiltergehäuse-Oberteil

Hinweis: Luftfiltergehäuse-Oberteil und -Unterteil bilden die obere Motorabdeckung.

Ausbau: Obere Motorabdeckung an den 4 Ecken von den Halterungen und von der Drossselklappen-Steuereinheit nach oben abziehen.

#### 8 - Belüftungsschlauch

Zum Nockenwellengehäuse.

#### 9 - Schrauben, 3 Nm

Achtung: Die selbstschneidenden Schrauben dürfen nicht mit einem Akku-Schrauber gelöst oder angezogen werden, sonst kann das Gewinde im Saugrohr oder im Luftfiltergehäuse-Unterteil beschädigt werden.

#### 1,4-I-Benzinmotor außer FSI

#### 1 - Luftfiltergehäuse-Oberteil

Hinweis: Luftfiltergehäuse-Oberleil und -Unterteil bilden die obere Motorabdeckung.

Ausbau: Schlauch vom Ölabscheider bzw. Rückschlagventil abziehen. Obere Motorabdeckung von den Halterungen und von der Drossselklappen-Steuereinheit nach oben abziehen.

#### 2 - Dichtung

Einbaulage beachten. Bei Beschädegung ersetzen.

- 3 Filtereinsatz
- 4 Luftfiltergehäuse-Unterteil
- 5 Gummieinlage
- 6 Schraube, 3 Nm

Achtung: Die selbstschneidenden Schrauben dürfen nicht mit einem Akku-Schrauber gelöst oder angezogen werden, sonst kann das Gewinde im Saugrohr oder im Luttfiltergehäuse-Unterteil beschädigt werden.

#### 7 - Dichtring

Auf festen Sitz achten. Bei Beschädigung ersetzen.

- 8 Ansaugstutzen mit Regelklappe
- 9 Abdeckung

## dem Inhalt:

atalysatorsysteme

Abgasanlagen-Übersicht

bgasanlage demontieren

Lambdasonde

55511696

bgasanlage prüfen

Abgasturbolader

asanlage besteht beim Benziner aus dem Abgasr mit vorderem Abgasrohr und Katalysator, dem mittbgasrohr mit Hauptschalldämpfer und Endrohr. Je
otorausführung besitzt der Benziner eine oder zwei
sonden zur Abgasregelung, die direkt vor und hinter
talysator eingeschraubt sind. Die Abgasanlage des
otors ist mit 2 Katalysatoren ausgerüstet.

r Reparatur lassen sich sämtliche Teile der Abgaseinzeln auswechseln.

## ysatorschäden vermeiden

chädigungen am Katalysator zu vermeiden, sind follinweise unbedingt zu beachten:

#### notor

ndsätzlich nur bleifreies Benzin tanken.

Anlassen des Motors durch Anschieben oder Anspen darf nur in einem Versuch über eine Strecke etwa 50 Metern erfolgen. Besser: Starthilfekabel verden. Unverbrannter Kraftstoff könnte bei einer Zünzur Überhitzung des Katalysators und zu seiner törung führen. Ist der Motor betriebswarm, darf er tangeschoben oder angeschleppt werden.

en Zündaussetzer auf, hohe Motordrehzahlen verlen und Fehler umgehend beheben.

die vorgeschriebenen Zündkerzen verwenden.

e Funkenprüfung ohne ausreichende Masseverbindurchführen.


arf kein Zylindervergleich (Balancetest) durch Zündhaltung eines Zylinders durchgeführt werden. Bei labschaltung der einzelnen Zylinder – auch über Moster – gelangt unverbrannter Kraftstoff in den Kataly-

#### und Dieselmotor

reug nicht über trockenem Laub oder Gras beziesweise auf einem Stoppelfeld abstellen. Die Abgase wird im Bereich des Katalysators sehr heiß und t die Wärme auch nach Abstellen des Motors noch

- Keinen Unterbodenschutz auf Abgasrohre auftragen.
- Die Hitzeschilde der Abgasanlage nicht verändern.
- Bei Startschwierigkeiten nicht unnötig lange den Anlasser betätigen. Während des Anlassens wird permanent Kraftstoff eingespritzt. Fehlerursache ermitteln und beseitigen.
- Kraftstofftank nie ganz leer fahren.
- Beim Ein- oder Nachfüllen von Motoröl besonders darauf achten, dass auf keinen Fall die Maximum-Markierung am Ölmessstab (obere Markierung) überschritten wird. Das überschüssige Öl gelangt sonst aufgrund unvollständiger Verbrennung in den Katalysator und kann das Edelmetall beschädigen oder den Katalysator vollständig zerstören.

## **Funktion des Katalysators**



Der Katalysator dient zur Abgasumwandlung. Er besteht aus einem Keramik-Wabenkörper –2–, der mit einer Trägerschicht überzogen ist. Auf der Trägerschicht befinden sich Edelmetallsalze, die den Umwandlungsprozess bewirken. Im Gehäuse –1– wird der Katalysator durch eine Isolations-Stützmatte –3– fixiert, die außerdem Wärmeausdehnungen ausgleicht.

In Verbindung mit der elektronischen Benzin-Einspritzanlage und der oder den Lambdasonde(n) wird die Kraftstoffmenge für die Verbrennung dosiert, damit der Katalysator die Schadstoffe reduzieren kann. Bei der Lambdasonde handelt es sich um einen elektrischen Messfühler, der den Restgehalt an Sauerstoff im Abgas durch elektrische Spannungsschwankungen anzeigt und Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Luft-Benzingemisches ermöglicht.

Da die Verbrennung im Dieselmotor generell mit Luftüberschuss erfolgt, kommen beim Selbstzünder ungeregelte Katalysatoren zum Einsatz.

Der Diesel-Katalysator wandelt die im Abgas befindlichen giftigen Kohlenmonoxide und Kohlenwasserstoffverbindungen in Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) und Wasser (H<sub>2</sub>O) um. Außerdem vermindert sich der dieseltypische Abgasgeruch.

Der höhere Anteil von Stickoxiden (NO<sub>X</sub>) im Abgas des Dieselmotors wird durch ein zusätzliches **Abgas-Rückführungssystem** (ARF) auf geringem Niveau gehalten.

Das Abgasrückführungsventil (ARF-Ventil) sitzt am Lufteinlassrohr und wird über Unterdruck angesteuert. Dadurch kann bei heißem Motor ein Teil der Abgase in die Verbrennungsräume des Motors zurückgeführt werden, um die Verbrennungstemperatur zu mindern und dadurch den Schadstoffanteil der Abgase zu reduzieren.


## Der Abgasturbolader

1.4-I- und 1.9-I-PD-TDI

Beim Turbolader sitzen auf einer Welle zwei Turbinenräder, die in zwei voneinander getrennten Gehäusen untergebracht sind. Für den Antrieb der Turbinenräder sorgen die Abgase. Sie bringen die Laderwelle auf bis zu 300.000 Umdrehungen in der Minute. Und da Abgas- und Frischluftrotor auf gleicher Welle sitzen, wird mit gleicher Drehzahl Frischluft in die Zylinder gedrückt. Zur Schmierung ist der Lader an den Ölkreislauf des Motors angeschlossen.

Aufgrund des guten Füllungsgrades lassen sich bei vorhandenen Motoren Leistungszuwachsraten von bis zu 100 Prozent verwirklichen. Abhängig ist der Leistungszuwachs unter anderem vom Ladedruck, der bei einem Pkw-Motor zwischen 0,4 bis 0,8 bar (Reifenfülldruck etwa 1,8 bar) liegt. Der Ladedruck wird über einen Druckfühler laufend vom Steuergerät überprüft und geregelt. Dadurch ist auch sichergestellt, dass ein maximaler Ladedruck nicht überschritten wird.

Neben der Motorleistung steigt bei der Verwendung eines Abgasladers auch das Drehmoment an, was vor allem im Hinblick auf einen elastischen Motorlauf wünschenswert ist. Voraussetzung ist allerdings, dass die Laderwelle mit ausreichender Drehzahl rotiert und somit einen ordentlichen Füllungsgrad garantiert.



Aus diesem Grund wird beim POLO/IBIZA ein Turbolader mit variabler Turbinen-Geometrie (VTG-Lader) verwendet. Dabei besitzt der Abgaslader verstellbare Leitschaufeln, die vom Motor-Steuergerät über ein Magnetventil und eine Unterdruckdose stufenlos geregelt werden. So kann bei allen Drehzahlen der optimale Ladedruck erzeugt werden, was zu höherem Drehmoment und damit zu mehr Leistung führt, insbesondere bei niedrigen Drehzahlen.


Zwischen Turbolader und Einlasskanal des Motors befindet sich ein Ladeluftkühler, der die vorverdichtete Luft abkühlt. Das erhöht die Motorleistung, weil kühle Luft durch die höhere Luftdichte einen höheren Sauerstoffanteil besitzt.

Gegenüber dem Ottomotor ist es beim Dieseltriebwerk nicht erforderlich, die Verdichtung aufgrund der Aufladung zu verringern, so dass der eingespritzte Kraftstoff auch im unteren Drehzahlbereich gut ausgenutzt wird.

Der Turbolader ist ein äußerst präzise hergestelltes Bauteil. Deshalb wird er in der Regel bei einem Defekt komplett ausgetauscht.

## Angasaniagen-Ubersicht

1,2-I-Benzinmotor




- 1 Warmluft-Fangblech
  Ohne Vorspannung einbauen.
- 2 Schrauben, 10 Nm
- 3 Abgaskrümmer
- 4 Lambdasonde 1, 50 Nm

  Vor Katalysator. Nur Gewinde mit

  »G5« fetten. Fett darf nicht auf die
  Schlitze kommen. Dichtring bei Undichtigkeit aufkneifen und ersetzen.
- 5 Dichtung\*
- 6 Abschirmblech
- 7 Abschirmblech Für Generator.
- 8 Schraube, 20 Nm
- 9 Doppelschelle
- 10 Mutter, 25 Nm
- 11 Abgasrohr vorn
- 12 Halteschlaufe
  Bei Beschädigung ersetzen.
- 13 Mutter\*, 40 Nm
- 14 Lambdasonde 2, 50 Nm

Nach Katalysator. Nur Gewinde mit »G052112A3« fetten. Fett darf nicht auf die Schlitze kommen. Dichtring bei Undichtigkeit aufkneifen und ersetzen.

- 15 Dichtung\*
- 16 Schraube, 10 Nm
- 17 Mutter\*, 25 Nm
- \*) Immer ersetzen.



- 1 Schraube, 25 Nm
- 2 Aufhängung

Für Vorschalldämpfer. Einbaulage beachten.

3 - Aufhängung

Für Nachschalldämpfer. Einbaulage beachten.

4 - Aufhängung


Für Nachschalldämpfer. Einbaulage beachten.

5 - Trennstelle

Ist durch Eindrückungen auf dem Verbindungsrohr gekennzeichnet.


Hinweis: Serienmäßig werden Vorund Nachschalldämpfer als ein Teil eingebaut. Die Schalldämpfer können aber einzeln ersetzt werden. In diesem Fall Verbindungsrohr an der Trennstelle mit einer Metallsäge rechtwinklig trennen. Beim Einbau Abgasrohre mit einer Reparatur-Doppelschelle verbinden.

6 - Vorschalldämpfer




## 1,4-I-Benzinmotor AUA/AUB/BBY/BBZ

- 1 Warmluft-Fangblech
- 2 Schrauben, 10 Nm Anzugsreihenfolge a, b, c beachten.
- 3 Schrauben, 40 Nm
- 4 Halter
- 5 Abgaskrümmer
- 6 Dichtung\*
- 7 Mutter\*, 25 Nm
- 8 Lambdasonde 1, 50 Nm
- 9 Anschlussstecker Schwarz, 6-polig.
- 10 Anschlussstecker Schwarz, 4-polig.
- 11 Lambdasonde 2, 50 Nm
- 12 Doppelschelle
- 13 zum Vorschalldämpfer
- 14 Muttern, 25 Nm
- 15 Abgasrohr vorn mit Katalysator
- 16 Halteschlaufe Bei Beschädigung ersetzen.
- 17 Mutter\*, 40 Nm
- 18 Dichtung\*
- \*) Immer ersetzen.



## 1,4-I-Dieselmotor

- 1 Dichtung\*
- 2 Mutter\*, 25 Nm
- 3 HalteschlaufeBei Beschädigung ersetzen.
- 4 Abgasrohr vorn mit Katalysator
- 5 Markierung
- 6 Maß -a- ca. 5 mm
- 7 Doppelschelle
- 8 Mutter, 40 Nm
- 9 Aufhängung
   Mit Halteschlaufe, Bei Beschädigung ersetzen,
- 10 Schraube, 25 Nm
- 11 Nachschalldämpfer
- \*) Immer ersetzen.



- 1 Dichtung\*
- 2 Abgasrohr vorn mit Katalysator
- 3 Mutter\*, 25 Nm
- 4 Halteschlaufe
   Bei Beschädigung ersetzen.
- 5 Tunnelbrücke
- 6 Mutter, 25 Nm
- 7 Doppelschelle
- 8 Mutter, 40 Nm
- 9 Aufhängung Mrt Haltering. Bei Beschädigung ersetzen.
- 10 Aufhängung Mit Halteschlaufe. Bei Beschädigung ersetzen.
- 11 Trennstelle Ist durch Eindrückungen auf dem Verbindungsrohr gekennzeichnet. Hinweis: Serienmäßig werden Vorund Nachschalldämpfer als ein Teil eingebaut. Die Schalldämpfer können aber einzeln ersetzt werden. In diesem Fall Verbindungsrohr an der

Trennstelle mit einer Metallsäge rechtwinklig trennen. Beim Einbau Abgasrohre mit einer Reparatur-Doppelschelle verbinden.

#### 12 – Vorschalldämpfer im Reparaturfall ein

Im Reparaturfall einzeln ersetzbar. Hinweis: Ab ca. 02/03 wird der Vorschalldämpfer serienmäßig nicht mehr eingebaut.

13 - Nachschalldämpfer

im Reparaturfall einzeln ersetzbar.

## Abgasanlage aus- und einbauen

linweis: Die Teile der Abgasanlage können auch einzeln sgebaut werden. Falls der Vor- oder Nachschalldämpfer wider serienmäßigen Anlage ersetzt werden soll, muss das inbindungsrohr an der markierten Stelle durchgesägt werden, siehe auch Kapitel »Vorschalldämpfer/Nachschalldämpfer ersetzen«. Der 1,4-I-Dieselmotor besitzt serienmäßig ine 2-teilige Abgasanlage, wobei der Katalysator die Positim des Vorschalldämpfers bei den anderen Motoren einfimmt.

### Lisbau

#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

Fahrzeug aufbocken.

- Falls vorhanden, untere Motorraumabdeckung ausbauen, siehe Seite 256.
- Sämtliche Schrauben und Muttern der Abgasanlage mit Rost lösendem Mittel einsprühen. Rostlöser einige Zeit einwirken lassen.
- Benzin-Direkteinspritzer: Steckverbindung für Lambdasonde 1 trennen.
- Benzinmotor: Steckverbindung f
  ür Lambdasonde 2 trennen.
- Vorderes Abgasrohr je nach Motor am Katalysator, Abgaskrümmer beziehungsweise Turbolader von unten abschrauben.
- Abgasanlage abstützen oder mit Draht am Unterboden aufhängen, damit sie nicht nach unten fällt.

Achtung: Das flexible Entkoppelungselement im vorderen Abgasrohr darf nicht über ca. 10° abgewinkelt werden, sonst wird es beschädigt.

 Hintere Halterungen abschrauben, Abgasanlage hinten etwas absenken, bei zweiteiliger Anlage Nachschalldämpfer ausbauen.

- Vorschalldämpfer aus der Halteschlaufe aushängen und Abgasanlage mit Helfer herausnehmen.
- Die Teile der Abgasanlage k\u00f6nnen auch einzeln ausgebaut werden. Falls sich Verbindungsst\u00fccke oder Schrauben nicht l\u00f6sen lassen, Abgasrohr an der Verbindungsstelle mit Schwei\u00dfbrenner erhitzen. Aluminiumplatte zwischenlegen! Achtung: Brandgefahr!

#### Einbau

Achtung: Dichtungen, Muttern und Schrauben grundsätzlich erneuern. Um die Muttern und Schrauben der Abgasanlage später leichter lösen zu können, empfiehlt es sich, diese mit einer Hochtemperaturpaste, zum Beispiel Liqui Moly LM-508-ASC, einzustreichen. Gummi-Halteschlaufen auf Beschädigungen sichtprüfen, gegebenenfalls erneuern.

- Werden Abgasrohre nicht erneuert, Dicht- und Klemmflächen vor dem Zusammenfügen mit Schmirgelleinen von Ruß und Dichtungsresten reinigen.
- Vorderes Abgasrohr in die Halteschlaufen einsetzen und mit neuer Dichtung am Katalysator, Abgaskrümmer beziehungsweise Turbolader handfest anschrauben.
- Vorschalldämpfer mit Doppelschelle auf das vordere Abgasrohr aufschieben und mit der Aufhängung am Unterboden anschrauben.
- Nachschalldämpfer mit Reparatur-Doppelschelle auf das Abgasrohr des Vorschalldämpfers aufschieben und mit der Aufhängung am Unterboden anschrauben.
- Alle Schrauben beiziehen, noch nicht festziehen.
- Abgasanlage so ausrichten, dass sie spannungsfrei in den Aufhängungen sitzt. Dabei auf ausreichenden Abstand von mindestens 25 mm zum Aufbau achten. Gegebenenfalls Anlage verdrehen oder in Längsrichtung verschieben. Die Halterungen müssen gleichmäßig belastet werden. Darauf achten, dass die Rohre weit genug in die Schellen geschoben werden. Dafür sind als Markierungen in den Rohren Eindrückungen angebracht.
- Schrauben und Muttern festziehen. Die Anzugsdrehmomente stehen in den Legenden zu den Übersichtsabbildungen.
- Benzinmotor: Steckverbindung f
  ür Lambdasonde 2 verbinden.
- Benzin-Direkteinspritzer: Steckverbindung für Lambdasonde 1 verbinden.
- Fahrzeug ablassen.
- Abgasanlage auf Dichtheit pr
  üfen, siehe entsprechendes Kapitel.

## Vorschalldämpfer/Nachschalldämpfer ersetzen

Ab Werk sind Vor- und Nachschalldämpfer als eine Einhet eingebaut; die Schalldämpfer können jedoch einzeln emetert werden. Zum Trennen wird ein handelsüblicher Ketten-Abgasrohrschneider, zum Beispiel HAZET 4682, benötigt. Steht das Werkzeug nicht zur Verfügung, Abgasanlage mit einer Eisensäge durchsägen.

Hinweis: Wenn sich ein Schalldämpfer nicht aus der Klemmschelle ziehen lässt, gibt es zum Lösen zwei Möglichkeiten.

1. Möglichkeit: Abgasrohr etwa 5 cm hinter der Schelle durchsägen. Anschließend das Restrohr längs aufsägen und mit Hammer und Meißel abschlagen. 2. Möglichkeit: Steht ein Autogen-Schweißgerät zur Verfügung, die Klemmschelle erwärmen, dadurch dehnt sie sich aus, und das Rohr lässt sich abziehen.

#### Sicherheitshinweis


Vor Einsatz des Schweißgerätes den Fahrzeugunterboden mit einer Aluminiumplatte schützen, Brandgefahr. Feuerlöscher bereitstellen.

### Ausbau bei einteiliger Vor-/Nachschalldämpfer-Anlage

#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

Fahrzeug aufbocken.



● Die Trennstelle ist durch Eindrückungen gekennzeichnet. An den mittleren Eindrückungen -Pfeil 2- wird das Abgasrohr getrennt. Die seitlichen Markierungen -Pfeile 1- und -3- dienen als Markierung, damit die Abgasrohre gleich weit in die Klemmschelle -4- hineingeschoben werden.

- Kette des Abgasrohrschneiders an den mittleren Eindrückungen --Pfeil 2- um das Rohr herumlegen und spannen. Kette hin- und herrollen und dabei nachspannen, jedoch nicht zu stark, damit das Rohr beim Schneiden nicht verformt wird.
- Schalldämpfer aus den Gummihalterungen aushängen und herausnehmen.

#### Einbau

- Schalldämpfer in die Gummihalterungen einhängen.
- Verbinden der Abgasrohre wird eine Ersatzteil-Klemmschelle verwendet. Achtung: Bereits montierte Klemmschellen immer erneuern, nicht wieder verwenden. Da je nach Fahrzeug unterschiedliche Rohrdurchmesser verwendet werden, auf richtige Ersatzteilzuordnung achten.
- Abgasanlage ausrichten, siehe Kapitel »Abgasanlage einbauen«.
- Klemmschelle festziehen.

## Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen

#### früfen

- Motor starten und bei laufendem Motor Abgasanlage mit einem Lappen oder Stöpsel verschließen.
- Abgasanlage auf Undichtigkeit abhören. Gegebenenfalls Verbindungsstellen Zylinderkopf/Krümmer und Krümmer/ Abgasrohr vorn mit handelsüblichem »Lecksuch-Spray« einsprühen und auf Blasenbildung untersuchen.
- Undichtigkeit beseitigen.

# HARLES SEEDING VALUE

## Aus dem Inhalt:

Mittelkonsole demontieren Innenverkleidungen

Innenspiegel ersetzen
Sitze ausbauen

Ablagefächer ausbauen
Sicherheitsgurte

## Wichtige Arbeits- und Sicherheitshinweise

Werden Arbeiten an der Innenausstattung ausgeführt, sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

- Zum Abhebeln von Kunststoffverkleidungen und -blenden Kunststoffkeil verwenden, zum Beispiel HAZET 1965-20.
- Clips, die beim Ausbau von Verkleidungen beschädigt werden, immer erneuern.
- Die Fenster- und Türsäulen der Karosserie werden von vorn nach hinten als A-, B- und C-Säulen bezeichnet.
- Sitze, Sicherheitsgurte und Airbags sind sicherheitsrelevante Bauteile. Aus Sicherheitsgründen nur die hier beschriebenen Arbeiten durchführen. Komplexere Arbeiten nicht in Eigenregie vornehmen, sondern von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

Achtung: Wenn im Rahmen von Arbeiten an der Karosserie auch Arbeiten an der elektrischen Anlage durchgeführt werden, grundsätzlich das Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Dazu Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten. Als Arbeit an der elektrischen Anlage ist dabei schon zu betrachten, wenn eine elektrische Leitung vom Anschluss abgezogen beziehungsweise abgeklemmt wird.

Achtung: Airbag-Sicherheitshinweise unbedingt befolgen, insbesondere bei Arbeiten an der Armaturentafel, siehe Seite 132.


Um ein Auslösen des Airbags zu verhindern, ist vor dem Trennen von Kabeln des Airbag-Systems die Zündung auszuschalten und dann zuerst das Batterie-Massekabel (--) und anschließend das Batterie-Pluskabel (+) von der Batterie abzuklemmen. Außerdem muss aus Sicherheitsgründen der Minuspol von der Batterie isoliert werden, siehe Seite 67.

## Halteclips/Federklammern aus- und einbauen

Zahlreiche Abdeckungen und Verkleidungen sind mit Halteclips und Federklammern an der Fahrzeug-Karosserie befestigt.

#### Ausbau

 Belestigungsclip: Clip mit Schraubendreher oder Lösezange HAZET 799-4 herausziehen und Verkleidung abnehmen.



 Clip/Federklammer an der Rückseite der Verkleidung: Verkleidung so an den Cliphalterungen lösen, dass der Clip –A– beziehungsweise die Federklammer –B– aus der Bohrung in der Karosserie herausgezogen wird.


#### Einbau

- Vor dem Einbau Halteclips auf Beschädigungen überprüfen, wenn nötig, ersetzen. Gegebenenfalls auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen.
- Befestigungsclip: Verkleidung ansetzen, Clip in die Bohrung stecken und eindrücken.
- Clip/Federklammer: Verkleidung so ansetzen, dass die Clips in die Bohrungen greifen. Verkleidung fest andrücken und Cliphalterung einrasten.

## Innenspiegel aus- und einbauen


## Spiegel ohne Regensensor

**Ausbau** 



Innenspiegel mit Spiegelfuß −1− schräg nach unten -Pfeil− von der Halteplatte abdrücken und dadurch mit den Klemmfedern im Spiegelfuß −1− ausrasten.


### Enbau



▶ Spiegelfuß -1- mit Spiegel um 60° bis 90° verdreht zur Einbaulage ansetzen und drehen -Pfeil- bis die Arretierfeder einrastet.

## Spiegel mit Regensensor

Ausbau




- Abdeckkappen links -1- und rechts -5- auseinander drücken und abnehmen.
- Steckverbindung –3– aus dem Spiegelfuß –4– herausziehen und trennen.
- Spiegelfuß –4– mit Spiegel –6– nach unten von der Halteplatte –2– abziehen –Pfeil–.

### Einbau

## Haltegriff am Dach aus- und einbauen

#### Ausbau




- Haltegriff –1– nach unten klappen.
- ◆ Abdeckungen –2– mit Schraubendreher aufhebeln und herunterklappen.
- Schrauben –3– herausdrehen und Haltegriff –1– abnehmen.

#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Sonnenblende aus- und einbauen

#### Ausbau



- Sonnenblende –1– aus dem Aufnahmelager –2– aushaken.
- Abdeckkappe -6- heraushebeln und Schraube -5- herausdrehen.
- Sonnenblendenlager –4– aus der Aufnahme aushaken und Steckverbindung –3– trennen.
- Abdeckkappe –7– abhebeln, Schrauben –8– herausdrehen und Aufnahmelager –2– abnehmen.


### Einbau

## Mittelkonsole aus- und einbauen


POLO

#### Ausbau

Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe müssen Schaltmauf sowie die Schalthebelmanschette nicht ausgebaut werden. Beim Automatikfahrzeug muss die Abdeckung für Wählhebel nicht ausgebaut werden.



- Hintere Konsolenabdeckung –4– an den Halteclips lösen und nach oben abnehmen.
- Auskleidematte –2 herausnehmen.
- 2 Schrauben -1- herausdrehen und vordere Konsolenabdeckung -3- nach oben abnehmen.



- 6 Schrauben -1- herausdrehen.
- Klettband –2– rechts und links ablösen, Mittelkonsole –3– über den Handbremshebel führen und nach oben herausheben.


#### Einbau

## Mittelkonsole aus- und einbauen

#### IBIZA


#### Ausbau

 Verkleidung Handbremshebel ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Deckel des hinteren Aschenbechers –4– öffnen und Aschenbecher nach oben aus der Mittelkonsole –1– herausziehen.
- Mit einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HAZET 1965-20,
   Abdeckung –3– aus der Mittelkonsole heraushebeln.
- Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Schalthebelmanschette

   −2− mit einem Kunststoffkeil aus der Mittelkonsole heraushebeln.
- Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Buchse am Wählhebel nach unten drücken und Knauf nach oben abziehen. Abdeckung für Wählhebel mit einem Kunststoffkeil von der Mittelkonsole abhebeln und Stecker für Beleuchtung abziehen.



 Schrauben –2– herausdrehen und Mittelkonsole –3– nach oben über den Schalthebel herausheben.
 1 – Klemmmuttern.

#### Einbau


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Blende der Radio-/Heizungskonsole aus- und einbauen

### IBIZA

#### Ausbau

 Radio und Ablagefach ausbauen beziehungsweise Navigationsgerät ausbauen.




- Schrauben –1/2– und gegebenenfalls zusätzlich untere Schrauben herausdrehen.
- Blende der Radio-/Heizungskonsole nach hinten ziehen,
   Stecker für Schalter abziehen und Blende abnehmen.

#### Einbau

• Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

#### POLO


#### Ausbau




Hinweis: Die Abbildung zeigt die Armaturentafel zur Verdeutlichung mit ausgebautem Lenkrad.

- VW-Entriegelungsschlüssel –A- in die Schlitze am Radio einstecken und Radio aus dem Einbauschacht herausziehen, siehe Kapitel »Radio ein- und ausbauen«, Seite 103.
- ◆ Ablagefach −1− herausziehen. 2 − Blende der Radio-/ Heizungskonsole.


Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Navigationssystem anstatt Radio und Ablagefach Navigationsgerät ausbauen.




 Mit einem Schraubendreher Blende –1– der Heizungsbedieneinheit vorsichtig abhebeln. Dabei müssen die Drehregler nicht abgezogen werden. Hinweis: Zum Schutz vor Beschädigung unter den Schraubendreher eine Unterlage legen.




- Einrast-Laschen –3– eindrücken und Getränkedosenhalter –1– aus der Armaturentafel herausziehen.
- Blende links –2– ausclipsen.




 Einrast-Laschen -Pfeile- entriegeln und Ablagekasten in der Mitte der Armaturentafel nach oben herausziehen.



 2 Schrauben –Pfeile– im Einbauschacht des Ablagekastens herausdrehen.



6 Schrauben –Pfeile– herausdrehen.



- 2 Schrauben –Pfeile– herausdrehen und Blende der Radio-/Heizungskonsole ein Stück nach hinten ziehen.
- Stecker f
   ür Schalter abziehen und Blende der Radio-/Heizungskonsole zusammen mit Luftaustrittsd
   üse aus der Armaturentafel herausziehen und abnehmen.


#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.


## Armaturentafel aus- und einbauen POLO

#### Ausbau


- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Airbageinheit am Lenkrad ausbauen, siehe Seite 133.
- Lenkrad ausbauen, siehe Seite 134.
- Lenkstockschalter ausbauen, siehe Seite 99.
- Kombiinstrument ausbauen, siehe Seite 98.
- Obere Verkleidung A-Säule ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Mittelkonsole ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Ablagefächer rechts und links ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Handschuhfach ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Fahrzeuge mit Telefonanlage: Telefonhalterung von der Armaturentafel abschrauben.
- Seitliche Klappen rechts und links ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- 2 Schrauben –Pfeile- herausdrehen, Sicherungsträger
   -1- von der Armaturentafel lösen und nach innen drücken.
- Lichtschalter links ausbauen, siehe Seite 100.
- Seitliche Luftaustrittsdüsen ausbauen, siehe Seite 111.
- Blende der Radio-/Heizungskonsole ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.




chrauben -- Pfeile- im Radio-/Heizungschacht heraushen.



ker vom Beifahrer-Airbag abziehen. Achtung: Vor Trennen von Kabeln des Airbag-Systems unbedingt ag-Sicherheitshinweise befolgen, siehe Seite 132.

chrauben -Pfeile- herausdrehen und Airbag-Einheit ehmen. Dabei wird der Halter -1- der Airbag-Einheit ausgebaut.

nosestecker von der Armaturentafel abschrauben nach unten legen.




 Schrauben –Pfeile– an beiden Seiten der Armaturentafel herausdrehen und Armaturentafel mit einem Helfer abnehmen.

#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen

#### Ausbau




- Handbremshebel –2– hochziehen.
- Mit einem kleinem Schraubendreher in die Aussparung am Hebel einstechen und in Pfeitrichtung –A- schwenken.
- Hebelverkleidung -1- vom Handbremshebel abziehen
   -Pfeil B-.

#### Einbau

Hebelverkleidung über Handbremshebel ziehen und einrasten.

## Seitliche Klappen an der Armaturentafel aus- und einbauen

#### Ausbau



 Mit einem Schraubendreher oder einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HAZET 1965-20, Klappe –1– seitlich an der Armaturentafel heraushebeln und abnehmen. Achtung: Werkzeug beim IBIZA unten ansetzen.

Hinweis: Die Abbildung zeigt die linke Klappe beim POLO.


#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Ablagefächer aus- und einbauen POLO

### Ausbau

- Abdeckungen der Mittelkonsole ausbauen, siehe Kapitel
   »Mittelkonsole aus- und einbauen«.
- Fahrerseite: Lenkrad auf oberste Position stellen.



 Schrauben –Pfeile– herausdrehen und Ablagefach aus der Armaturentafel herausziehen.


#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Obere Abdeckung im Fußraum aus- und einbauen

IBIZA

#### Ausbau



 Schrauben –Pfeile– herausdrehen, Abdeckung –2– vom Halter –1– lösen und abnehmen.


#### Einbau

## Handschuhfachdeckel aus- und einbauen

#### IBIZA

#### Ausbau

- Obere Fußraumabdeckung auf der Beifahrerseite ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Seitliche Klappe rechts an der Armaturentafel abhebeln, siehe entsprechendes Kapitel.



- Linkes Scharnier –1– über die Unterseite der Armaturentafel herausziehen.
- ◆ Rechtes Scharnier –2– an der seitlichen Öffnung in der Armaturentafel herausziehen.
- Handschuhfachdeckel –3- abnehmen.


#### Einbau

• Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Handschuhfach aus- und einbauen

#### Ausbau

 Ablagefach auf der Beifahrerseite ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Schrauben –Pfeile– herausdrehen und Handschuhfach ein Stück herausziehen.
- Stecker f
   ür Handschuhfachleuchte abziehen und Handschuhfach aus der Armaturentafel herausziehen.


#### Einbau

## Verkleidung A-Säule aus- und einbauen

POLO

## **Obere Verkleidung**

#### Ausbau



- Einen Kunststoffkeil zwischen Verkleidung -2- und Türdichtung führen und Verkleidung oben an den Halteclips
   -3- von der A-Säule -4- lösen.
- Falls eingebaut, Stecker für Lautsprecher abziehen.
- Verkleidung unten an den Verhakungen --Pfeile- lösen und nach oben aus der Armaturentafel herausziehen.


#### Einbau

- Halteclips auf Beschädigungen und auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Türdichtung -1- über die Verkleidung greift.

### **Untere Verkleidung**

#### Ausbau

- Einstiegsleiste ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Fahrerseite: Betätigungshebel für Motorhauben-Seilzug ausbauen, siehe Seite 267.



 Verkleidung -1- unten greifen, von der A-Säule ziehen und ausclipsen.

#### Einbau

 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Türdichtung über die Verkleidung greift.


# Verkleidung B-Säule aus- und einbauen

POLO

### Obere Verkleidung, 3-Türer

#### Ausbau

- Einstiegsleiste ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Seitenverkleidung hinten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Obere Verkleidung −2− an den Halteclips −1− von der B-Säule lösen und unter der Türdichtung −3− hervorziehen.
- Vorderen Sicherheitsgurt unten aus dem Gurtführungsbügel herausziehen, siehe in Kapitel »Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen«.
- Sicherheitsgurt durch den Gurthöhenversteller herausziehen und Verkleidung abnehmen.


#### Einbau

- Halteclips auf Beschädigungen und auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Türdichtung über die Verkleidung greift und die Taste des Gurthöhenverstellers korrekt in die Höhenverstellung eingreift.

### Obere Verkleidung, 5-Türer

#### Ausbau

 Endbeschlag für Sicherheitsgurt vorn ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Obere Verkleidung –2– unten greifen, von der B-Säule ziehen und an den Halteclips –1– ausclipsen. 3 – Türdichtung.
- Gurtendbeschlag durch den Gurthöhenversteller herausziehen und Verkleidung abnehmen.

#### Einbau

- Halteclips auf Beschädigungen und auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Türdichtung über die Verkleidung greift und die Taste des Gurthöhenverstellers korrekt in die Höhenverstellung eingreift.

### Untere Verkleidung, 5-Türer

#### Ausbau

- Einstiegsleiste ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Schrauben -5- herausdrehen, siehe Abbildung N70-0720.
- Einen Kunststoffkeil zwischen untere Verkleidung –6und Türdichtung –3- führen und Verkleidung am Halteclip –4- von der B-Säule lösen.

#### Einbau

 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Türdichtung über die Verkleidung greift.


## Obere Verkleidung C-Säule aus- und einbauen

#### POLO


#### Ausbau

- Auflage für Kofferraumabdeckung ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Endbeschlag für Sicherheitsgurt hinten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Hintere Abdeckleiste am Dachhimmel nach unten ausclipsen.
- Rücksitzlehne nach vorne klappen.

#### 3-Türer



#### 5-Türer



- Verkleidung –2– von hinten nach vorne von der C-Säule lösen und unter der Heckklappen-Dichtung hervorziehen.
   1 – Halteclips. Verkleidung nach oben herausziehen.
- Speziell Limousine: Einen Kunststoffkeil zwischen Verkleidung und Türdichtung führen, Halteclips herausziehen und Verkleidung von der C-Säule abnehmen.
- Gurtendbeschlag durch den Schlitz in der Verkleidung herausziehen und Verkleidung abnehmen.

#### Einbau


- Halteclips auf Beschädigungen und auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Heckklappen-Dichtung über die Verkleidung greift.

## Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen

POLO, 3-Türer

#### Ausbau

- Einstiegsleiste ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Rücksitzbank und -lehne ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- ◆ Seitenverkleidung –1– an den Halteclips –2– von der Seitenwand ziehen. Dabei Seitenverkleidung von unten nach oben ablösen.
- Seitenverkleidung unter der Türdichtung hervorziehen.
- Seitenverkleidung zuerst nach innen ziehen -Pfeil Aund danach nach oben herausziehen -Pfeil B-.

#### Einbau


- Halteclips auf Beschädigungen und auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Türdichtung über die Verkleidung greift.

## Untere Verkleidung C-Säule aus- und einauen

POLO, 5-Türer

#### Ausbau

- Auflage für Kofferraumabdeckung ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Obere Verkleidung C-Säule ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Einstiegsleiste ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Rücksitzbank und -lehne nach vorne klappen.



- Schraube –3– herausdrehen.
- Mit einem Schraubendreher oder einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HAZET 1965-20, Clip –2– aus der Verkleidung heraushebeln.
- Verkleidung -1- von hinten greifen, an den Halteclips -4- von der C-Säule ziehen und unter der Türdichtung hervorziehen.

#### Einbau


- Halteclips auf Beschädigungen und auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Türdichtung über die Verkleidung greift.

## Einstiegsleiste aus- und einbauen

POLO, 5-Türer

#### Ausbau

- Rücksitzbank ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Verkleidung unten von der C-Säule lösen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Clip –4– aus der Buchse –5– herausziehen.
- Einen Kunststoffkeil vorne zwischen Einstiegsleiste –3und Türdichtung führen und Halteklammern an der Rückseite der Einstiegsleiste aus den Bohrungen –1- herausziehen.
- Einstiegsleiste von der unteren Verkleidung der B-Säule
   –2– lösen und nach oben vom Türschweller abnehmen.

### Einbau

- Halteklammern auf Beschädigungen und auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Halteklammern korrekt in die Aussparungen eingreifen.

#### Speziell 3-Türer


 Einstiegsleiste an den Halteklammern nach oben vom Türschweller abhebeln.

## Auflage für Kofferraumabdeckung aus- und einbauen

POLO

#### Ausbau

- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Verkleidung Heckabschluss ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Schrauben –3– herausdrehen.
- Auflage –1– ausclipsen und nach innen ziehen.
- An der Rückseite der Auflage Stecker für Kofferraumleuchte −2− und Steckdose −4− abziehen und Auflage herausnehmen.


#### Einbau

## Seitenverkleidung im Kofferraum aus- und einbauen

POLO

#### Ausbau

- Verkleidung links: Erste-Hilfe-Kasten herausnehmen.
- Verkleidung am Kofferraumboden anheben und herausnehmen.
- Verkleidung Heckabschluss ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Rücksitzbank und -lehne nach vorne klappen.



- Mit einem Schraubendreher oder einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HAZET 1965-20, Clip -2- abhebeln und Kofferraumverkleidung -1- ablösen.
- Verkleidung links: Gummibänder für Erste-Hilfe-Kasten aus den Schlitzen in der Verkleidung herausziehen.

#### Einbau


• Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen

#### POLO

#### Ausbau

 Verkleidung am Kofferraumboden anheben und herausnehmen.



- Verkleidung –2– an den Seiten vom Heckklappen-Rahmen lösen –Pfeil A–.
- Verkleidung im unteren Bereich zum Fahrzeuginnenraum ablösen.
- Verkleidung nach oben ausclipsen –Pfeil B– und unter der Heckklappen-Dichtung hervorziehen. 3 – Halteclips.

#### Einbau

- Halteclips auf Beschädigungen und auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Heckklappen-Dichtung über die Verkleidung greift.

## Innenverkleidungen aus- und einbauen

#### **IBIZA**

Hinweis: Halteclips und Halteklammern vor dem Einbau auf Beschädigungen überprüfen und, wenn nötig, ersetzen. Darauf achten, dass die Tür- beziehungsweise die Heckklappen-Dichtung über die jeweilige Verkleidung greift.

### Obere Verkleidung A-Säule

- Türdichtung von der A-Säule abziehen.
- Mit einem Kunststoffkeil Verkleidung von oben ausclipsen und von der A-Säule abnehmen.


### Untere Verkleidung A-Säule

- Fahrerseite: Betätigungshebel für Motorhauben-Seilzug ausbauen, siehe Seite 267.
- Verkleidung unten greifen, von der A-Säule ziehen, an den Halteklammern oben und unten lösen und Verkleidung abnehmen.

## Obere Verkleidung B-Säule

#### 3-Türer

 Seitenverkleidung hinten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Schrauben –2– unten herausdrehen und obere Verkleidung –1– an den Halteclips –3– oben lösen.
- Vorderen Sicherheitsgurt unten aus dem Gurtführungsbügel herausziehen, siehe in Kapitel »Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen«.
- Sicherheitsgurt durch den Gurthöhenversteller herausziehen und Verkleidung abnehmen.
- Nach dem Einbau Gurthöhenversteller auf Funktion prüfen.

## Obere Verkleidung B-Säule

#### 5-Türer

- Untere Verkleidung B-Säule ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Schrauben unten herausdrehen und obere Verkleidung an den Halteklammern oben lösen.
- Endbeschlag für Sicherheitsgurt vorn ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Sicherheitsgurt durch den Gurthöhenversteller herausziehen und Verkleidung abnehmen.
- Nach dem Einbau Gurthöhenversteller auf Funktion prüfen.

### Untere Verkleidung B-Säule


#### 5-Türer

Einen Kunststoffkeil zwischen Verkleidung und Türdichtung führen, Verkleidung an den Halteklammern oben und unten lösen und Verkleidung abnehmen.


### Obere Verkleidung C-Säule

- ₱ 3-Türer: Seitenverkleidung hinten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- 5-Türer: Untere Verkleidung C-Säule ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Hintere Abdeckleiste am Dachhimmel nach unten ausclipsen.
- Auflage für Kofferraumabdeckung ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Verkleidung Heckabschluss ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

#### 3-Türer



## 5-Türer




● Schrauben –2- herausdrehen, Verkleidung –1- von hinten nach vorne an den Halteklammern –4- lösen und abnehmen. 3 – Spreizmuttern.

### Seitenverkleidung hinten

#### 3-Türer

Rücksitzbank und -lehne nach vorne klappen.



- Clips –4– herausziehen. 2 Lautsprechergitter.
- Verkleidung –1– an den Halteklammern –3– lösen und Verkleidung abnehmen.


## Untere Verkleidung C-Säule

#### 5-Türer

- Rücksitzbank und -lehne nach vorne klappen.
- 2 Kunststoffmuttern aus der Verkleidung herausdrehen.
- Verkleidung an 2 Halteklammern oben lösen und abnehmen.

### Einstiegsleiste

- 3-Türer: Seitenverkleidung hinten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- 5-Türer: Untere Verkleidung B-Säule ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Rücksitzbank nach vorne klappen.



- Clip –4– aus der Buchse –5– herausziehen. Hinweis: Die Abbildung zeigt die Einstiegsleiste beim 5-Türer.
- Einstiegsleiste –3– nach oben vom Türschweller abnehmen.

### Auflage für Kofferraumabdeckung


- Rücksitzlehne nach vorne klappen.
- Verkleidung Heckabschluss ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Endbeschlag für Sicherheitsgurt hinten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- 3 Schrauben herausdrehen und Auflage herausnehmen.

### Seitenverkleidung im Kofferraum

- 3-Türer: Seitenverkleidung hinten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- 5-Türer: Untere Verkleidung B-Säule ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Verkleidung Heckabschluss ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Clips herausziehen und Verkleidung abnehmen.

### Verkleidung Heckabschluss


Heckklappen-Dichtung abziehen.



- Mit einem Kunststoffkeil zuerst mittlere Verkleidung –2an den Halteklammern –4- lösen und abnehmen.
- Mit einem Kunststoffkeil linke -1- und rechte -3- Verkleidung lösen und abnehmen.

### Vordersitz aus- und einbauen

POLO



- 1-2 Schrauben hinten, 24 Nm
- 2-2 Schrauben vorne, 24 Nm
- 3 Fixierzapfen Bestimmt die Lage des Sitzgestells.
- 4 Stecker für Gurtwarnung
- 5 Stecker für Seitenairbag
- 6 Stecker für Sitzheizung
- 7 VW-Airbag-Adapter VAS 5094

#### Ausbau

Hinweis: Zum Ausbau des Vordersitzes mit Seiten-Airbag. wird der VW-Airbag-Adapter VAS 5094 benötigt.

- Um ein Auslösen des Seiten-Airbags zu verhindern, Zündung ausschalten, zuerst Massekabel (–) und danach Pluskabel (+) von der Batterie abklemmen. Minuspol der Batterie mit Isolierband abkleben. Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Vordersitz nach vorne schieben und 2 Schrauben -1hinten herausdrehen.
- ◆ Vordersitz nach hinten schieben und 2 Schrauben –2– vorne herausdrehen.

Achtung: Vor dem Trennen der Steckverbindung für Seitenairbag, elektrostatische Aufladung abbauen, dazu kurz den Schließbügel der Tür oder die Karosserie anfassen. Der Airbag-Adapter muss angeschlossen bleiben, bis der Sitz wieder eingebaut wird. Unbedingt Airbag-Sicherheitshinweise befolgen, siehe Seite 132.

- Stecker f
   ür Gurtwarnung –4– an der Steckerleiste unter dem Sitz abziehen.
- Stecker für Seitenairbag –5– abziehen und dafür Airbag-Adapter –7– am Anschluss für Seitenairbag aufstecken.
   Hinweis: Der Adapter sorgt für eine zusätzliche Absicherung gegen elektrostatische Aufladungen.
- Falls vorhanden, Stecker für Sitzheizung -6- abziehen.
- Vordersitz zusammen mit Gleitschienen nach oben herausnehmen.

#### Einbau

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
   Dabei zunächst die innere Schraube hinten eindrehen, dann die beiden vorderen Schrauben und zuletzt die äußere Schraube hinten.
- Schrauben f
   ür Vordersitz mit 24 Nm festziehen.

Achtung: Beim Anklemmen der Batterie darf sich keine Person im Innenraum des Fahrzeugs aufhalten.

- Isolierband vom Minuspol der Batterie entfernen, zuerst Pluskabel (+) und danach Massekabel (-) an der Batterie anklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Falls die Airbag-Warnlampe im Kombiinstrument nach Einschalten der Zündung nicht erlischt, liegt eine Störung im Airbag-System vor. In diesem Fall muss eine Fachwerkstatt aufgesucht werden.

#### Speziell IBIZA


Der Aus- und Einbau des Vordersitzes erfolgt beim IBIZA im Prinzip auf die gleiche Weise wie beim POLO. **Hinweis:** Zum Ausbau des Vordersitzes mit Seiten-Airbag, wird der VW-Airbag-Adapter VAS 5232 benötigt.

### Rücksitz aus- und einbauen


### Rücksitzbank

#### Ausbau

Hinweis: Der Aus- und Einbau der Rücksitzbank wird anhand der geteilten Sitzbank beschrieben. Die einteilige Sitzbank wird prinzipiell auf die gleiche Weise aus- und eingebaut.



 Sitzbank an der vorderen Kante anheben, nach vorne ziehen, dann hinten anheben und nach vorne klappen.



- Federbügel –1– nach innen drücken –Pfeil– und aus den Scharnieren –2– herausführen.
- Sitzbank aus dem Fahrzeug herausheben.


#### Einbau

 Sitzbank in die Scharniere einsetzen, zurückklappen und einrasten.

## Rücksitzlehne, geteilt

#### Ausbau

Hinweis: In der Abbildung ist die linke Lehne dargestellt. Der Ausbau der rechten Lehne ist identisch.




- ♣ Rücksitzlehne -1- nach vorne klappen.
- An der Außenseite der Lehne -1- mit einem Schraubendreher -3- Rasthaken -2- nach hinten drücken -Pfeil Aund Lehne nach oben aus der Halterung ziehen.
- Lehne etwas hochziehen und aus der mittleren Verankerung –4- nehmen –Pfeil B–.

#### Einbau

- Lehne -1- auf die mittlere Verankerung -4- schieben und an der Außenseite in die Halterung herunterdrücken.
- Lehne zurückklappen.

## Rücksitzlehne, einteilig

#### Ausbau




- Rücksitzlehne –1 nach vorne klappen.
- 2 Schrauben –2– an der mittleren Verankerung aus der Lehne herausdrehen.
- ◆ An den seitlichen Verankerungen -Pfeile- mit einem Schraubendreher Rasthaken -3- nach hinten drücken und Lehne nach oben herausziehen.

#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge,
 Dabei Schrauben an der mittleren Verankerung mit 40
 Nm festziehen.

## Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen

**POLO** 



#### POLO, 3-Türer

- 1 Gurthöhenversteller
- 2 Schraube, 40 Nm
- 3 Umlenkbeschlag
- 4 POLO: Schraube, 8 Nm IBIZA: Mutter, 8 Nm
- 5 Sicherheitsgurt
  mit Gurtstraffereinheit
  2 Gurtstraffer-Typen: Elektrischer
  Gurtstraffer bei Fahrzeugen mit Seiten-Airbag und mechanischer
  Gurtstraffer bei Fahrzeugen ohne
  Seiten-Airbag.
- 6 Gurtführung Mit 2 Schrauben befestigt.
- 7 Schraube, 40 Nm
- 8 Gurtführungsbügel
- 9 Gurtschloss vorn

#### IBIZA, 3-Türer

Der Aufbau ist beim IBIZA ähnlich. Jedoch ist die Gurtstraffereinheit oben mit einer Mutter -4- an der B-Säule angeschraubt.

Hinweis: Beim 5-Türer ist der Sicherheitsgurt unten nicht am Gurtführungsbügel –8— befestigt, sondern mit dem Gurtendbeschlag an der Karosserie angeschraubt.

#### Ausbau

- Elektrischer Gurtstraffer: Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie ausund einbauen« beachten.
- Einstiegsleiste ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- 3-Türer: Seitenverkleidung hinten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Obere Verkleidung an der B-Säule ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- 5-Türer: Untere Verkleidung an der B-Säule ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- 3-Türer: Gurtführungsbügel vorn ausbauen und Sicherheitsgurt aus dem Gurtführungsbügel –8- herausziehen, siehe entsprechendes Kapitel.
- 5-Türer: Gurtendbeschlag vorn ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Sicherheitsgurt durch die Öffnung des Gurthöhenverstellers in der oberen B-Säulen-Verkleidung herausziehen.

- Schraube –2– herausdrehen und Umlenkbeschlag –3– abnehmen.
- Gurtführung –6– von der B-Säule abschrauben.
- Schrauben –4– und –7– herausdrehen und Sicherheitsgurt mit Gurtstraffereinheit –5– von der B-Säule abnehmen.

#### Einbau

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
   Dabei Schrauben -7- und -2- mit 40 Nm sowie Schraube -4- mit 8 Nm festziehen.

### Speziell IBIZA

Der Aus- und Einbau des Sicherheitsgurtes erfolgt beim IBIZA im Prinzip auf die gleiche Weise wie beim POLO.

## Sicherheitshinweise zum elektrischen Gurtstraffersystem

Bei Arbeiten an den Sicherheitsgurten und am elektrischen Gurtstraffersystem, folgende Hinweise unbedingt befolgen:


- Um ein Auslösen des Gurtstraffers zu verhindern, vor Ausbau der Gurtstraffereinheit Zündung ausschalten, dann zuerst das Batterie-Massekabel (-) und anschließend das Batterie-Pluskabel (+) von der Batterie abklemmen. Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten, siehe Seite 67.
- Gurtstraffereinheiten dürfen weder geöffnet noch repariert werden.
- Gurtstraffereinheiten, die harten Stößen ausgesetzt wurden, zu Boden gefallen oder beschädigt sind (Beulen, Risse), müssen grundsätzlich erneuert werden.
- Für das Abschrauben der Gurtstraffereinheit dürfen keine Schlagschrauber verwendet werden.
- Die Gurtstraffereinheit darf nicht mit Fett, Reinigungsoder ähnlichen Mitteln behandelt und Temperaturen über +100° C – auch nicht kurzfristig – ausgesetzt werden.
- Bei einem ausgelösten Gurtstraffer ist der komplette Sicherheitsgurt zu ersetzen.

## Gurtführungsbügel vorn aus- und einbauen

3-Türer

#### Ausbau

- Einstiegsleiste ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Seitenverkleidung hinten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Schrauben -3- und -1- herausdrehen.
- Sicherheitsgurt aus dem Gurtführungsbügel –2– herausziehen und Gurtführungsbügel abnehmen.

#### Einbau


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
 Dabei Schraube –1– mit 23 Nm festziehen und Schraube –3– mit 40 Nm.

## Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen

5-Türer

#### Ausbau

Einstiegsleiste ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



 Schraube –1– herausdrehen und Gurtendbeschlag –2– abnehmen.


#### Einbau

- Gurtendbeschlag mit 40 Nm festschrauben, dabei darauf achten, dass der Führungsbolzen –Pfeil– in die Nut eingreift. Hinweis: Der Bolzen verhindert das Verdrehen des Gurtendbeschlages.
- Einstiegsleiste einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

## Gurthöhenversteller vorn aus- und einbauen

#### Ausbau

 Obere Verkleidung an der B-Säule ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Schraube –6– herausdrehen und Umlenkbeschlag –4– abnehmen. 1 – Betätigungshebel für Gurthöhenverstellung, 5 – Sicherheitsgurt.
- 2 Schrauben –3– herausdrehen, Gurthöhenversteller –2– aus der B-Säule herausziehen und abnehmen.


#### Einbau

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
   Dabei Schrauben –3- mit 23 Nm sowie Schraube –6- mit 40 Nm festziehen.
- Gurthöhenversteller auf Funktion prüfen.

## Gurtschloss vorn aus- und einbauen

#### Ausbau


- POLO: Vordersitz ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- IBIZA: Vordersitz nach hinten schieben.
- Fahrzeuge mit Gurtanlegeerkennung: Unter dem Sitz Stecker ausclipsen.



Schraube –2– herausdrehen und Gurtschloss –1– abnehmen.

#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
 Dabei Schraube -2- festziehen. Anzugsdrehmoment:
 POLO = 60 Nm, IBIZA = 40 Nm.



- 1 Gurtaufroll-Automat
- 2 Umlenkbeschlag
- 3 Schraube, 40 Nm
- 4 Schraube, 40 Nm
- 5 Doppeischloss
- 6-2 Schrauben, 40 Nm
- 7 Beckengurt
- 8 Schlosszunge
- 9 Gurtendbeschlag hinten
- 10 Schraube, 40 Nm

#### Ausbau

- Sitzbank ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Auflage für Kofferraumabdeckung ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Obere Verkleidung C-Säule ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Schraube –10– herausdrehen, Gurtendbeschlag –9– abnehmen und durch den Schlitz in der Verkleidung herausziehen.
- Rücksitzlehne nach vorne klappen.
- Schraube –3– herausdrehen und Umlenkbeschlag –2– abnehmen. Dabei auf Abstandsring und Unterlegscheibe achten.
- Schraube –4– herausdrehen und Gurtaufroli-Automat –1– abnehmen.

#### Einbau


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
 Dabei Schrauben –3/4/10– mit 40 Nm festziehen.

## Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen


#### **IBIZA**

#### Ausbau

- Rücksitzlehne nach vorne klappen.
- Auflage f
   ür Kofferraumabdeckung ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Schraube –4– herausdrehen, Gurtendbeschlag –3– abnehmen und durch den Schlitz in der Kofferraumauflage herausziehen.
- Schraube –1– herausdrehen und seitlichen Gurtaufroll-Automat –2– abnehmen.
- Sitzbank nach vorne klappen.
- Schraube herausdrehen und Doppelschloss am Fahrzeugboden abnehmen.
- Schraube herausdrehen und Schloss mit Gurtendbeschlag für mittleren Gurt vom Fahrzeugboden abnehmen.
- Rücksitzlehne ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Bezug der Rücksitzlehne abziehen.



- Schrauben –Pfeile– herausdrehen und Basisführung –1abnehmen.
- Mutter -2- abschrauben und mittleren Gurtaufroll-Automat -3- von der Lehne abnehmen.

#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

### Anzugsdrehmomente:

Schrauben für Doppelschloss	10 Nm
Schrauben für Gurtendbeschlag	10 Nm
Schraube/Mutter für Gurtaufroll-Automat	10 Nm
Schrauben für Basisführung	23 Nm

# Karosserie außen

## Aus dem Inhalt:

■ Kotflügel ■ Motorhaube ■ Außenspiegel

■ Stoßfänger ■ Heckklappe ■ Kühlergrill

■ Schlossträger ■ Tür zerlegen ■ Schutzleisten

ei der selbsttragenden Karosserie des POLO/IBIZA sind odengruppe, Seitenteile, Dach und die hinteren Kotflügel deinander verschweißt. Die Reparatur größerer Karosseschäden sowie das Auswechseln von Front- und Heckheibe sollten von einer Fachwerkstatt durchgeführt wern. Alle Karosserieteile sind gegen Durchrostung verzinkt.

storhaube, Heckklappe, Türen und die vorderen Kotflügel ind angeschraubt und lassen sich leicht auswechseln. Beim inbau ist dann unbedingt ein gleichmäßiger Luftspalt einzulten, sonst klappert beispielsweise die Tür, oder es können ihrend der Fahrt erhöhte Windgeräusche auftreten. Der ftspalt muss auf jeden Fall parallel verlaufen, das heißt, ir Abstand zwischen den Karosserieteilen muss auf der gemen Länge des Spaltes gleich groß sein. Abweichungen zu 1 mm sind zulässig.

Ichtung: Wenn im Rahmen von Arbeiten an der Karoserie auch Arbeiten an der elektrischen Anlage durchgeihrt werden, grundsätzlich das Batterie-Massekabel
-) abklemmen. Dazu Hinweise Im Kapitel »Batterie
us- und einbauen« durchlesen. Als Arbeit an der elekischen Anlage ist dabei schon zu betrachten, wenn
ne elektrische Leitung vom Anschluss abgezogen beehungsweise abgeklemmt wird.

weis: Viele Abdeckungen und Verkleidungen sind mit s befestigt. Beschädigte oder fehlende Clips durch Neuersetzen. Aus- und Einbau von Halteclips, siehe Seite

## :herheitshinweise bei rosseriearbeiten

s an der Karosserie geschweißt werden, soll dies grundich durch Widerstandspunktschweißen (RP) durchgewerden. Nur wenn sich die Schweißzange nicht ansetässt, ist das Schutzgas-Schweißverfahren anzuwenden. So weit Schweißarbeiten oder andere funkenerzeugende Arbeiten durchgeführt werden, grundsätzlich die Batterie komplett abklemmen (Pluskabel und Massekabel) und beide Batteriepole (+) und (-) sorgfältig mit Klebeband isolieren. Bei Arbeiten in Batterienähe muss die Batterie ausgebaut werden. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.

#### Sicherheitshinweis

Bei Karosseriearbeiten entstehen oft starke Erschütterungen, beispielsweise durch Hammerschläge. Daher immer Zündung ausschalten und beide Batteriepole abklemmen, sonst kann der Airbag ausgelöst werden. Airbag-Sicherheitshinweise durchlesen, siehe Seite 132.

Fahrzeuge mit Klimaanlage: An Teilen der befüllten Klimaanlage darf weder geschweißt noch hart- oder weichgelötet werden. Das gilt auch für Schweiß- und Lötarbeiten am Fahrzeug, wenn die Gefahr besteht, dass sich Teile der Klimaanlage erwärmen.

#### Sicherheitshinweis

Der Kältemittelkreislauf der Klimaanlage darf nicht geöffnet werden, da das Kältemittel bei Hautberührung Erfrierungen hervorrufen kann.

Bei versehentlichem Hautkontakt, die Stelle sofort mindestens 15 Minuten lang mit kaltem Wasser spülen. Austretendes Kältemittel verdampft bei Umgebungstemperatur. Das Kältemittel ist farb- und geruchlos sowie schwerer als Luft. Da das Kältemittel nicht wahrnehmbar ist, besteht am Boden beziehungsweise in einer Montagegrube Erstickungsgefahr.

Lackierung trocknen: Im Rahmen einer Reparatur-Lackierung darf das Fahrzeug im Trockenofen oder in der Vorwärmzone nicht über +80° C aufgeheizt werden. Sonst können elektronische Steuergeräte im Fahrzeug beschädigt werden. Außerdem kann dadurch in der Klimaanlage ein starker Überdruck entstehen, der möglicherweise zum Platzen der Anlage führt. PVC-Unterbodenschutz entfernen: Als Korrosionsschutz ist auf dem Unterboden ein PVC-Unterbodenschutz aufgetragen. Unterbodenschutz an der Reparaturstelle mit rotierender Drahtbürste entfernen oder mit einem Heißluftgebläse auf maximal +180° C erwärmen und mit einem Spachtel ablösen. Achtung: Durch Abbrennen beziehungsweise Erwärmen von PVC-Material über +180° C entsteht stark korrosionsfördernde Salzsäure, außerdem werden stark gesundheitsschädliche Dämpfe frei.

## Steinschlagschäden an der Frontscheibe

Hinweis: Kleinere Schäden an der Frontscheibe, zum Beispiel durch Steinschlag verursacht oder Scheibenwischerstreifen, beeinträchtigen die Sicht und können zu Folgeschäden an der Scheibe (Risse) führen. Diese Schäden sollten so bald wie möglich behoben werden. Verschiedene Glas-Unternehmen sind auf Reparaturen an Auto-Scheiben spezialisiert. Der Austausch der Scheibe kann auf diese Weise vermieden werden. Überdies werden die Kosten für die Scheibenreparatur von der Kaskoversicherung übernommen.


## Motorraumabdeckung unten aus- und einbauen

Ausbau


#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.


Fahrzeug vorne aufbocken.



● POLO/Benzinmotor: 6 Schrauben -2- herausdrehen.




● POLO/Dieselmotor: 9 Schrauben –2- herausdrehen.



- IBIZA: 9 Schrauben –2- herausdrehen. 3 Klemmmutter, 4 Spreizmutter.
- Motorraumabdeckung –1– nach hinten herausziehen und abnehmen.

#### Einbau

#### Windlaufgrill aus- und einbauen



#### 1 - Windlaufgrill


#### Ausbau

- ◆ Wischerarme ausbauen, siehe Seite 82.
- ◆ Dichtung –2– auf der gesamten Länge vom Wasserkasten abziehen.
- ◆ Mit einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HAZET 1965-20, Laschen
   -3- am Windlaufgrill rechts und links aus der Falz hervordrücken.
- ◆ Windlaufgrill vorsichtig nach oben aus der Aufnahme –5- herausziehen. Dabei auf der rechten Seite beginnen –Pfeil A-.

- ◆ Bereich um Aufnahme –5– mit Seifenlauge einsprühen. Dies erleichtert das Einsetzen des Windlaufgrills in die Aufnahme.
- Windlaufgrill auf die Aufnahme setzen und dann von der Mitte aus –Pfeil B– nach beiden Seiten in die Aufnahme drücken.
- ◆ Laschen –3- zurückdrücken.
- ◆ Dichtung –2– einlegen und am Wasserkasten aufdrücken.
- ◆ Wischerarme einbauen, siehe Seite 82.
- 2 Dichtung
- 3 Laschen
- 4 Frontscheibe
- 5 Aufnahme

#### Schlossträger in Servicestellung bringen

**POLO** 



- 1 Schlossträger
- 2 2 Schrauben, 8 Nm
- 3 Seilzug für Motorhaube
- 4 Bohrung im Kotflügel
- 5 Kühler
- 6 Stoßfängerträger
- 7 4 Schrauben, 8 Nm
- 8-6 Schrauben, 30 Nm
- 9 FührungsstangenSpezialwerkzeug VW 3411.

#### Servicestellung

Bei einigen Einstell- und Ausbauarbeiten, zum Beispiel am Keilrippenriemen oder Zahnriemen, muss das Fahrzeug-Vorderteil in die so genannte Servicestellung gebracht werden. Dabei wird der Schlossträger nach vorne geschoben.

- Stoßfängerabdeckung vorn ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Kühlergrill ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Motorhaubenschloss ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Seilzug –3– am Motorhaubenschloss aushängen.
- Die übrigen Schrauben –8- rechts und links aus den Längsträgern herausdrehen.
- Schrauben –2– aus den Bohrungen –4– im Kotflügel herausdrehen.
- Schlossträger −1− auf den Führungsstangen nach vorne ziehen.

#### Einbau

- Schlossträger auf den Führungsstangen an die Längsträger heranschieben und festschrauben.
- Schrauben –2– eindrehen und mit 8 Nm festziehen.
- Führungsstangen herausdrehen und restliche Schrauben
   −8− eindrehen. Schrauben −8− mit 30 Nm festziehen.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- Nach dem Einbau Scheinwerfereinstellung überprüfen, gegebenenfalls einstellen (Werkstattarbeit).


#### Speziell IBIZA

Hinweis: Der Arbeitsablauf erfolgt beim IBIZA in ähnlicher Weise. Der Kühlergrill sowie das Motorhaubenschloss müssen jedoch nicht ausgebaut werden.

- Motorraumabdeckung unten abschrauben.
- Führungsstangen SEAT-T20070 in die Längsträger einschrauben.
- Beim Einbau Schrauben am Längsträger mit 20 Nm festziehen.

#### Stoßfänger/Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen

POLO



- 1 Stoßfängerabdeckung
- 2-3 Schrauben, 8 Nm
- 3-6 Schrauben
- 4 6 Spreizmuttern
- 5 Führungsteil
- 6 4 Schrauben
- 7-4 Klemmmuttern
- 8-4 Spreizclips
- 9 Stoßleiste In der Stoßfängerabdeckung eingeclipst.
- 10 Lüftungsgitter In der Stoßfängerabdeckung eingeclipst.
- 11 Lüftungsgitter mit Öffnung für Nebelscheinwerfer
  - In der Stoßfängerabdeckung eingeclipst.
- 12 2 Schrauben, 8 Nm
- 13 Abdeckkappe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- 14 Stoßfängerträger

#### lusbau

Hinweis: Der Stoßfänger setzt sich zusammen aus der libßfängerabdeckung und dem Stoßfängerträger.


- Motorhaube öffnen.
- ♦ Kühlergrill ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Je nach Ausstattung Abdeckkappe -13- aus der Stoßfängerabdeckung -1- herausziehen und vom Düsenstock der Scheinwerfer-Reinigungsanlage ausclipsen.
- 4 Schrauben –6- herausdrehen und Stoßfängerabdeckung vom Innenkotflügel trennen.
- Lüftungsgitter –10/11– rechts und links aus der Stoßfängerabdeckung ausclipsen.
- 4 Spreizclips –8 herausziehen.
- Stecker vom Temperaturfühler und von den Nebelscheinwerfern, falls vorhanden, abziehen.
- Schrauben -2- und -12- herausdrehen.

- Stoßfängerabdeckung mit Helfer waagerecht nach vorn von den Führungen –5- rechts und links ziehen und abnehmen.
- Jeweils 2 Schrauben sowie 3 Sechskantschrauben rechts und links herausdrehen und Stoßfängerträger vom Längsträger des Fahrzeugs abnehmen.

- Stoßfängerträger am Längsträger anschrauben. Dabei die 3 Sechskantschrauben rechts und links mit 30 Nm festziehen.
- Stoßfängerabdeckung mit Helfer auf die Führungen aufschieben. Dabei darauf achten, dass die Stoßfängerabdeckung gleichmäßig aufgeschoben wird und sich nicht verkantet. Stoßfängerabdeckung festschrauben.
- Stecker am Temperaturfühler und gegebenenfalls an den Nebelscheinwerfern aufschieben.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge,

#### Stoßfänger/Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen

IBIZA



#### 1 - Stoßfängerabdeckung

#### Ausbau

- ◆ Motorhaube öffnen und 4 Schrauben -5aus dem Schlossträger herausdrehen.
- ◆ 2 Gummipuffer -6- herausziehen.
- ◆ Schrauben –12– herausdrehen und Stoßfängerabdeckung zusammen mit Spoiler –17– vom Innenkotflügel –11– trennen.
- ◆ Schrauben −15− herausdrehen und Lüftungsgitter −14− rechts und links aus der Stoßfängerabdeckung ausclipsen.
- ◆ Temperaturfühler hinter dem Lüftungsgitter links aus der Stoßfängerabdeckung ausclipsen.
- ◆ Falls vorhanden, Nebelscheinwerfer ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- ◆ Schrauben –13– herausdrehen.
- ◆ Stoßfängerabdeckung rechts und links von den Führungen –7– abziehen, dann mit einem Helfer nach vorn ziehen und abnehmen.

#### Einbau

- Stoßfängerabdeckung mit Helfer aufschieben. Dabei darauf achten, dass die Stoßfängerabdeckung gleichmäßig aufgeschoben wird und sich auf den Führungen nicht verkantet. Stoßfängerabdeckung festschrauben.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- ◆ Vor Schließen der Motorhaube Seilzug auf Funktion prüfen.
- Gegebenenfalls Einstellung für Nebelscheinwerfer in einer Werkstatt überprüfen lassen.

#### 2 - Obere seitliche Lüftungsgitter

#### Ausbau

 Mit einem Messer Schmelznippel abschneiden, Haltelaschen ausclipsen und Lüftungsgitter von der Stoßfängerabdeckung –1abnehmen.

#### Einbau

◆ Lüftungsgitter in die Halterung auf der Stoßfängerabdeckung setzen und Nippel mit einem Heißluftföhn verschmelzen.

#### 3 - Kühlergrill

Kühlergrill aus- und einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

#### 4 - Stoßfängerträger

#### Ausbau

- ◆ Stoßfängerabdeckung −1− ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Jeweils 2 Sechskantschrauben rechts und links herausdrehen und Stoßfängerträger abnehmen.

#### Einbau

- Stoßfängerträger anschrauben.
   Dabei die 2 Sechskantschrauben rechts und links mit 8 Nm festziehen.
- Stoßfängerabdeckung einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- 5 4 Schrauben
- 6-2 Gummipuffer
- 7 Führungsteil
- 8 Schraube
- 9 Schraube
- 10 Spreizmutter
- 11 Innenkotflügel
- 12 Schrauben
- 13 2 Schrauben

#### 14 – Lüftungsgitter mit Öffnung für Nebelscheinwerfer

In Stoßfängerabdeckung eingedipst und verschraubt. Je nach Modellausführung mit Öffnung für Nebelscheinwerfer oder ohne Öffnung.

#### 15 - 2 Schrauben

#### 16 - Spreizmutter

#### 17 - Spoiler

In der Stoßfängerabdeckung eingeclipst.


#### 18 - Lüftungsgitter

In der Stoßfängerabdeckung eingeclipst.

Hinweis: Der Stoßfänger setzt sich zusammen aus der Stoßfängerabdeckung und dem Stoßfängerträger.

#### Stoßfänger/Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen

POLO



- 1 Stoßfängerabdeckung
- 2 Führungsteil
- 3 8 Schrauben
- 4 Befestigungsleiste
- 5 7 Schrauben
- 6 Stoßleiste
   In der Stoßfängerabdeckung eingeclipst.
- 7-8 Klemmmuttern

#### Ausbau

Hinweis: Der Stoßfänger setzt sich zusammen aus der Stoßfängerabdeckung und dem Stoßfängerträger.

- Heckklappe öffnen.
- Heckleuchten ausbauen, siehe Seite 93.
- Schrauben –3– und –5– herausdrehen.
- Stoßfängerabdeckung mit Helfer waagerecht nach hinten von den Führungen –2– rechts und links sowie von der Befestigungsleiste –4– ziehen.
- Steckverbindung f
   ür Kennzeichenleuchte trennen und Stoßf
   ängerabdeckung abnehmen.
- Jeweils 3 Muttern rechts und links abschrauben und Stoßfängerträger abnehmen.


- Stoßfängerträger anschrauben. Dabei die 3 Muttern rechts und links mit 20 Nm festziehen.
- Stoßfängerabdeckung mit Helfer auf die Führungen und die Befestigungsleiste aufschieben. Dabei darauf achten, dass die Stoßfängerabdeckung gleichmäßig aufgeschoben wird und sich nicht verkantet. Stoßfängerabdeckung festschrauben.
- Stecker f
   ür Kennzeichenleuchte anklemmen.
- Heckleuchten einbauen, siehe Seite 93.

# Stoßfänger/Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen


#### IBIZA

#### Ausbau

Hinweis: Der Stoßfänger setzt sich zusammen aus der Stoßfängerabdeckung und dem Stoßfängerträger.



- Schrauben –Pfeile– an der Fahrzeugunterseite herausdrehen.
- Stoßfängerabdeckung vom Innenkotflügel abschrauben.
- Heckklappe öffnen und Heckleuchten ausbauen, siehe Seite 95.



- Schrauben –Pfeile- im Einbauschacht der Heckleuchten herausdrehen.
- Stoßfängerabdeckung rechts und links von den Führungen abziehen und mit Helfer nach hinten ziehen.
- Steckverbindung für Kennzeichenleuchte trennen und Stoßfängerabdeckung abnehmen.
- Jeweils 2 Muttern rechts und links abschrauben und Stoßfängerträger abnehmen.


#### Einbau

- Stoßfängerträger anschrauben. Dabei die 2 Muttern rechts und links mit 23 Nm festziehen.
- Stoßfängerabdeckung mit Helfer aufschieben. Dabei darauf achten, dass die Stoßfängerabdeckung gleichmäßig aufgeschoben wird und sich nicht verkantet. Stoßfängerabdeckung festschrauben.
- Stecker f
   ür Kennzeichenleuchte anklemmen.
- Heckleuchten einbauen, siehe Seite 95.

# Kotflügel vorn aus- und einbauen

#### Ausbau

- Stoßfängerabdeckung vorn ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Innenkotflügel vorn ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Seitliche Blinkleuchte ausbauen, siehe Seite 89.



- 10 Schrauben –2– herausdrehen. 3 Halterung für Kotflügel, 4 Schrauben für Halterung.
- Kotflügel -1- an den Anlagepunkten im Bereich der A-Säule mit einem Heißluftföhn erwärmen und abnehmen. Gegebenenfalls das PVC-Material mit einem Messer durchtrennen. Dafür ist ein Helfer erforderlich.

Achtung: PVC nur leicht und kurzzeitig erwärmen. Es dürfen weder Farbveränderungen noch Blasen zu sehen sein. Bei zu starker Erwärmung entwickelt PVC giftige Gase.

- Kotflügel gegebenenfalls lackieren.
- Anschraubpunkte im Anlagebereich mit einer Zink-Zwischenlage, zum Beispiel VW-AKL-381-035-50 oder SEAT-KR-004-30903, belegen.


 Kotflügel ansetzen und auf gleichmäßige Spaltmaße ausrichten.

#### Spaltmaße/POLO, Sollwerte:

- Kotflügel anschrauben.
- Seitliche Blinkleuchte einbauen, siehe Seite 89.
- Innenkotflügel einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Stoßfängerabdeckung einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

#### Speziell IBIZA

Hinweis: Der Aus- und Einbau erfolgt weitgehend wie beim POLO. Nach Ausbau der Stoßfängerabdeckung sowie der Innenkotflügel müssen die Abstandhalter zwischen Kotflügel und Innenkotflügel rechts und links ausgebaut werden.



- Schrauben –2– herausdrehen und Abstandhalter –3– vom Kotflügel abnehmen. 1 – Spreizmuttern.
- Beim Einbau Abstandhalter am Rand des Kotflügels ansetzen und in den Gewindebolzen einsetzen. Abstandhalter festschrauben.

#### Spaltmaße/IBIZA, Sollwerte:

Kotflügel – Motorhaube: 3 bis 4 mn	n
Kotflügel – Tür vorn: 3 mm	n
Kotflügel – Stoßfängerabdeckung: 0,4 bis 1,1 mn	n

# Innenkotflügel aus- und einbauen POLO


Hinweis: Der Aus- und Einbau beim IBIZA erfolgt auf die gleiche Weise wie beim POLO.

#### Ausbau

#### Sicherheitshinweis

Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr! Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken« durchlesen.

 Reifen-Laufrichtung mit Pfeil am Reifen markieren. Radschrauben lösen. Fahrzeug aufbocken und Räder abnehmen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.



- Innenkotflügel vorn: 14 Schrauben –2– herausdrehen.
   3 Spreizmutter.
- Innenkotflügel hinten: 11 Schrauben herausdrehen.
- Innenkotflügel –1– aus dem Radkasten herausziehen.


- Innenkotflügel in den Radkasten setzen und festschrauben.
- Reifen-Laufrichtung beachten, R\u00e4der anschrauben, Fahrzeug ablassen, erst dann Radschrauben \u00fcber Kreuz mit 120 Nm festziehen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.

#### Kühlergrill aus- und einbauen

#### POLO

#### Ausbau

Motorhaube öffnen.



- 2 Schrauben –3– herausdrehen, Rasthaken –2– mit einem Schraubendreher entriegeln und Kühlergrill –1– oben etwas vorziehen.
- ◆ Haltezapfen –4– sowie mittlere Fixierung –5– herausziehen und Kühlergrill nach oben abnehmen. 6 – VW-Logo, im Kühlergrill eingeclipst.


#### Einbau

- Kühlergrill ansetzen und an der mittleren Fixierung –5ausrichten. Haltezapfen –4- unten einstecken.
- ◆ Kühlergrill oben einrasten –2– und an den Seiten festschrauben.

#### **IBIZA**

#### Ausbau

 Stoßfängerabdeckung ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.




- 2 Haltebolzen –1– entfernen und Kühlergrill oben von der Stoßfängerabdeckung lösen.
- Haltelaschen ausclipsen und Kühlergrill von der Stoßfängerabdeckung abnehmen.

- Kühlergrill in der Stoßfängerabdeckung einclipsen und neue Haltebolzen einsetzen.
- Stoßfängerabdeckung einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

#### Motorhaube aus- und einbauen/einstellen

POLO



- 1 Motorhaube
- 2 Gasdruckfeder
- 3 Stopfen
- 4 Anschlagpuffer
- 5 Führungsteil
- 6 Windlaufgrill
- 7 Schraube, 23 Nm
- 8 Füllstück
- 9 Scharnier
- 10 Dichtung für Wasserkasten
- 11 CW-Dichtung
- 12 Einstellpuffer

Für Höheneinstellung der Motorhaube heraus- und hineindrehen.

13 - Clip

Zur Befestigung der CW-Dichtung.

Hinweis: Der Aus- und Einbau sowie das Einstellen der Motorhaube erfolgt beim IBIZA im Prinzip auf die gleiche Weise wie beim POLO.

#### Ausbau

- Motorhaube −1− öffnen.
- Scheibenwaschdüsen ausbauen, siehe Seite 80.
- Wasserschläuche sowie Leitungen für Düsenheizung an den Scheibenwaschdüsen abziehen und an der Motorhaube ausclipsen.

linweis: Soll die bisherige Motorhaube wieder eingebaut verden, an den Schlauchenden eine Schnur befestigen. Beim Herausziehen der Schläuche wird die Schnur eingezogen und bleibt anschließend in der Motorhaube.

- Für den Wiedereinbau Einbaulage der Scharniere -9mit Filzstift an der Motorhaube markieren.
- Auf jeder Seite 2 Scharnierschrauben -7- an der Motorhaube lockern, aber nicht herausdrehen.

- Motorhaube von Helfer abstützen lassen. Mit kleinem Schraubendreher Sicherungsbügel etwas anheben und Gasdruckfeder –2– vom oberen Kugelzapfen abziehen.
- Schrauben –7– herausdrehen, Motorhaube mit Helfer abnehmen und vorsichtig ablegen.

- Motorhaube mit Helfer am Scharnier ansetzen. Die alte Motorhaube dabei nach den Markierungen ausrichten.
   Scharnierschrauben –7– handfest eindrehen.
- Gasdruckfeder auf Kugelzapfen aufdrücken und einrasten.
- Motorhaube schließen und auf korrekte Spaltmaße einstellen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Scharnierschrauben mit 23 Nm festziehen.
- Wasserschläuche sowie Leitungen für die Scheibenwaschdüse mithilfe der Schnur einziehen beziehungsweise bei einer neuen Motorhaube verlegen. Schläuche und Leitungen einclipsen und an den Scheibenwaschdüsen aufschieben.

#### Einstellen

- Schließbügel von der Motorhaube abschrauben, siehe Kapitel »Motorhaubenschloss aus- und einbauen«.
- Scharnierschrauben –7– an der Motorhaube lockern.
- Motorhaube schließen und Spaltmaße der Motorhaube prüfen, dabei soll der Spalt zum rechten und linken Kotflügel jeweils gleichmäßig breit sein und parallel verlaufen.

#### Spaltmaße/POLO, Sollwerte:

Motorhaube – Kotflügel: 3,0 + 1.0 mm
Motorhaube – Kühlergrill/Scheinwerfer: 4,0 * 1.0 mm
Spaltmaße/IBIZA, Sollwerte:
Motorhaube – Kotflügel: 3 bis 4 mm
Motorhaube - Scheinwerfer: 4 mm


- Gegebenenfalls Motorhaube öffnen, Scharnierschrauben -7- an der Karosserie lockern und Motorhaube durch Verschieben nach links oder rechts ausrichten.
- Scharnierschrauben mit 23 Nm festziehen.
- Einstellpuffer –12– so weit verdrehen, bis die Motorhaube bündig mit den Kotflügeln ist.

Hinweis: Als Einstell-Hilfe Knetmasse oder Kaugummi an den Einstellpuffern aufdrücken. Nach Schließen der Motorhaube ist am Abdruck in der Knetmasse zu erkennen, ob die Motorhaube richtig aufliegt.

- Schließbügel mit 10 Nm an der Motorhaube festschrauben.
- Scharniere und Schrauben gegen Rost schützen.

#### Gasdruckfeder entsorgen

Achtung: Falls die Gasdruckfeder ersetzt wird, muss die alte Feder entgast werden, bevor sie entsorgt wird.




- Gasdruckfeder im Bereich x = 50 mm in den Schraubstock einspannen. Achtung: Feder unbedingt nur in diesem Bereich einspannen, sonst besteht Unfallgefahr!
- Zylinder im ersten Drittel der Zylindergesamtlänge ausgehend von der Bezugskante auf der Kolbenstangenseite aufsägen. Um herausspritzendes Öl aufzufangen, Bereich des Sägetrennschnittes mit einem Lappen abdecken. Achtung: Während des Sägevorganges Schutzbrille tragen.

# Motorhaubenschloss aus- und einbauen/einstellen

#### POLO

#### Ausbau

- Motorhaube öffnen.
- Kühlergrill ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Seilzug für Motorhaube aus den Haltern im Motorraum lösen.
- Für den Wiedereinbau Einbaulage des Motorhaubenschlosses mit Filzstift markieren.
- 3 Schrauben herausdrehen und Motorhaubenschloss nach oben aus dem Schlossträger herausziehen.



- Mit einem Schraubendreher Seilzug –2– aus dem Widerlager am Motorhaubenschloss –3– ziehen und Kugel am Seilzug aus der Einhängeöse aushängen.
- Schalter –1– am Motorhaubenschloss aushängen, beziehungsweise Steckverbindung für Schalter trennen.

- Schalter am Motorhaubenschloss einhängen, beziehungsweise Steckverbindung für Schalter verbinden.
- Seilzug am Motorhaubenschloss einhängen.
- Motorhaubenschloss handfest am Schlossträger anschrauben und dabei nach den Markierungen ausrichten.
- Motorhaubenschloss einstellen, dazu Motorhaubenschloss innerhalb der Bohrungen verschieben. Die Motorhaube muss sich problemlos schließen und öffnen lassen. Motorhaube auf korrekte Spaltmaße prüfen und gegebenenfalls einstellen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Schrauben für Motorhaubenschloss festziehen.
- Seilzug in die Halter im Motorraum einclipsen.
- Kühlergrill einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

#### **IBIZA**

#### Ausbau

- Motorhaube öffnen und 2 Schrauben für Motorhaubenschloss herausdrehen.
- Motorhaubenschloss nach oben aus dem Schlossträger herausziehen und Seilzug aushängen.
- Steckverbindung für Schalter am Motorhaubenschloss abziehen.


#### Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

#### Speziell Schließbügel

#### Ausbau

- Motorhaube öffnen.
- Für den Wiedereinbau Einbaulage des Schließbügels an der Motorhaube mit Filzstift markieren.




 3 Schrauben -1- herausdrehen und Schließbügel -2mit Fanghaken -3- von der Motorhaube abnehmen.

#### Einbau


- Schließbügel handfest an der Motorhaube anschrauben,
   Schließbügel dabei nach den Markierungen ausrichten.
- Schließbügel einstellen, dazu Schließbügel innerhalb der Bohrungen verschieben. Die Motorhaube muss sich problemlos schließen und öffnen lassen. Motorhaube auf korrekte Spaltmaße prüfen und gegebenenfalls einstellen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Schrauben f
   ür Schließb
   ügel mit 10 Nm festziehen.

# Seilzug für Motorhaube aus- und einbauen

#### Ausbau



- Im Fahrerfußraum den Betätigungshebel –1– für Motorhauben-Seilzug nach hinten ziehen –Pfeil A–.
- Mit einem Schraubendreher Halteklammer –2– etwas herausziehen und entriegeln. Betätigungshebel abnehmen.
- POLO: Untere Verkleidung A-Säule auf der Fahrerseite ausbauen, siehe Seite 238.
- POLO: Bordnetz-Steuergerät ausbauen, siehe Seite 63.
- POLO: Sicherungsträger im Fahrzeuginnenraum ausbauen, siehe Seite 67.
- POLO: Scheibenwischermotor ausbauen, siehe Seite 82.
- Seilzug –3– aus dem Lagerbock –4– des Betätigungshebels aushängen.
- Seilzug am Motorhaubenschloss aushängen, siehe Kapitel »Motorhaubenschloss aus- und einbauen«.




● Dichttüllen –2–, –4– aus den Durchführungen herausdrücken und Seilzug –1– aus den Haltern –3– im Motorraum lösen.

 Am Seilzugnippel des Betätigungshebels eine Schnur befestigen und Seilzug von der Motorraumseite aus dem Fahrzeuginnenraum herausziehen und ausbauen. Hinweis: Die Schnur dient beim Einbau als Einziehhilfe.

- Dichttüllen auf neuen Seilzug aufschieben, Schnur am Seilzug befestigen und Seilzug in den Fahrzeuginnenraum ziehen.
- Dichttüllen in die Durchführungen drücken, dabei auf korrekten Sitz achten.
- Seilzug in die Halter im Motorraum einclipsen.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- Zuletzt Halteklammer in den Betätigungshebel schieben und Betätigungshebel auf den Lagerbock drücken.
- Vor Schließen der Motorhaube Seilzug auf Funktion prüfen.

#### Heckklappe

POLO



- 1 Heckklappe
- 2 Heckklappenverkleidung
- 3 Heckklappenschloss
- 4 Einstellpuffer
- 5 Gasdruckfeder
- 6 Schrauben, 22 Nm
- 7 Schließbügel
- 8 Dichtungsband
  Bei kompletter Demontage durch
  »Hammerschlagdichtung« ersetzen.
  Bei teilweise abgezogener Dichtung
  vor der Montage Dichtungsflanken
  zusammendrücken.
- 9 Kappe
- 10 Blindnietmutter
- 11 2 Muttern, 24 Nm
- 12 4 Schrauben, 10 Nm
- 13 Scharnier

# Heckklappe aus- und einbauen/einstellen

#### POLO

#### Ausbau


- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Heckklappenverkleidung ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Elektrische Steckverbindungen für Heckscheibenheizung und -wischer sowie für Zusatzbremsleuchte und Zentralverriegelung trennen. Schlauch für Heckscheibenwaschanlage abziehen.

Hinweis: Als Montagehilfe für den Wiedereinbau an den Leitungsenden eine Schnur befestigen, die nach dem Herausziehen der Leitungen in der Klappe bleibt.

- Für späteren Wiedereinbau Einbaulage der Scharniere –13– an der Heckklappe mit einem Filzschreiber markieren, siehe Abbildung N55-0268.
- Auf jeder Seite 2 Scharnierschrauben –12– an der Heckklappe lockern, aber nicht herausdrehen, siehe Abbildung N55-0268.

#### Sicherheitshinweis

Heckklappe unbedingt durch einen Helfer abstützen lassen, bevor eine Gasdruckfeder gelöst wird. Sonst fällt die Heckklappe herunter, da sie durch einen Dämpfer allein nicht gehalten werden kann.



- Mit kleinem Schraubendreher –3– Sicherungsbügel –1– etwas anheben und Gasdruckfeder –2– vom oberen Kugelzapfen abziehen. Zweite Gasdruckfeder auf die gleiche Weise ausbauen.
- Schrauben –12– herausdrehen, Heckklappe –1– mit Helfer abnehmen und vorsichtig ablegen, siehe Abbildung N55-0268.

#### Einbau

- Heckklappe mit Helfer am Scharnier ansetzen. Die alte Heckklappe dabei nach den Markierungen ausrichten.
- Schrauben −12− links und rechts handfest eindrehen, siehe Abbildung N55-0268.
- Gasdruckfeder auf Kugelzapfen aufdrücken und einrasten. Zweite Gasdruckfeder auf die gleiche Weise einbauen.
- Spaltmaße der Heckklappe prüfen. Die Heckklappe ist richtig eingestellt, wenn sie im geschlossenen Zustand überall ein gleichmäßiges Spaltmaß hat, nicht zu weit nach innen oder außen steht und die Konturen mit den umliegenden Karosserieteilen fluchten.


#### Spaltmaße/POLO, Sollwerte:

Heckklappe - hintere Seitenteile/Dach		 , 4	4,5 <sup>+ 1,0</sup> mm
Heckklappe – Heckleuchte:			
Heckklappe - Stoßfängerabdeckung:			

- Falls die Sollwerte nicht eingehalten werden, Schließbügel –7– abschrauben und Heckklappe durch Verschieben
  nach links und rechts ausrichten. Gegebenenfalls Muttern
  –11– an der Karosserie lockern, siehe Abbildung N550268.
- Nach dem Ausrichten die Scharnierschrauben mit 10 Nm und die Muttern mit 24 Nm festziehen.
- Schließbügel mit 22 Nm festschrauben.
- Wasserschlauch sowie elektrische Leitungen mithilfe der Schnur einziehen beziehungsweise bei einer neuen Heckklappe verlegen.
- Heckklappenverkleidung einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Batterie-Massekabel (–) anklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.


#### Einstellen

Achtung: Für die Einstellung muss das Fahrzeug auf den Rädern stehen.




Heckklappe öffnen, Einstellpuffer mit einem Ringschlüssel, Schlüsselweite 24 mm, 90° gegen den Uhrzeigersinn –Pfeil– drehen und aus dem Formloch herausnehmen.

 Klemmschraube mit 3 mm Inbusschlüssel so weit lösen, bis sich der Rastschieber herausziehen lässt. 1 – Gummikappe.




- Rastschieber aus dem Gehäuse herausziehen und auf das Maß a = 12,5 mm einstellen. Hinweis: Ein neuer Puffer ist bereits auf 12,5 mm Abstand voreingestellt.
- Einstellpuffer einsetzen, 90° im Uhrzeigersinn drehen und dadurch im Formloch montieren.



- Kappe –1– auf der linken und rechten Seite, oberhalb der Heckleuchten, aus der Blindnietmutter –2– herausdrehen.
- Heckklappe schließen, aber Schloss dabei nicht einrasten.
- Spaltmaß zwischen Heckklappe und Seitenteil auf 4,5 mm einstellen. Die Werkstatt verwendet dazu die Einstelllehre für Spaltmaße VW-3371.
- Heckklappe wieder öffnen.

Hinweis: Die Heckklappe ist jetzt mit einer Vorspannung von ca. 3 mm eingestellt.

 Auf der linken und rechten Seite Kappe in die Blindnietmutter eindrehen.



- Klemmschraube -1- mit Inbusschlüssel h\u00f6chstens bis auf das Ma\u00eB a = 25 mm einschrauben.
- Heckklappe schließen und auf korrekte Spaltmaße überprüfen.

#### Speziell IBIZA

Der Aus- und Einbau sowie das Einstellen der Heckklappe erfolgt beim IBIZA im Prinzip auf die gleiche Weise wie beim POLO.

Die Heckklappe ist mit je 2 Muttern an den Scharnieren befestigt. Anzugsdrehmoment der Muttern beim Einbau: 22 Nm.

#### Spaltmaße/iBIZA, Sollwerte:

Heckklappe - hintere Seitenteile: 3 bis 4 mm	
Heckklappe - Stoßfängerabdeckung:	

#### Speziell Kofferraumdeckel POLO Limousine


#### Spaltmaße/POLO Limousine, Sollwerte:

Kofferraumdeckel – Kotflügel hinten: . . . . . . . . . 3,0 + 1,0 mm Kofferraumdeckel – Stoßfängerabdeckung: . . . . 4,5 + 1,0 mm

■ Klemmschraube -1- bis auf das Maß a = 16 mm einschrauben, siehe Abbildung N55-0212.

#### Heckklappenschloss aus- und einbauen

POLO



#### 1 – Halter für Heckklappen-Offner

#### Ausbau

- ◆ Schließzylinder-Gehäuse -5- aus dem Halter ausbauen.
- ◆ Fahrzeuge mit Zentralverriegelung: Stecker am Stellmotor der Zentralverriegelung abziehen.
- ◆ Schrauben –4– herausdrehen und Halter von der Heckklappe abnehmen.

#### Einbau

- ◆ Halter mit 8 Nm an der Heckklappe festschrauben, dabei zuerst die 2 inneren Schrauben –4– eindrehen.
- Der weitere Einbau erfolgt im umgekehrter Ausbaureihenfolge,

#### 2 – Sicherungsklammer

#### 3 – Heckklappen-Öffner an der Innenseite der Heckklappe

#### Ausbau

- ◆ Halter -1- von der Heckklappe ausbauen.
- ◆ Öffner aus der Heckklappe herausziehen.

#### Einbau

◆ Der Einbau erfolgt im umgekehrter Ausbaureihenfolge.

#### 4 - Schrauben, 8 Nm

#### 5 – Schließzylinder-Gehäuse mit Umlenkmechanik

#### Ausbau

- ◆ Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Heckklappe öffnen und Heckklappenverkleidung unten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- ◆ Fahrzeuge mit Zentralverriegelung: Stecker am Schließzylinder-Gehäuse abziehen.
- ◆ Zugstange –6– ausclipsen.
- Sicherungsklammer –2- mit einem Schraubendreher heraushebeln und Schließzylinder-Gehäuse aus dem Halter –1- herausnehmen.

#### Einbau

- ◆ Sicherungsklammer zurückdrücken und einrasten.
- Schließzylinder-Gehäuse ansetzen und mit einem hörbaren Klicken im Halter einrasten.
- ◆ Der weitere Einbau erfolgt im umgekehrter Ausbaureihenfolge.

#### 6 - Zugstange

#### 7 - Heckklappenschloss

#### Ausbau

- ◆ Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Heckklappe öffnen und Heckklappenverkleidung unten ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Steckverbindung am Schloss abziehen.
- ◆ Zugstange –6– ausclipsen.
- ◆ Schrauben –8– herausdrehen und Schloss von der Heckklappe abnehmen.

#### Einbau

- Der Einbau erfolgt im umgekehrter Ausbaureihenfolge und nur bei verrasteter Schlossfalle.
- Heckklappenschloss mit 23 Nm an der Heckklappe festschrauben.

#### 8 - Schrauben, 23 Nm

#### 9 - Umlenkhebel


Hinweis: Die Abbildung zeigt das Heckklappenschloss an Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung. Bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung ist der Stellmotor am Halter –1– angeschraubt. Um den Stellmotor auszubauen, muss zuerst der Halter von der Heckklappe ausgebaut werden.

# neckkrappenverkreidung aus- und einbauen

POLO

#### Verkleidung unten

#### Ausbau



- Heckklappe öffnen und 2 Schrauben –1– in den Griffmulden der Verkleidung –2– herausdrehen.
- Verkleidung –2– mit einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HAZET 1965-20, an den Halteklammern –3– lösen und von der Heckklappe abnehmen.


#### Einbau

- Halteklammern auf Beschädigungen und auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge, dabei darauf achten, dass die Halteklammern korrekt in die Aussparungen der Heckklappe eingreifen.

#### Verkleidung am Heckfenster

#### Ausbau

 Heckklappe öffnen und Heckklappenverkleidung unten ausbauen.




 Verkleidung –1– am Fensterrahmen ausclipsen, dabei an den Seitenteilen beginnen. Verkleidung abnehmen.

- Halteklammern –2– überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

#### Heckklappenverkleidung aus- und einbauen

IBIZA



- 1 Spreizmutter
- 2 Abdeckung für Heckklappenschloss
- 3 Heckklappenverkleidung


#### Ausbau

- ◆ Heckklappe öffnen und Abdeckungen –2–, –6– mit einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HAZET 1965-20, aus der Verkleidung herauslösen.
- ◆ Schrauben -5- herausdrehen.
- ◆ Verkleidung mit einem Kunststoffkeil an den Halteklammern –4– lösen und von der Heckklappe abnehmen.

- Halteklammern auf Beschädigungen und auf richtigen Sitz an der Verkleidung überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt im umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- 4 10 Halteklammern
- 5 Schraube
- 6 Abdeckung

#### rur aus- und einbauen

POLO



#### Tür vorn/POLO

- 1 Scharnierbolzen am oberen Scharnier
- 2 Mutter, 14 Nm
- 3 Faltenbalg
- 4 Schraube unten (M8x28), 20 Nm + 90° Zum Ausbau der Tür nur diese

Schraube aus dem unteren Scharnier herausdrehen. Selbstsichernd, daher immer ersetzen.

- 5 A-Säule
- 6 Elektrische Steckverbindungen
- 7 Tür vorn

#### Ausbau

- ◆ Faltenbalg –3– von der A-Säule –5- abziehen.
- ◆ Stecker von den Steckverbindungen –6– an der A-Säule abziehen.
- ◆ Mutter −2− vom Scharnierbolzen
   −1− am oberen Scharnier abschrauben.
- ◆ Schraube unten -4- am unteren Schamier herausdrehen, dabei Spezialschlüssel verwenden, zum Beispiel HAZET 2597 mit Vielzahn-Bit und Werkzeughalter HAZET 6396.

Achtung: Zum Ausbau der Tür nur die untere Schraube aus dem unteren Schamier herausdrehen.

◆ Tür nach oben aus dem unteren Scharnler heraushoben und auf einer weichen Unterlage ablegen.

#### Einbau

- Der Einbau erfolgt im umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- Neue untere Schraube -4- mit 20 Nm anziehen und danach mit einem starren Schlüssel ¼ Umdrehung (90°) weiterdrehen.
- ◆ Mutter -2- mit 14 Nm oben am Scharnierbolzen festziehen.
- Tür schließen und Spaltmaße prüfen. Gegebenenfalls Tür einstellen, siehe entsprechendes Kapitel.

Hinweis: Die hintere Tür des 5-Türers wird in gleicher Weise ausgebaut.


#### Tür/IBIZA

Der Arbeitsablauf erfolgt beim IBIZA in ähnlicher Weise. Jedoch wird am oberen Scharnier eine Schraube –2– herausgedreht. Beim Einbau Schraube durch neue ersetzen und mit 30 Nm festziehen.

#### Tür einstellen


POLO

#### Scharnier oben



- 1 Tür
- 2 Schraube, 20 Nm + 90°
- 3 Mutter, 14 Nm
- 4 Scharnierbolzen
- 5 Türscharnier oben
- 6 Schraube, 20 Nm + 90° Nur vom Fahrzeuginnenraum zugänglich.
- 7 Schraube, 20 Nm + 90°

#### Scharnier unten



- 1 Tür
- 8 Schraube, 20 Nm + 90°
- 9 Untere Schraube, 20 Nm + 90°
- 10 Türscharnier unten Mit Türbremse.
- 11 Schraube, 20 Nm + 90° Nur vom Fahrzeuginnenraum zugänglich.
- 12 Schraube, 20 Nm + 90°

Achtung: Die Schrauben sind selbstsichernd und müssen nach dem Lösen immer durch neue ersetzt werden.

#### Tür einstellen

Für eine korrekte Einstellung der vorderen Tür muss das Türscharnier an der A-Säule von innen gelöst werden (Schrauben –6–, –11–). Dazu muss beim oberen Scharnier die Armaturentafel ausgebaut werden und beim unteren die untere Verkleidung an der A-Säule, siehe Seiten 23, 238/244.

Bei der hinteren Tür muss die untere Verkleidung an der B-Säule ausgebaut werden, um die inneren Schrauben lösen zu können.

Hinweis: Andere Einstellmaßnahmen, wie zum Beispiel das Richten der Tür nach oben, sind wirkungslos, weil die Tür danach wieder absackt.

Spaltmaße der Tür prüfen. Die Tür ist richtig eingestellt, wenn sie im geschlossenen Zustand überall ein gleichmäßiges Spaltmaß hat, nicht zu weit nach innen oder außen steht und die Konturen mit den umliegenden Karosserieteilen fluchten.

#### Spaltmaße/POLO, Sollwerte:

Tür vorn – Kotflügel vorn:			4	3,0 + 1,0 mm
Tür vorn - Kotflügel hinten (3-Türer):		p		3,7 + 1,0 mm
Tür vorn – Tür hinten (5-Türer):				3,7 + 1,0 mm
Tür hinten – Kotflügel hinten (5-Türer):				3,0 + 1,0 mm
Tür – Türschweller:				4.0 + 1,0 mm

- Falls die Sollwerte nicht eingehalten werden, Schließbügel an der Karosserie (B- beziehungsweise C-Säule) abschrauben und Türscharniere lösen. Tür durch Verschieben ausrichten.
- Nach dem Einstellen die Schrauben der Türschamiere mit 20 Nm anziehen und danach mit einem starren Schlüssel ¼ Umdrehung (90°) weiterdrehen.

#### Speziell IBIZA


Das Einstellen der Tür erfolgt beim IBIZA im Prinzip auf die gleiche Weise wie beim POLO. Jedoch wird am oberen Scharnier anstatt der Mutter –3– eine Schraube herausgedreht. Beim Einbau Schraube durch neue ersetzen und mit 30 Nm festziehen.

#### Spaltmaße/IBIZA, Sollwerte:

Tür vorn – Kotflügel vorn:
Tür vorn – Kotilügel hinten (3-Türer): 3 bis 4 mm
Tür vorn – Tür hinten (5-Türer): 3 bis 4 mm
Tür hinten – Kotflügel hinten (5-Türer): 2 bis 3,5 mm
Tür – Türschweller:

#### fürgriff und Türschloss

OLO



#### Türschloss/POLO

#### 1 - Türschloss

Ausbau nur zusammen mit dem Tür-Aggregateträger, siehe entsprechendes Kapitel.

#### 2 - Seilzug

Für Schlossentriegelung.

#### 3 - Haltewinkel

#### 4 - Lagerbügel

#### Ausbau

- Türgriff, Schließzylinder und Tür-Aggregateträger ausbauen, siehe entsprechende Kapitel.
- ◆ Schraube -5- herausdrehen.
- Lagerbügel etwas nach hinten schieben und aus der Tür herausnehmen.

#### Einbau

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- 5 Schraube
- 6 Schlüssel
- 7 Türgriff mit Unterlage
- 8 Abdeckung
- 9 Schließzylinder mit Gehäuse

#### 10 - Unterlage

#### 11 - Sicherungsschraube

Durch das Lösen dieser Schraube wird die Arretierung für das Schließzylindergehäuse –9- entriegelt und kann aus dem Lagerbügel –4- gezogen werden. Achtung: Die Schraube darf nicht zu weit herausgedreht und nicht ohne das eingesetzte Schließzylindergehäuse hineingedreht werden, da sonst der Arretierungsring in die Tür fallen kann.


#### Türschloss/IBIZA

Das Türschloss beim tBIZA ist im Prinzip auf die gleiche Weise aufgebaut. Jedoch fehlt der Haltewinkel –3–.

#### Türgriff aus- und einbauen


#### Ausbau

Schließzylinder ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



 Clip –1– ausclipsen und Türgriff –2– aus der Tür herausschwenken. 3 – Schlossbetätigungshebel.

#### Einbau




- VW-Spezialwerkzeug T10118 –1– durch Öffnung in der Stirnseite der Tür einführen –Pfeil A– und in die Feder –2– einhaken –Pfeil B–.
- Feder –2– durch Ziehen des Werkzeugs –Pfeil C– in das Türschloss einhängen.
- Türgriff in die Tür einschwenken.

- Clip -1- in den Blechausschnitt ziehen und in den Turgriff -2- einrasten. Dabei Türgriff gegen die Tür drücken.
   Achtung: Während der Clip montiert wird, darf der Schlossbetätigungshebel -3- nicht gezogen werden. Siehe Abbildung N57-0214.
- Schließzylinder einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Bei geöffneter Tür Schließmechanismus auf Funktion prüfen.

#### Schließzylinder aus- und einbauen

#### Ausbau



- ◆ Tür öffnen und Abdeckkappe vor der Sicherungsschraube –3– aus der Stirnseite der Tür heraushebeln.
- Türgriff –1 ziehen und festhalten.
- Mit einem Torx-Steckschlüssel –4– Schraube –3– bis zum Anschlag herausdrehen, dabei wird die Arretierung für den Schließzylinder –2– entriegelt. Achtung: Die Schraube darf nicht zu weit herausgedreht werden, da sonst der Arretierungsring in die Tür fallen kann.
- Schließzylinder –2– mit Abdeckung aus der Tür herausziehen.

- Schließzylinder in die Tür einschieben und Sicherungsschraube eindrehen. Dabei Schließzylinder und Türgriff in beziehungsweise gegen die Tür drücken. Der Türgriff rastet nur mit hörbarem Klicken ein.
- Bei geöffneter Tür Schließmechanismus auf Funktion prüfen.
- Abdeckkappe an der Stirnseite der Tür einsetzen.

#### Türschloss aus- und einbauen


#### POLO

Hinweis: Der Aus- und Einbau beim IBIZA erfolgt im Prinzip in ähnlicher Weise.


Türschloss, Fensterheber und Lautsprecher sind am Tür-Aggregateträger der Tür befestigt. Das Türschloss kann nur in Verbindung mit dem Tür-Aggregateträger ausgebaut werden.

#### Ausbau


- Türverkleidung ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Schließzylinder ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Clip aus dem Türgriff ausclipsen, siehe Kapitel »Türgriff aus- und einbauen«.
- Tür-Aggregateträger ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



Clips –1– für Haltewinkel mit einem Dorn austreiben.




- Mit einem Schraubendreher Tülle –1– für Seilzug –2– und Tülle –6– für Sicherungsstange –5– herausdrücken.
- Mit einem Schraubendreher –3– das Türschloss –4– mit dem Haltewinkel –7– vom Tür-Aggregateträger abhebeln.
   Hinweis: Der Haltewinkel ist am Türschloss mit einer Schraube und einer Niete befestigt.



- Sicherungsstange –1– in Pfeilrichtung drehen und ausclipsen. Türschloss hinten: Türschloss drehen und Sicherungsstange lösen.
- Seilzug –2– aus der Halterung lösen. Nippel des Seilzugs um 90° drehen und aus der Öse herausnehmen.

#### Einbau

Türschloss am Tür-Aggregateträger montieren.



- Schlosshebel –1– in Pfeilrichtung ziehen.
- Feder -2- im Türschloss mit einem Schraubendreher
   -3- in Pfeilrichtung spannen und den Schlosshebel in die Feder einhängen.

Achtung: Durch das Einhängen des Schlosshebels wird das Schloss arretiert. Dadurch wird ein späteres »falsches« Einclipsen des Bowdenzuges verhindert.

- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- Bei geöffneter Tür Schließmechanismus auf Funktion prüfen.

# Tür-Aggregateträger vorn mit Fensterheber aus- und einbauen

#### POLO


Hinweis: Der Aus- und Einbau beim IBIZA erfolgt im Prinzip auf die gleiche Weise.

Am Aggregateträger der Tür sind die Anbauteile Türschloss, Fensterheber und Lautsprecher befestigt. Aggregateträger und Fensterheber können nur zusammen ersetzt werden.

Der Tür-Aggregateträger kann nur ausgebaut werden, wenn die Türfensterscheibe an den Klemmbacken des Fensterhebers abgeschraubt ist. Dazu muss die Türfensterscheibe bis auf die Höhe der Montagelöcher im Aggregateträger heruntergefahren und die Klemmbacken müssen gelöst werden.

#### Ausbau

- Türverkleidung ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Schließzylinder ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Olip aus dem Türgriff ausclipsen, siehe Kapitel »Türgriff aus- und einbauen«.




- Abdeckkappen –1– heraushebeln.
- Türfensterscheibe absenken bis die Befestigungsschrauben –2– der Türfensterscheibe in den Montageöffnungen zugänglich sind.

Achtung: Lässt sich die Fensterscheibe nicht absenken, zum Beispiel wegen einer Störung des elektrischen Fensterhebers, Fensterhebermotor abschrauben und Fensterscheibe von Hand herunterdrücken.


 Schrauben –2– lösen und Klemmbacken des Fensterhebers auseinanderdrücken.  Türfensterscheibe nach oben schieben und festsetzen, beispielsweise mit Klebeband oder Kunststoffkeil.

Hinweis: Zum Ausbau der Türfensterscheibe innere Fensterschacht-Abdichtung abhebeln und Scheibe nach vom aus dem Fensterrahmen herausschwenken.

- Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Alle Steckverbindungen in der Tür trennen.



 Schrauben –2– herausdrehen. 1 – Sicherungsschraube für Türschloss, 3 – Abdeckkappe.



Schrauben –Pfeile–, –1–, –2– herausdrehen. Tür-Aggregateträger oben von der Tür abziehen, anheben und mit einem Schwenk zur Tür-Scharnierseite aus der Tür herausheben.

- Tür-Aggregateträger herumdrehen und Steckverbindung vom Türschloss abziehen.
- Clips der elektrischen Leitungen von der Rückseite des Tür-Aggregateträgers ausclipsen.

#### Einbau

- Türschlosshebel in die Feder einhängen, siehe Abbildung V-4863 in Kapitel »Türschloss aus- und einbauen«.
- Tür-Aggregateträger in die Tür einsetzen. Schrauben mit 8 Nm anziehen. Dabei zunächst die Schrauben -1- und -2- anziehen. Die übrigen Schrauben in beliebiger Reihenfolge anziehen, siehe Abbildung V-48126.
- Türschloss mit 20 Nm an der Tür festschrauben.
- Türfensterscheibe einstellen. Dazu Klemmbacken lösen, Türfensterscheibe nach unten zwischen die Klemmbacken schieben und Türfensterscheibe in die hintere Fensterführung drücken. Klemmbacken in dieser Position mit 10 Nm festziehen. Siehe Abbildung N57-0403.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- Batterie-Massekabel (–) anklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Falls vorhanden, Automatiklauf der elektrischen Fensterheber aktivieren, siehe Kapitel »Batterie aus- und einbauen«.
- Fensterheber sowie bei geöffneter Tür Schließmechanismus auf Funktion prüfen.


# Tür-Aggregateträger hinten mit Fensterheber aus- und einbauen

#### POLO

Hinweis: Der Aus- und Einbau beim IBIZA erfolgt im Prinzip in ähnlicher Weise.

#### Ausbau


- Faltenbalg von der B-Säule abziehen und Stecker von den Steckverbindungen trennen.
- Türverkleidung ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Schließzylinder-Gehäuse ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel. Hinweis: Bei der Tür hinten ist kein Schließzylinder im Gehäuse eingesetzt.
- Clip aus dem Türgriff ausclipsen, siehe Kapitel »Türgriff aus- und einbauen«.



- Abdeckkappe –1– heraushebeln.
- Türfensterscheibe absenken bis der Spreizstift –2– und der Spreizdübel –3– in den Montageöffnungen des Fensterhebers zugänglich sind.
- Schraube (5 x 70 mm) in den Spreizstift –2– eindrehen und Spreizstift aus dem Spreizdübel herausziehen.
- Schraube (8 x 80 mm) in den Spreizdübel –3- eindrehen und Spreizdübel aus der Fensterheberführung sowie der Türfensterscheibe herausziehen. Dabei Zug für Fensterheber zur Seite drücken.


Achtung: Beim Eindrehen der Schraube kann der Dübel durch zu starken Druck nach hinten in den Türrahmen fallen.

 Türfensterscheibe nach oben schieben und festsetzen, beispielsweise mit Klebeband oder Kunststoffkeil.  Batterie-Massekabel (–) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.



- Schrauben –3– für Türschloss herausdrehen.
- Schrauben –Pfeile–, –1–, –2– herausdrehen. Tür-Aggregateträger oben von der Tür abziehen, anheben und mit einem Schwenk zur Tür-Scharnierseite aus der Tür herausheben.
- Elektrische Leitungen aus dem Faltenbalg herausziehen.

- Türschlosshebel in die Feder einhängen, siehe Abbildung V-4863 in Kapitel »Türschloss aus- und einbauen«.
- Elektrische Leitungen durch den Faltenbalg in die Tür einfädeln.
- Tür-Aggregateträger in die Tür einsetzen. Schrauben mit 8 Nm anziehen. Dabei zunächst die Schrauben −1− und −2− anziehen. Die übrigen Schrauben in beliebiger Reihenfolge anziehen, siehe Abbildung V-48127.
- Türschloss mit 20 Nm an der Tür festschrauben.




- Spreizstift -1- und Spreizdübel -2- so in die Türfensterscheibe -3- einsetzen, dass der Spreizdübel an beiden Seiten der Scheibe gleich viel herausragt.
- Scheibe nach unten schieben und in den Schlitz der Fensterheberführung –4- einsetzen. Scheibe durch einen leichten Schlag von oben einrasten.
- Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- Batterie-Massekabel (–) anklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Falls vorhanden, Automatiklauf der elektrischen Fensterheber aktivieren, siehe Kapitel »Batterie aus- und einbauen«.
- Fensterheber sowie bei geöffneter Tür Schließmechanismus auf Funktion prüfen.

# Fensterhebermotor aus- und einbauen

#### POLO

#### Ausbau


- Batterie-Massekabel (-) abklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.
- Tür-Aggregateträger ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Montierhebel an der Rückseite des Tür-Aggregateträgers zwischen Träger und Fensterhebermotor schieben und Fensterhebergetriebe gegen den Tür-Aggregateträger drücken.




 Schrauben –1– an der Vorderseite des Tür-Aggregateträgers herausdrehen und Fensterhebermotor abnehmen.

- Fensterhebermotor am Tür-Aggregateträger ansetzen, Getriebe ausrichten und am Fensterhebermotor ankoppeln.
- Schrauben für Fensterhebermotor mit 3,5 Nm anziehen.
   Achtung: Schrauben nicht stärker anziehen, da sonst die Kunststoffhülse beschädigt werden kann.
- Tür-Aggregateträger einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Batterie-Massekabel (–) anklemmen. Achtung: Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen« beachten.

#### Türverkleidung vorn aus- und einbauen





#### Fahrertür/POLO

- 1 Griffschale
- 2 Schraube
- 3 Schraube
- 4 Schrauben
- 5 Türverkleidung

#### Ausbau

- ◆ Fahrzeuge mit Fensterkurbel: Fensterkurbel ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- Schraubendreher unter die Griffschale führen und nach oben aus der Verkleidung heraushebeln.
- ◆ Schrauben –2/3/4– herausdrehen.
- ◆ Verkleidung mit Lösezange –6– an den Halteclips von der Tür lösen.
- ◆ Verkleidung nach oben aus der Fensterdichtung ziehen --Pfeil-.
- Steckverbindungen an der Rückseite der Verkleidung trennen.
- Seilzug am Türöffner aushängen und Verkleidung abnehmen.

#### Einbau

 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge. Halteclips überprüfen, wenn nötig, ersetzen.

#### 6 - Lösezange

Zum Beispiel HAZET 799-4.

#### Beifahrertür/POLO

- 1 Inbusschlüssel
- 2 Montageöffnung
- 3 Schraube
- 4 Schraube
- 5 Schrauben
- 6 Türverkleidung

#### Ausbau

- ◆ Fahrzeuge mit Fensterkurbel: Fensterkurbel ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- ◆ Inbusschlüssel -1- an der Rückseite des Griffs -8- durch Öffnung -2- stecken, auf die Rasthaken drücken -Pfeil A- und Griffblende -9- abziehen -Pfeil B-.
- ◆ Schrauben –3/4/5– herausdrehen.
- ◆ Verkleidung mit Lösezange –7– an den Halteclips von der Tür lösen.
- ◆ Türverkleidung nach oben aus der Fensterdichtung ziehen -Pfeil C-.
- Steckverbindungen an der Rückseite der Verkleidung trennen.
- ◆ Seilzug am Türöffner aushängen und Verkleidung abnehmen.

#### Einbau

 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge. Halteclips überprüfen, wenn nötig, ersetzen.

#### 7 – Lösezange

Zum Beispiel HAZET 799-4.

8 - Griff

9 - Griffblende


Hinweis: Die Verkleidung der hinteren Tür wird in ähnlicher Weise ausgebaut. Dort fehlen die unteren Schrauben –5–.

#### Türverkleidung aus- und einbauen


#### **IBIZA**

#### Ausbau

 Fahrzeuge mit Fensterkurbel: Fensterkurbel ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Mit einem Schraubendreher –2– seitliche Blende –1– hinten vorsichtig von der Griffschale ablösen. Dabei zum Schutz eine Unterlage –3–, zum Beispiel ein Stück Pappe, zwischenlegen.
- Kunststoffkeil –4–, zum Beispiel HAZET 1965-20, in den Spalt führen und Blende von der Griffschale abhebeln.




- Schraube –1– hinter der Blende herausdrehen.
- Schrauben –2– unten an der Verkleidung herausdrehen.
- Türverkleidung mit Lösezange, zum Beispiel HAZET 799-4, im Bereich der Halteclips vom Türrahmen lösen.
- Seilzug an der Rückseite der Verkleidung aushängen.
- Steckverbindungen an der Rückseite der Verkleidung trennen und Verkleidung abnehmen.

#### Einbau

- Halteclips überprüfen, wenn nötig, ersetzen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

#### Speziell Beifahrertür/Tür hinten


Fahrzeuge mit Fensterkurbel: Fensterkurbel ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



- Blende -1- mit einem Kunststoffkeil oder einem flachen Schraubendreher -2- aus dem Türgriff -3- heraushebeln und Schrauben -4- herausdrehen. Hinweis: Die Abbildung stellt nicht den Türgriff des IBIZA dar.
- Beifahrertür: Schrauben unten an der Verkleidung herausdrehen.
- Türverkleidung mit Lösezange, zum Beispiel HAZET 799-4, im Bereich der Halteclips vom Türrahmen lösen.
- Seilzug an der Rückseite der Verkleidung aushängen.
- Steckverbindungen an der Rückseite der Verkleidung trennen und Verkleidung abnehmen.
- Vor dem Einbau Halteclips überprüfen, wenn nötig, ersetzen.

#### Fensterkurbel aus- und einbauen

#### Ausbau



 Abstandsring -2- in Pfeilrichtung schieben, dadurch wird die Sicherungsklammer entriegelt. Gleichzeitig Fensterkurbel -1- vom Antrieb abziehen.

#### Einbau


- Tür vorn: Fensterkurbel so auf dem Antrieb aufstecken, dass die Kurbel bei geschlossenem Fenster in einem Winkel von etwa 45° nach oben und nach vorne zeigt.
- Tür hinten: Fensterkurbel so aufstecken, dass die Kurbel bei geschlossenem Fenster in einem Winkel von etwa 45° nach unten und nach hinten zeigt.
- Abstandsring einrasten.

## Spiegelgehäuse aus- und einbauen


POLO

#### Ausbau

Spiegelglas ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.



Außenspiegel nach innen klappen, Inbusschlüssel –1mit Schlüsselweite 3 mm oder Dorn von unten in die Öffnung im Gelenk des Spiegelträgers einstecken und Rastnase –2- im Spiegelgehäuse entriegeln.




- Außenspiegel nach vorne klappen und 2 Rastnasen
   -Pfeile- im Spiegelgehäuse entriegeln.
- Spiegelgehäuse –1– nach oben vom Spiegelträger –2– abziehen.

- Spiegelgehäuse −1− von oben auf den Spiegelträger setzen und einrasten.
- Spiegelglas einbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

#### Außenspiegel/Spiegelglas aus- und einbauen

**POLO** 



#### Elektrisch verstellbarer Spiegel

- 1 Spiegelgehäuse
- 2 Blende außen
- 3 Spiegelglas

#### Ausbau

- Gehäuse-Unterkante mit Klebeband abkleben und dadurch vor Beschädigungen schützen.
- Spiegelglas mit flachem Kunststoffspachtel vorsichtig nach außen abdrücken, zuerst unten und dann oben.
- Beheizbarer Spiegel: Stecker an der Rückseite abziehen.

#### Einbau

◆ Beheizbarer Spiegel: Stecker an der Rückseite aufschieben.

#### Sicherheitshinweis

Beim Aufdrücken des Spiegelglases unbedingt Handschuhe anziehen oder sauberen Lappen unterlegen. Bruch- und Verfetzungsgefahr!

 Spiegelglas mit den Führungszapfen in die Aufnahmen einsetzen und einclipsen. Dabei nur auf die Glasmitte drücken.

#### 4 - Spiegelträger


#### Ausbau

- ◆ Türverkleidung vorn ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.
- ◆ Dreiecksblende —6— mit einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HA-ZET 1965-20, abhebeln.
- ◆ Steckverbindung –5– trennen.
- ◆ Schrauben –7– herausdrehen und Spiegel mit Spiegelträger abnehmen.

- ◆ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- 5 Steckverbindung
- 6 Dreieckblende
- 7 Schrauben, 8 Nm

#### Außenspiegel/Spiegelglas aus- und einbauen

POLO



#### Manuell verstellbarer Spiegel

#### 1 - Spiegelglas

#### Ausbau

- Gehäuse-Unterkante mit Klebeband abkleben und dadurch vor Beschädigungen schützen.
- ◆ Spiegelglas mit flachem Kunststoffspachtel vorsichtig nach außen abdrücken, zuerst unten und dann oben.
- ◆ Beheizbarer Spiegel: Stecker an der Rückseite abziehen

#### Einbau

 Beheizbarer Spiegel: Stecker an der Rückseite aufschieben.

#### Sicherheitshinweis

Beim Aufdrücken des Spiegelglases unbedingt Handschuhe anziehen oder sauberen Lappen unterlegen. Bruch- und Verletzungsgefahrl

◆ Spiegelglas mit den Führungszapfen in die Aufnahmen einsetzen und einclipsen. Dabei nur auf die Glasmitte drücken.

#### 2 - Spiegelträger

#### Ausbau

- ◆ Dreieckblende -6- mit einem Kunststoffkeil, zum Beispiel HA-ZET 1965-20, abhebeln.
- ◆ Verstellknopf –7– herausziehen und Mutter –4– abschrauben.
- ◆ Führung –8- herausziehen.
- ◆ Schrauben –5– herausdrehen und Spiegel mit Spiegelträger abnehmen.

#### Einbau

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
- 3 Verstellmechanik
- 4 Mutter
- 5 Schrauben, 8 Nm
- 6 Dreieckblende
- 7 Verstellknopf


Auf der Verstellmechanik aufgesteckt.

- 8 Führung
- 9 Spiegelgehäuse

#### Außenspiegel aus- und einbauen


#### IBIZA

#### Elektrisch verstellbarer Spiegel



- Dreieckblende –3– an der oberen Kante mit einem Kunststoffkeil vom Türrahmen lösen und nach oben aus den unteren Halterungen herausziehen. 1 – Spiegelgehäuse, 5 – Dämpfung, 6 – Spiegelglas.
- Steckverbindung –4– trennen.
- Schraube –2– herausdrehen und Spiegel mit Spiegelträger an der Türaußenseite abnehmen.
- Beim Einbau Außenspiegel mit 10 Nm festschrauben.

#### Manuell verstellbarer Spiegel




- Dreieckblende –8– an der oberen Kante mit einem Kunststoffkeil vom Türrahmen lösen und nach oben aus den unteren Halterungen herausziehen. 1 – Spiegelglas, 2 – Spiegelgehäuse.
- Verstellmechanik –3– am inneren Türgriff –5– aus der Halterung lösen und mit Zug –6– von der Türverkleidung abnehmen. 4 – Verstellknopf.

- Schraube –7– herausdrehen und Spiegel mit Spiegelträger –9– abnehmen. Dabei Zug –6– mit Verstellmechanik –3– aus der Tür herausziehen.
- Beim Einbau Außenspiegel mit 10 Nm festschrauben.


#### Spiegelgehäuse

 Spiegelglas ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel für den POLO.



- Rückspiegel nach innen klappen, Spiegelgehäuse nach hinten ziehen –Pfeil– und vom Spiegelträger ausclipsen.
- Beim Einbau Spiegelgehäuse auf den Spiegelträger setzen und einrasten.

#### Seitenschutzleiste aus- und einbauen



#### Schutzleiste/POLO

1 – Schutzleiste an der Tür vorn 5-Türer.

#### Ausbau

 Schutzleiste mit einem Heißluftföhn erwärmen und gleichzeitig Stück für Stück abziehen.

#### Einbau

- Klebeflächen mit Benzin reinigen, mit Sillkonentferner nachbehandeln und anschließend trockenreiben.
- ◆ Folie -7- von der selbstklebenden Schutzleiste abziehen.
- ◆ Schutzleiste mit den Zapfen -4/5/6- in die Bohrungen am Außenblech ansetzen, leicht anheften und danach kräftig andrücken.
- 2 Schutzleiste an der Tür hinten 5-Türer.
- 3 Schutzleiste am Seitenteil hinten 3-Türer.
- 4 Zentrierzapfen Geben Lage der Leiste vor.
- 5 Zentrierzapfen Geben Lage der Leiste vor.
- 6 Zapten Verhindern Verdrehen der Leiste.
- 7 Schutzfolie
- 8 Schutzleiste an der Tür vorn 3-Türer.

#### Schutzleiste/IBIZA

Der Aus- und Einbau der Schutzleisten erfolgt beim IBIZA auf die gleiche Weise.

Hinweis: Rechte und finke Schutzleiste haben beim POLO ein unterschiedliches Lochbild. Beim IBIZA rote Schutzfolie für die rechte und blaue für die linke Schutzleiste.

# Stromlaufpläne

#### Aus dem Inhalt:

- Zeichenerklärung
- Stromlaufplan-Übersicht
- Einzelpläne

#### Der Umgang mit dem Stromlaufplan

In einem Personenwagen werden je nach Ausstattung bis über 1.000 Meter Leitungen verlegt, um alle elektrischen Verbraucher (Scheinwerfer, Radio usw.) mit Strom zu versorgen.

Will man einen Fehler in der elektrischen Anlage aufspüren oder nachträglich ein elektrisches Zubehör montieren, kommt man nicht ohne Stromlaufplan aus; anhand dessen der Stromverlauf und damit die Kabelverbindungen aufgezeigt werden. Grundsätzlich muss der betreffende Stromkreis geschlossen sein, sonst kann der elektrische Stromnicht fließen. Es reicht beispielsweise nicht aus, wenn an der Plusklemme eines Scheinwerfers Spannung anliegt, wenn nicht gleichzeitig über den Masseanschluss der Stromkreis geschlossen ist.

Deshalb ist auch das Massekabel (–) der Batterie mit der Karosserie verbunden. Mitunter reicht diese Masseverbindung jedoch nicht aus, und der betreffende Verbraucher bekommt eine direkte Masseleitung, deren Isolierung in der Regel braun eingefärbt ist. In den einzelnen Stromkreisen können Schalter, Relais, Sicherungen, Messgeräte, elektrische Motoren oder andere elektrische Bauteile integriert sein. Damit diese Bauteile richtig angeschlossen werden können, haben die einzelnen Kontakte entsprechende Klemmenbezeichnungen.

Um das Kabelgewirr zumindest auf dem Stromlaufplan übersichtlich zu ordnen, sind die einzelnen Strompfade senkrecht nebeneinander angeordnet und durchnummeriert.

Die senkrechten Linien münden oben in einem meist grau unterlegtem Feld. Dieses Feld symbolisiert die Relaisplatte mit Sicherungshalter und damit die plusseitigen Anschlüsse des Stromkreises. Allerdings befindet sich in der Relaisplatte auch eine interne Masseleitung (Klemme 31). Die feinen Striche in dem Feld machen deutlich, wie und welche Stromkreise intern in der Relaisplatte miteinander verschaltet sind. Unten mündet der Stromkreis auf einer waagerechten Linie, die den Masseanschluss symbolisiert. Die Masseverbindung wird normalerweise direkt über die Karosserie hergestellt oder aber über eine Leitung von einem an der Karosserie angebrachten Massepunkt.

Wenn der Stromkreis durch ein Quadrat unterbrochen wird, in dem eine Zahl steht, weist die Ziffer auf den Strompfad hin, in dem der Stromkreis weitergeführt wird.

In der Legende unter dem jeweiligen Stromlaufplan sind die einzelnen Bauteile aufgelistet. In der linken Spalte steht die Kurzbezeichnung der Bauteile, bestehend aus einem Kennbuchstabe und einer ein- bis dreistelliger Zuordnungszahl. In der rechten Spalte steht die Benennung der Bauteile.

#### Die Kennbuchstaben der wichtigsten Bauteile sind:

Kenn- buchstabe	Bauteil
A	Batterio
В.	Anlasser
С	Drehstromgenerator
D	Zündanlassschalter
E	Schalter für Handbedienung
F	Mechanische Schalter
G	Geber, Kontrollgeräte
Н	Horn, Doppeltonhorn, Fanfare
J	Relais, Steuergerät
K, L, M, W, X	Kontrolllampen, Lampen, Leuchten
N	Elektroventile, Widerstände, Schaltgeräte
0	Zündverteiler
P, Q	Zündkerzenstecker, Zündkerzen
R	Radio
S	Sicherungen
Т	Steckverbindungen
V	Elektromotoren

Zur genaueren Unterscheidung werden zu den Kennbuchstaben noch Zahlen angefügt.

Relais und elektronische Steuergeräte sind in der Regel grau unterlegt. Die darin eingezeichneten Linien sind interne Verdrahtungen. Sie zeigen, wie Relais und andere elektrische/

elektronische Bauteile sowohl zueinander als auch auf der Relaisplatte verschaltet sind.

Eine Ziffer im schwarzen Quadrat kennzeichnet den Relaisplatz auf der Relaisplatte mit Sicherungshalter. Direkt am eingezeichneten Relais befindet sich die Kontaktbezeichnung. Beispiel: Lautet die Kontaktbezeichnung im Stromlaufplan 17/87, dann ist 17 die Bezeichnung der Klemme auf der Relaisplatte, 87 ist die Bezeichnung der Klemme am Relais/Steuergerät.

Die Bezeichnung der Klemmen ist nach DIN genormt. Die wichtigsten Klemmenbezeichnungen sind:

Klemme 30. An dieser Klemme liegt immer die Batteriespannung an. Die Kabel sind meist rot oder rot mit Farbstreifen.

Klemme 31 führt zur Masse. Die Masse-Leitungen sind in der Regel braun.

Klemme 15 wird über das Zündschloss gespeist. Die Leitungen führen nur bei eingeschalteter Zündung Strom. Die Kabel sind meist grün oder grün mit farbigem Streifen.

Klemme X führt ebenfalls nur bei eingeschalteter Zündung Strom, dieser wird jedoch unterbrochen, wenn der Anlasser betätigt wird. Dadurch ist sichergestellt, dass während des Startvorganges der Zündanlage die volle Batterieleistung zur Verfügung steht. Alle größeren Stromaufnehmer liegen in diesem Stromkreis. Das Fernlicht wird ebenfalls über diese Klemme mit Strom versorgt. So wird bei eingeschaltetem Fernlicht und ausgeschalteter Zündung automatisch auf Standlicht umgeschaltet.

Im Stromlaufplan sind in den einzelnen Leitungen Ziffern und darunter Buchstabenkombinationen eingefügt.

Beispiel: 1,5 ws/ge

Die Ziffern geben an, welchen Leitungsquerschnitt die Leitung hat. Die Buchstaben weisen auf die Leitungsfarben hin. Besteht die Kennzeichnung aus zwei Buchstabengruppen, die durch einen Schrägstrich getrennt sind, wie im Beispiel, dann nennt die erste Buchstabenfolge die Leitungsgrundfarbe: ws = weiß, und die zweite: ge = gelb – die Zusatzfarbe. Da es vorkommt, dass gleichfarbige Leitungen für verschiedene Stromkreise verwendet werden, empfiehlt es sich, die Farbkombination an den betreffenden Anschlussklemmen zu kontrollieren. Weiße Leitungen sind zur Unterscheidung zusätzlich mit einer Kennnummer versehen, die im Stromlaufplan unter der Farbkennzeichnung steht.

#### Schlüssel für Leitungsfarben

b1 = blau

br = braun

ge = gelb

gn = grün

gr = grau

li = lila

or = orange

ro = rot


sw = schwarz

ws = weiß

Leitungen, die mittels Einzel- oder Mehrfachsteckverbindungen miteinander verbunden sind, haben zum Buchstaben »T« für die Steckverbindung eine zusätzliche Ziffern-Kombination.

**Beispiel:** T2p = Zweifachstecker, T32/27 = 32-fach Steck-verbindung mit Kontaktpunkt 27.

Im Stromlaufplan sind alle Verbraucher und Schalter in Ruhestellung gezeichnet. Der geänderte Stromverlauf nach Betätigung eines Schalters wird hier am Beispiel eines Zweistufen-Schalters erläutert:



Wird am Schalter »01242« die erste Stufe gedrückt, fließt der Strom von der Klemme 82 kommend über die Klemme 83. Die Brücke der zweiten Schalterstufe rückt in Mittelstellung, jedoch ohne eine Verbindung herzustellen. Erst beim Drücken der zweiten Schalterstufe rückt die Brücke der zweiten Schalterstufe von der internen Leitung 82 auf 84 und gibt den Strom über 84 weiter. Dabei bleibt über die interne Verbindung im Schalter, also über die rechts abgewinkelte Leitung von 83 der Stromfluss der ersten Schalterstufe bestehen.

Achtung: Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz Nr. 23 im Stromlaufplan mit »223« bezeichnet.

#### Zuordnung der Stromlaufpläne


#### VW POLO Steilheck ab November 2002.

Wegen des großen Umfangs können nicht alle Stromlaufpläne aus jedem Modelljahr berücksichtigt werden. Jedoch kann man sich auch an den vorliegenden Stromlaufplänen orientieren, wenn das eigene Fahrzeug einem anderen Modelljahr angehört, da die Änderungen in der Regel nur Teilbereiche betreffen.

Zusätzliche Stromlaufpläne können gegen Kostenerstattung bei Arvato-Bertelsmann bestellt werden.

Arvato-Bertelsmann Distribution GmbH Audi/VW Serviceliteratur Friedrich-Menzefricke-Str. 16-18 33775 Versmold

#### Gebrauchsanleitung für Stromlaufpläne



#### 1 - Relaisplatte

Durch ein graues Feld gekennzeichnet. Stellt die plusseitigen Anschlüsse dar.

### 2 -- Verweis auf Weiterführung der Leitung zu einem anderen Bauteil

J362 = Steuergerät für Wegfahrsicherung, T6/2 = 6-fach-Steckerverbindung, Kontakt 2.

# 3 – Interne Verbindung (dünner Strich) Diese Verbindung ist nicht als Leitung vorhanden.

#### 4 - Schaltzeichen

Die offen gezeichnete Seite des Schaltzeichens weist auf die Fortsetzung des Bauteils in einem anderen Stromlaufplan hin.

# 5 - Leitungsquerschnitt in mm² und Leitungsfarbe

0,5 = 0,5 mm<sup>2</sup>, sw = schwarz. Abkürzungen für die Leitungsfarben stehen im Kapitel »Umgang mit dem Stromlaufplan«.

#### 6 - Stromkreis mit Leitungsführung

Alle Schalter und Kontakte sind in mechanischer Ruhestellung dargestellt.

#### 7 – Steckverbindung

T4 = 4-fach-Steckverbindung, /4 = Kontakt 4.

#### 8 – Schaltzeichen für Bauteil

G39 = Lambdasonde mit Heizung.

#### 9 - Teile-Bezeichnung

N80 = Magnetventil 1. In der Legende unterhalb des Stromlaufplans steht, wie das Teil heißt.

#### 10 - Strompfad-Nummer

#### 11 – Fahrzeugmasse

#### 12 - Pfeil

Weist auf die Fortsetzung des Stromlaufplans auf der anschließenden Seite hin.

#### 13 - Gewindebolzen an der Relaisplatte

Der weiße Kreis zeigt an, dass es sich hier um eine lösbare Verbindung handelt.

#### 14 - Relaisplatz-Nummer

Kennzeichnet den Relaisplatz auf oder an der Relaisplatte.

#### 15 – Verweis auf Weiterführung der Leitung zu einem anderen Bauteil

Die Zahl im Rechteck kennzeichnet, in welchem Strompfad die Leitung weitergeführt wird; hier in Strompfad 114.

#### 16 - Verbindung im Leitungsstrang

Nicht lösbare Verbindung.

#### 17 - Anschlussklemme

Hier: Klemme 30, 45-fach-Steckerverbindung, Kontakt 21.

#### 18 - Sicherung

S28 = Sicherung Nr. 28, 15 Ampere.

#### 19 – Verweis auf Weiterführung der Leitung im anschließenden Stromlaufplanteil

Der Buchstabe kennzeichnet, wo im nächsten Stromlaufplanteil die Leitung weitergeführt wird.

## 20 – Massepunkt oder Masseverbindung im Leitungsstrang

In der Legende stehen Angaben zur Lage des Massepunktes im Fahrzeug.

#### 18a/ 97-37160 <del>\*</del> T18a/ 12 F7 50b \$\*\* SB10 7 10a 105 868 10 A S J519 ¥ 2.5 60 30 $TV_2$ S163 5A 268 10 4 T18a/

# Batterie, Zündanlaßschalter, Sicherungen im Sicherungshalter/Batterie

- Batterie
- Anlasser
- Zündanlaßschalter
- Schalter für Parklicht, siehe SLP E19
  - Beleuchtungsanlage
- Steuergerät für Bordnetz **JS19**
- Sicherung -2- (30) im Sicherungshalter/Batterie \$163
  - Sicherung -10- (30), im Sicherungshalter/ Batterie S268
    - Sicherung -10- auf Sicherungshalter SB10-
- Steckverbindung, 3-fach, grau, an der Stirnwand T3a
- Steckverbindung, 6-fach, blau, an der Stirnwand links links T6n
- Steckverbindung, 12-fach, weiß, an der Stirnwand links T12a
  - Steckverbindung, 18-fach, braun T18a
    - Steckverbindung, 41-fach. am T41
- Leitungsverteiler für Klemme 30, Nähe -enkstockschalter Relaistráger TV2
- Massepunkt, im Batteriekasten
- Massepunkt, im Motorraum links
- Massepunkt, am Getriebe
- Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang Plusverbindung (15), im
  - Verbindung (86s), im Schalttafelleitungsstrang Armaturenleitungsstrang A21
- Plusverbindung -1- (30), im Armaturenleitungsstrang Schalttafelleitungsstrang Plusverbindung (30), im

schwarz

weiß

11

WS

braun

11 11

5 2

**70** 

grűn blan

- Plusverbindung -2- (30), im
  - Plusverbindung -2- (15), im Schalttafelleitungsstrang A104

grau lila gelb

ma pin

orange

## ws = weiß 28 27 26 25 T18a/ 24 982 23 4 22 7 20 Š 13 8 (605) E 230 (10) 152 909 439

# Taster für beheizbare Heckscheibe, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Zigarrenanzünder

Lichtschalter

Taster für beheizbare Heckscheibe E230

Entlastungsrelais für X-Kontakt

159

Steuergerät für Bordnetz

**J519** 

Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe

**大** お L42

Lampe für Beleuchtung Steckdose

Beleuchtung für Taster

176

Steckverbindung, 5-fach, schwarz T5a

Steckverbindung, 6-fach T<sub>6</sub>b

Steckverbindung, 6-fach, schwarz

Tec.

T17

Steckverbindung, 17-fach

Steckverbindung, 18-fach, braun Zigarrenanzinder T18a

5

80

Masseverbindung -1-, im Armaturenleitungsstrang

Masseverbindung -1-, im

Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang

Armaturenleitungsstrang

Masseverbindung -3-, im Armaturenleitungsstrang

Massepunkt, an der Lenksäule oben

Massepunkt, unter der Mittelkonsole, Nähe Schalthebel 909

Plusverbindung (58b) im

Verbindung (75), im Schalttafelleitungsstrang Schalttafelleitungsstrang A33


Verbindung(75x), im Schalttafelleitungsstrang A34

> schwarz orange braun grün lila gelb grau blan ō 11 SW ge 5 <del>2</del> <u>8 <del>2</del></u>

> > 97-37161

orange

ge



ter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwi-Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Schalscher-intervalischaltung, Scheibenwischermotor

Scheibenwischerschafter für Intervallbetrieb E22

Schalter für Heckscheibenwischer E34

Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung E38

Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, im

J31

Steuergerät für Bordnetz

Steuergerät für Bordnetz J519

Steckverbindung, 5-fach, schwarz

T5a

Steckverbindung, 5-fach, braun **T5c** 

Steckverbindung, 6-fach, an der Stirnwand links **T6v** 

Steckverbindung, 12-fach, weiß, an der T12a

Stirnwand links

Steckverbindung, 16-fach, schwarz T16a -

Steckverbindung, 18-fach, braun T18a

Steckverbindung, 41-fach T41

Scheibenwischermotor

199

Masseverbindung -3-, im Schalttafelleitungsstrang

Masseverbindung -5-, im

Massepunkt, unter der Mittelkonsole, Nähe Schaltafelleitungsstrang

Schalthebel

Verbindung (53c), im Schalttafelleitungsstrang

schwarz

= MS

ws = weiß

braun

<u>0</u>

9 þ

grűn

11


Eg I

grau

₽=

blau

iila gelb



Kontaktschalter Heckklappe, Rücksitzlehne, Motorhaube, Motor für Heckwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe

Kontaktschalter für Motorhaube F266 -

Kontaktschalter für Rücksitzlehne rechts F316 -

Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, im 148

Steuergerät für Bordnetz

Steuergerät für Bordnetz **J519** 

Steckverbindung, 2-fach T2a

Steckverbindung, 2-fach T2v

Steckverbindung, 5-fach, braun, an der C-Säule TSb

inks

Steckverbindung, 5-fach, braun **T5c** 

Steckverbindung, 54ach, schwarz, in der Heckklappe **T5f** 

Steckverbindung, 5-fach, braun, in der Heckklappe **T5g** 

Steckverbindung, 6-fach, grün, an der **T6v** 

Steckverbindung, 12-fach, weiß, an der Stirnwand links T12a

Steckverbindung, 16-fach Stirnwand links T16a -

Steckverbindung, 18-fach T18a -

Motor für Heckscheibenwischer V12

Front- und Heckscheibenwaschpumpe **V59** 

beheizbare Heckscheibe

3

Massepunkt, im Motorraum rechts

Massepunkt, in der Heckklappe rechts

Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe 98 287

Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe Zuführung

Massepunkt, in der Heckklappe mitte

612


schwarz

10

Verbindung (Scheibenwischer), im

Schalttafelleitungsstrang orange braun grün grau blan gelb

g



stand für Gebläse

Stellmotor für Frisch-/Um luftklappe, Vorwider-

Zusatzheizung,

Heizelement,

Schalter für Frischluftgebläse, Kontaktschalter für

Frischluftgebläse,

Schalter für Frischluftgebläse

Schalter für Frisch-und Umluftklappe E159 -

Kontaktschalter für Heizelement, F268 -

Zusatzheizung

Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage **J248** 

**J519** 

Steuergerät für Bordnetz

Kontrollampe für Frisch-und Umluftbetrieb 大114

Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung L16

vorwiderstand für Frischluftgebläse N24

Steckverbindung, 2-fach T2u

Steckverbindung, 4-fach **T4e** 

Steckverbindung, 5-fach TSh

Steckverbindung, 6-fach T6s

Steckverbindung, 10-fach, hinter der Schalttafel T10c

rechts

Steckverbindung, 11-fach, blau, an der Stirnwand links T110

Steckverbindung, 16-fach T16c -

Frischluftgebläse V2

Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe V154 -

Heizgerät

Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang 189

Massepunkt, unter der Mittelkonsole, Nähe

Verbindung -1- (15a), im Leitungsstrang Schalthebel

Innenraum

Verbindung, im Leitungsstrang Heizungsgebläse 997

nur Fahrzeuge mit Heizelement

schwarz orange braun ws = weiBgrün gelb blau grau 0 SW = g= g o − o 1 E E 2

97-34911

2

89

67

99

57

189

Sicherung -52- auf Sicherungshalter

Steckverbindung, 16-fach, schwarz

Sicherung 46- auf Sicherungshalter

Sicherung -26- auf Sicherungshalter

Steuergerät für Bordnetz

J519 -

SB26-

Sicherung 47- auf Sicherungshalter


Sicherung 48- auf Sicherungshalter Sicherung 49- auf Sicherungshalter

SB48-

SB49-SB52-T16a-

SB47-

SB46-



ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange

22

74

73

72

7

97-37163

98

97

96

96

94

93

92

91

90

88

87

86

85

# Sicherungshalter, 12 V-Steckdose

Sicherung -1- auf Sicherungshalter Steuergerät für Bordnetz J519 -SB1 -

Sicherung -16- auf Sicherungshalter Sidherung -18- auf Sidherungshalter SB16-SB18-

Sicherung -20- auf Sicherungshalter Sicherung -34- auf Sicherungshalter SB34-SB20-

Sicherung -36- auf Sicherungshalter

12 V-Steckdose SB36-05 Masseverbindung -4-, im Schalttafelleitungsstrang (332)

Nur Variant


SB. SB34 15A 348 SB36 25A36 CS SB20 SB18 5A

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange = gelb = orange

300

8

J519



Signalhom, Sicherungshalter, Diagnosean-Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Signalhorn Datenbus, für **Diagnose-Interface** schluß, Relais für

Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit F138 -

Signalhornbetätigung

Signalhorn/Doppeltonhorn

Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30 **J317** 

Relais für Signalhorn, im Steuergerät für J413

Bordnetz

Steuergerät für Bordnetz **J519** 

Diagnose-Interface für Datenbus J533 -

Sicherung -27 - auf Sicherungshalter SB27-

Sicherung -28- auf Sicherungshalter SB28-

Sicherung -29- auf Sicherungshalter SB29-

Sicherung -30- auf Sicherungshalter SB30-

Steckverbindung, 2-fach, am Signalhorn 12

Steckverbindung, 5-fach, braun **T**5c

Steckverbindung, 6-fach, schwarz **T**6

Steckverbindung, 6-fach, rot, an der Stirnwand T6q

Steckverbindung, 16-fach, Diagnoseanschluß Steckverbindung, 16-fach, schwarz T16a T16b

Steckverbindung, 18-fach, braun T18a -

Steckverbindung, 41-fach, am Lenkstockschalter T41

Massepunkt, Nähe Kühlerlüfter

Masseverbindung, im Leitungsstrang Masseverbindung -2-, im Motor raum rechts 124

Schaltafelleitungsstrang

Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schalttafelleitungsstrang

Plusverbindung -2- (30a), im Leitungsstrang Innenraum

Plusverbindung -2- (30a), im Schalttafelleitungsstrang

schwarz

#### 327 97-37164 126 T32a/17 125 T32a/1 X 124 J 362 D2 123 T32a/20 ¥ 2 122 00 CO E24 121 Can-H T32a/8 K 166 ⊗" 0,35 or/sw 120 4121 3 J519 (4) 119 T16a/3 Can-L T32a/7 K19 ⊗″ 0,35 or/br 118 (238) A122 117 K92 ⊗″ 116 115 114 T8c/7 113

# satz, Lesespulefür Wegfahrsicherung, Gurtschalter Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafelein-Fahrerseite, Steuergerät für Wegfahrsicherung

Lesespule für Wegfahrsicherung

Gurtschalter Fahrerseite E24

Steuergerät mit Anzeigeeinheit im J285 .

Schalttafeleinsatz

Steuergerät für Wegfahrsicherung J362

Steuergeräf für Bordnetz J519

Kontrollampe für Sicherheitsgurt-Warnsystem Kontrollampe für Servotronic

K19 K92

Kontrollampe für offene Türen K166

Steckverbindung, 6-fach, braun, an der Ter

Stirnwand links

Steckverbindung, 6-fach, rot, unter dem **T62** 

Fahrersitz

Steckverbindung, 8-fach T8c

Steckverbindung, 16-fach, schwarz T16a

Steckverbindung, 32-fach T32a-

Digitaluhr 72


Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Innenraum 238

Masseverbindung (Gebermasse) -1-, im Masseverbindung (Gebermasse), im Schalttafelleitungsstrang

Leitungsstrang Motor raum Verbindung (High-Bus), im

Verbindung (Low Bus), im Schaltafelleitungsstrang Schaltafelleitungsstrang

> ws = weiß sw = schwarz ro = rot orange = braun grün gelb grau plan = ||a  $\Pi$ [] 11 5 p p p ge ge



Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelman-Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für gelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand

Schalter für Handbremskontrolle

Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand F34

Geber für Kühlmittelmangelanzeige G32

Geber für 633

Scheibenwaschwasserstand/Wasserstand

Steuergerät für ABS mit EDS 1104

Steuergerät mit Anzeigeeinheit im J285

Steuergerät für Bordnetz Schalttafeleinsatz J519

Kontrollampe für K28

Kühlmitteltemperat ur/Kühlmittelmangelanzeige

Kontrollampe für Waschwassermangel K106

Kontrollampe für Bremsanlage K118

Kontrollampe für Lehnenveriegelung Rücksitz K193

Steckverbindung, 6-fach, braun, an der

T6q

Stirnwand links

Steckverbindung, 8-fach, an der Stirnwand links T8x

Steckverbindung, 11-fach, rot, an der Stirnwand Tilb

Steckverbindung, 18-fach, schwarz T18b -

Steckverbindung, 32-fach T32a

Massepunkt, im Motorraum links hinter der Batterie

Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Motorraum

Masseverbindung (Gebermasse), im Leitungsstrang Motor raum

Verbindung (Handbremskontrolle), im Schalttafelleitungsstrang

Verbindung (CAN-Bus Komfort, High) im

Verbindung (CAN-Bus Komfort, Low) im Schalttafelleitungsstrang

ws = weiß

SW = 11 11 11

25

Schaltafelleitungsstrang schwarz braun grün iila gelb blau grau

11

p a

orange

ge